

DT-3300 診断テスター

乗用車診断ソフト対応表

第7版 作成日 2025年12月



株式会社 日本ベンチャー

Japan Venture Inc.

目 次

1. トヨタ診断ソフト

(1) 車両別システム対応表	1-1
(2) アクティブテスト機能表	1-26
(3) 作業サポート機能表	1-29

2. 日産診断ソフト

(1) 車両別システム対応表	2-1
(2) アクティブテスト機能表	2-18
(3) 作業サポート機能表	2-19

3. ホンダ診断ソフト

(1) 車両別システム対応表	3-1
(2) アクティブテスト機能表	3-10
(3) 作業サポート機能表	3-11

4. マツダ診断ソフト

(1) 車両別システム対応表	4-1
----------------------	-----

5. スバル診断ソフト

(1) 車両別システム対応表	5-1
(2) アクティブテスト機能表	5-4
(3) 作業サポート機能表	5-5

6. 三菱診断ソフト

(1) 車両別システム対応表	6-1
(2) アクティブテスト機能表	6-6
(3) 作業サポート機能表	6-8

7. スズキ診断ソフト

(1) 車両別システム対応表	7-1
(2) アクティブテスト機能表	7-9
(3) 作業サポート機能表	7-10

8. ダイハツ診断ソフト

(1) 車両別システム対応表	8-1
(2) アクティブテスト機能表	8-6
(3) 作業サポート機能表	8-8

9. BENZ診断ソフト	
(1) 車両別システム対応表	9-1
(2) 作業サポート機能表	9-3
10. BMW診断ソフト	
(1) 車両別システム対応表	10-1
(2) 作業サポート機能表	10-3
11. MINI診断ソフト	
(1) 車両別システム対応表	11-1
(2) 作業サポート機能表	11-2
12. VW診断ソフト	
(1) 車両別システム対応表	12-1
(2) 作業サポート機能表	12-8
13. AUDI診断ソフト	
(1) 車両別システム対応表	13-1
(2) 作業サポート機能表	13-7
14. VOLVO診断ソフト	
(1) 車両別システム対応表	14-1
(2) 作業サポート機能表	14-4

注 意

1. 記載しているすべての車両を実車で確認してはいません。
通信できない車両があった場合、車検書に診断したシステム名を記入の上当社にFAXしてください。
2. 車種対応表のアクティブテスト、作業サポート欄の番号は、
それぞれの機能表の項目番号に対応します。

1. トヨタ診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー				
			和暦	西暦							共通	専用			
(ダイハツ クー OEM)	NCP3#型	2NZ-FE 1NZ-FE	H12.02 ~ H17.11	00.02 ~ 05.11	TCCS	●	●	●			●				
					ECT	●	●	●							
		K3-VE 3SZ-VE	H17.12 ~	05.12 ~	ABS	●	●	●							
					SRS	●	●	●							
	QNC2#型														
C-HR	NGX1#型 NGX5#型	8NR-FTS 8NR-FTS	H28.12 ~	16.12 ~	TCCS	●		●	55,69,72,75,102, 103,119		●				
					4WD	●		●	1~4	1,2					
					ABS/VSC /電動PKB	●	●	●	1~7	1~4					
					EPS	●		●							
					LKA/LDA	●									
					前方認識カメラ	●		●	1	1~6					
					フリクレッシュ2	●		●	1~5	1~5					
					メインホディ	●		●	11,12,13,21						
					SRS	●		●							
					メータ	●		●	1,2,4,5,6,7						
					エアコン	●		●	15,22	1					
					席モータ	●		●	1						
					R01.10 ~	19.10 ~		クリアランスソナー	●		1	1~4			
C-HR (HV)	ZYX1#型	2ZR-FXE	H28.12 ~	16.12 ~	TCCS	●					●				
					HV	●	●	●	4,5,6,7,8,9						
					ABS/VSC	●	●	●	1,3,5,6,11,34,39,40	1,2,4,12, 13					
					EPS	●		●							
					LKA/LDA	●									
					前方認識カメラ	●		●	1	1~6					
					フリクレッシュ2	●		●	1~5	1~5					
					メインホディ	●		●	11,12,13,21						
					SRS	●		●							
					メータ	●		●	1,2,4,5,6,7						
					エアコン	●		●	15,22	1					
					席モータ	●		●	1						
					R01.10 ~	19.10 ~		クリアランスソナー	●		1	1~4			
iQ	KGJ1#型 NGJ1#型	1KR-FE 1NR-FE	H20.11 ~	08.11 ~	TCCS	●	●	●	19,39,43,55,63, 70,71,72,102, 103,119		●				
					Stop&Start	●	●	●	2,3,6,9,10,11	1,2,3					
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,39,57,60,66, 74	1					
					EPS	●		●							
					メインホディ	●		●	11,12,13,21						
					SRS	●		●							
					メータ	●		●	1,2,4,5,6,7						
					エアコン	●		●	15,22	1					
					席モータ	●		●	1						
ist	NCP6#型	2NZ-FE 1NZ-FE	H14.05 ~ H19.06	02.05 ~ 07.06	TCCS	●	●	●			●				
					ABS/VSC	●	●	●							
					SRS	●		●							
					メインホディ	●		●							
	ZSP11型 NCP11型	2ZR-FE 1NZ-FE	H19.07 ~	07.07 ~	TCCS	●	●	●	3,19,39,43,45,55, 56,63,70,71,72, 102,103,107,127		●				
					ECT	●		●		2					
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,6,74	4					
					EPS	●		●							
					SRS	●		●							
					メインホディ	●		●							
					照合	●		●	1,2,4,5,8,11,12,16						
					メータ	●		●	1,2,4,5,6						
					エアコン	●		●	15,18,20,21,22, 23,27	1					
RAV4	ZCA2#型	1ZZ-FE	H12.05 ~ H17.10	00.05 ~ 05.10	TCCS	●		●			●				
					ABS	●		●							
					SRS	●		●							
					メインホディ	●		●							
	ACA20W ACA21W	1AZ-FSE	H12.05 ~ H17.10	00.05 ~ 05.10	エアコン	●		●			●				
					TCCS	●		●							
					ABS	●		●							
					SRS	●		●							
					メインホディ	●		●							
					エアコン	●		●							
ACA3#W型	2AZ-FE	H17.11 ~	05.11 ~		TCCS	●	●	●	3,39,43,45,55,56, 70,71,72,102, 103,107,119,127		●				
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,39,57,60,64, 66,74	4					
					EPS	●		●							
					SRS	●		●							
					メインホディ	●		●							
					席モータ	●		●	1						
					エアコン	●		●	15,18,20,21,22,23						
					照合	●		●	1~6						
					メータ	●		●							
					AFS	●		●	1,2						

1. トヨタ診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
RAV4	AXAH5#型	A25A	R01.04	19.04	TCCS	●		●	19,55,70,71,72,73, 74,102,103,107, 119,127	14,15	●	
					HV	●						
					モータージェネレータ レータークルース	●						
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,39,57,60,64, 66,74	4		
					電動PKB	●		●	1,2,3,4,5,24	1,2		
					EPS	●		●				
					前方認識カメラ	●		●	1	1~6		
					SRS	●						
					メインボディ	●						
					席モータ	●		●	1			
					エアコン	●		●	15,18,20,21,22,23			
					照合	●		●				
					メータ	●		●	1~6			
					オートレーリング	●		●	1,2			
SAI	AZK10 (HV)	2AZ-FXE	H21.12 ~	09.12 ~	TCCS	●	●	●	39,43,45,55,63, 69,72,102,103, 119		●	
					HV	●	●	●	4,6,7,8,9			
					ABS/VSC	●	●	●	1,7,10,11,34,39, 40,52~54,57,61 65,70,71,75,80	4		
					EPS	●		●		2		
					メインボディ	●						
					SRS	●						
					エアコン	●			15~23			
					席モータ	●			1			
					メータ	●		●	1~8			
					照合	●		●	1,2,12			
WiLL Vi VS CYPHA	NCP19 NZE12#型	2NZ-FE 1NZ-FE 1ZZ-GE 2ZZ-GE	H12.01 ~ H16.04	00.01 ~ 04.04	TCCS	●	●	●			●	
					ABS	●						
					メインボディ	●						
					SRS	●						
	NCP7#型	2NZ-FE 1NZ-FE	H14.10 ~ H17.08	02.10 ~ 05.08	TCCS	●		●			●	
					ABS	●		●				
					EPS	●		●				
					メインボディ	●		●				
					SRS	●		●				
アイシス	ZGM1#型 ZNM1#型 ANM1#型	2ZR-FAE 3ZR-FAE 1ZZ-FE 1AZ-FSE	H16.09 ~	04.09 ~	TCCS	●	●	●	2,19,39,45,55,63, 72,119		●	
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,66,74	10		
					EPS	●		●		1		
					メインボディ	●		●				
					エアコン	●						
					メータ	●		●	1~6			
					照合	●		●	1,2,4,5,8,9,10,11, 12,16			
アクア	NHP10	1NZ-FXE	H23.12 ~	11.12 ~	TCCS	●	●	●	19,39,43,45,55,63, 70,71,72,102,103, 106,107,119	14	●	
					HV	●	●	●	4,6,7,8,9			
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,9,10,17,25,30, 31,36,53,56,60, 64,69,70,72,73,74, 77,79,	1,2,3,4,7, 8		
					EPS	●		●		2		
					メインボディ	●		●	3,4,10,11,12,14, 15,16,18,21,22,			
					SRS	●		●	15~21,23	1		
					エアコン	●		●	1			
					席モータ	●			1,2,4,5,6,8			
					メータ	●		●	2,17,20,21			
					電源	●		●	1	1		
アバロン	MCX10	1MZ-FE	H08.10 ~ H12.03	96.10 ~ 00.03	PCS/LDA/ RSA/LVN	●	●	●	1	1~7	●	
					クリアラスソナー	●		●		1~4		
アベンシス	AZT25#型	1AZ-FSE 2AZ-FSE	H15.10 ~ H22.02	03.10 ~ 10.02	TCCS	●	●	●	23,39,45,55,63, 72,119		●	
					ABS/VSC	●	●	●				
					SRS	●		●				
					メインボディ	●		●				
	ZRT27#型	1ZR-FAE 2ZR-FAE 3ZR-FAE	H23.07 ~	11.07 ~	TCCS	●	●	●	39,43,45,70,71, 72,87,102,103, 107,119,121,		●	
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,39,60,65,74	1		
					EPS	●		●		1		
					メインボディ	●		●	1			
					充電制御	●		●				
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●	15,20,21,22,27			
					メータ	●		●	1~7			
					照合	●		●	2,12			

1. トヨタ診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
アリオン	AZT24#型 NZT24#型 ZZT24#型	1AZ-FSE 1NZ-FE 1ZZ-FE	H13.12 ～ H19.05	01.02 ～ 07.05	TCCS	●	●	●	23,39,45,55,63, 72,119		●	
					ABS/VSC	●	●	●				
					SRS	●		●				
					メインボディ	●		●				
	NZT26#型 ZRT26#型	1NZ-FE 2ZR-FE 2ZR-FAE 3ZR-FAE	H19.06 ～	07.06	TCCS	●	●	●	3,39,45,55,56,63, 70,71,72,74,102, 103,107,119,121		●	
					Stop&Start	●	●	●	2,3,6,9,10,11	1,2,3		
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,39,60,65,74	1		
					EPS	●		●		1,2		
					メインボディ	●		●				
					SRS	●		●				
アリスト	JZS16#型	2JZ-GE 2JZ-GTE	H09.08 ～ H16.11	97.08 ～ 04.11	エアコン	●		●	15,20,21,22,27		●	
					メータ	●		●	1～7			
アルテッツア	GXE10型 SXE10型 JCE10型	1G-FE 3S-GE 2JZ-GE	H10.10 ～ H17.07	98.10 ～ 05.07	照合	●		●	2,12		●	
					H30.01 ～	18.01 ～	クリアランスソナー	●		1 1～4		
アルファード G V	ANH1#型 MNH1#型	2AZ-FE 1MZ-FE	H14.05 ～ H20.04	02.05 ～ 08.04	TCCS	●	●	●	2,39,43,44,45,55, 63,87,88		●	
					ABS/VSC	●		●				
					SRS	●		●				
					メインボディ	●		●				
					エアコン	●		●				
	ANH2#型 GGH2#型	2AZ-FE 2GR-FE	H20.05 ～	08.05 ～	TCCS	●	●	●	2,39,43,45,55,56, 63,70,71,72,102, 103,107,119,127		●	
					ECT	●		●	1,2,3,4			
					EPS	●		●		1,2		
					ABS/VSC	●		●	1,2,3,39,57,60,65, 74	10		
					メインボディ	●		●				
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●	15,20,21,22,27			
					席モーター	●		●	1			
					メータ	●		●	1～7			
					照合	●		●	1,2,4,5,8,9,10,11, 12,16			
					AFS	●		●	1～6			
					R0201 ～	20.01 ～	クリアランスソナー	●		1 1～4		
アルファード ハイブリッド	ATH10型 (HV)	2AZ-FXE	H14.05 ～ H20.04	02.05 ～ 08.04	TCCS	●	●	●	2,39,43,45,55,56, 63,70,71,72,102, 103,107,119,127		●	
					HV	●		●				
					EPS	●		●				
					ABS/VSC	●		●				
					メインボディ	●		●				
					SRS	●		●				
	ATH20型 (HV)	2AZ-FXE	H20.05 ～	08.05 ～	エアコン	●		●	15,20,21,22,27		●	
					HV	●	●	●	4,5,6,7,8,9			
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,11,14,16, 35-39,41,44,46, 47,57,61,62,65, 68,70,71,74,76, 78-81	1,2,4,		
					EPS	●		●		1,2		
					メインボディ	●		●				
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●	1,17,18,20～23			
					席モーター	●		●	1			
					メータ	●		●	1～8			
					照合	●		●	1,2,4,5,8,9,10,11, 12,16			
					AFS	●		●	1～6			

1. トヨタ診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
AYH3# (HV)	AYH3# (HV)	2AZ-FXE	H27.01 ~	15.01 ~	TCCS	●	●	●	19,39,43,45,55, 69,73,102,103, 107,119		●	
					HV	●	●	●	4,6,7,8,9			
					ABS/VSC	●	●	●	1,5,6,10,11,14,16, 20,35,36~39, 41~44,46,47,55, 57,59,61,62,65, 68,70,71,74,75, 76,80,81	1,2,4		
					EPS	●		●		2		
					メインボディ	●	●	●				
					SRS	●	●	●				
					エアコン	●		●	1,17,18,20~23			
					席モータ	●		●	1			
					メータ	●		●	1~8			
					照合	●		●	2,5,6,7,15			
					AFS	●		●	1~6			
					R0201	20.01 ~	クリアランスソナー	●		1 1~4		
アレックス カローラランクス	NZE12#型 ZZE12#型	1NZ-FE 1ZZ-FE 2ZZ-GE	H13.01 ~ H18.10	01.01 ~ 06.10	TCCS	●	●	●			●	
					ABS/VSC	●	●	●				
					EPS	●		●				
					メインボディ	●		●				
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●				
カローラツーリング	NRE21#型 ZRE21#型 ZWE21#型	1NZ-FE 1ZZ-FE 2ZZ-GE	R30.06 ~	18.06 ~	TCCS	●	●	●			●	
					ABS/VSC	●	●	●				
					EPS	●		●				
					メインボディ	●		●				
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●				
イプサム	ACM2#型	2AZ-FE	H13.05 ~ H21.12	01.05 ~ 09.12	TCCS	●		●			●	
					ABS/VSC	●		●				
					メインボディ	●		●				
					SRS	●		●				
					クリアランスソナー	●		●		1 1~4		
ヴァンガード	ACA33W	2AZ-FE	H19.08 ~	07.08 ~	TCCS	●	●	●	3,39,43,45,55,56, 70,71,102,103, 107,119,127		●	
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,57,60,65, 66,74	4,10		
					EPS	●		●				
					メインボディ	●		●				
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●	15,18,20~23			
					照合	●		●	1,2,4,5,8,9,10,11, 12,16			
					メータ	●		●	1~7			
					IPA	●		●				
					AFS	●		●	1,2			
ヴィッツ	ANE1#型 ZNE1#型	1AZ-FSE 1ZZ-FE	H15.04 ~ H21.03	03.04 ~ 09.03	TCCS	●	●	●	19,39,45,55,63, 119		●	
					ABS/VSC	●	●	●				
					EPS	●		●				
					メインボディ	●		●				
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●				
ヴィッツ	ZGE2#型	2ZR-FAE 3ZR-FAE	H21.04 ~	09.04 ~	TCCS	●	●	●	39,43,45,55,63, 69,72,102,103, 107,119,121		●	
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,39,57,66,74	4,10		
					EPS	●		●				
					メインボディ	●		●				
					充電制御	●		●	1			
					SRS	●		●				
					照合	●		●	2,12			
					メータ	●		●	1~7			
					エアコン	●		●	15,20,21,22			
					席モータ	●		●	1			
SCP1#型 NCP1#型	1SZ-FE 2SZ-FE 1NZ-FE 2NZ-FE 1NR-FE	H11.01 ~ H17.01	99.01 ~ 05.01	TCCS							●	
					ABS/VSC							
					SRS							
					メインボディ							
					エアコン							
	SCP9#型 KSP9#型 NCP9#型	2SZ-FE 1KR-FE 1NZ-FE 2NZ-FE	H17.02 ~ H22.11	05.02 ~ 10.11	TCCS	●	●	●	3,10,19,36,37,39, 43,45,55,56,63, 70,71,72,77,81, 82,83,99,102, 103,107,119,128	1,2,3	●	
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,21,22,23,24,25 28,29,30,31,66,74	4		
					EPS	●		●		2		
					SRS	●		●				
					メインボディ	●		●	3,4,11,12			
					照合	●		●	2,17,20,21			
					エアコン	●		●	19	1		
					席モータ	●		●	1			
					メータ	●		●	1~6			

1. トヨタ診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
RAV4	KSP13#型 NSP13#型 NCP13#型	1NR-FE 1KR-FE 1NZ-FE 1ND-TV	H22.12 ~	10.12 ~	TCCS	●	●	●	8,9,10,19,36,37, 39,43,45,55,63, 70,71,72,77,81, 82,83,99,102, 103,107,119,128	1,2,3	●	
					Stop&Start	●	●	●	1~11	1,2,3		
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,21~25, 28~31,66,74	4		
					EPS	●	●	●		2		
					SRS	●	●	●				
					メインボディ	●	●	●	3,4,11,12,			
					照合	●	●	●	2,17,20,21			
					エアコン	●	●	●	19	1		
					席モータ	●	●	●	1			
					メータ	●	●	●	1~6			
					充電制御	●	●	●	1			
					始動制御	●	●	●	1,2			
	NHP13#型 (HV)	1NZ-FXE	H29.09 ~	17.09 ~	PCS/LDA/ RSA/LVN	●	●	●	1	1~7	●	
					クリアランスソナー	●	●	●		1~4		
ウィンダム	MCV2#型 2MZ-FE	H08.08 ~ H13.07	96.08 ~ 01.07	H13.07	TCCS	●	●	●			●	
					ABS/VSC	●	●	●				
					SRS	●	●	●				
	MCV30型	1MZ-FE	H13.08 ~ H18.02	01.08 ~ 06.02	メインボディ	●	●	●				
					TCCS	●	●	●				
ヴェルファイア	ANH2#型 GGH2#型	2AZ-FE 2GR-FE	H20.05 ~	08.05 ~	ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,39,57,65,74	10	●	
					ECT	●	●	●	1,2,3,4	1,3		
					EPS	●	●	●		1,2		
					SRS	●	●	●				
					メインボディ	●	●	●				
					照合	●	●	●	1~5,8~12			
					エアコン	●	●	●	15,18,20~27			
					メータ	●	●	●	1~6			
					HV	●	●	●	39,55,63,71,72, 102,103,107,119			
					ECT	●	●	●	4,6,7,8,9			
ヴェルファイア ハイブリッド	ATH20W	2AZ-FXE	H23.11 ~	11.11 ~	TCCS	●	●	●			●	
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,39,57,65,74	10		
					EPS	●	●	●	1,2,3,4	1,3		
					メインボディ	●	●	●				
					SRS	●	●	●				
					エアコン	●	●	●	15,18,20~27			
					席モータ	●	●	●	1			
					メータ	●	●	●	1~7			
					照合	●	●	●	2,5,6,7,15			
					AFS	●	●	●	1~6			
	AYH3#	2AZ-FXE	H27.01 ~	15.01 ~	TCCS	●	●	●	19,39,43,45,55, 69,73,102,103, 107,119		●	
					HV	●	●	●	4,6,7,8,9			
					ECT	●	●	●	1,5,6,10,11,14,16, 36~39,41~44	1,2,4		
					EPS	●	●	●	20,46,47,55,57,59, 35,61,62,65,68,70, 71,74~76,80,81			
					メータ	●	●	●		2		
ヴェロッサ	JZX11#型 GX11#型	1JZ-FSE 1JZ-GTE 1G-FE	H13.07 ~ H16.04	01.07 ~ 04.04	エアコン	●	●	●	1,19~26		●	
					メータ	●	●	●	1			
					照合	●	●	●	1~7			
					AFS	●	●	●	2,5,6,7,15			
					HV	●	●	●	1~6			
					ECT	●	●	●				
					EPS	●	●	●				
ヴォクシー	AZR6#型	1AZ-FSE	H13.11 ~ H19.05	01.11 ~ 07.05	MAIN	●	●	●	19,39,45,63,72, 119,		●	
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,66,74			
					EPS	●	●	●				
					メインボディ	●	●	●				
					SRS	●	●	●				
	ZRR7#型	3ZR-FAE 3ZR-FE	H22.04 ~ H25.12	07.06 ~ 13.12	エアコン	●	●	●	15,20~27		●	
					メータ	●	●	●	1~6			
					照合	●	●	●	2,5,6,7,15			
					HV	●	●	●				
					ECT	●	●	●				

1. トヨタ診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
RAV4	ZRR8#型	3ZR-FAE	H26.01 ～	14.01 ～	TCCS	●	●	●	39,43,45,55,63, 69,72,102,103, 107,119,121		●	
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,10,39,55, 59,66,74	4,10		
					EPS	●		●		2		
					メインボディ	●		●				
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●	15,20～27			
			H29.09 ～	17.09 ～	メータ	●		●	1～6			
					照合	●		●	2,5,6,7,15			
	ZWR8#型 (HV)	2ZR-FXE	H26.01 ～	14.01 ～	PCS/LDA/ RSA/LVN	●	●	●	1	1～7		
					TCCS	●	●	●	19,43,45,55,63, 71,72,102,103, 106,107,119,			
					HV	●	●	●	4,6,7,8,9			
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,10,39,55, 59,66,74	4		
ヴォルツ	ZZE13#型	1ZZ-FE 2ZZ-GE	H14.08 ～ H16.04	02.08 ～ 04.04	EPS	●		●			●	
					メインボディ	●		●				
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●				
エスティマ	ACR30W MCR30W ACR40W MCR40W	2AZ-FE 1MZ-FE	H12.03 ～ H17.12	00.03 ～ 05.12	TCCS	●		●			●	
					ABS/VSC	●		●				
					EPS	●		●				
					メインボディ	●		●				
					SRS	●		●				
	ACR50W GSR50W	2AZ-FE 2GR-FE	H18.06 ～ R2.12	06.06 ～ 20.12	TCCS	●	●	●	3,39,43,45,55, 56,72,102,103, 107,119,127,			
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,39,55,57,59, 74			
					ECT	●		●	1～4			
					EPS	●		●		1,2		
					メインボディ	●		●				
エスティマ ハイブリッド	AHR10W	2AZ-FXE	H13.06 ～ H17.12	01.06 ～ 05.12	SRS	●		●			●	
					エアコン	●		●				
					TCCS	●	●	●	3,39,43,45,55,56, 63,70,71,72,102, 103,107,119			
					HV	●	●	●	4,6,7,8,9			
	AHR20W	2AZ-FXE	H18.06 ～	06.06 ～	ABS/VSC	●	●	●	1,14,16,35～39 20,41～44,46,47, 57,60,61,62,68, 70,71,75,76,	4		
					ECT	●		●				
					EPS	●		●		1,2		
					メインボディ	●		●				
					SRS	●		●				
オーバ	ACT10 ZCT1#型	1AZ-FSE 1ZZ-FE	H12.05 ～ H17.08	00.05 ～ 05.08	エアコン	●		●	15,17～23,25,26		●	
					席モータ	●		●	1			
					メータ	●		●	1～6			
					照合	●		●	1,2,4,5,8,9,11,12, 16			
					AFS	●		●	1～6			
					PCS/LDA/ RSA/LVN	●	●	●	1	1～7		

1. トヨタ診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
オーリス	NZE15#型 ZRE15#型	1NZ-FE 2ZR-FE 2ZR-FAE	H18.10 ～ H24.07	06.10 ～ 12.07	TCCS	●	●	●	3,19,39,43,45,55, 56,70,71,72,102, 103,107,119		●	
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,66,74	1,4		
					EPS	●		●		2		
					メインホディ	●		●				
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●	1,2,3,66,74,			
					席モータ	●		●	1			
					メータ	●		●	1～6			
					照合	●		●	2,3,4,8,9,11			
					AFS	●		●	1,2			
オーリン 限定車	JCG17	2JZ-GE	H12.11 ～ H12.11	00.11 ～ 00.11	TCCS	●		●			●	
					ABS/VSC	●	●	●				
					SRS	●		●				
					メインホディ	●		●				
					TCCS	●		●				
					ABS/VSC	●	●	●				
					SRS	●		●				
					メインホディ	●		●				
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●				
カムリ	SXV2#型 MCV2#型	5S-FE 2MZ-FE	H08.12 ～ H10.07	96.12 ～ 98.07	TCCS	●		●			●	
					ABS	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
					メインホディ	●		●				
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●				
					TCCS	●		●		3,39,43,45,55,56, 70,71,72,102, 103,107,119,127	●	
					ABS/VSC	●	●	●		1,2,3,74		
					EPS	●		●				
ガイア	SXM1#型 CXM1#型 ACM1#型	3S-FE 3C-TE 1AZ-FSE	H10.05 ～ H16.08	98.05 ～ 04.08	メインホディ	●		●				
					TCCS	●		●				
					ABS/VSC	●	●	●				
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●				
					TCCS	●		●		15,20～23		
					ABS/VSC	●		●		1		
					EPS	●		●		1～6		
					メインホディ	●		●		1,2,4,5,8～12		
					SRS	●		●				
カムリ	ACV3#型	2AZ-FE	H13.09 ～ H17.12	01.09 ～ 05.12	TCCS	●		●			●	
					ABS/VSC	●	●	●				
					EPS	●		●				
					メインホディ	●		●				
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●				
					TCCS	●		●		1,2,3,74		
					ABS/VSC	●	●	●				
					EPS	●		●				
					メインホディ	●		●		1～4,6,9,10～28		
AVV5#型 (HV)	2AR-FXE	H23.09 ～		11.09 ～	TCCS	●		●			●	
					HV	●		●		4,6,7,8,9		
					ABS/VSC	●	●	●		1,2,9,10,17,25,30, 31,36,43,52,53, 56,60,64,69,70 73,74,77,79		
					EPS	●		●		2		
					メインホディ	●		●		1～4,6,9,10～28		
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●		3,5,15～24		
					席モータ	●		●		1		
					メータ	●		●		1～8		
					照合	●		●		2,15,17,20,21		
カリーナ	AXVH7#型 (HV)	A25A-FXS	H29.10 ～ H30.08	17.10 ～ 18.08	電源	●		●		1	●	
					AFS	●		●		1～6		
					前方認識カメラ	●		●		1～6		
					ブリクッシュ2	●		●		1～5		
					クリアランスナー	●		●		1～4		
					TCCS	●		●				
					ABS/VSC	●	●	●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
					エアコン	●		●				
カルディナ	AT211G CT216G ST210G	7A-FE 3C-TE 3S-FE 3S-GTE	H09.08 ～ H14.08	97.02 ～ 02.08	TCCS	●		●		19,39,45,55,72, 119	●	
					ABS/VSC	●	●	●				
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●				
					席モータ	●		●				
ST246W AZT241W ZZT241W	3S-GTE 1AZ-FSE 1ZZ-FE	H14.09 ～ H19.05	02.09 ～ 07.05	TCCS	●	●	●	●	19,39,45,55,72, 119			
					ABS/VSC	●	●	●				
					EPS	●		●				
					エアコン	●		●				

1. トヨタ診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
バン	CT19#型	5E-FE	H14.11 ～	92.11 ～	メインボディ	●	●	●			●	
				SRS	●	●	●					
			H14.07	02.07	エアコン	●	●	●				
					TCCS	●	●	●				
					ABS/VSC	●	●	●				
カローラ	CE11#型	3C-E	H10.04 ～ H12.07	98.04 ～ 00.07	SRS	●	●	●			●	
				メインボディ	●	●	●					
				エアコン	●	●	●					
				TCCS	●	●	●					
				ABS/VSC	●	●	●					
	CE12#型 NZE12#型 ZZE12#型	3C-E 2NZ-FE 1ZZ-FE	H12.08 ～	00.08 ～	SRS	●	●	●			●	
				EPS	●	●	●					
				MAIN BODY	●	●	●					
				エアコン	●	●	●					
				照合	●	●	●	15,18,20～23				
カローラ アクシオ	NZE14#型 ZRE14#型	1NZ-FE 2ZR-FE 2ZR-FAE	H18.10 ～ H24.04	06.10 ～ 12.04	メータ	●	●	●	1,2,4,5,8～12,16		●	
				席モータ	●	●	●	1～6				
				IPA	●	●	●	1				
				TCCS	●	●	●	3,19,39,43,45,55, 56,63,70,71,72, 102,103,107,119, 127				
				ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,57,60,66,74	1,10			
			H24.05 ～	12.05 ～	EPS	●	●	●	2			
				MAIN BODY	●	●	●					
				SRS	●	●	●					
				エアコン	●	●	●	1,15,18～23				
				照合	●	●	●	1,2,4,5,8～12,16				
カローラ アクシオ ハイブリッド	NZE16#型 NRE16#型	1NZ-FE 2ZR-FAE 2NR-FKE	H25.08 ～	13.08 ～	メータ	●	●	●	1～6		●	
				席モータ	●	●	●	1				
				AFS	●	●	●	1,2				
				TCCS	●	●	●	19,39,43,45,55, 63,71,72,102, 103,106,107,119				
				HV	●	●	●	5～9				
			H29.10	17.10 ～	ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,34,39,40,45, 52～55,57,59	2,4		
				EPS	●	●	●	2				
				MAIN BODY	●	●	●					
				SRS	●	●	●					
				エアコン	●	●	●	1,15,18～23				
カローラ スパシオ	NZE12#型 ZZE12#型	1NZ-FE 1ZZ-FE	H13.05 ～ H19.06	01.05 ～ 07.06	PCS/LDA/ RSA/LVN	●	●	●	1	1～7	●	
					TCCS	●	●	●				
カローラ バン	CE10#型 ED10#型	3C-E 4E-FE 5E-FE	H10.04 ～ H14.06	98.04 ～ 02.06	ABS/VSC	●	●	●			●	
カローラ フィールダー	CE12#型 NZE12#型 ZZE12#型	3C-E 1NZ-FE 1ZZ-FE 2ZZ-GE	H12.08 ～	00.08 ～	SRS	●	●	●			●	
				TCCS	●	●	●					
				ECD	●	●	●					
				ABS/VSC	●	●	●					
				EPS	●	●	●					
	NZE14#型 ZRE14#型	1NZ-FE 2ZR-FAE 2ZR-FE	H18.10 ～	06.10 ～	MAIN BODY	●	●	●			●	
				SRS	●	●	●					
				TCCS	●	●	●	3,39,43,45,55,56, 63,71,72,73,102, 103,106,107,119, 127				
				ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,57,59,60,66, 74	1,4,10			
				EPS	●	●	●	2				

1. トヨタ診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
RAV4 ZRE16#型	NZE16#型 ZRE16#型	1NZ-FE 2ZR-FAE	H23.04 ~	11.04 ~	TCCS	●	●	●	8,9,10,19,36,37, 39,43,45,55,57, 63,70,71,72,77, 81,82,83,99,102, 103,107,119,127	1,2,3	●	
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,21~25,28, 29,30,31,34,39 55,59,66,74	4		
					EPS	●		●		1,2		
					メインボディ	●		●	3,4,11,12			
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●	1,15,18~23	19		
					席モータ	●		●	1~6			
					メータ	●		●	1			
カローラ フィールダー ハイブリッド	NKE16#型 (HV)	1NZ-FXE	H25.08 ~	13.08 ~	TCCS	●	●	●	19,39,43,45,55, 63,71,72,102, 103,107,119,		●	
					HV	●	●	●	4~9			
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,34,40,45, 52~55, 57, 59, 65,70,71,74,	1,4		
					EPS	●		●		2		
					メインボディ	●		●				
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●	1,15,18~23			
					照合	●		●	2,17			
					メータ	●		●	1~6			
					席モータ	●		●	1			
					AFS	●		●	1,2			
					H29.10 ~	17.10 ~	PCS/LDA/ RSA/LVN	●	●	1	1~7	
カローラ ランクス	NZE12#型 ZZE12#型	1NZ-FE 1ZZ-FE 2ZZ-GE	H13.01 ~ H18.09	01.01 ~ 06.09	TCCS	●		●			●	
					ABS/VSC	●		●				
					EPS	●		●				
					メインボディ	●		●				
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●	1,15,18~22,27			
カローラ ルミオン	NZE15#型 ZRE15#型	1NZ-FE 2ZR-FAE 2ZR-FE	H19.10 ~	07.10 ~	TCCS	●		●	3,19,39,43,45,55, 56,63,70,71,72, 102,103,119,127		●	
					ABS/VSC	●		●	1,2,3,39,57,66,74	1,4,10		
					EPS	●		●				
					メインボディ	●		●				
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●	15,18,20~22,27			
					照合	●		●	1~5.8~12			
					メータ	●		●	1~6			
					席モータ	●		●	1			
					AFS	●		●	1,2			
カローラ ツーリング	NRE21#型 ZRE21#型 ZWE21#型	2ZR-FAE 2ZR-FXE	H30.06 ~	18.06 ~	TCCS	●	●	●	19,39,43,45,55, 63,71,72,102, 103,107,119,		●	
					HV	●	●	●	4~9			
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,34,40,45, 52~55, 57, 59, 65,70,71,74.	1,4		
					EPS	●		●		2		
					メインボディ	●		●				
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●	1,15,18~23			
					照合	●		●	2,17			
					メータ	●		●	1~6			
					席モータ	●		●	1			
キャミ (ダイハツ テリオスOEM)	J10#型	HC-EJ K3-VE K3-VET	H11.05 ~ H18.01	99.05 ~ 06.01	TCCS	●	●	●	19,39,43,45,55, 63,71,72,102, 103,107,119,		●	
					ABS/VSC	●		●				
					EPS	●		●				
					クラリアンスソナー	●		●	1~4	1~4		
クイック デリバリー (日野 OEM)	BCG-XKU	N04C	H18.09 ~	06.09 ~	TCCS	●	●	●	1~4	1~3	●	
					ECT	●		●	1~4	1~4		
クラウン エステート (ロイヤル) アスリート (ロイヤル)	GS17#型 JZS17#型	1JZ-FSE 1JZ-GE 1JZ-GTE 2JZ-FSE	H11.09 ~ H19.05	99.09 ~ 07.05	TCCS	●	●	●	2,3,11,12,13,23, 39,43~46,55,56, 63,72,111~116, 107,119,121,122		●	
					ABS/VSC	●	●	●				
					EPS	●		●				
					メインボディ	●		●				
					エアコン	●		●				
	GRS18#型	4GR-FSE 3GR-FSE 2GR-FSE	H15.12 ~ H20.01	03.12 ~ 08.01	ECT	●		●	1~14	1~14	●	
					EPS	●		●				
					ABS/VSC	●	●	●				
					メータ	●		●	1~6	1~6		

1. トヨタ診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
GRS20#型	4GR-FSE 3GR-FSE 2GR-FSE	H20.02 ～ H24.11	08.02 ～ 12.11	TCCS	●	●	●	●	2,3,12,13,23, 39,43～46,55,56, 63,72,111～116 107,119,121,122		●	
				EPS	●		●	●	1,2			
				ABS/VSC	●	●	●	●	1,2,3,39,57,60,65, 66,74,	1,4,10		
				メインホーティ	●		●	●				
				エアコン	●		●	●	16,20～25,27			
				照合	●		●	●	1,2,17,18,19			
				メータ	●		●	●	1～6			
GRS21#型	4GR-FSE 2GR-FSE	H24.12 ～	12.12 ～	TCCS	●	●	●	●	11,12,13,19,39, 43,44,45,46,55, 63,70,71,72,102, 103,106,107,111, 112,113,115,116, 119,121,122		●	
				ABS	●	●	●	●	11,12,13,19,39, 43,45,52～56, 58,60,64,69,70, 73,74,77,79	1,2,3,4,7, 8		
				EPS	●		●	●	1,2			
				メインホーティ	●		●	●	2,3,4,6,9,10～22			
				SRS	●		●	●				
				エアコン	●		●	●	15～23	1		
				席モータ	●		●	●	1			
				メータ	●		●	●	1～8			
				照合	●		●	●	2,15,17,20,21			
				電源	●		●	●	1	1		
クラウン ハイブリッド	GWS20#型	2GR-FSE	H20.02 ～ H24.12	08.02 ～ 12.12	TCCS	●	●	●	11,12,13,23,39, 43～46,55,63,70, 71,72,102,103, 107,108, 111～116, 121,122,128,136		●	
					HV	●	●	●	1,2,4,6,7,8,9			
					ABS/VSC	●	●	●	1,10,11,14,16,20, 35～39,41～44, 46,47,57,60,61, 65,68,70,71, 74～81	1,4,10		
					EPS	●		●	2			
					メインホーティ	●		●	2,3,4,6,9～22			
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●	15～21	1		
					席モータ	●		●	1			
					メータ	●		●	1～7			
					照合	●		●	2,17～20			
AWS21#型 (HV)	2AR-FSE	H24.12 ～	12.12 ～	H29.08 ～	TCCS	●	●	●	11～13,19,39,43, 45,55,63,70,71, 72,102,103,106, 107,111～114, 119		●	
					HV	●	●	●	4,6,7,8,9			
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,9,10,17,25, 30,31,36,43,52 53,56,60,64,69, 70,73,74,77,79	1,2,3,4,7, 8		
					EPS	●		●	2			
					メインホーティ	●		●	2,3,4,6,9～22			
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●	15～23	1		
					席モータ	●		●	1			
					メータ	●		●	1～8			
					照合	●		●	2,15,17,20,21			
クラウン コンフォート	YXS1#型	3Y-PE	H13.08 ～ H20.07	01.08 ～ 08.07	TCCS	●	●	●			●	
					ABS/VSC	●	●	●				
					SRS	●		●				
					TCCS	●	●	●	15,23,43,55,57, 62,70,71,77,79, 81,95,102,103, 119,129,130			
					Stop&Go	●	●	●	1～5	1,2,3		
	TSS1#型	1TR-FPE	H20.08 ～ H24.01	08.08 ～ 12.01	ABS/VSC	●	●	●	2,21～24,28,29, 30,31,48,49,66	4,5,10	●	
					SRS	●		●				
					メータ	●		●	1,2,5,6,7			

1. トヨタ診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
	TSS1#型	1TR-FPE	H24.01～	12.01～	TCCS	●	●	●	15,23,39,43,45, 55,57,62,70,71, 72,77,79,81,95, 99,102,103,119, 129,130		●	
					Stop&Start	●	●	●	1～11	1,2,3		
					ABS/VSC	●	●	●	2,21～24,28～31 48,49,66	4,5,10		
					SRS	●		●				
					メータ	●		●	1,2,5,6,7			
クラウンセダン	GS15#系 JZS15#系	1G-FE 1JZ-GE 2JZ-GE	H08.09～ H13.08	96.09～ 01.08	TCCS	●	●	●			●	
クラウン マジェスタ	JZS17#型 UZS17#型	2JZ-FSE 1UZ-FE	H11.09～ H16.06	99.09～ 04.06	TCCS	●	●	●			●	
クラウン ハイブリッド	UZS18#型	3UZ-FE	H16.07～ H21.02	04.07～ 09.02	TCCS	●	●	●	39,43,44,45,46, 55,63,70,71,72, 102,103,119		●	
					ECT	●		●	1,3,4	1		
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,10,39,57, 60,65,66,74	7		
					EPS	●		●				
					メインボディ	●		●	1,2,4,5,11,13, 20,21,25			
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●	15～23	1		
					席モータ	●		●	1			
					メータ	●		●	1,2,3,4			
					AFS	●		●	1～6			
クラウン ロイヤル	URS206 UZS207	1UR-FSE 3UZ-FE	H21.03～ H25.08	09.03～ 13.08	TCCS	●	●	●	39,43,44,45,46, 55,63,70,71,72, 102,103,119		●	
					ECT	●		●	1,2,3,4	1		
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,10,39,57, 60,65,66,74	4		
					EPS	●		●				
					メインボディ	●		●	1,2,4,5,11,13, 20,21,25			
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●	15～23	1		
					席モータ	●		●	1			
					メータ	●		●	1,2,3,4			
					照合	●		●	2,15,17,20,21			
グランビア	GWS214型 AWS215型	2GR-FXE 2AR-FSE	H25.09～	13.09～	TCCS	●	●	●	11～13,19,39,43, 45,55,63,70～72, 102,103,106,107, 111～114,119		●	
					HV	●	●	●	4,6,7,8,9	2,3		
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,9,10,17,25, 30,31,36,43,52, 53,56,60,64,69, 70,73,74,77,79	1,2,3,4,7, 8		
					EPS	●		●		2		
					メインボディ	●		●	2,3,4,6,9～22			
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●	15～23	1		
					席モータ	●		●	1			
					メータ	●		●	1～8			
					照合	●		●	2,15,17,20,21			
GRS18#型	4GR-FSE 3GR-FSE 2GR-FSE	H15.12～ H20.01	03.12～ 08.01	12.12～ 17.08	電源	●		●	1	1		
					AFS	●		●	1～6			
					前方認識カメラ	●		●	1	1～6		
					フリップラッシュ2	●		●	1～5	1～5		
GRS20#型 GWS20#型	4GR-FSE 3GR-FSE 2GR-FSE	H20.02～ H24.11	08.02～ 12.11	12.12～							●	
											●	
											●	
											●	
GRS210 AWS210	4GR-FSE 2AR-FSE	H24.12～	02.04	12.12～	TCCS	●		●			●	
					ABS/VSC	●		●			●	
					SRS	●		●			●	

1. トヨタ診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー		
			和暦	西暦							共通	専用	
クルーガー L/V	ACU2#型 MCU2#型	2AZ-FE 1MZ-FE	H12.11 ～ H19.03	00.11 ～ 07.03	TCCS	●		●			●		
					ABS/VSC	●		●					
					EPS	●		●					
					メインボディ	●		●					
					SRS	●		●					
	ハイブリッド	MHU28W	3MZ-FE	H17.03 ～ H21.02	05.03 ～ 09.02	TCCS				39,43,44,45,46, 63,71,72,102, 103,107,119		●	
						HV	●	●	●	4,6,7,8,9			
						ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,10,20, 35～39,41～44, 46,47,75	1		
						EPS	●		●		1		
						メインボディ	●		●	1,2,4,5,11,13, 20,21,25			
コースタ (日野 OEM)	PB-XZB PDG-XZB	N04C	H16.05 ～	04.05 ～	TCCS								
					ABS/VSC								
					SRS								
コロナ プレミオ	CT21#型	3C-TE	H08.01 ～ H13.11	96.01 ～ 01.11	TCCS	●		●			●		
						ABS/VSC	●		●				
						SRS	●		●				
	コンフォート	YXS1#型	3Y-PE	H13.08 ～ H20.07	01.08 ～ 08.07	TCCS	●	●	●			●	
						ABS/VSC	●	●	●				
						SRS	●		●				
		TSS1#型	1TR-FPE	H20.08 ～ H24.01	08.08 ～ 12.01	TCCS	●	●	●	15,23,43,55,57, 62,70,71,77,79, 81,95,102,103, 119,129,130		●	
						Stop&Go	●	●	●	1～5	1,2,3		
						ABS/VSC	●	●	●	2,21～24, 28～31,48,49,66	4,5,10		
						SRS	●		●				
サクシード	NCP5#型 NLP5#型 NCP16#型	1NZ-FE 1ND-TV 1ND-TV	H14.07 ～	02.07 ～	TCCS	●	●	●	19,39,43～46, 55,63,70～72,99, 102,103,107,119		●		
						ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,10,39,55, 59,66,74	1,4		
						EPS	●		●	—	2		
						メインボディ	●		●	1,2,4,5,11,13, 20,21,25			
						SRS	●		●				
						メータ	●		●	1,2,5,6,7			
	NCP16#型 NHP16#型 (HV)	1ND-TV 1NZ-FXE	H30.12	18.12 ～	PCS/LDA/ RSA/LVN	●	●	●	1	1～7			
						ABS/VSC	●	●	●	19,39,43,45,55, 63,70,71,72,102, 103,107,119,127			
						メインボディ	●		●	1,2,3,58,74			
						SRS	●		●				
シエンタ	NCP8#型	1NZ-FE	H15.09 ～	03.09 ～	TCCS	●	●	●	19,39,43,45,55, 63,70,71,72,102, 103,107,119,127		●		
						ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,58,74			
						メインボディ	●		●				
						SRS	●		●				
						メータ	●		●	1～8			
	NSP17#型 NCP17#型	1NZ-FE 2NR-FKE	H27.06 ～	15.06 ～	TCCS	●	●	●	19,39,43,45,55, 63,70,71,72,102, 103,107,119,127		●		
						ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,58,74			
						ABS/VSC	●	●	●	72,102,103,107, 119,127			
						EPS	●		●	2			
						メインボディ	●		●	14,15,16,17			
NHP17#型 (HV)	1NZ-FXE	H30.09 ～ H30.08 ～	18.09 ～ 18.08 ～	PCS/LDA/ RSA/LVN クリアランスソナー	●	●		●	1	1～7	●		
						ABS/VSC	●		●		1		
						SRS	●		●		1～4		
						メータ	●		●	15,18,20,22, 23,27			
						エアコン	●		●				
スープラ		2JZ-GTE	H09.08 ～ H14.07	97.08 ～ 02.07	TCCS ABS/VSC SRS	● ● ●	● ● ●	● ● ●			●		

1. トヨタ診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

1. トヨタ診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー		
			和暦	西暦							共通	専用	
タウンエース (ダイハツ OEM)	CM7#型	3C-E	H11.06 ～ H16.07	99.06 ～ 04.07	TCCS ABS SRS	● ● ●	● ● ●				●		
	S402U	3SZ-VE	H20.02 ～	08.02 ～									
	S412U	3SZ-VE	H22.07 ～	10.07 ～									
タウンエース ノア	CR40G CR50G	3C-TE	H10.12 ～ H13.10	98.12 ～ 01.10	TCCS ABS SRS メインボディ	● ● ● ●	● ● ● ●				●		
タウンエース バン (ダイハツ OEM)	CR42V CR52V	3C-E	H10.12 ～ H16.10	98.12 ～ 04.10	TCCS ABS SRS メインボディ	● ● ● ●	● ● ● ●						
	S402M S412M	3SZ-VE	H20.02 ～	08.02 ～									
チェイサー	GX10#型 JZX10#型	1G-FE 1JZ-GE	H08.09 ～ H13.06	96.09 ～ 01.06	TCCS ABS SRS メインボディ	● ● ● ●	● ● ● ●				●		
ツーリング ハイエース	KCH40W	1KZ-TE	H11.08 ～ H14.05	99.08 ～ 02.05	TCCS ABS SRS メインボディ	● ● ● ●	● ● ● ●						
	RCH41W	3RZ-FE	H11.08 ～ H14.05	99.08 ～ 02.05	TCCS ABS SRS メインボディ	● ● ● ●	● ● ● ●				●		
デュエット (ダイハツ ストーリア OEM)	M100A	EJ-DE EJ-VE	H10.09 ～ H12.04	98.09 ～ 04.05									
	M101A	K3-VE K3-VE2	H12.05 ～ H16.05	00.05 ～ 04.05									
	M110A	EJ-DE EJ-VE	H10.09 ～ H16.05	98.09 ～ 00.04									
	M111A	K3-VE K3-VE2	H12.05 ～ H16.05	01.12 ～ 04.05									
トヨエース (日野 OEM)	KDY2#0型 TRY2#0型 RZY2#0型	1KD-FTV	H19.08 ～	07.08 ～	ECD ECT EPS ABS/VSC SRS メインボディ エアコン	● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●	14,18,21,39,40, 69,97	4,5,8,10, 11,12,13	●		
	KDY2#1型 TRY2#1型 RZY2#1型	1TR-FE	H15.07 ～	03.07 ～	TCCS ECT EPS ABS/VSC SRS メインボディ エアコン	● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●	1,6,7,39,43,45,55, 63,70,71,72,102, 103,119				
	KDY2#1型 TRY2#1型 RZY2#1型	1TR-FEP (LPG)	H15.07 ～	03.07 ～	TCCS ECT EPS ABS/VSC SRS メインボディ エアコン	● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●	23,39,43,45,55, 70,71,72,79,95, 102,103,119				
	KK-XZU	J05C	H11.04 ～ H16.11	99.04 ～ 04.11									
	VF-XKU	N04C	H15.08 ～	03.08 ～									
	PD-XZU	N04C	H15.08 ～	03.08 ～							●		
	PB-XZU	J05D N04C S05D	H16.05 ～	04.05 ～									
	PH-XZU	N04C	H17.04 ～	05.04 ～							●		
	BDG-XZU	N04C	H18.09 ～	06.09 ～									

1. トヨタ診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
トヨエース (日野 OEM)	BJG-XKU	N04C	H18.09 ~	06.09 ~	TCCS	●	●	●			●	
	BKG-XZU	N04C	H19.12 ~	07.12 ~	ABS	●	●	●			●	
	SKG-XZU	N04C	H23.07 ~	11.07 ~	SRS	●	●	●			●	
トヨエース (日野 OEM)	TKG-XZU	N04C	H24.09 ~	12.09 ~	メインボディ	●	●	●				
ナディア	SXN1##型	3S-FSE 3S-FE	H10.08 ~	98.08 ~	TCCS	●	●	●			●	
	ACN1##型	1AZ-FSE	H13.04 ~	01.04 ~	ABS	●	●	●			●	
ノア	AZR6#G型	1AZ-FSE	H13.11 ~	01.11 ~	SRS	●	●	●			●	
					メインボディ	●	●	●				
					エアコン	●	●	●	19,39,45,55,63, 72,119			
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,74			
					SRS	●	●	●				
	ZRR7#G型 ZRR7#W型 ZRR7#R型	3ZR-FE 3ZR-FAE	H19.06 ~	07.06 ~	メインボディ	●	●	●	4,10,14,15,16			
					エアコン	●	●	●	15,20~25,27			
					度モータ	●	●	●	1			
					照合	●	●	●	1,2,4,5,8~12,16			
					TCCS	●	●	●	3,39,43,45,55,63, 70~72,102,103, 107,119,121,127			
ノア (VOXY)	ZRR8#G型 ZRR8#W型	3ZR-FAE	H26.01 ~	14.01 ~	ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,74		●	
					EPS	●	●	●	2			
					SRS	●	●	●				
					メインボディ	●	●	●	4,10,14,15,16			
					エアコン	●	●	●	15,20~25,27			
	H29.06 ~	17.06 ~	H31.01 ~	19.01 ~	席モータ	●	●	●	1			
					照合	●	●	●	2,4,15			
					PCS/LDA/ RSA/LVN	●	●	●	1	1~7		
					クリアランスソナー	●	●	●		1 1~4		
					TCCS	●	●	●	39,43,45,55,63, 69,72,102,103, 119,121	1,2,3		
ノア (VOXY)	ZWR80G型 (HV)	2ZR-FXE	H26.02 ~	14.02 ~	HV	●	●	●	4,6,7,8,9		●	
					ABS/VSC	●	●	●	1,3,10,11,18,34, 39,40,45,52,54, 57,61,65,70,71, 74,75,78,80	2,4		
					EPS	●	●	●	2			
					SRS	●	●	●				
					メインボディ	●	●	●	4,10,14,15,16			
					エアコン	●	●	●	15,20~25,27			
					度モータ	●	●	●	1			
					照合	●	●	●	2,4,15			
					PCS/LDA/ RSA/LVN	●	●	●	1	1~7		
					TCCS	●	●	●	39,43,45,55,63, 69,72,102,103, 119,121	1,2,3		
ハイエース	KZH1##G	1KZ-TE	H11.07 ~	99.07 ~	ABS/VSC	●	●	●			●	
	TRH2##W KDH2##W	1TR-FE 2TR-FE ガリソン	H16.08 ~	04.08 ~	SRS	●	●	●			●	
					メインボディ	●	●	●				
					エアコン	●	●	●	15,18,20,22,23, 27			
					AFS	●	●	●	1,2			
					H29.08 ~	17.08 ~	前方認識カメラ	●	1	1~6		
					フリップラッシュ2	●	●	●	1~5	1~5		
					R02.5 ~	20.05 ~	クリアランスソナー	●		1 1~4		

1. トヨタ診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー共通	専用				
			和暦	西暦												
トヨタ ハイエース	TRH2##W KDH2##W	1KD-FTV 2KD-FTV ディーゼル	H16.08 ～ R02.5 ～	04.08 ～ H29.08 ～ R02.5 ～	ECD	●	●	●	18,21,32,39,40, 58,61,71,97,107		●					
					ECT	●		●	1,3,4							
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,66							
					SRS	●		●								
					メインボディ	●		●								
					エアコン	●		●	15,18,20,22,23, 27							
					前方認識カメラ	●		●	1	1～6						
					フリックラッシュ2	●		●	1～5	1～5						
					クリアランスソナー	●		●		1	1～4					
	GDH2##系	1GD-FTV			ECD	●	●	●	14,,15,18,19,21, 32,39,40,55,58,61 63,69,72,77,81,83 97,102,103,107, 119,127,144～151	4～13	●					
ハイエース コミューター					ABS/VSC	●		●	1,2,3,10,39,55,59 65,66,74	4,12,13						
					メインボディ	●		●	4,9,10,11,14～18							
					SRS	●		●								
					メータ	●		●	1,2,4,5,6,7							
					エアコン	●		●	27							
					前方認識カメラ	●		●	1	1～6						
					フリックラッシュ2	●		●	1～5	1～5						
					クリアランスソナー	●		●		1	1～4					
TRH124B	1TR-FE	H15.08 ～ H16.07	03.08 ～ 04.07	TCCS	●	●	●			●						
				ABS/VSC	●	●	●									
ハイエース バン ワゴン	TRH2##B KDH2##B	1KD-FTV 2KD-FTV ディーゼル	H17.01 ～	05.01 ～	ECD	●	●	●	18,21,32,39,40, 58,61,71,97,107		●					
					ECT	●		●	1,3,4							
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,66							
					SRS	●		●								
					メインボディ	●		●								
					エアコン	●		●	15,18,20,22,23, 27							
					メータ	●		●	1,2,4,5,6,7							
	TRH20#型 KDH20#型	1TR-FE 2TR-FE ガソリン	H16.08 ～	04.08 ～	ECD	●	●	●	1,6,7,39,43,45,55, 63,70,71,72,102, 103,107,119	4,5,6,7,8, 9,10,11	●					
					ECT	●	●	●	1,2,3,4							
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,21,22,23,24, 28,29,30,31	4,5						
					メインボディ	●		●								
					SRS	●		●								
ハイエース ワゴン	TRH20#型 KDH20#型	1KD-FTV 2KD-FTV ディーゼル	H16.08 ～	04.08 ～	エアコン	●		●	15,18,20～22,27		●					
					メータ	●		●	1,2,4,5,6,7							
					ECD	●	●	●	14,18,21,32,39, 40,58,70,71,97	5,6,7,8,9,10 11,12,13						
					ECT	●	●	●	1,2,3,4							
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,21～24, 28,29,30,31	4,5						
					メインボディ	●		●								
					SRS	●		●								
					エアコン	●		●	15,18,20～22,27							
					メータ	●		●	1,2,4,5,6,7							
	TRH21#型 KDH21#型	1TR-FE 2TR-FE ガソリン	H19.08 ～	07.08 ～	ECD	●	●	●	1,6,7,39,43,45, 55,63,70,71,72, 102,103,107,119	4,5,6,7,8, 9,10,11	●					
					ECT	●	●	●	1,2,3,4							
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,21,22,23,24, 28,29,30,31	4,5						
					メインボディ	●		●								
					SRS	●		●								
ハイエース ワゴン	TRH21#型 KDH21#型	1KD-FTV 2KD-FTV ディーゼル	H19.08 ～	07.08 ～	エアコン	●		●	27		●					
					メータ	●		●	1,2,4,5,6,7							
					ECD	●	●	●	14,18,21,32,39, 40,58,70,71,97	5,6,7,8,9,10 11,12,13						
					ECT	●	●	●	1,2,3,4							
ハイエース ワゴン	TRH21#型 KDH21#型	1KD-FTV 2KD-FTV ディーゼル	H19.08 ～	07.08 ～	ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,21,22,23,24, 28,29,30,31	4,5	●					
					メインボディ	●		●								
					SRS	●		●								
ハイエース ワゴン	TRH21#型 KDH21#型	1KD-FTV 2KD-FTV ディーゼル	H19.08 ～	07.08 ～	エアコン	●		●	15,18,20～22,27		●					
					メータ	●		●	1,2,4,5,6,7							
ハイエース ワゴン	TRH21#型 KDH21#型	1KD-FTV 2KD-FTV ディーゼル	H19.08 ～	07.08 ～	ECD	●	●	●	14,18,21,32,39, 40,58,70,71,97	5,6,7,8,9,10 11,12,13	●					
					ECT	●	●	●	1,2,3,4							
ハイエース ワゴン	TRH21#型 KDH21#型	1KD-FTV 2KD-FTV ディーゼル	H19.08 ～	07.08 ～	ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,21,22,23,24, 28,29,30,31	4,5	●					
					メインボディ	●		●								
ハイエース ワゴン	TRH21#型 KDH21#型	1KD-FTV 2KD-FTV ディーゼル	H19.08 ～	07.08 ～	SRS	●		●			●					
					エアコン	●		●	15,18,20～22,27							
ハイエース ワゴン	TRH21#型 KDH21#型	1KD-FTV 2KD-FTV ディーゼル	H19.08 ～	07.08 ～	メータ	●		●	1,2,4,5,6,7		●					
					ECD	●	●	●	14,18,21,32,39, 40,58,70,71,97	5,6,7,8,9,10 11,12,13						
ハイエース ワゴン	TRH21#型 KDH21#型	1KD-FTV 2KD-FTV ディーゼル	H19.08 ～	07.08 ～	ECT	●	●	●	1,2,3,4		●					
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,21,22,23,24, 28,29,30,31	4,5						
ハイエース ワゴン	TRH21#型 KDH21#型	1KD-FTV 2KD-FTV ディーゼル	H19.08 ～	07.08 ～	メインボディ	●		●			●					
					SRS	●		●								
ハイエース ワゴン	TRH21#型 KDH21#型	1KD-FTV 2KD-FTV ディーゼル	H19.08 ～	07.08 ～	エアコン	●		●	27		●					
					メータ	●		●	1,2,4,5,6,7							
ハイエース ワゴン	TRH21#型 KDH21#型	1KD-FTV 2KD-FTV ディーゼル	H19.08 ～	07.08 ～	ECD	●	●	●	14,18,21,32,39, 40,58,70,71,97	5,6,7,8,9,10 11,12,13	●					
					ECT	●	●	●	1,2,3,4							
ハイエース ワゴン	TRH21#型 KDH21#型	1KD-FTV 2KD-FTV ディーゼル	H19.08 ～	07.08 ～	ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,21,22,23,24, 28,29,30,31	4,5	●					
					メインボディ	●		●								
ハイエース ワゴン	TRH21#型 KDH21#型	1KD-FTV 2KD-FTV ディーゼル	H19.08 ～	07.08 ～	SRS	●		●			●					
					エアコン	●		●	15,18,20～22,27							
ハイエース ワゴン	TRH21#型 KDH21#型	1KD-FTV 2KD-FTV ディーゼル	H19.08 ～	07.08 ～	メータ	●		●	1,2,4,5,6,7		●					

1. トヨタ診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
RAV4 (ダイハツ OEM)	RZN210系 VZN210系 TRN210系 KDN210系 GRN210系	3RZ-FE 5VZ-FE 2TR-FE 1KD-FTV 1GR-FE	H14.07 ～ H21.07	02.10 ～ 09.07	TCCS	●	●	●	2,3,23,39,43,44, 45,46,52,55,56, 63,71,72,87,102, 103,119		●	
					ECT	●		●	1,2,3,4			
					ABS/VSC	●	●	●				
					メインボディ	●	●	●				
					SRS	●	●	●				
					エアコン	●	●	●				
	パッソ (ダイハツ OEM)	KGC10	1KR-FE	H16.06 ～ H22.01	04.06 ～ 10.01						●	
		KGC15	K3-VE									
	KNC10											
	KGC30	1KR-FE	H22.02 ～	10.02 ～								
	KGC35	1NR-FE										
	NGC30											
パッソセッテ (ダイハツ OEM)	M502E	3SZ-VE	H20.12 ～ H24.02	08.12 ～ 12.02								
	M512E											
ハリアー	SXU1#W型 MCU1#W型 ACU1#W型 ACU3#W型 MCU3#W型 GSU3#W型	5S-FE 1MZ-FE 2AZ-FE 2AZ-FE 1MZ-FE 2GR-FE	H09.12 ～ H15.01	97.12 ～ 03.01	TCCS	●	●	●			●	
					ABS/VSC	●	●	●				
					SRS	●	●	●				
					メインボディ	●	●	●				
					TCCS	●	●	●	39,43,45,55,63, 70,71,72,107,119			
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,57,60,66,74	4	●	
					SRS	●	●	●				
					メインボディ	●	●	●				
					メータ	●	●	●	1～7			
					エアコン	●	●	●	15,18,20～23			
	ZSU6#W型 ASU6#型 ZSU6#型	3ZR-FAE	H25.12 ～	13.12 ～	TCCS	●	●	●	39,43,45,55,63, 70,71,72,102, 103,107,119,121		●	
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,10,57,58, 60,65,66,74	4		
					EPS	●	●	●	—	2		
					SRS	●	●	●				
					メインボディ	●	●	●				
					メータ	●	●	●	1～7			
					エアコン	●	●	●	15,18,20～23			
					席モータ	●	●	●	1			
					照合	●	●	●	2,15,17			
					前方認識カメラ	●	●	●	1	1～6		
ハリアー ハイブリッド	MHU38W	3MZ-FE	H17.03 ～	05.03 ～	TCCS				39,43,44,45,46, 63,71,72,102, 103,107,119		●	
					HV	●	●	●	4,6,7,8,9			
					ABS/VSC	●	●	●	20,35～38, 41～44,46,47,75	1		
					EPS	●	●	●				
					メインボディ	●	●	●	2,4,9,13～16,21			
					SRS	●	●	●				
					エアコン	●	●	●	15～23			
ピクシス エボック (ダイハツ ミライースOEM)	LA300A	KF-VE	H24.05 ～	12.05 ～	メータ	●	●	●	1,2,3,4	1		
	LA310A				AFS	●	●	●	1～6			
					AVU6#型				1～5	1～5		
スペース (ダイハツ ムーブコンテOEM)	L575A	KF-VE	H23.09 ～	11.09 ～								
	L585A	KF-DET										
トラック (ダイハツ ハイゼットOEM)	S201U	KF-VE	H23.12 ～	11.12 ～								
	S321M											
バン (ダイハツ ハイゼットカーゴOEM)	S321M	KF-VE	H23.12 ～	11.12 ～								
	S331M	KF-VE										
ビ스타 ビスタアルデオ	SV5#型	3S-FSE	H10.07 ～	98.07 ～	TCCS	●	●	●			●	
	ZZV5#型	3S-FE			ABS/VSC	●	●	●				
	AZV5#型	1ZZ-FE			SRS	●	●	●				
ファンカーゴ	1AZ-FSE				メインボディ	●	●	●			●	
	NCP2#型	2NZ-FE	H11.08 ～	99.08 ～	TCCS	●	●	●				
	1NZ-FE		H17.09	05.09	ABS/VSC	●	●	●				
プラット	NCP1#型	1NZ-FE	H11.08 ～	99.08 ～	SRS	●	●	●			●	
	2NZ-FE				メインボディ	●	●	●				
	1SZ-FE		H17.10	05.10	TCCS	●	●	●				
プリウス	NHW1#型	1NZ-FXE	H09.12 ～	97.12 ～	HV	●	●	●			●	
			H12.04	00.04	ABS/VSC	●	●	●				
					SRS	●	●	●				

1. トヨタ診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー						
			和暦	西暦							共通	専用					
NHW20型	1NZ-FXE	H12.05 ～ H15.08	00.05 ～ 03.08	TCCS	●	●	●	19,39,43,45,55, 63,70,71,72,102, 103,106,107,119			●						
				HV	●	●	●	4,5,6,8									
				電池	●	●	●	1,2,3									
				ABS/VSC	●	●	●	1,2,9,10,17,25,30, 31,36,53,56,60, 64,69,70,73,74 77,79	1,2,3,4,7, 8								
				EPS	●		●										
				メインボディ	●		●	4,6,9～16 18,21									
				SRS	●		●										
				エアコン	●		●	15～23									
				席モータ	●		●	1									
				メータ	●		●	1～6,8									
ZVW3#型	2ZR-FXE	H21.05 ～	09.05 ～	TCCS	●	●	●	19,39,43,45,55, 63,70,71,72,102, 103,106,107,119			●						
				HV	●	●	●	4,6,7,8,9									
				ABS/VSC	●	●	●	1,2,9,10,17,25,30, 31,36,53,56,60 64,69,70,73,74 77,79	1,2,3,4,7, 8								
				EPS	●		●		2								
				メインボディ	●		●	2,3,4,10～15 16,18,21,22									
				SRS	●		●										
				エアコン	●		●	15～23	1								
				席モータ	●		●	1									
				メータ	●		●	1～6,8									
				照合	●		●	2,17,20,21									
ZVW5#型	2ZR-FXE	H27.12 ～	15.12 ～	TCCS	●	●	●	19,39,55,63,69,71 72,101,102,103, 119	14,15		●						
				HV	●	●											
				モータジェネレータ	●												
				レータークルース	●												
				ABS/VSC	●	●	●	1～12,14,16,18,19 39,52～82	1～7,9								
				前方認識カメラ	●		●	1	1～6								
				フリックラッシュ2	●		●	1～5	1～5								
				LKA/LDA	●												
				EPS	●		●		2								
				メインボディ	●		●	1,2,3,4,6,,9,10,11, 12,15,16,17,18,19 22,26,27,28									
プリウス (PHV)	ZVW35型	2ZR-FXE	H21.05 ～	09.05 ～	TCCS	●	●	●	19,39,43,45,55, 63,70,71,72,102, 103,106,107,119			●					
					HV	●	●	●	4,6,7,8,9								
					フラグイン制御	●		●									
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,9,10,17,25,30, 31,36,43,52,53, 56,60,64,69,70 73,74,77,79	1,2,3,4,7, 8							
					EPS	●		●		2							
					IPA	●		●									
					メインボディ	●		●	2,3,4,10～16 18,21,22								
					SRS	●		●									
					エアコン	●		●	15～23	1							
					席モータ	●		●	1								
ZVW52型			H29.10 ～	17.10 ～	メータ	●		●	1～6,8								
					照合	●		●	2,17,20,21								
					電源	●		●	2	1							
					P制御	●		●	1～6								
					AFS	●		●	1～6								
					前方認識カメラ	●		●	1	1～6							
					フリックラッシュ2	●		●	1～5	1～5							
					R29.10 ～	17.10 ～	クリアランスソナー	●		1	1～4						

1. トヨタ診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
プリウス α	ZVW4#W型	2ZR-FXE	H23.05 ~	11.05 ~	TCCS	●	●	●	19,39,43,45,55, 63,70,71,72,102, 103,106,107,119		●	
					HV	●	●	●	4,6,7,8,9			
					プラグイン制御	●		●				
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,8,9,10,17,25, 30,31,36,43,52, 53,56,60,64,69, 70,73,74,77,79	1,2,3,4,7, 8		
					EPS	●		●		2		
					IPA	●		●				
					メインボディ	●		●	2,3,4,10~16 18,21,22			
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●	15~23	1		
					席モータ	●		●	1			
					メータ	●		●	1~6,8			
					照合	●		●	2,17,20,21			
					電源	●		●	2	1		
					P制御	●		●				
					AFS	●		●	1~6			
	ZVW4#型		H29.12 ~	17.12 ~	前方認識カメラ	●		●	1	1~6		
					フリクション2	●		●	1~5	1~5		
フレイド	AZE15#H型 GRE15#H型	2AZ-FE 2GR-FE 1AZ-FSE	H18.12 ~ H24.04	06.12 ~ 12.04	TCCS	●	●	●	3,39,43,45,55,56, 63,70,71,102, 103,107,119,127		●	
					ECT	●		●	1,2,3,4	1		
					ABS/VSC	●		●	1,2,3,39,60,65, 66,74	4		
					EPS	●		●		2		
					メインボディ	●		●				
					SRS	●		●				
					メータ	●		●	1~6,8			
					エアコン	●		●	15,18,20~23,27			
					席モータ	●		●	1			
					照合	●		●	2,17,20,21			
					AFS	●		●	1,2			
フレビス	JCG1#型	1JZ-FSE 2JZ-FSE	H13.06 ~ H19.05	01.06 ~ 07.05	TCCS	●	●	●			●	
					ABS/VSC	●		●				
					SRS	●		●				
					メインボディ	●		●				
プレミオ	AZT24#型 NZT24#型 ZZT24#型 AZT24#型 NZT24#型 ZZT24#型	1AZ-FSE 1NZ-FE 1AZ-FSE 1NZ-FE	H13.12 ~ H19.05	01.12 ~ 07.05	TCCS	●	●	●	19,39,45,55,63, 72,119		●	
					ECT	●		●	1,2,3,4	1		
					EPS	●		●				
					ABS/VSC	●		●				
					メインボディ	●		●				
					SRS	●		●				
					メータ	●		●	1~6,8			
	NZT26#型 ZRT26#型	1NZ-FE 2ZR-FE 2ZR-FAE 3ZR-FAE	H19.06 ~	07.06 ~	TCCS	●	●	●	19,39,45,55,63, 72,119		●	
					Stop&Start	●		●	1~11	1,2,3		
					ECT	●		●	1,2,3,4	1		
					EPS	●		●				
					ABS/VSC	●		●				
					メインボディ	●		●				
					SRS	●		●				
プログレ	JCG1#型	1JZ-GE 2JZ-GE 1JZ-FSE 2JZ-FSE	H10.05 ~ H13.03	98.05 ~ 07.05	TCCS	●	●	●			●	
プロナード	MCX20	1MZ-FE	H12.04 ~ H15.05	00.04 ~ 03.05	TCCS	●	●	●				
プロボックス	NCP5#型 NLP5#型 NCP5#型 NLP5#型	1NZ-FE 1ND-TV 1NR-FE 2NZ-FE 1NZ-FNE	H14.04 ~	02.07 ~	TCCS	●	●	●	19,39,43,45,55, 63,69,72,99,102, 103,107,119,121		●	
					EPS	●		●		2		
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,10,39,55,59	4		
					SRS	●		●				
					メインボディ	●		●				
					メータ	●		●	1~6,8			
					エアコン	●		●	27			
	NCP16#型 NSP16#型 NHP16#型 (HV)	1ND-TV 1NZ-FXE	H30.12 ~	18.12 ~	PCS/LDA/ RSA/LVN	●	●	●	1	1~7		
ベルタ												
セリカ	SCP9#型 KSP9#型 NCP9#型	1KR-FE 2NZ-FE 2SZ-FE	H17.11 ~ H24.06	05.11 ~ 12.06	TCCS	●	●	●	3,19,39,43,45,55, 56,71,72,102,103	1,2,3	●	
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,39,57,60, 66,74	4		
					EPS	●		●				
					SRS	●		●				
					メインボディ	●		●	3,4,11,12			
					エアコン	●		●	18,20,21,22,27			
					席モータ	●		●	1			
					メータ	●		●	1~6			

1. トヨタ診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー				
			和暦	西暦							共通	専用			
ボルテ	NNP1#型	2NZ-FE 1NZ-FE	H16.07 ~ H24.06	04.07 ~ 12.06	TCCS	●	●	●	39,45,55,72,119		●				
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,60,65,74						
		1NZ-FE 1NR-FE 2NR-FKE	H24.07 ~	12.07 ~	SRS	●		●							
					メインボディ	●		●							
					エアコン	●		●							
	NCP14#型 NSP14#型				TCCS	●	●	●	19,39,43,45,55, 63,69,72,102, 103,107,119,121		●				
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,39,57,60, 66,74	4					
					SRS	●		●							
					メインボディ	●		●							
					メータ	●		●	1~6.8						
マークII	GX10#型 JZX10#型	1G-FE 1JZ-GE 1JZ-GTE 2JZ-GE	H08.09 ~ H12.10	96.09 ~ 00.10	TCCS	●	●	●	1	1~7	●				
					ABS/VSC	●	●	●							
					SRS	●	●	●							
		1G-FE 1JZ-FSE 1JZ-GTE 1JZ-GE	H12.10 ~ H16.10	00.10 ~ 04.10	TCCS	●	●	●							
					EPS	●	●	●							
	クオリス	MCV2#W型	H09.04 ~ H13.12	97.04 ~ 01.12	ABS/VSC	●	●	●			●				
					SRS	●	●	●							
					メインボディ	●	●	●							
		GX110W JZX110W	H14.01 ~ H19.05	02.01 ~ 07.05	エアコン	●	●	●							
					メータ	●	●	●	1~6.8						
マークX	GRX120	4GR-FSE 3GR-FSE	H16.11 ~ H21.09	04.11 ~ 09.09	TCCS	●	●	●	35,43,44,46,55, 56,71,72,87,102, 103,107,111~117 121,122,128,136		●				
					ECT	●		●	1,2,3,4	1					
					EPS	●		●		1					
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,39,57,58, 60,65,66,75						
		1G-FE 1JZ-FSE 1JZ-GTE 1JZ-GE	H21.09 ~	09.09 ~	メインボディ	●		●							
					SRS	●		●							
					メータ	●		●	1~6.8						
					エアコン	●		●	15,20,21,22,27						
	GRX130	4GR-FSE 2GR-FSE	H29.09 ~	17.09 ~	AFS	●		●	1~6						
					前方認識カメラ	●		●		1~6					
					フリップシュー2	●		●	1~5	1~5					
					TCCS	●	●	●							
					ECT	●		●	1,2,3,4	1					
					EPS	●		●		1,2					
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,39,57,65, 66,74	4					
マークX ジオ	ANA10 GGA10	2AZ-FE 2GR-FE	H19.09 ~ H25.12	07.09 ~ 13.12	メインボディ	●		●	23,43,44,45,46, 55,56,63,70,71, 72,102,103,107, 111~117,121, 122,127,128,136		●				
					SRS	●		●							
					メータ	●		●	1~6.8						
					エアコン	●		●	15,20,21,22,27						
					照合	●		●	2,17,20,21						
					電源	●		●	2	1					
					席モータ	●		●	1						
					AFS	●		●	1~6						
					前方認識カメラ	●		●		1~6					
					フリップシュー2	●		●	1~5	1~5					

1. トヨタ診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
ライトエース (ダイハツ OEM)	CR40系 CR50系 KR50系	3C-TE 7K-E	H10.12 ～ H16.10	98.12 ～ 07.08	TCCS ABS SRS メインボディ	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●			●	
	S40#形 S41#形	3SZ-VE	H20.02 ～	08.02 ～								
ラウム	EXZ1#型	1NZ-FE	H09.05 ～ H15.04	97.05 ～ 03.04	TCCS ABS SRS メインボディ	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●			●	
	NCZ2#型	1NZ-FE	H15.05 ～ H23.10	03.05 ～ 11.10	TCCS ABS/VSC SRS メインボディ エアコン	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	2,39,43,45,55, 63,72,107 1,2,66,74			
ラクティス	NCP10#型 SCP10#型	1NZ-FE 2SZ-FE	H17.10 ～ H22.10	05.10 ～ 10.10	TCCS ABS/VSC SRS メインボディ メータ エアコン 照合	● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●	39,43,45,55,56, 63,71,102,103, 107,119		●	
	NCP12#型 NSP12#型	1NZ-FE 1NR-FE 1NR-FKE	H22.11 ～	10.11 ～	TCCS EPS ABS/VSC SRS メインボディ 席モータ メータ エアコン 照合	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	19,39,43,45,55, 63,71,72,99,102, 103,107,119,121 1 4			
ラッシュ (ダイハツ ピーコ OEM)	J2#0E型	3SZ-VE	H18.01 ～	06.01 ～	TCCS ABS/VSC SRS	● ● ●	● ● ●	● ● ●				
ランドクルーザー	HDJ10#K型 UZJ10#W型	1HD-FTE 2UZ-FE	H10.01 ～ H19.06	98.01 ～ 07.06	TCCS ABS/VSC SRS	● ● ●	● ● ●	● ● ●			●	
	UZJ20#W型 URJ20#W型	2UZ-FE 1UR-FE	H19.09 ～ H21.03	07.09 ～ 09.03	TCCS EPS ABS/VSC SRS メインボディ 席モータ メータ エアコン 照合	● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ●	1,39,43,44,45, 46,55,56,63,69, 72,87,102,103, 119 1 4			
ランドクルーザー プラド	KDJ9#W型 KZJ90型 VZJ90型	1KD-FTV	H12.07 ～ H14.09	00.07 ～ 02.09	TCCS EPS ABS/VSC SRS メインボディ エアコン	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●			●	
	VZJ12#W型 RZJ12#W型 KDJ12#W型 TRJ12#W型 GRJ12#W型	5VZ-FE 3RZ-FE 1KD-FTV 2TR-FE 1GR-FE	H14.10 ～ H21.08	02.10 ～ 09.08	TCCS ECT EPS ABS/VSC SRS メインボディ エアコン	● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●	3,39,43,44,45,46 52,55,56,63,71, 72,102,103,119 1,2,4 1 4			

1. トヨタ診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
レジアス	KCH40W RCH41W	1KZ-TE 3RZ-FE	H11.08 ～ H14.05	99.08 ～ 02.05	TCCS	●	●	●			●	
					ABS/VSC	●	●	●				
					SRS	●	●	●				
					メインボディ	●	●	●				
					エアコン	●	●	●				
レジアスエース	TRH1##系	1TR-FE	H15.07 ～ H16.07	03.07 ～ 04.07	TCCS	●	●	●			●	
					ABS/VSC	●	●	●				
					SRS	●	●	●				
	TRH2##系 KDH2##系	1TR-FE 1KD-FTV 2TR-FE	H24.05 ～	12.05 ～	TCCS	●	●	●	1,39,43,44,45,55, 63,72,102,103, 107,119,121,127			
					ECT	●	●	●	1,2,4	1		
					EPS	●	●	●				
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,66			
					SRS	●	●	●				
					メインボディ	●	●	●				
					エアコン	●	●	●	15,18,20,22,23, 27			
レジアスエース バン	TRH2##系 KDH2##系	1TR-FE 1KD-FTV 2KD-FTV	H16.08 ～ H24.04	04.08 ～ 12.04	照合	●	●	●	21			
					クリアランスソナー	●	●	●		1		
										1～4		
					TCCS	●	●	●	1,39,43,44,45,55, 63,72,102,103, 107,119,121,127			
					ECT	●	●	●	1,2,4			
					EPS	●	●	●				
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,66			
					SRS	●	●	●				
					メインボディ	●	●	●				
					エアコン	●	●	●	15,18,20,22,23, 27			
レクサス CT200h	ZWA10型 (HV)	2ZR-FXE	H23.01 ～	11.01 ～	照合	●	●	●	21		●	
					TCCS	●	●	●	19,39,43,45,72, 102,103,106,107, 119			
					HV	●	●	●	1,2,4～9			
					EPS	●	●	●		2		
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,9,10,11,18, 34,40,45,52,53, 54,57,65,70,71, 74,75,78,80,	1,4		
					SRS	●	●	●				
					メインボディ	●	●	●				
					メータ	●	●	●	1～7			
					席モータ	●	●	●	1			
					エアコン	●	●	●	15,18～23			
					AFS	●	●	●	2,17			
					H29.08 ～	17.09 ～	TCCS	●	●	1	1～6	
					前方認識カメラ	●	●	●			1～5	
GS350 GS430 GS460 GS450h	URS190型 UZS190型 GWS19#型 GRS19#型	2GR-FSE 3UZ-FE 1UR-FSE 2GR-FSE	H17.07 ～	05.07 ～	TCCS	●	●	●	2,3,11,12,13,23, 39,43,44,45,46, 55,56,72,102,103 107,111～116, 119,121,122,128, 136		●	
					ECT	●	●	●	1～4	1		
					EPS	●	●	●		2		
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,39,57,60, 65,66,74	4		
					SRS	●	●	●				
					メインボディ	●	●	●				
					メータ	●	●	●	1～7			
					席モータ	●	●	●	1			
					エアコン	●	●	●	18～23			
					AFS	●	●	●	1～14			
GS300 GS250 GS300h GS350 GS450h	GRL1#型 AWL10型 GWL10型 ARL10型	8AR-FTS 4GR-FSE 2AR-FSE 2GR-FSE 2GR-FXE	H24.01 ～ R02.12	12.01 ～ 20.12	TCCS	●	●	●	10,12,13,39,43, 44,45,46,55,63, 69,73,102,103 111～116,119, 121,122,128		●	
					EPS	●	●	●		2		
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,10,39,55,57 65,66,74	4		
					SRS	●	●	●				
					メインボディ	●	●	●				
					メータ	●	●	●	1～6			
					席モータ	●	●	●	1			
					エアコン	●	●	●	18～23			
					AFS	●	●	●	1,2,15,17,18,19			
					H29.09 ～	17.09 ～	TCCS	●	●	1	1～6	
					前方認識カメラ	●	●	●			1～5	
					フリクッシュ2	●	●	●	1～5		1～5	

1. トヨタ診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
HS250h	ANF10型 (HV)	2AZ-FXE	H21.07 ~	09.07 ~	TCCS	●	●	●	39,43,45,55,71, 72,102,103,107		●	
					HV	●	●	●	4~9			
					P制御	●	●	●				
					EPS	●		●		1,2		
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,7,18,34,39, 40,45,53,55,59, 60,65,70,71,74, 75,78	4		
					SRS	●		●				
					メインボディ	●		●				
					メータ	●		●	1~7			
					席モータ	●		●	1			
					エアコン	●		●	15~18,20,23,27			
					照合	●		●	2,12			
					AFS	●		●	1~4			
IS250 IS350 IS250C	GSE2#型	4GR-FSE 3GR-FE 2GR-FSE	H17.09 ~ H26.04	05.09 ~ 14.04	TCCS	●	●	●	2,3,23,43~46,55 56,63,72,102, 103,107, 111~116,119 121,122,127		●	
					ECT	●		●	1~4	1		
					EPS	●		●		2		
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,39,57,60, 65,66,74	4		
					SRS	●		●				
					メインボディ	●		●				
					メータ	●		●	1~6			
					席モータ	●		●	1			
					エアコン	●		●	15,20~23			
					照合	●		●	1,2,4,5,8~12			
IS300h IS250 IS350 IS500	AVE3#型 GSE3#型 ASE30型 USE30型	2AR-FSE 4GR-FSE 2GR-FSE 2UR-GSE	H25.05 ~	13.05 ~ H29.10 ~	TCCS	●	●	●	11,12,13,19,33, 43,45,55,56,63, 71,72,73,102,103 107,111~114, 121,128,136		●	
					HV	●	●	●	4~9			
					EPS	●		●		2		
					ABS/VSC	●	●	●	1,10,14,15, 35~39,41~44, 46,47,55,59,62, 65,68,70,71,74, 76,78~81	1,4		
					SRS	●		●				
					メインボディ	●		●				
					メータ	●		●	1~6			
					席モータ	●		●	1			
					エアコン	●		●	1~5,18~23			
					電源	●		●	1			
					照合	●		●	2,12,15			
					前方認識カメラ	●		●	1	1~6		
					フリックラッシュ2	●		●	1~5	1~5		
IS F	USE20	2UR-GSE	H19.10 ~	07.10 ~ H29.10 ~	TCCS	●	●	●	1,3,12,13,23,39, 55,63,70,71,72, 102~105,107, 111~118,121, 122,128		●	
					ECT	●		●	1~4	1		
					EPS	●		●		2		
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,57,60,65, 66,74,	4		
					SRS	●		●				
					メインボディ	●		●				
					メータ	●		●	1~6			
					席モータ	●		●	1			
					エアコン	●		●	15,18,20~23			
					電源	●		●	1,2,4,5,8~12			
					照合	●		●	1,2	1		
					前方認識カメラ	●		●	1	1~6		
					フリックラッシュ2	●		●	1~5	1~5		
LFA	LFA10型	1LR-GUE	H22.12 ~ H24.12	10.12 ~ 12.12	TCCS	●	●	●	1,3,23,43~46,51, 55,63,70~72,99, 102,103,107,119 121,122,127,		●	
					EPS	●		●		2		
					ABS/VSC	●	●	●	1,11,14,16, 35~39,41~44, 46,47,55,57,61, 62,65,69,70,71, 75,77,	2,4		
					SRS	●		●				
					メインボディ	●		●				
					メータ	●		●	1~6			
					席モータ	●		●	1			
					エアコン	●		●	18,20~23,27			

1. トヨタ診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
LS460 LS460L	USF4#型 USF4#型	1UR-FSE	H20.08 ～ R02.12	06.09 ～ 20.12	TCCS	●	●	●	3,10,11,12,13,19, 23,36,37,39,43, 45,55,56,57,63, 70～72,77,81,82, 83,99,102,103 104,105,121,122, 111～119,127, 128,136			●
					ECT	●		●	1,2,3,4			
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,5,6,11,14, 16,19,20,21,22, 23,24,28,29,30, 31,39,46,47,55, 57,59,61,66,68, 70,71,75,78,79, 80,81	1,2,3,4,5, 11,12		
					EPS	●		●		2		
					メインボディ	●		●	2～6,8,11～13, 24			
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●	1～8,9,10,11,12, 13,14,15,19,23	1		
					席モータ	●		●	1			
					メータ	●		●	1～7			
					照合	●		●	1,2,4～10			
LS600h LS600h	USF4#型	2UR-FSE	H19.05 ～	12.10 ～	TCCS	●	●	●	11,12,13,39,55, 63,69,87, 102～105,121, 111～119,122, 128,136,			●
					ABS/VSC	●	●	●	1,5,6,11,20, 35～39,41～44, 46,47,57,59,74, 75,78～81	1,2,4,10		
					EPS	●		●		2		
					メインボディ	●		●	2～6,8,11～13,24			
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●	2,11,15,18,23	1		
					席モータ	●		●	1			
					メータ	●		●	1～6			
					照合	●		●	21			
					電源	●		●	1	1		
RX270 RX350 RX450h	AGL10W型 GGL1#W型 GYL1#W型	1AR-FE 2GR-FE 2GR-FXE	H21.01 ～ H27.12	09.01 ～ 15.12	TCCS	●	●	●	23,43,44,45,46, 55,63,70,71,72 87,102,103,107, 119,121,122			●
					ECT	●		●	1,2,3,4	1		
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,10,39,55, 57,65,66,74	4		
					EPS	●		●		2		
					メインボディ	●		●				
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●	18,20～23,27	1		
					席モータ	●		●	1			
					メータ	●		●	1～6			
					照合	●		●	2,18,19			
RX450h	AGL2#W型 GGL2#W型 GYL2#W型	2GR-FXE	H27.12 ～	15.12 ～	TCCS	●	●	●	23,39,43～46, 55,70～72, 102,103,107,			●
					HV	●	●	●	4～9			
					EPS	●		●		1		
					ABS/VSC	●	●	●				
					メインボディ	●		●				
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●	15,17～23,27			
					席モータ	●		●	1			
					メータ	●		●	1～7			
					照合	●		●	2,17,21			
SC	UZZ40	3UZ-FE	H17.07 ～ H22.07	05.07 ～ 10.07	TCCS	●	●	●	2,39,43～46, 55,63,71,72, 102,103,107,119			●
					ECT	●		●	1,2,3,4			
					EPS	●		●				
					ABS/VSC	●	●	●	1,2,3,55,57,60, 66,74	4		
					メインボディ	●		●				
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●				
					席モータ	●		●	1			
					メータ	●		●	1～6			
					AFS	●		●	1～4			

1. トヨタ診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
ES350 ES240	GSV40L ACV40L	2GR-FE 2AR-FE	H18.01 ～ H24.12	06.01 ～ 12.12	TCCS	●	●	●			●	
					HV	●	●	●				
					EPS	●		●				
					ABS/VSC	●	●	●				
					メインホディ	●		●				
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●				
					席モータ	●		●	1			
					メータ	●		●	1～6			
ES300h ES200 ES250 ES350	GSV60L AVV60L	2AR-FXE 6AR-FSE 2AR-FE 2GR-FE	H24.01 ～ H30.12	12.01 ～ 18.12	TCCS	●	●	●			●	
					HV	●	●	●				
					EPS	●		●				
					ABS/VSC	●	●	●				
					メインホディ	●		●				
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●				
					席モータ	●		●	1			
					メータ	●		●	1～6			
ES300h	AXZH10型	A25A-FXS	H30.10 ～	18.10 ～	TCCS	●	●	●			●	
					HV	●	●	●				
					EPS	●		●				
					ABS/VSC	●	●	●				
					メインホディ	●		●				
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●				
					席モータ	●		●	1			
					メータ	●		●	1～6			
LC500 LC500h	URZ100 GWZ100	2UR-GSE 8GR-FXS	H29.03 ～	17.03 ～	TCCS	●	●	●			●	
					HV	●	●	●				
					EPS	●		●				
					ABS/VSC	●	●	●				
					メインホディ	●		●				
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●				
					席モータ	●		●	1			
					メータ	●		●	1～6			
RC300 RC300h RC350 RC F	ASC10 AVC10 GSC10 USC10	8AR-FTS 2AR-FSE 2GR-FSE 2UR-GSE	H26.01 ～	14.1 ～	TCCS	●	●	●			●	
					HV	●	●	●				
					EPS	●		●				
					ABS/VSC	●	●	●				
					メインホディ	●		●				
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●				
					席モータ	●		●	1			
					メータ	●		●	1～6			
LX570	URJ201W型	3UR-FE	H27.09 ～	15.09 ～	TCCS	●	●	●			●	
					HV	●	●	●				
					EPS	●		●				
					ABS/VSC	●	●	●				
					メインホディ	●		●				
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●				
					席モータ	●		●	1			
					メータ	●		●	1～6			
NX300 NX300h	AGZ1# AYZ1#型	8AR-FTS 2AR-FXE	H26.07 ～	14.07 ～	TCCS	●	●	●			●	
					HV	●	●	●				
					EPS	●		●				
					ABS/VSC	●	●	●				
					メインホディ	●		●				
					SRS	●		●				
					エアコン	●		●				
					席モータ	●		●	1			
					メータ	●		●	1～6			

1. トヨタ診断ソフト アクティブテスト機能表

システム	No.	機能	システム	No.	機能
TCCS (エンジン)	1	2次空気システム	TCCS (エンジン)	72	フェールカット禁止
	2	A/C Mgクラッチリレー		73	フューエルポンプDuty
	3	ACCカットリレー		74	フューエルポンプリレー
	4	ACM制御		75	ブレーキセクタVSV
	5	AI2ASV開APON		76	ブレーキソレノイド
	6	AIASV開APON		77	ライン圧SOL
	7	AIASV閉APON		78	ライン圧UPソレノイド
	8	CVT減速SOL		79	リターン側電磁弁
	9	CVT増速SOL		80	レギュレータ遮断弁
	10	CVT変速位置		81	ロックアップSOL
	11	D-4S噴射量ポート		82	ロックアップソレノイド
	12	D-4S噴射量制御		83	ロックアップ制御SOL
	13	D-4S噴射量筒内		84	可変吸気VSV
	14	Dスロットル駆動		85	過給圧制御VSV
	15	ECT変速位置		86	気筒別ENG回転
	16	EGR VSV		87	吸気制御VSV
	17	EGRカットVSV		88	吸気制御VSV2
	18	EGRクラバypass		89	吸気切換弁制御
	19	EGRステップ数		90	吸気通路制御
	20	EGR目標開度		91	吸気流制御
	21	EGR目標開度B1		92	給油口開
	22	ExブレーキVSV		93	強制S-J制御
	23	FPリレー		94	強制T-J制御
	24	HC吸着触媒切換		95	緊急遮断弁
	25	IDL時燃料カットB2		96	系合制御ソレノイド
	26	PBポート点火停止		97	高圧燃料系検査
	27	PBポート噴射停止		98	高燃圧強制駆動
	28	PB制御点火停止		99	失火F/C禁止
	29	PB制御噴射停止		100	前後進圧制御
	30	PB筒内点火停止		101	全気筒噴射停止
	31	PB筒内噴射停止		102	電子スロットルFast
	32	PM強制再生		103	電子スロットルSlow
	33	S4ソレノイド		104	電動VVTリニアB1
	34	SCV/TCV		105	電動VVTリニアB2
	35	SCVモータ		106	電動ウォータポンプ
	36	SLS		107	電動ファン
	37	SLS駆動		108	燃圧リリーフ弁開
	38	S被毒再生		109	燃料アップVSV
	39	TC端子ON		110	燃料リターン配管弁
	40	VNターボ開度B1		111	燃料噴射時期#1
	41	VVT-LOCB1		112	燃料噴射時期#2
	42	VVT-LOCB2		113	燃料噴射時期#3
	43	VVTリニア駆動B1		114	燃料噴射時期#4
	44	VVTリニア駆動B2		115	燃料噴射時期#5
	45	VVT制御		116	燃料噴射時期#6
	46	VVT制御2		117	燃料噴射時期#7
	47	VマチックENG OFF		118	燃料噴射時期#8
	48	VマチックENG ON		119	燃料噴射量
	49	Vマチック暖気後		120	排気VVTリニアB
	50	Vマチック暖気前		121	排気VVTリニアB1
	51	アイドルアップVSV		122	排気VVTリニアB2
	52	エアコンカット		123	排気バイパス制御
	53	エアポンプヒータ		124	排気絞りVSV
	54	キャニスタークローズV		125	排気切換弁制御
	55	サーキットリレー		126	排気切替弁
	56	スタートリレー		127	発電要求電圧
	57	スリップ制御SOL		128	噴射方法切替
	58	スワールコントロールVSV		129	変速SOL1
	59	タイミングソレノイド		130	変速SOL2
	60	タンクバイパス		131	変速リニアSOL1
	61	ディーゼルスロットル		132	変速リニアSOL2
	62	ディーリバリ遮断弁		133	変速リニアSOL3
	63	ハーネスVSV		134	変速リニアSOL4
	64	ハーネスカットVSV		135	変速リニアSOL5
	65	ハーネス希釈B1		136	目標燃圧
	66	ハーネス希釈B2		137	CVT油圧学習
	67	ハーネス封鎖弁		138	EGRバルブ全閉
	68	ハーネス弁		139	給油口開
	69	パワーバランス		140	エンジンブレーキ制御SOL
	70	パワーバランス点火		141	リレーバルブ制御SOL
	71	パワーバランス噴射		142	前後進切替SOL

1. トヨタ診断ソフト アクティブテスト機能表

システム	No.	機能	システム	No.	機能
HV (ハイブリッド)	1	整備モード(2WD)		143	N0xチェック
	2	整備モード(TRC)		144	尿素水添加弁
	3	整備モード(4WD)		145	尿素水強制排出
	4	外部充電開始		146	尿素水強制充填
	5	インバータ停止モード		147	尿素水ポンプ作動チェック
	6	クランキング		148	尿素水強制ページ
	7	ウォーターポンプ		149	尿素水配管ヒータ
	8	冷却ファン駆動		150	尿素水添加弁チェック
	9	TC端子ON		151	尿素水タンクヒータ
電池 (ハイブリッド)	1	冷却ファン駆動	ECT (オートマチック)	1	ロックアップソレノイド
	2	外部均等充電リレー		2	ECT変速位置
	3	電池診断モード		3	TC端子ON
Stop&Go (アイドルストップ)	1	許可条件エンジン		4	ライン圧ソレノイド
	2	許可条件ハッテリ	チルト&テレスコ	1	チルト
	3	許可条件外気温		2	テレスコ
	4	許可条件S&G	ABS/VSC	46	SMC1
	5	ブザー		47	SMC2
Stop&Start (アイドルストップ)	1	S&S前提条件2		48	SMF
	2	S&Sエアコン許可		49	SMR
	3	S&SブレーキECU制御		50	SPFL
	4	S&S外気温許可		51	SPFR
	5	S&Sハッテリ許可		52	SRC
	6	S&SエンジンECU許可		53	SSC
	7	オイルポンプHi駆動		54	SSCパルプパターン
	8	オイルポンプLo駆動		55	TRC OFFランプ
	9	ブザー吹鳴		56	TRCモータリー
	10	スタート作動		57	VSC・HBブザー
	11	S&Sエンジンフート始動		58	VSC・TRCオフランプ
ABS/VSC	1	ABSランプ		59	VSC OFFランプ
	2	ABSモータリー		60	VSCランプ
	3	ABSソレノイド		61	アクチュエータパターン駆動
	4	ARSウォーニングランプ		62	アクチュエータ確認
	5	BHスタンバイインジケータ		63	アクチュエータ駆動
	6	BHホールドインジケータ		64	オートLSDインジケータ
	7	DABインジケータ		65	ストップランプブリレー
	8	DACインジケータ		66	ソレノイドブリレー
	9	DSSブザー		67	タイヤ空気圧モニタ
	10	EBSリレー		68	トレインパターン駆動
	11	ECBランプ		69	トレイン系駆動
	12	H/Bモータリー		70	ハーネスブライバーターン駆動1
	13	PBOFFインジケータ		71	ハーネスブライバーターン駆動2
	14	RL輪パターン駆動		72	ブザー
	15	RL輪駆動		73	ブリチャージポンプ
	16	RR輪パターン駆動		74	ブレーキウォーニング
	17	RR輪駆動		75	ブレーキ制御禁止
	18	SCC		76	ホンブパターン駆動
	19	SCCS		77	ホンブ作動
	20	SC SSバルブ		78	メインリレー1
	21	SFLH		79	メインリレー2
	22	SFLR		80	モータリー1
	23	SFRH		81	モータリー2
	24	SFRR		82	整備モード
	25	SFRC	メインボディ	1	D席ドアアンロック
	26	SRCF		2	Fr足元ランプ
	27	SRCR		3	P/W作動許可
	28	SRLH		4	イルミネーテッドエントリ
	29	SRLR		5	インジケータ表示色
	30	SRRH		6	オートディマ出力
	31	SRRR		7	コンソールスロット照明
	32	SRMF		8	ステアリングロック電源
	33	SRMR		9	セキュリティホーン
	34	SLA(SCC閉)		10	テールランプブリレー
	35	SLAFL連通弁閉		11	ドアロック
	36	SLAFL連通弁閉		12	トランクオープン
	37	SLARL連通弁閉		13	ハサード
	38	SLARR連通弁閉		14	フロントフォグブリレー
	39	SLIPランプ		15	ヘッドランプHiリレー
	40	SLR(SCC閉)		16	ヘッドランプLoリレー
	41	SLRFL連通弁閉		17	ホーン
	42	SLRFR連通弁閉		18	リアフォグブリレー
	43	SLRRL連通弁閉		19	リバース信号
	44	SLRRR連通弁閉		20	リヤ読書灯
	45	SMC		21	ワイヤレスブザー
席モータ	1	パワーウィンドウUP/DN		22	車室内ランプ消灯

1. トヨタ診断ソフト アクティブテスト機能表

システム	No.	機能	システム	No.	機能
エアコン	1	イオンジェネレータ	メータ	23	車両ホーン
	2	D_A/M HOT		24	照明用インジケーター
	3	D_A/M COOL		25	衝撃感知アンロック
	4	P_A/M HOT		26	侵入センサ①電源
	5	P_A/M COOL		27	電動ミラー格納
	6	D吹出FACE		28	電動ミラー復帰
	7	D吹出FOOT		1	スピードメータ
	8	P吹出FACE		2	燃料計
	9	P吹出FOOT		3	燃費計
	10	M/HハイバスHOT		4	ATインジケーター
	11	M/HハイバスCOOL		5	ディスプレイ
	12	FrRrD席A/M		6	テルテール
	13	FrRrP席吹出		7	水温計
	14	D席吹出DEF		8	HVシステムインジケーター
	15	ブロワ風量	照合 (イモビ)	1	ラゲージ内レシーバ
	16	電動ファン		2	室内レシーバ
	17	電動ウォーターポンプ		3	ワイヤレスブザー
	18	リアデフオッガリレー		4	D席発信機
	19	電動コンフレッサ		5	P席発信機
	20	D_A/M(パルス)		6	RR席発信機
	21	P_A/M(パルス)		7	RL席発信機
	22	D吹出(パルス)		8	Fr室内発信機
	23	吸込口(パルス)		9	Rr室内発信機
	24	リアD席吹出口		10	ラゲージ外発信機
	25	Rrブロワ風量		11	D席セレクト
	26	Rr A/M(パルス)		12	P席セレクト
	27	コンプレッサー駆動V		13	RR席セレクト
充電制御	1	発電要求電圧		14	RL席セレクト
始動制御	1	スタートリレー		15	マルチチャンネル切替
	2	ACCカットリレー		16	ワイヤレスブザー
電動 パークリング ブレーキ (電動PKB)	1	AUTOランプ		17	P席センサ電源
	2	EPBランプ		18	RR席センサ電源
	3	PKBランプ		19	RL席センサ電源
	4	PKBリリースSW		20	ENG-SW照明電源
	5	PKBロックSW		21	イモビインジケーター
	6	テストモード	電源	1	ステアリングロック電源
	7	不作動警告		2	インジケーター表示色
	8	システム異常警告		1	レーリングモータアップ
	9	高温動作不可警告		2	レーリングモータダウン
	10	急坂駐車警告		3	左スイブルモータ左
	11	EPB解除警告		4	左スイブルモータ右
	12	オートホールド異常警告		5	右スイブルモータ左
	13	フルリリースモード解除		6	右スイブルモータ右
	14	フルリリースモード移行	ABS/VSC/ TRC/電動PKB	1	VSC/TRCソレノイド
	15	シフト運動機能OFF警告		2	AUTOモード
	16	シフト運動機能ON警告		3	EPBランプ
	17	PKB引き摺り警告		4	PKBランプ
	18	PKBリリース制御		5	PKBロック制御
	19	AUTOモード		6	PKBリリース制御
	20	EPBランプ		7	PKBフルリリース制御
	21	PKBランプ	前方認識カメラ PCS/LDA/ RSA/LVN	1	PCSブザー吹鳴
	22	PKBロック制御		1	PCSブザー要求
	23	PKBリリース制御		2	メータブザー要求
	24	PKBフルリリース制御		3	ヒータ駆動要求
	25	PKB不完全ロック警告		4	オートマッチクハイビーム
4WD	1	4WDウォーニングランプ	プリクラッシュ2	1	PCS衝突警報ブザー
	2	オートモードランプ		2	PCS接近警報ブザー
	3	SLIPランプ		3	レーダークルーズ停止ブザー
	4	LOCKランプ		4	レーダークルーズ接近警報ブザー
クリアランスソナー	1	ブザー		5	ブザー
			前方レーダーセンサ	1	ブザー

1. トヨタ診断ソフト 作業サポート機能表

システム	No.	機能	作業内容
TCCS (エンジン)	1	AT/CVT学習値初期化	AT/CVTの油圧学習を行う。 以下の作業時に行う。 ・ AT/CVT及びECU交換時
	2	CVT油圧学習開始	CVTの油圧学習を行う。 以下の作業時に行う。 ・ CVT及びECU交換時
	3	GセンサO点学習開始	GセンサのO点を学習する。 以下の作業時に行う。 ・ トランスミッション、ヨーレートセンサを交換時
	4	PM強制再生	PM強制再生を行う。 以下の作業時に行う。 ・ 強制再生が必要な時 ・ DPDランプ、エンジンチェックランプが点灯
	5	サブライボン学習値初期化	サブライボンの学習値を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・ サブライボン、エンジンECUを交換後
	6	IDコード読出・保存	インジェクターのIDコードを読み込み保存する。 以下の作業時に行う。 ・ インジェクター交換時
	7	自動IDコード登録	インジェクターIDコードを全て保存する。 以下の作業時に行う。 ・ インジェクター交換時
	8	手動IDコード登録	気筒のインジェクターIDコードを保存する。 以下の作業時に行う。 ・ インジェクター交換時
	9	気筒別IDコード確認	気筒のインジェクターIDコードを読み込み表示する。 以下の作業時に行う。 ・ インジェクター交換時
	10	微小噴射量通常学習	微小噴射量の通常学習を行う。 以下の作業時に行う。 ・ インジェクタAY、エンジン、ECU交換時 ・ インジェクタ補正時
	11	微小噴射量詳細学習	微小噴射量の詳細を学習する。 以下の作業時に行う。 ・ エンジンAY、インジェクタ交換時
	12	広域気筒間補正学習初期化	広域気筒間補正の学習値を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・ エンジン交換時
	13	A/Fセンサ学習値初期化	A/Fセンサの学習値を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・ A/Fセンサ交換時
	14	学習値初期化	ENG ECUの学習値を初期化する。 以下の作業時に行う。 ENG関係の部品を交換した時
	15	チェックモード移行	ダイグコードを検出しやすくする。 2トリップ検出のダイアグコードを 1トリップ検出にする。
ECT	1	AT/CVT学習値初期化	AT/CVTの油圧学習を行う。 以下の作業時に行う。 ・ AT/CVT及びECU交換時
	2	CVT油圧学習開始	CVTの油圧学習を行う。 以下の作業時に行う。 ・ CVT及びECU交換時
	3	GセンサO点学習開始	GセンサのO点を学習する。 以下の作業時に行う。 ・ トランスミッション、ヨーレートセンサを交換時
HV	1	電池制御データ初期化	電池制御データを初期化する。 以下の作業時に行う。 ・ システムメインリレー交換時
Stop&Go Stop&Start	1	スタート作動回数表示	スタート交換前に現在のスタート回数を表示する。
	2	スタート作動回数設定	スタート交換後にスタート作動回数を設定する。
	3	スタート作動回数クリア	スタート交換後にスタート作動回数をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・ スタータ交換時

1. トヨタ診断ソフト 作業サポート機能表

システム	No.	機能	作業内容
ABS/VSC	1	ヨーレート・Gセンサ0点消去	ヨーレート・Gセンサの中立点を消去する。 以下の作業時に行う。 ・ヨーレートセンサ/Gセンサ交換時 ・ECU交換時
	2	リニア弁学習値初期化	リニア弁の学習値を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・ブレーキアクチュエータ交換時 ・ブレーキペダルストロークセンサ交換時 ・ECU交換時
	3	アクチュエータ0° ウン駆動	アクチュエータの内圧を抜く。 以下の作業時に行う。 ・ブレーキアクチュエータ交換時
	4	パックアップメモリ消去	ECUのパックアップメモリーの消去を行う。 以下の作業時に行う。 ・リニア弁オセット学習後
	5	エア抜き (ECB)	ブレーキラインのエア抜きを行う。 以下の作業時に行う。 ・車検時、フルード交換後
	6	エア抜き (VSC)	ブレーキラインのエア抜きを行う。 以下の作業時に行う。 ・車検時、フルード交換後
	7	ブレーキ制御禁止	ECBの制御を停止させる。 以下の作業時に行う。 ・車検時、フルード交換後のエア抜き
	8	通常のエア抜き	ブレーキラインのエア抜きを行う。 以下の作業時に行う。 ・車検時、フルード交換後
	9	アクチュエータ駆動	ブレーキシステムのエア抜きを行う。 以下の作業時に行う。 ・ブレーキシステム、アクチュエータ交換後
	10	エア抜き (ハイドロブースタ)	ブレーキラインのエア抜きを行う。 以下の作業時に行う。 ・車検時、フルード交換後
	11	VSC系0点消去	VSCの学習値を消去する。 以下の作業時に行う。 ・VSC関連のセンサ、ECU交換後
	12	ブレーキラインのエア抜き	ブレーキラインのエア抜きを行う。 以下の作業時に行う。 ・車検時、フルード交換後
	13	ブレーキシステムのエア抜き	ブレーキシステムのエア抜きを行う。 以下の作業時に行う。 ・ブレーキシステム、アクチュエータ交換後
EPS (電動パワステ)	1	回転角センサ出力補正	回転角センサ補正值を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・パワステECU交換時、ステアリングアクチュエータ交換時 ・操舵力に左右差がある場合
	2	ステアリング0点補正	ステアリング0点補正值を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・パワステECU交換時、ステアリングアクチュエータ交換時 ・操舵力に左右差がある場合
A/C (エアコン)	1	サーボモータ初期化	サーボモータECUの学習値を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・サーボモータECU交換時 ・A/Cアンブリッジアを交換時 ・ハーネスを外した時
電源	1	電源自動OFF機能キャンセル	電源が自動でOFFする機能をキャンセルする。 以下の作業時に行う。 ・長時間電源ON状態で作業する時
電動 パークリング ブレーキ (電動PKB)	1	チェックモード移行	チェックモードに移行する。 以下の作業時に行う。 ・ブレーキパッド交換時
	2	パックアップメモリ消去	パークリングブレーキECUの学習値を消去する。 以下の作業時に行う。 ・アクチュエータ交換時
ABS/VSC/ TRC/電動PKB	1	パックアップメモリ消去	ECUの学習値を消去する。 ・スキッドコントロールECU、ブレーキアクチュエータASSY、ブレーキペダル、 ヨーレートセンサ交換時
	2	整備モード移行 ・排ガス測定用 ・TRC禁止用	整備モードへ移行する。 ・車両検査時のアイドル点検 ・スピードメーターターの試験

1. トヨタ診断ソフト 作業サポート機能表

システム	No.	機能	作業内容
	3	チェックモード移行	チェックモードに移行する。 ・スキッドコントロールECU、ブレーキアクチュエータASSY、ブレーキペダル、ヨーレートセンサ交換時
	4	VSC/TRC/4WD 制御禁止モード	VSC/TRC/4WD制御を制御禁止モードにする。 ・車両検査時のアイドル点検 ・スピードメータースターの試験
前方認識カメラ	1	PCS画像記録設定	PCS画像記録の有効/無効を設定する。 ・フロントガラス交換や脱着した場合 ・新品のフォワードレコグニッショングループに交換した場合
	2	PCS画像記録消去	画像情報を消去する。 ・フロントガラス交換や脱着した場合 ・新品のフォワードレコグニッショングループに交換した場合
	3	レコグニッショングループ/ターゲット位置記憶	レコグニッショングループ、ターゲット、車両情報の記憶を行う。 ・フロントガラス交換や脱着した場合 ・新品のフォワードレコグニッショングループに交換した場合
	4	初期光軸学習値表示	レコグニッショングループの初期光軸学習値を表示する。 以下の作業時に行う。 ・レコグニッショングループの初期光軸学習値を確認する場合。
	5	光軸学習 ・一括認識 ・順次認識	レコグニッショングループの光軸位置学習を行う。 ・フロントガラス交換や脱着した場合 ・新品のフォワードレコグニッショングループに交換した場合
	6	履歴消去	ECUに記憶されている履歴データを消去する。 光軸調整完了後、車両制御履歴を消去する。
PCS/LDA/ RSA/LVN	1	PCS画像記録設定	PCS画像記録の有効/無効を設定する。 ・フロントガラス交換や脱着した場合 ・新品のフォワードレコグニッショングループに交換した場合
	2	PCS画像記録消去	画像情報を消去する。 ・フロントガラス交換や脱着した場合 ・新品のフォワードレコグニッショングループに交換した場合
	3	レコグニッショングループ/ターゲット位置記憶	レコグニッショングループ、ターゲット、車両情報の記憶を行う。 ・フロントガラス交換や脱着した場合 ・新品のフォワードレコグニッショングループに交換した場合
	4	初期光軸学習値表示	レコグニッショングループの初期光軸学習値を表示する。 ・レコグニッショングループの初期光軸学習値を確認する場合。
	5	光軸学習 ・一括認識 ・順次認識	レコグニッショングループの光軸位置学習を行う。 ・フロントガラス交換や脱着した場合 ・新品のフォワードレコグニッショングループに交換した場合
	6	履歴消去	ECUに記憶されている履歴データを消去する。 ・光軸調整完了後、車両制御履歴を消去する。
	7	ヘッドランプ種類設定	車両に搭載されているヘッドランプの種類を設定する。 ・フロントガラス交換や脱着した場合 ・新品のフォワードレコグニッショングループに交換した場合
プリクラッシュ2	1	制御モード移行	制御モードへ移行する。 以下の作業時に行う。 ・プリクラッシュブレーキを作動させず警報のみを作動させる場合
	2	前方レーダー光軸調整	前方レーダーの光軸調整を行う。 以下の作業時に行う。 ・ミリメータウェーブレーダーセンサASSYの光軸調整を行った場合
	3	前方レーダー光軸ずれ量確認	前方レーダーの光軸ずれ量の確認を行う。 以下の作業時に行う。 ・ミリメータウェーブレーダーセンサASSYの光軸ズレ量を確認する場合
	4	前方レーダー光軸補正量確認	前方レーダー走行学習による光軸角度補正量を表示する。 以下の作業時に行う。 ・前方レーダーの光軸角度補正量を確認する場合。
	5	履歴消去	ECUに記憶されている履歴データを消去する。 ・光軸調整完了後、車両制御履歴を消去する。
4WD	1	バックアップモード消去	ECUの学習値を消去する。 以下の作業時に行う。 ・Gセンサ交換時 ・4WD ECUを書き換え時
	2	4WD制御禁止モード	4WD制御を制御禁止モードに移行する。 ・車両検査時のアイドル点検 ・スピードメータースターの試験

1. トヨタ診断ソフト 作業サポート機能表

システム	No.	機能	作業内容
クリアランスソナー	1	クリアランスソナー-ECU	クリアランスウォーニング ECU ASSYの交換時 ・ バンパー情報取得の登録 ・ FRC、FLC、FR、FLセンサ角度を登録する ・ RRC、RLC、RR、RLセンサ角度を登録する
	2	バッテリ/ステアリングセンサ	ステアリングセンサの交換・脱着時 ・ ステアリングセンサ舵角中立点の記憶をおこなう
	3	Frセンサ/Frバンパー	ウルトラソニックセンサ(FRC、FLC、FR、FLセンサ)の交換時 ・ FRC、FLC、FR、FLセンサ角度を登録する
	4	Rrセンサ/Rrバンパー	ウルトラソニックセンサ(RRC、RLC、RR、RLセンサ)の交換時 ・ RRC、RLC、RR、RLセンサ角度を登録する
前方レーダーセンサ	1	前方レーダー光軸調整	前方レーダーの光軸調整をおこなう。 以下の作業時に行う。 ・ ミリメータウェーブレーダーセンサASSYの光軸調整を行った場合
	2	前方レーダー光軸ずれ量確認	前方レーダーの光軸ずれ量の確認をおこなう。 以下の作業時に行う。 ・ ミリメータウェーブレーダーセンサASSYの光軸ズレ量を確認する場合
	3	前方レーダーGセンサ学習	前方レーダーのGセンサ0点学習をおこなう。 以下の作業時に行う。

2. 日産診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー共通
			和暦	西暦							
180SX	RPS13 KRPS13	SR20DE SR20DET	H03.01 ~ H10.12	91.01 ~ 98.12	エンジン	●	●	●	9,12,22,32,42, 43,48,58	6,12,14,15, 19,20	●
					AT/CVT	●	●	●		1,5	
					ABS	●	●	●	2,13,14,15		
AD	VAY12 BVAY12 CVAY12 VY12 BVY12 CVY12 VZNY12 BVZNY12 CVZNY12	CR12DE HR15DE HR16DE	H18.12 ~	06.12 ~	エンジン	●	●	●	9,12,22,32,42, 43,48,58	6,12,14,15, 19,20	●
					AT/CVT	●	●	●		1,5	
					ABS	●	●	●	2,13,14,15		
					エアバッグ	●					
					電動ハスステ	●					
					BCM	●					
					IPDM E/R	●					
					メータ/メタ &エアコンアンプ	●					
					インテリジェント キー	●					
AD-MAXバン	VFGY10	GA15DE	H09.05 ~ H11.05	97.05 ~ 99.05	エンジン						●
					AT/CVT						
					ABS						
AD-MAXワゴン	WFGY10	GA15DE	H07.06 ~ H08.05	95.06 ~ 96.05	エンジン						●
					AT/CVT						
					ABS						
ADエキスパート	VJY12 BVJY12 CVJY12 VY12 BVY12 VZNY12 BVZNY12	HR15DE HR16DE MR18DE	H18.12 ~	06.12 ~	エンジン	●	●	●	9,12,22,32,42, 43,48,58	6,12,14,15, 19,20	●
					AT/CVT	●	●	●		1,5	
					ABS	●	●	●	2,13,14,15		
					エアバッグ	●					
					電動ハスステ	●					
					BCM	●					
					IPDM E/R	●					
					メータ/メタ &エアコンアンプ	●					
					インテリジェント キー	●					
ADバン	VFNY10 BVFNY10 VFY10 BVFY10 VY10 BVY10 VENY11 BVENY11 VEY11 BVEY11 VFY11 BVFY11 VGY11 BVGY11 VHNY11 BVHNY11 VY11 BVY11	GA15DE GA13DE YD22DD	H09.05 ~ H11.05	97.05 ~ 99.05	エンジン						●
					AT/CVT						
					ABS						
					エアバッグ						
					エンジン	●	●	●	1,13,21,26,32,37 42,43,48,58	6,14,15,19 20	
					AT/CVT	●	●	●			
					ABS	●	●	●			
					エアバッグ	●					
ADワゴン	WFNY10 BWFNY10 WFY10	GA15DE	H07.06 ~ H08.05	95.06 ~ 96.05	エンジン						●
					AT/CVT						
					ABS						
GT-R	R35	VR38DETT	H19.12 ~	07.12 ~	エンジン	●	●	●			●
					AT/CVT	●	●	●			
					ABS	●	●	●			
					エアバッグ	●					
					IPDM E/R	●					
					BCM	●					
					メータ/メタ &エアコンアンプ	●					
NT100クリッパー (三菱ミニキャブトラックOEM)	U71T U71TP U72T	3G83	H24.01 ~ H25.11	12.01 ~ 13.11							
NV100クリッパー (三菱ミニキャブバンOEM)	U71V U72V	3G83	H24.01 ~ H25.11	12.01 ~ 13.11							
NV200バネット	M20 BM20	HR16DE	H21.05 ~	09.05 ~	エンジン	●	●	●	9,12,22,32,42, 43,48,58	6,14,15,19 20	●
					AT/CVT	●	●	●			
					ABS	●	●	●	2,13,14,15		
					エアバッグ	●					
					IPDM E/R	●					
					電動ハスステ	●					
					BCM	●					
					メータ/メタ &エアコンアンプ	●					
					インテリジェント キー	●					
					レーンカメラ	●	●	●		1	
NV200バネットバン	VM20	HR16DE	H21.05 ~	09.05 ~	エンジン	●	●	●	9,12,22,32,42, 43,48,58	6,14,15,19 20	●
					AT/CVT	●	●	●			
					ABS	●	●	●	2,13,14,15		
					エアバッグ	●					

2. 日産診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー共通専用	
			和暦	西暦								
					IPDM E/R	●						
					電動ハーフステ	●						
					BCM	●						
					メータ/メータ &エアコンアンプ	●						
					インテリジェント キー	●						
NV350キャラバン	E26	YD25DDT	H24.06 ～ R04.01	12.06 ～ 22.01	エンジン	●	●	●	19,22,32,36,42, 51,69,77,78,79, 80,81	23,24,25,28, 33,34,35,36, 37,38,39,40, 41	●	
					AT	●		●				
					ABS	●		●	2,11,12,13,14, 17,18,19,20	1,2		
					SRS	●						
					IPDM E/R	●						
					ADAS	●						
					BCM	●		●				
					メータ/メータ &エアコンアンプ	●						
NXクーペ	EB13 HB13	GA16DE SR18DE	H02.01 ～ H06.04	90.01 ～ 94.04	エンジン						●	
					AT/CVT							
					ABS							
アトラス	SH2F23 SH4F23 SR2F23 SR4F23 SR8F23	KA20DE QD32	H16.08 ～ H19.05	04.08 ～ 07.05	エンジン	●		●			●	
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
					エアバッグ	●						
	SQ1F24 SQ2F24	QR20DE	H19.06 ～	07.06 ～	エンジン	●	●	●	9,12,19,23,32,42, 43,48,58	1,2,4,5,6		
					AT/CVT	●	●	●		6,8,13,16,17 18		
					ABS	●		●				
					エアバッグ	●						
					IPDM E/R	●						
					BCM	●						
					メータ/メータ &エアコンアンプ	●						
	SZ1F24 SZ2F24 SZ4F24 SZ5F24 SZ5F24 SZ5F24 TZ2F24 TZ3F24	ZD30DDTi	H19.06 ～	07.06 ～	エンジン	●	●	●	62,64,69	23,24,27,28 29		
					AT/CVT	●	●	●		6,8,13		
					ABS	●		●				
					エアバッグ	●						
					IPDM E/R	●						
					BCM	●						
					メータ/メータ &エアコンアンプ	●						
アペニール	W10 PW10 PNW10	SR18DE SR18Di SR20DE SR20DET	H02.05 ～ H10.07	90.05 ～ 98.07	エンジン						●	
					AT/CVT							
					ABS							
	W11 PW11 PNW11 SW11 RW11 RNW11	QG18DE CD20ET SR20DE SR20DET	H10.08 ～ H17.11	98.08 ～ 05.11	エンジン	●	●	●	1,13,21,32,37,42, 43,48,58	6,14,15,19 20	●	
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
					エアバッグ	●						
ウイングロード	WFNY10 BWFNY10 WFY10 BWFY10 WHNY10 BWHNY10 WHY10	GA15DE SR18DE	H08.05 ～ H11.04	96.05 ～ 99.04	エンジン						●	
					AT/CVT							
					ABS							
					エアバッグ							
	WFNY11 WHNY11 WHY11 WFY11 WPY11 WRY11	QG18DE	H11.05 ～ H17.10	99.05 ～ 05.10	エンジン	●		●	12,21,32,37,42, 43,48,58	6,14,15,19	●	
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
					エアバッグ	●						
	Y12	HR15DE (AT)	H17.11 ～ H26.09	05.11 ～ 14.09	エンジン	●		●	7,9,12,19,22,30, 32,42,43,48,58	6,14,15,19 20		
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●	2,11,12,13,14			
					エアバッグ	●						
					電動ハーフステ	●						
					BCM	●						
					IPDM E/R	●						
					メータ/メータ &エアコンアンプ	●						
					インテリジェント キー	●						

2. 日産診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー共通専用
			和暦	西暦							
日産車	HR15DE (CVT)	H17.11 ～ H30.03	05.11 ～ 18.03	エンジン	●		●		7,9,12,19,22,30, 32,42,43,48,58	6,14,15,19 20	
				AT/CVT	●		●			1,5,14	
				ABS	●		●		2,11,12,13,14		
				エアバッグ	●						
				電動ハーフステー	●						
	JY12 NY12	HR15DE MR18DE	H17.11 ～ H26.09	05.11 ～ 14.09	BCM	●					
					IPDM E/R	●					
					メータ/メータ &エアコンアンプ	●					
					インテリジェント キー	●					
エキスパート	VENW11 VEW11	YD22DD	H11.06 ～ H20.12	99.06 ～ 08.12	エンジン	●		●			
					AT/CVT	●		●			
					ABS	●		●	2,11,12,13,14		
					エアバッグ	●					
	VNW11 VW11	QG18DE	H11.06 ～ H20.12	99.06 ～ 08.12	エンジン	●		●	12,21,32,37,42, 43,48,58	6,14,15,19 20	
					AT/CVT	●		●			
					ABS	●		●	2,11,12,13,14		
					エアバッグ	●					
エクストレイル	DNT31	M9R	H20.09 ～ H27.03	08.09 ～ 15.03	エンジン	●					
					AT/CVT	●		●		1,5,14	
					ABS	●		●	2,11,12,13,14		
					4WD	●		●	1		
					エアバッグ	●					
	NT30 T30 PNT30	QR20DE SR20VET	H12.10 ～ H19.07	00.10 ～ 07.07	電動ハーフステー	●					
					BCM	●					
					IPDM E/R	●					
					メータ/メータ &エアコンアンプ	●					
					インテリジェント キー	●					
日産車	NT31 T31 TNT31	MR20DE QR25DE	H19.08 ～ H25.11	07.08 ～ 13.11	エンジン	●	●	●	9,12,19,23,32, 42,43,48,58	1,2,4,5,6	
					AT/CVT	●	●	●		6,8,13	
					ABS	●		●			
					4WD	●		●	1		
					エアバッグ	●					
	NT32 T32	MR20DD	H25.12 ～ R01.12	13.12 ～ 19.12	IPDM E/R	●					
					BCM	●					
					メータ/メータ &エアコンアンプ	●					
					EHS/PKB	●		●		1,2,3,4,5,6	
					LASER/RADAR	●	●	●		1	
日産車	R02.01 ～ R04.07	00.01 ～ 22.07	R02.01 ～ R04.07	13.12 ～ 22.07	レーンカメラ	●	●	●	9,12,19,23,32, 42,43,48,58	1,2,4,5,6	
					エンジン	●	●	●		6,8,13	
					AT/CVT	●		●			
					ABS	●					
					エアバッグ	●					
	R02.01 ～ R04.07	00.01 ～ 22.07	R02.01 ～ R04.07	13.12 ～ 22.07	IPDM E/R	●					
					BCM	●					
					メータ/メータ &エアコンアンプ	●					
					EHS/PKB	●		●		1,2,3,4,5,6	
					LASER/RADAR	●	●	●		1	
エルグランド	ALE50 ALWE50 ATE50 ATWE50 ATE50	VG33E ZD30DDTi QD32ETi	H09.05 ～ H14.04	97.05 ～ 02.04	レーンカメラ	●	●	●		1	
					エンジン						
					AT/CVT						
					ABS						
					エアバッグ						

2. 日産診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー共通専用		
			和暦	西暦									
日産車	ATWE50 AVE50 AVWE50 AVE50 AVWE50	VQ35DE	H12.08 ～ H14.04	00.08 ～ 02.04	エンジン	●	●	●	1,11,12,21,32,37, 38,42,43,48,58	14	●		
	APE50 APWE50 APWE50				AT/CVT	●		●					
					ABS	●		●					
					電動ハブステ	●		●					
					エアバック	●		●					
	E51 NE51 ME51 MNE51	VQ25DE VQ35DE	H14.05 ～ H22.07	02.05 ～ 10.07	エンジン	●		●	12,21,22,32,38, 42,43,48,58	6,14,15,19 20			
					AT/CVT	●		●					
					ABS	●		●					
					エアバック	●		●					
					電動ハブステ	●		●					
日産車	PE52 PNE52 TE52 TNE52	VQ25DE QR25DE	H22.08 ～ R04.09	10.08 ～ 22.09	エンジン	●	●	●	12,21,22,32,38, 42,43,48,58	6,14,15,19 20	●		
					AT/CVT	●		●					
					ABS	●	●	●	2,11,12,13,14,17, 18,19,20	1,2			
					エアバック	●		●					
					IPDM E/R	●		●					
					メータ/メータ &エアコンアンプ	●		●					
					LASER/RADAR	●	●	●		1			
					レーンカメラ	●	●	●		1			
	オッティ (三菱 eKワゴンOEM)	H91W	3G83	H17.06 ～ H18.09	05.06 ～ 06.09								
		H92W		H18.10 ～ H25.06	06.10 ～ 13.06								
日産車	キックス (三菱 ハッシュミニOEM)	H59A	4A30	H20.10 ～ H24.08	08.10 ～ 12.08								
	キャラバン	CPGE24 CQGE24 VPE24 VPGE24	KA20DE KA24DE	H11.06 ～ H13.03	99.06 ～ 01.03	エンジン	●	●	●	9,12,19,32,42,43, 48,58	6,14,15,19 20		
		VPE25 CQGE25 DQGE25 CSGE25 DSGE25 VRE25	KA20DE KA20DE (E-LEV) KA24DE QR25DE	H13.04 ～ H24.06	01.04 ～ 12.06	AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●					
					エアバック	●		●					
		CWGE25 CWMGE25 DWGE25 DWMGE25 VWE25 VWME25	ZD30DD ZD30DDTi	H13.04 ～ H24.06	01.04 ～ 12.06	エンジン	●	●	●	62,64,69	23,24,27,28 29		
					AT/CVT	●		●					
					ABS	●		●					
					エアバック	●		●					
	キャラバンコーチ	AEGE24 ARE24 ARME24 ARE24 ARMGE24 KEE24	VG30E TD27ETi	H07.08 ～ H11.06	95.08 ～ 99.06	エンジン	●	●	●	9,12,19,32,42, 43,48,58	6,14,15,19 20		
日産車	キューブ	QE25 QGE25 SE25 SGE25	KA24DE QR25DE	H13.11 ～ H24.06	01.11 ～ 12.06	AT/CVT	●		●	9,12,19,32,42, 43,48,58	6,14,15,19 20		
					ABS	●		●					
					エアバック	●		●					
		Z10	CG13DE	H10.02 ～ H11.10	98.02 ～ 99.10	エンジン	●		●	9,12,19,22,30, 32,42,43,48,58	9,15,16,27 32,37,38,47 57		
		ANZ10 AZ10	CGA3DE	H11.11 ～ H14.09	99.11 ～ 02.09	AT/CVT	●		●				
		BNZ11 BZ11 YZ11	CR14DE	H14.10 ～ H20.10	02.10 ～ 08.10	ABS	●		●				
					エアバック	●		●					
		Z12 NZ12	HR15DE	H20.11 ～ R02.03	08.11 ～ 20.03	電動ハブステ	●		●				
					BCM	●		●					

2. 日産診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー共通	専用
			和暦	西暦								
					IPDM E/R メータ/メータ &エアコンアンプ インテリジェント キー	●						
キューブ キュービック	BGZ11 YGZ11 YGNZ11	CR14DE HR15DE	H15.09 ～ H20.11	03.09 ～ 08.11	エンジン AT/CVT ABS エアバッグ 電動パワステ						●	
クリッパー (三菱ミニキャブ バンOEM)	U71V U72V	3G83	H15.09 ～ H24.01	03.09 ～ 12.01								
クリッパートラック (三菱ミニキャブ トラックOEM)	U71T U71TP U72T U72TP		H15.09 ～ H24.01	03.09 ～ 12.01								
クリッパー リオ (三菱 タウンボックスOEM)	U71W U72W		H19.06 ～ H24.01	07.06 ～ 12.01								
クルー	HK30 QK30 SK30	RB20E NA20P RD28E	H06.01 ～ H14.05	94.01 ～ 02.05	エンジン AT/CVT ABS						●	
グロリア	Y31 CY31 PY31 PAY31	VG20E VG20DET VG30E VG30ET	H01.06 ～ H03.05	89.06 ～ 91.05	エンジン AT/CVT ABS						●	
	Y32 PY32 PAY32 PBY32	VG20E VG30E VG30DE VG30DET	H03.06 ～ H07.05	91.06 ～ 95.05	エンジン AT/CVT ABS						●	
	Y33 MY33 ENY33 PY33 HY33 HBY33	VG20E VQ25DE RB25DET VG30E VQ30DE VQ30DET	H07.06 ～ H11.05	95.06 ～ 99.05	エンジン AT/CVT ABS エアバッグ						●	
	MY34 ENY34 HY34	VQ25DD RB25DET VQ30DD VQ30DET	H11.06 ～ H16.09	99.06 ～ 04.09	エンジン AT/CVT ABS エアバッグ	●	●	●	●		●	
グロリアセダン	Y31 CY31 PY31 PAY31	VG20E VG20DET VG30E VG30ET	H01.06 ～ H11.07	89.06 ～ 99.07	エンジン AT/CVT ABS エアバッグ						●	●
サニー	EB13 HB13 HNB13	GA16DE SR18DE	H02.01 ～ H05.12	90.01 ～ 93.12	エンジン AT/CVT ABS						●	
	B14 FB14 FNB14 EB14 HB14	GA13DE GA15DE GA15DE (リーンバーン) GA16DE SR18DE	H06.01 ～ H10.09	94.01 ～ 98.09	エンジン AT/CVT ABS							
	B15 FB15 FNB15 JB15 QB15	QG13DE QG15DE SR16VE QG18DD	H10.10 ～ H16.05	98.10 ～ 04.05	エンジン AT/CVT ABS							
	SB15	YD22DD	H11.09 ～ H14.04	99.09 ～ 02.04	エンジン AT/CVT ABS							
サニーカリフォルニア	WFY10 WFNY10	GA15DE	H07.06 ～ H08.04	95.06 ～ 96.04	エンジン AT/CVT ABS						●	
サファリ	WGY60	TB42E	H03.10 ～ H09.09	91.10 ～ 97.09	エンジン AT/CVT ABS						●	
	WYY61	RD28ETi	H09.10 ～ H11.08	97.10 ～ 99.08	エンジン AT/CVT ABS							
	WGY61	TB45E	H09.10 ～ H14.10	97.10 ～ 02.10	エンジン AT/CVT ABS							
	WTY61	ZD30DDTi	H11.09 ～ H14.10	99.09 ～ 02.10	エンジン AT/CVT ABS	●	●	●	●		●	
	WFGY61	TB48DE	H14.11 ～ H19.06	02.11 ～ 07.06	エンジン AT/CVT ABS エアバッグ	●	●	●	●			
シーマ	FPY31 FPAY31	VG30DE VG30DET	H01.08 ～ H03.07	89.08 ～ 91.07	エンジン AT/CVT ABS							●
	FPY32 FGY32	VQ30DET VH41DE	H03.08 ～	91.08	エンジン AT/CVT							

2. 日産診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー共通	専用
			和暦	西暦								
日産車	FGDY32 FGNY32		H08.05	96.05	ABS							
	FHY33 FGY33 FGDY33 FGNY33	VQ30DET VH41DE	H08.06 ～ H12.12	96.06 ～ 00.12	エンジン AT/CVT ABS エアバッグ							
	HF50 GF50 GNF50	VQ30DET VK45DD VK45DE VK45DE	H13.01 ～ H22.07	01.01 ～ 10.07	エンジン AT/CVT ABS エアバッグ	●	●	●	9,12,32,38,42, 43,48,58	6,14,15,19 20	●	
	HYG51	VQ35HR	H29.06 ～	17.06 ～	LASER/RADAR レーンカメラ	●	●	●		1		
	F15 NF15 YF15	MR16DDT HR15DE	H22.06 ～ R02.06	10.06 ～ 20.06	エンジン AT/CVT ABS エアバッグ 電動ハーフステ BCM IPDM E/R メータ/メータ &エアコンアンプ レーンカメラ	●	●	●	7,9,12,19,22,30, 32,42,43,48,58	6,14,15,19 20	●	
	KPS13 PS13	SR20DE SR20DET	H03.01 ～ H05.09	91.01 ～ 93.09	エンジン AT/CVT ABS							●
	CS14 S14	SR20DE SR20DET	H05.10 ～ H10.12	93.10 ～ 98.12	エンジン AT/CVT ABS							
	S15	SR20DE SR20DET	H11.01 ～ H14.08	99.01 ～ 02.08	エンジン AT/CVT ABS エアバッグ							
	TB17	MRA8DE	H24.12 ～ R02.09	12.12 ～ 20.09	エンジン AT/CVT ABS エアバッグ 電動ハーフステ BCM IPDM E/R メータ/メータ &エアコンアンプ HVAC	●	●	●	9,12,19,22,32,38, 41,42,43,48,58	6,12,14,15,19, 20	●	
	ER32 ER32 ECR32 HR32 HCR32 HNR32	CA18i RB20DE RB20DET	H01.05 ～ H05.07	89.05 ～ 93.07	エンジン AT/CVT ABS エアバッグ HICAS							●
日産車	ER33 ECR33 ENR33 HR33	RB25DE RB25DET	H05.08 ～ H10.04	93.08 ～ 98.04	エンジン AT/CVT ABS エアバッグ							
	ENR34 ER34 ER34 HR34	RB25DE RB25DET	H10.05 ～ H13.05	98.05 ～ 01.05	エンジン AT/CVT ABS エアバッグ							●
	V35 NV35 HV35 PV35	VQ25DD VQ30DD VQ35DE	H13.06 ～ H18.10	01.06 ～ 06.10	エンジン AT/CVT ABS エアバッグ 電動ハーフステ BCM	●	●	●	11,12,17,21,26,32, 42,43,48,58	6,14,15,19 20	●	
	V36 NV36 PV36 KV36	VQ25HR VQ35HR VQ37VHR	H18.11 ～ H25.10	06.11 ～ 13.10	エンジン AT/CVT ABS エアバッグ BCM メータ/メータ &エアコンアンプ	●	●	●	9,19,32,41,42, 43,48,58	6,14,15,19 20		
	HV37 HNV37	VQ35HR	H25.11 ～ H25.10	13.11 ～ 13.10	エンジン AT/CVT ABS エアバッグ BCM メータ/メータ &エアコンアンプ LASER/RADAR レーンカメラ	●	●	●	2,11,12,13,14, 17,18,19,20	2		
										1		
										1		

2. 日産診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー共通	専用
			和暦	西暦								
スカイラインGT-R	BNR32	RB26DETT	H01.08 ～ H06.12	89.08 ～ 94.12	エンジン						●	
			H07.01 ～ H10.12	95.01 ～ 98.12	AT/CVT							
					ABS							
	BCNR33	RB26DETT	H11.01 ～ H14.08	99.01 ～ 02.08	エンジン							
					AT/CVT							
					ABS							
	BNR34	RB26DETT			エアバッグ							
					エンジン							
					AT/CVT							
スカイラインGT-Rセダン	BCNR33		H10.01 ～ H10.02	98.01 ～ 98.02	ABS						●	
					エアバッグ							
スカイラインクーペ	HR32 HCR32 HNR32 ECR32	RB20DE RB20DET RB25DE	H01.05 ～ H05.07	89.05 ～ 93.07	エンジン						●	
					AT/CVT							
					ABS							
					エアバッグ							
					HICAS							
	HR33 ER33 ENR33 ECR33	RB20E RB25DE RB25DET	H05.08 ～ H10.04	93.08 ～ 98.04	エンジン							
					AT/CVT							
					ABS							
					エアバッグ							
					HICAS							
	HR34 ENR34 ER34	RB20DE RB25DE RB25DET	H10.05 ～ H13.05	98.05 ～ 01.05	エンジン						●	
					AT/CVT							
					ABS							
					エアバッグ							
					IPDM E/R							
スカイラインクロスオーバー	J50 NJ50	VQ37VHR	H21.07 ～ H28.06	09.07 ～ 16.06	エンジン	●	●				●	
					AT/CVT	●	●					
					ABS	●	●					
					エアバッグ	●						
					BCM	●						
					IPDM E/R	●						
					メータ/メータ&エアコンアングル	●						
ステージア	WHC34 WGC34 WGNC34 WGNC34	RB20DE RB25DE RB25DET	H08.09 ～ H13.09	96.09 ～ 01.09	エンジン	●	●				●	
					AT/CVT	●	●					
					ABS	●	●					
					エアバッグ	●						
	M35 NM35 HM35 PM35 PNM35	VQ25DD VQ25DET VQ30DD VQ35DE	H13.10 ～ H19.06	01.10 ～ 07.06	エンジン	●	●	●	4,11,12,17,21,26, 33,36,43,45,48, 58	4,6,14,15,19 20	●	
					AT/CVT	●	●					
					ABS	●	●	2,11,12,13,14, 17,18,19				
					エアバッグ	●						
セドリック	Y31 CY31 PAY31 PY31	VG20E VG20DET VG30E VG30ET	H01.06 ～ H03.05	89.06 ～ 91.05	エンジン						●	
					AT/CVT							
					ABS							
	Y32 PY32 PY32 PAY32 PBY32	VG20E VG30E VG30DE VG30DET	H03.06 ～ H07.05	91.06 ～ 95.05	エンジン							
					AT/CVT							
					ABS							
スカイライン	Y33 MY33 ENY33 PY33 HY33 HBY33	VG20E VQ25DE RB25DET	H07.06 ～ H11.05	95.06 ～ 99.05	エンジン						●	
					AT/CVT							
					ABS							
		VQ30DE VQ30DET			エアバッグ							
	MY34 ENY34 HY34	VQ25DD RB25DET VQ30DD VQ30DET	H11.06 ～ H16.09	99.06 ～ 04.09	エンジン	●	●	●				
	AT/CVT	●	●	●								
	ABS	●	●	●								
	エアバッグ	●										

2. 日産診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー共通	専用
			和暦	西暦								
セドリックセダン	Y31	VG20E	H01.06 ～	89.06 ～	エンジン							●
	CY31	VG20DET	H14.05	02.05	AT/CVT							
	UY31	RD28E			ABS							
	PAY31	VG30E										
	PY31	VG30ET										
	BJY31	VG20P	H14.06 ～	02.06 ～	エンジン	●	●					
	CBJY31	NA20P	H22.08	10.08	AT/CVT	●	●				●	
	QJY31				ABS	●	●					
	A31	RB20E	H02.08 ～	90.08 ～	エンジン							
	CA31	RB20DE	H04.04	92.04	AT/CVT							
セフィーロ	ECA31	RB20DET			ABS							●
	EA31	RB25DE										
	LA31											
	LCA31											
	LA31											
	LNA31											
	NA31											
	A32	VQ20DE	H06.08 ～	94.08 ～	エンジン							
	PA32	VQ25DE	H10.11	98.11	AT/CVT							
	HA32	VQ30DE			ABS							
セフィーロワゴン	A33	VQ20DE	H10.12 ～	98.12 ～	エンジン	●	●		1,17,21,26,32,37, 38,42,43,48,58	6,14,15,19 20		●
	PA33	VQ25DD	H15.02	03.02	AT/CVT	●	●					
					ABS	●	●		2,11,12,13,14			
					エアバッグ	●						
セレナ	WA32	VQ20DE	H09.06 ～	97.06 ～	エンジン							●
	WPA32	VQ25DE	H12.07	00.07	AT/CVT							
	WHA32	VQ30DE			ABS							
セレナ	KAJC23	GA16DE	H06.05 ～	94.05 ～	エンジン							●
			H08.12	96.12	AT/CVT							
	KBC23	SR20DE	H06.05 ～	94.05 ～	ABS							
	KBCC23		H11.05	99.05	エンジン							
	KBNC23				AT/CVT							
	KVC23	CD20ET	H09.01 ～	97.01 ～	ABS							
	KVNC23		H11.05	99.05	エンジン							
	PC24	SR20DE	H11.06 ～	99.06 ～	AT/CVT	●	●		12,21,22,32,42, 43,48,58	6,14,15,19 20		
	PNC24		H13.11	01.11	ABS	●	●					
					エアバッグ	●						
セレナ	RC24	QR25DE	H13.12 ～	01.12 ～	エンジン	●	●		12,21,22,32,42, 43,48,58	6,14,15,19 20		●
	TC24	QR20DE	H17.04	05.04	AT/CVT	●	●					
	TNC24				ABS	●	●					
					エアバッグ	●						
	VC24	YD25DDTi	H11.06 ～	99.06 ～	エンジン	●	●					
	VNC24		H13.11	01.11	AT/CVT	●	●					
					ABS	●	●					
					エアバッグ	●						
	C25	MR20DE	H17.05 ～	05.05 ～	エンジン	●	●	●	7,9,12,19,22,30, 32,42,43,48,58	7,13,15,19 20		●
	SC25		H22.10	10.10	AT/CVT	●	●	●				
セレナ	CC25				ABS	●	●	●				
	CNC25				エアバッグ	●						
	NC25				電動ハブステ	●						
	SNC25				BCM	●						
					IPDM E/R	●						
					メータ/メータ &エアコンアンブ	●						
					インテリジェント キー	●						
					オートスライド ドア	●						
					HVAC	●						
	C26	MR20DD	H22.11 ～	10.11 ～	エンジン	●	●	●	9,11,18,19,32,41, 42,43,58,59	1,2,6,12,13, 14,15,16,23, 24,42		●
セレナ	SC26		H28.07	16.07	AT/CVT	●	●	●				
	FC26				ABS	●	●	●	2,11,12,13,14, 17,18,19,20	1,2		
	FNC26				エアバッグ	●						
	NC26				電動ハブステ	●						
	FNC26				BCM	●						
	SNC26				IPDM E/R	●						
	HFC26				メータ/メータ &エアコンアンブ	●						
					オートスライド ドア	●						
					HVAC	●						
	C27	MR20DD	H28.08 ～	16.08 ～	エンジン	●	●	●	9,14,18,19,23, 32,41,42,43,48, 58,59	1,2,6,8,9,12, 13,14,15,16, 19,20,42		●
セレナ	GC27				AT/CVT	●	●	●	1	3,5,11,14		
	GFC27				ABS	●						
	GFNC27				EHS/PKB	●					7,8	

2. 日産診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー共通専用			
			和暦	西暦										
ティアナ	J31 TNJ31 PJ31	VQ23DE QR25DE VQ35DE	H15.02 ～ H20.05	03.02 ～ 08.05	電動ハワステ	●								
					エアバック	●								
					IPDM E/R	●								
					LASER/RADAR	●	●	●		1				
					レーンカメラ	●	●	●		1				
					エンジン	●	●	●	7.9,32,41,42, 43,48,58,84	12,14,19,20, 43,45,46,				
					シフト	●								
					ABS	●								
					EHS/PKB	●		●		7.8				
					電動ハワステ	●								
ダットサン	LFD22 LFMD22 LPD22 PD22	KA24DE KA24E KA20DE	H11.06 ～ H14.07	99.06 ～ 02.08	エアバック	●								
					エンジン	●								
					AT/CVT	●								
					ABS	●								
					エアバック	●								
ティーダ	C11	HR15DE (AT)	H16.09 ～ H24.08	04.09 ～ 12.08	エンジン	●	●	●	12,21,32,37,42, 43,48,58	6,14,15,19, 20				
					AT/CVT	●		●						
					ABS	●		●						
					エアバック	●								
					電動ハワステ	●								
		HR15DE (CVT)			BCM	●								
					IPDM E/R	●								
					メータ/メータ &エアコンアンプ	●								
					インテリジェント キー	●								
					エンジン	●	●	●	7.9,12,19,22,30, 32,42,43,48,58	6,14,15,19, 20				
ティーダラティオ	JC11	MR18DE	H17.01 ～ H22.07	05.01 ～ 10.07	AT/CVT	●		●						
					ABS	●		●	2,11,12,13,14					
					エアバック	●								
					電動ハワステ	●								
					BCM	●								
		NC11			IPDM E/R	●								
					メータ/メータ &エアコンアンプ	●								
					インテリジェント キー	●								
					エンジン	●	●	●	7.9,12,19,22,32, 42,43,48,58	1,2,6,10,12, 13,14,15,20 23,24				
					AT/CVT	●		●		1,5				
ティーダラティオ	SC11	HR15DE (AT)	H16.10 ～ H24.10	04.10 ～ 12.10	ABS	●	●	●	11,12,13,14	1,2				
					エアバック	●								
					電動ハワステ	●								
					BCM	●								
					IPDM E/R	●								
					メータ/メータ &エアコンアンプ	●								
					インテリジェント キー	●								

2. 日産診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー共通	専用
			和暦	西暦								
日産 セントラル HR15DE (CVT)	H16.10 ～ H24.10	04.10 ～ 12.10	ABS エアバッグ 電動ハスステ BCM IPDM E/R メータ/メータ &エアコンアング インテリジェント キー	●	●	●	●	●	2,11,12,13,14			
日産 セントラル SJC11	MR18DE	H17.01 ～ H22.07	05.01 ～ 10.07	エンジン AT/CVT ABS エアバッグ 電動ハスステ BCM IPDM E/R メータ/メータ &エアコンアング インテリジェント キー	●	●	●	●	9,12,19,22,32, 42,43,48,58	6,14,15,19 20		
日産 ティーノ V10	HV10 V10	SR20DE QG18DE	H10.12 ～ H15.03	98.12 ～ 03.03	エンジン AT/CVT ABS エアバッグ	●	●	●				●
日産 デイズ (三菱 eKワゴンOEM)	B21W	3B20	H25.06 ～ R01.03	13.06 ～ 19.03								
日産 デイズルークス (三菱 eKスペースOEM)	B21A	3B20	H26.02 ～ R02.03	14.02 ～ 20.03								
日産 デュアリス J10 KJ10 KNJ10 NJ10	MR20DE	H19.05 ～ H26.03	07.05 ～ 14.03	エンジン AT/CVT ABS エアバッグ 電動ハスステ BCM IPDM E/R メータ/メータ &エアコンアング インテリジェント キー	●	●	●	●	7,9,12,22,30,32, 42,43,48,58	6,14,15,19 20	●	
日産 テラノ LR50 LUR50 PR50 RR50 TR50	VG33E	H07.09 ～ H14.08	95.09 ～ 02.08	エンジン AT/CVT ABS エアバッグ	●	●	●	●				●
日産 テラノレグナス JLR50 JLUR50 JRR50 JTR50	VG33E	H08.08 ～ H14.08	96.08 ～ 02.08	エンジン AT/CVT ABS エアバッグ	●	●	●	●				●
日産 ノート E11 NE11	HR15DE	H17.01 ～ H24.08	05.01 ～ 12.08	エンジン AT/CVT ABS エアバッグ 電動ハスステ BCM IPDM E/R	●	●	●	●	7,9,12,19,22,30, 32,42,43,48,58	6,14,15,19 20	●	

2. 日産診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー共通	専用
			和暦	西暦								
					メータ/メータ &エアコンアンプ	●						
					インテリジェント キー	●						
ZE11	HR16DE	H20.09 ～ H24.08	08.09 ～ 12.08		エンジン	●	●	●	7,9,12,19,22,42, 30,32,43,48,58 20	6,14,15,19		
					AT/CVT	●		●		1,5,14		
					ABS	●		●	2,11,12,13,14			
					エアバッグ	●						
					電動ハスステ	●						
					BCM	●						
					IPDM E/R	●						
					メータ/メータ &エアコンアンプ	●						
					インテリジェント キー	●						
E12	HR12DDR HR12DE	H24.09 ～ R02.11	12.09 ～ 20.11		エンジン	●	●	●	7,9,22,30,32,41, 42,43,48,58,59	1,2,6,10,12 13,14,15,20 23,24		
					AT/CVT	●		●		1,5		
					ABS	●	●	●	11,12,13,14	1		
					エアバッグ	●						
					電動ハスステ	●						
					BCM	●						
					IPDM E/R	●						
					メータ/メータ &エアコンアンプ	●						
					インテリジェント キー	●						
					レーンカメラ	●	●	●		1		
NE12	HR12DE	H24.09 ～ R02.11	12.09 ～ 20.11		エンジン	●	●	●	7,9,12,19,22,32, 42,43,48,58	1,2,6,10,12 13,14,15,20 23,24		
					AT/CVT	●		●		1,5		
					ABS	●	●	●	11,12,13,14	1,2		
					エアバッグ	●						
					電動ハスステ	●						
					BCM	●						
					IPDM E/R	●						
					メータ/メータ &エアコンアンプ	●						
					インテリジェント キー	●						
					レーンカメラ	●	●	●				
HE12	HR12DE	H28.11 ～ R02.11	16.11 ～ 20.11		エンジン	●	●	●	9,19,22,42,43, 48,58,	6,12,13,14,16, 19,20,43,45, 46,48,		
					シフト	●						
					ABS	●						
					エアバッグ	●						
					電動ハスステ	●						
					BCM	●						
					IPDM E/R	●						
					メータ/メータ &エアコンアンプ	●						
					レーンカメラ	●	●	●		1		
パサラ	JHU30	VQ30DE	H11.11 ～ H15.06	99.11 ～ 03.06	エンジン							
	JNU30	KA24DE			AT/CVT							●
	JU30	QR25DE	H11.11 ～ H13.08	99.11 ～ 01.08	ABS							
	JTU30	YD25DDTi			エアバッグ						●	
パネット (マツダ ホンコ'OEM)	SK22MN	R2	H11.06 ～ H24.05	99.06 ～ 12.05	エンジン							
	SK22VN	F8			AT/CVT							
	SK82MN	L8			ABS							
	SK82VN				エアバッグ							
パネットセレナ	SKF2MN											
	SKF2VN											
	SKP2MN											
	KAJC23	GA16DE	H03.06 ～ H06.04	91.06 ～ 94.04	エンジン							
	KBC23	SR20DE			AT/CVT							
	KBCC23	SR20DE			ABS							
パネットトラック (マツダ ホンコ'OEM)	KBC23											
	KBNC23										●	
	SK22LN	R2	H11.06 ～ H26.03	99.06 ～ 14.03								
	SK22TN	F8										
	SK82LN	RF										
	SK82TN	L8										
	SKF2LN											
	SKF2TN											
	SKP2LN											
	SKP2TN											

2. 日産診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー共通
			和暦	西暦							
バルサー	EN14 HN14 RNN14	GA16DE SR18DE SR20DET	H02.08 ～ H06.12	90.08 ～ 94.12	エンジン						●
					AT/CVT						
					ABS						
	FN15 FNN15 HN14 HN15 JN15	GA16DE GA15DE SR18DE SR16VE	H02.08 ～ H12.09	90.08 ～ 00.09	エアバッグ						●
					エンジン						
バルサーセダン	EN14 EN15 FN15 FNN15 HN14 HN15 JN15	GA16DE GA15DE SR18DE SR16VE	H07.01 ～ H12.06	95.01 ～ 00.06	AT/CVT						●
					ABS						
					エアバッグ						
					エンジン						●
					AT/CVT						
バルサーセリエ	EN15 FN15 FNN15 HN15 JN15	GA16DE GA15DE SR18DE SR16VE	H08.05 ～ H11.06	96.05 ～ 99.06	ABS						●
					エアバッグ						
					エンジン						
					AT/CVT						
					BCM						
バルサーセリエ-RV	FN15 FNN15 HNN15 JN15	GA15DE SR18DE SR16VE	H19.01 ～ H22.02	07.01 ～ 10.02	IPDM E/R						●
					メータ/メータ &エアコンアンプ						
					インテリジェント キー						
					HVAC						●
					LASER/RADAR						
フーガ	Y50 PY50 PNY50 GY50	VQ25DE VQ25HR VQ35DE VQ35HR VK45DE	H16.10 ～ H21.10	04.10 ～ 09.10	レーンカメラ						●
					エンジン	●	●	●	9,11,19,22,32,38, 30,32,43,48,58, 59	6,14,15,19, 20,22	
					AT/CVT	●		●			
					ABS	●		●	2,11,12,13,14		
					エアバッグ	●					
					BCM	●					
					IPDM E/R	●					
					メータ/メータ &エアコンアンプ	●					
					インテリジェント キー	●					
					HVAC	●					
フェアレディZ	CZ32 GCZ32 GZ32	VG30DETT VG30DE	H01.07 ～ H12.08	89.07 ～ 00.08	LASER/RADAR	●	●	●	1	1	●
					エンジン	●	●	●	9,11,19,22,32,38, 41,42,43,48,58, 59	6,14,15,19 20,22	
					AT/CVT	●		●			
					ABS	●		●	2		
					エアバッグ	●					
					BCM	●					
					IPDM E/R	●					
					HVAC	●					
					レーンカメラ	●	●	●	1	1	
					エンジン	●	●	●	9,11,19,22,32,38, 41,42,43,48,58, 59	6,14,15,19 20,22	
フェアレディZ コンバーチブル	HZ32	VG30DE	H04.08 ～ H10.09	92.08 ～ 98.09	AT/CVT	●		●			●
					ABS	●		●	2		
					エアバッグ	●					
					BCM	●					
					IPDM E/R	●					
					HVAC	●					
					エンジン	●	●	●	9,11,19,22,32,38, 41,42,43,48,58, 59	6,14,15,19 20,22	
					AT/CVT	●		●			
					ABS	●		●	2		
					エアバッグ	●					
フェアレディZ ロードスター	HZ33	VQ35DE VQ35HR	H15.10 ～ H18.12 H20.11	03.10 ～ 06.12 08.11	BCM	●					●
					IPDM E/R	●					
					HVAC	●					
					エンジン	●	●	●	9,11,19,22,32,38, 41,42,43,48,58, 59	6,14,15,19 20,22	
					AT/CVT	●		●			
HZ34	VQ37VHR	H21.10 ～ H26.09	09.10 ～ 14.09		ABS	●		●	2		
					エアバッグ	●					
					BCM	●					
					IPDM E/R	●					
					HVAC	●					
HZ34	VQ37VHR	H21.10 ～ H26.09	09.10 ～ 14.09		エンジン	●	●	●	9,11,19,22,32,38, 41,42,43,48,58, 59	6,14,15,19 20,22	
					AT/CVT	●		●			
					ABS	●		●	2		
					エアバッグ	●					
					BCM	●					
HZ34	VQ37VHR	H21.10 ～ H26.09	09.10 ～ 14.09		IPDM E/R	●					
					HVAC	●					
					エンジン	●	●	●	9,11,19,22,32,38, 41,42,43,48,58, 59	6,14,15,19 20,22	
					AT/CVT	●		●			
					ABS	●		●	2		

2. 日産診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー共通	専用
			和暦	西暦								
					エアバッグ	●						
					BCM	●						
					IPDM E/R	●						
					HVAC	●						
プリメーラ	HNP10 HP10 P10	SR20DE SR18Di SR18DE	H02.02 ~ H07.08	90.02 ~ 95.08	エンジン							●
					AT/CVT							
					ABS							
	HNP11 HP11 P11 QP11	SR20DE SR20VE SR18DE QG18DD QG18DE	H07.09 ~ H12.12	95.09 ~ 00.12	エンジン							
					AT/CVT							
					ABS							
	HP12 RP12 TNP12 TP12	SR20VE QR25DD QR20DE	H13.08 ~ H17.12	01.08 ~ 05.12	エアバッグ							●
					エンジン	●		●	1,21,26,32,37, 42,43,48,58			
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
プリメーラカミノ	HNP11 HP11 P11	SR20DE SR20VE SR18DE	H07.09 ~ H11.04	95.09 ~ 99.04	エアバッグ							●
					エンジン							
					AT/CVT							
	QP11	QG18DD QG18DE	H10.09 ~ H11.04	98.09 ~ 99.04	ABS							
					エアバッグ							
					エンジン	●		●	1,21,26,32,37, 42,43,48,58			
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
プリメーラカミノワゴン	WHNP11 WHP11 WP11	SR20DE SR20VE SR18DE	H09.09 ~ H12.12	97.09 ~ 00.12	エアバッグ							●
					エンジン							
					AT/CVT							
	WP11 WQP11	SR18DE QG18DD QG18DE	H09.09 ~ H12.12	97.09 ~ 00.12	ABS							
					エアバッグ							
					エンジン	●		●	1,21,26,32,37, 42,43,48,58			
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
プリメーラハッチバック	FHP10	SR20DE	H03.10 ~ H07.08	91.10 ~ 95.08	エアバッグ							●
					エンジン							
	FHP11	SR20DE	H09.02 ~ H10.12	97.02 ~ 98.12	AT/CVT							
					ABS							
					エアバッグ							
					エンジン							
					AT/CVT							
					ABS							
プリメーラワゴン	WHNP11 WHP11 WP11	SR20DE SR20VE	H09.09 ~ H12.12	97.09 ~ 00.12	エアバッグ							●
					エンジン							
					AT/CVT							
	WQP11	QG18DD QG18DE	H10.09 ~ H12.12	98.09 ~ 00.12	ABS							
					エアバッグ							
					エンジン							
					AT/CVT							
					ABS							
ブルーバード	ENU12 EU12 HNU12 HU12	SR18Di SR18Di SR20DE	H01.10 ~ H03.08	89.10 ~ 91.08	エアバッグ							●
					エンジン							
					AT/CVT							
					ABS							
	ENU13 EU13 HNU13 HU13 PU13	SR18DE SR20DE SR20DET SR20DE KA24DE	H03.09 ~ H07.12	91.09 ~ 95.12	エアバッグ							
					エンジン							
					AT/CVT							
					ABS							
					エアバッグ							
					エンジン							
QU14 SU14	SR18DE SR20DE SR20VE	H08.01 ~ H13.08	96.01 ~ 01.08	1,21,26,32,37, 42,43,48,58	エアバッグ	●		●	1,21,26,32,37, 42,43,48,58	15,18,20		●
					エンジン							
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
					エアバッグ	●		●				
ブルーバードARX	ENU13 EU13 EUVU13 HNU13 PU13 SU13	SR18DE SR20DE KA24DE	H03.09 ~ H07.12	91.09 ~ 95.12	エアバッグ							●
					エンジン							
					AT/CVT							
					ABS							
					エアバッグ							

2. 日産診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー共通	専用
			和暦	西暦								
ブルーバードオージー	HAU12	SR20DE	H03.05 ～ H03.08	91.05 ～ 91.08	エンジン	●	●	●	7,9,12,19,22,30, 32,42,43,48,58	6,14,15,19 20	●	
					AT/CVT	●	●	●				
					ABS	●	●	●				
					エアバッグ	●	●	●	2,11,12,13,14			
ブルーバードシルフィ	FG10 QG10 QG10 QNG10 TG10 G11 NG11 KG11	QG15DE QG18DE QR20DD MR20DE	H12.08 ～ H24.12	00.08 ～ 12.12	電動パワステ	●	●	●			●	
					BCM	●	●	●				
					IPDM E/R	●	●	●				
					インテリジェントキー	●	●	●				
					エンジン	●	●	●				
					AT/CVT	●	●	●				
					ABS	●	●	●				
					エアバッグ	●	●	●	2,11,12,13,14			
ブルーバードハートトップ	ENU12 EU12 HNU12	SR18Di SR20DE SR20DET	H01.10 ～ H03.08	89.10 ～ 91.08	ABS	●	●	●			●	
					エアバッグ	●	●	●				
ブレーリー	HM11 HNM11	KA24E	H02.09 ～ H07.07	90.09 ～ 95.07	BCM	●	●	●			●	
					IPDM E/R	●	●	●				
ブレーリージョイ	PM11 PNM11	SR20DE	H07.08 ～ H10.10	95.08 ～ 98.10	エンジン	●	●	●			●	
					AT/CVT	●	●	●				
ブレーリーリバティ	PM12 PNM12	SR20DE SR20DET	H10.11 ～ H13.04	98.11 ～ 01.04	ABS	●	●	●			●	
					エアバッグ	●	●	●				
プレサージュ	NU30 U30 TNU30 TU30 HU30	KA24DE QR25DE VQ30DE	H10.06 ～ H15.05	98.06 ～ 03.05	エンジン	●	●	●			●	
					AT/CVT	●	●	●				
					ABS	●	●	●				
					エアバッグ	●	●	●				
					オートスライドドア	●	●	●				
	VNU30 VU30	YD25DDTi	H10.06 ～ H13.07	98.06 ～ 01.07	エンジン	●	●	●				
					AT/CVT	●	●	●				
					ABS	●	●	●				
					エアバッグ	●	●	●				
					BCM	●	●	●				
プレジデント	PGF50	VK45DE	H15.10 ～ H22.06	03.10 ～ 10.06	IPDM E/R	●	●	●	1,9,12,22,32, 42,43,48,58	6,14,15,19 20	●	
					エアバッグ	●	●	●	2			
					BCM	●	●	●				
					IPDM E/R	●	●	●	1,5			
プレセア	HR10 PR10	SR20DE SR18Di SR18DE	H02.06 ～ H06.12	90.06 ～ 94.12	エンジン	●	●	●	1,9,12,22,32, 42,43,48,58	6,14,15,19 20	●	
					AT/CVT	●	●	●				
	HR11 PR11 R11	SR20DE SR18DE GA15DE	H07.01 ～ H11.08	95.01 ～ 99.08	ABS	●	●	●	2,11,12,13,14			
					エアバッグ	●	●	●				
ホーミーコーチ	AEGE24 KEE24	VG30E	H07.08 ～ H09.04	95.08 ～ 97.04	エンジン	●	●	●			●	
					AT/CVT	●	●	●				
	ARE24 ARME24 ARMGE24	TD27ETi	H07.08 ～ H09.04	95.08 ～ 97.04	ABS	●	●	●				
					エアバッグ	●	●	●				
マーチ	K11 HK11	CG10DE CG13DE	H04.01 ～ H11.10	92.01 ～ 99.10	エンジン	●	●	●	7,9,12,19,22,30, 32,42,43,48,58	9,15,16,27, 32,37,38,47, 57	●	
					AT/CVT	●	●	●				
					ABS	●	●	●	2,11,12,13,14			
					エアバッグ	●	●	●				
					BCM	●	●	●				
	K12 AK12 BK12 BNK12 YK12	CR10DE CR12DE CR14DE HR15DE	H14.03 ～ H22.06	02.03 ～ 10.06	IPDM E/R	●	●	●	メータ/メータ &エアコンアンプ		●	
					インテリジェントキー	●	●	●				
					エンジン	●	●	●	7,9,12,19,22,30, 32,42,43,48,58	6,14,15,19 20		
					AT/CVT	●	●	●		1,5		
					ABS	●	●	●	2,11,12,13,14			
K13 NK13	HR12DE		H22.07 ～ H22.06	10.07 ～ 10.06	エンジン	●	●	●	7,9,12,19,22,30, 32,42,43,48,58	6,14,15,19 20		
					AT/CVT	●	●	●		1,5		
					ABS	●	●	●	2,11,12,13,14			

2. 日産診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー共通	専用
			和暦	西暦								
					エアバッグ	●						
					電動ハブステ	●						
					BCM	●						
					IPDM E/R	●						
					メータ/メータ &エアコンアンプ	●						
					インテリジェント キー	●						
マーチBOX	WK11 WAK11	CG10DE CGA3DE	H11.11 ～ H14.02	99.11 ～ 02.02	エンジン	●	●				●	
マーチカプリオレ	FHK11	CG13DE	H09.08 ～ H10.10	97.08 ～ 98.10	AT/CVT	●	●					●
マイクラCプラスC	FHZK12	HR16DE	H19.06 ～ H22.08	07.06 ～ 10.08	ABS	●	●				●	
マキシマ	PJ30	VE30DE	H03.08 ～ H05.12	91.08 ～ 93.12	エンジン	●	●	9,12,22,32,42, 43,48,58	20	6,14,15,19		
ミストラル	KR20 R20	TD27BETi	H09.01 ～ H11.02	97.01 ～ 99.02	AT/CVT	●	●					●
ムラーノ	PNZ50 PZ50 TZ50	VQ35DE QR25DE	H16.09 ～ H20.08	04.09 ～ 08.08	ABS	●	●	2,11,12,13,14		6,14,15,19	●	
	PNZ51 TNZ51 TZ51	QR25DE VQ35DE	H20.09 ～ H27.03	08.09 ～ 15.03	エンジン	●	●	9,12,22,32,42, 43,48,58	20	6,14,15,19		
					AT/CVT	●	●					
					ABS	●	●	2,11,12,13,14				
					エアバッグ	●						
					BCM	●						
					IPDM E/R	●						
					メータ/メータ &エアコンアンプ	●						
					インテリジェント キー	●						
モコ (スズキ MRワゴンOEM)	MG21S MG22S	K6A	H14.04 ～ H23.01	02.04 ～ 11.01	エンジン							
	MG33S	R06A	H23.02 ～	11.02	AT/CVT							
ラシーン	RFNB14 RHNB14 RKNB14	GA15DE SR18DE SR20DE	H06.12 ～ H12.08	94.12 ～ 00.08	ABS							●
ラフェスタ	B30 NB30	MR20DE	H16.12 ～ H24.12	04.12 ～ 12.12	エンジン							●
					AT/CVT							
					ABS							
					エアバッグ							
					電動ハブステ							
					BCM							
					IPDM E/R							
					メータ/メータ &エアコンアンプ							
					インテリジェント キー							
ラフェスタハイウェイスター (マツダ プレマシーOEM)	CWEAWN CWEFWN	LF-VE LF-VD LF-VDS	H23.06 ～ H25.02	11.06 ～ 13.02	エンジン							
ラルゴ	VW30 VNW30 W30 VW30 CW30 NCW30 NW30	CD20ETi KA24DE	H05.05 ～ H11.05	93.05 ～ 99.05	AT/CVT							●
					ABS							
リーフ	ZE0	EM61	H22.12 ～ H24.10	10.12 ～ 12.10	AT/CVT	●	●	●			●	
					HVパッテリ	●	●	●				
					充電器	●	●	●				
					モータコントロール	●	●	●				
					シフト	●	●					
					ABS	●	●	●				

2. 日産診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー共通	専用
			和暦	西暦								
					EHS/PKB	●		●				
					フレーキ	●						
					電動パワステ	●						
					エアバッグ	●						
					BCM	●						
					IPDM E/R	●						
					メータ/メータ &エアコンアンプ	●						
					HVAC	●						
					テレマティクス	●						
	AZE0	EM57	H24.11 ~	12.11 ~	AT/CVT	●	●	●				
					HVパッテリ	●	●	●				
					充電器	●	●	●				
					モータコントロール	●	●	●				
					シフト	●						
					ABS	●	●	●				
					EHS/PKB	●		●				
					フレーキ	●						
					電動パワステ	●						
					エアバッグ	●						
					BCM	●						
					IPDM E/R	●						
					メータ/メータ &エアコンアンプ	●						
					HVAC	●						
					テレマティクス	●						
	ZE1	EM57	H29.10 ~	17.10 ~	レーンカメラ	●	●	●		1		
リバティ	RM12 RNM12	QR20DE	H13.05 ~ H16.11	01.05 ~ 04.11	エンジン	●		●			●	
ルークス (ススキ パレットOEM)	ML21S	K6A	H21.12 ~ H24.05	09.12 ~ 12.05	AT/CVT	●		●				
ルークス	B44A B45A B47A B48A	BR06	R02.03 ~	20.03 ~	ABS	●		●				
					電動パワステ	●						
					EHS/PKB	●						
					シャン制御	●						
					エアバッグ	●						
					ADAS	●						
					ALH	●						
					AVM	●						
					BCM	●						
					HVAC	●						
					IPDM E/R	●						
					LASER/RADAR	●						
					SOSコール	●						
					インテリジェントキー	●						
					オートストライトドア	●						
					右側オートストライトドア	●						
					ソナー	●						
					メータ/メータ&エアコンアンプ	●						
					レーンカメラ	●		●				
					6ch CANゲートウェイ	●						
ルキノ	EN15 FN15 FNN15 HN15 JN15	GA15DE GA16DE SR16VE SR18DE	H07.01 ~ H12.08	95.01 ~ 00.08	エンジン							●
ルキノ/S-RV	FN15 FNN15 JN15 HNN15	GA15DE SR16VE SR18DE	H08.05 ~ H12.08	96.05 ~ 00.08	AT/CVT							●
ルキノ/クーヘ	FB14 HB14 JB14	GA15DE SR18DE SR16VE	H06.05 ~ H11.04	94.05 ~ 99.04	ABS							●
ルネッサ	N30 NN30 PNN30	SR20DE SR20DET KA24DE	H09.10 ~ H13.12	97.10 ~ 01.12	エアバッグ							●
レバード	JY33 JMY33 JENY33 JPY33 JHY33 JHBY33	VG20E VQ25DE RB25DET VG30E VQ30DET VQ30DET	H09.10 ~ H12.12	97.10 ~ 00.12	エンジン							●

2. 日産診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー共通	専用
			和暦	西暦								
レバート・J.フェリー	JPY32 JGBY32	VG30DE VH41DE	H04.06 ～ H08.02	92.06 ～ 96.02	エンジン							●
					AT/CVT							
					ABS							
ローレル	FC33	CA18i	H03.01	91.01	エンジン							
	HC33	RB20E	～	92.12	AT/CVT							
	HCC33	RB20DET			ABS							
	EC33	RB25DE										
	ECC33											
	HC34	RB20E	H05.01	93.01	エンジン							
	GC34	RB20DE	～	97.05	AT/CVT							
	GCC34	RB25DE			ABS							
	GNC34	RB25DET										
	HC35	RB20DE	H09.06	97.06	エンジン							
	GC35	RB25DE	～	02.12	AT/CVT							
	GNC35	RB25DET			ABS							
	GCC35	RD28E			エアバッグ							
	SC35											

2. 日産診断ソフト アクティブテスト機能表

システム	No.	機能	システム	No.	機能
エンジン	1	AACバルブ開度	エンジン	69	グローリレー
	2	EAI制御S/V		70	グローリレー2
	3	EGRカットS/V		71	スロットルON/OFF SV A
	4	EGR制御(モード1)		72	スロットルON/OFF SV B
	5	EGR制御(モード3)		73	スワール制御S/V1
	6	EGR制御S/V		74	スワール制御S/V2
	7	EGR制御バルブ		75	ブレッシャレギュレータ
	8	ETC-ISC補正量		76	ラジエータファン
	9	EVAPバージS/V		77	EGRクラババイパスバルブ
	10	FICD S/V		78	エンジンマウント
	11	FPCM		79	ターボチャージャーストコントロール
	12	V/T指示角度		80	目標ETC開度
	13	V/T制御S/V		81	目標EGR/V開度
	14	アイドリングストップ		82	ウェストゲートアクチュエータ
	15	アイドル回転調整		83	TCハイパスバルブ
	16	アイドル補整S/V		84	エンジン冷却電動ウォータポンプ
	17	エンジンマウンティング	AT/CVT	1	CVTオイルクーラーファン回路
	18	オルタネータ電圧		2	シフトソレノイドA
	19	オルタ発電可変制御		3	シフトソレノイドB
	20	キャニスターディレインカットS/V		4	シフトソレノイドC
	21	キャニスタ制御S/V		5	シフトソレノイドD
	22	クーリングファン		6	シフトソレノイドE
	23	クーリングファンデューティー	ABS	1	ABS/4WD通信
	24	サブフェールCONT.S.V		2	ABSモータ
	25	サブフェールポンプリレー		3	ABSワーニングランプ
	26	スワール制御S/V		4	ASCD出力信号
	27	スワール制御V.B1		5	ETSソレノイド
	28	スワール制御V.B2		6	SLIPランプ
	29	タンブルCONT.V開閉		7	TCSフェール信号
	30	タンブルコントロールバルブ開閉		8	TK ATSTRSA ABS
	31	バルブタイミング制御S/V		9	VDCワーニングランプ
	32	ハーバランス		10	後ABS S/V
	33	ハーバランスマート1		11	後右ABS S/V
	34	ハーバランスマート3		12	後左ABS S/V
	35	フェールリターンバルブ		13	前右ABS S/V
	36	ブレッシャレギュレータ		14	前左ABS S/V
	37	ラジエータファン		15	後両ABS S/V
	38	可変吸気S/V		16	前両ABS S/V
	39	可変吸気S/V 2		17	後右ABS SV-ACT
	40	過給圧制御		18	後左ABS SV-ACT
	41	吸気側V/T角度		19	前右ABS SV-ACT
	42	水温		20	前左ABS SV-ACT
	43	点火時期		21	後両ABS SV-ACT
	44	点火時期FB固定		22	前両ABS SV-ACT
	45	点火時期-モード1	4WD	1	ETSソレノイド
	46	点火時期-モード3		SuperHicas	1 擬似走行
	47	燃圧制御S/V			
	48	燃料ポンプリレー			
	49	燃料ポンプリレー2			
	50	燃料ポンプリレー3			
	51	燃料温度			
	52	燃料遮断バルブ			
	53	燃料遮断バルブ1			
	54	燃料遮断バルブ2			
	55	燃料遮断バルブ3			
	56	燃料噴射			
	57	燃料噴射時期			
	58	燃料噴射量			
	59	排気側V/T角度			
	60	EGR S/V A			
	61	EGR S/V B			
	62	EGR/V開度			
	63	EGR制御C/V			
	64	ETC開度			
	65	インターフーラーファン			
	66	インターフーラーポンプ			
	67	エンジンマウンティング			
	68	クーリングファン			

2. 日産診断ソフト 作業サポート機能表

システム	No.	機能	作業内容
エンジン	1	ECM交換時データ保存	ECMに記憶されているデータを、診断機に保存する。 以下の作業時に行う。 ・ECMを交換する場合
	2	ECM交換時データ書き込み	診断機に保存したデータをECMに書込む。 以下の作業時に行う。 ・ECMを交換した後
	3	M/Tニュートラル位置学習	シフトレバーのニュートラル位置を学習する。 以下の作業時に行う。 ・ギヤレバーポジションセンサを交換した場合 ・ECMを交換した場合 ・シフトポジションインジケータの“N”点滅が続く場合
	4	V/T調整	V/Tを調整する。 以下の作業時に行う。 ・V/Tを調整する場合
	5	VVELポジションセンサ	VVELポジションセンサを調整する。 以下の作業時に行う。 ・VVELポジションセンサを調整する場合
	6	アイドル回転数補正	アイドル回転数を補正する。 以下の作業時に行う。 ・アイドル回転数を補正する場合
	7	アイドル目標回転数	アイドル目標回転数を設定する。 以下の作業時に行う。 ・アイドル目標回転数を設定する場合
	8	エンジン再始動システム動作カウンタクリア	エンジン再始動システム動作カウントをクリアする。 以下の作業時に行う。 ・スタートモータを交換した場合
	9	サブパッテリ放電電流積算値クリア	サブパッテリ放電電流の積算値を消去する。 以下の作業時に行う。 ・サブパッテリを交換した場合
	10	スタート動作回転数クリア	スタートモータの作動回数をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・スタートモータを交換した場合
	11	スパーチャージャマグネットクラッチ締結回数クリア	スパーチャージャマグネットクラッチ締結回数をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・スパーチャージャマグネットクラッチを交換した場合
	12	スロットル全閉位置学習	スロットルの全閉位置を学習する。 以下の作業時に行う。 ・電子制御スロットルを脱着した場合 ・ECMハーネスコネクタを脱着した場合 ・電子制御スロットル内部を清掃した場合
	13	パッテリ放電電流積算値クリア	パッテリ放電電流の積算値をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・パッテリを交換した場合
	14	吸入空気量学習	アイドル時の吸入空気量を学習させる。 以下の作業時に行う。 ・電子制御スロットル、又はECMを交換した場合 ・アイドル回転数、又は点火時期が基準外の時
	15	空燃比学習クリア	空燃比フィードバック補正係数を、初期設定値に戻す。 以下の作業時に行う。 ・自己学習制御値をクリアする場合
	16	空燃比初期学習	アイドル時の空燃比を学習させる。 以下の作業時に行う。 ・ECMの交換をした場合 ・電子制御スロットルの交換をした場合 ・エアフロメータの交換をした場合 ・フューエルインジェクタの交換をした場合 ・空燃比センサ1の交換をした場合
	17	点火時期固定	点火時期を固定する。 以下の作業時に行う。 ・点火時期を固定する場合
	18	点火時期調整	点火時期を調整する。 以下の作業時に行う。 ・目標点火時期を調整する場合
	19	点火時期補正	目標点火時期を補正する。 以下の作業時に行う。 ・目標点火時期を補正する場合
	20	燃圧除去	フューエルポンプを停止する。 以下の作業時に行う。 ・フューエルラインから燃圧を除去する場合

2. 日産診断ソフト 作業サポート機能表

システム	No.	機能	作業内容
	21	燃料系点検	燃料系の点検を行う。 以下の作業時に行う。 ・燃料系の点検を行う場合
	22	排気側V/T調整	排気側V/Tを調整する。 以下の作業時に行う。 ・排気側V/Tを調整する場合
	23	DPF交換時クリア	DPFの学習値をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・新品のDPFに交換した場合
	24	DPF再生	DPFを再生する。 以下の作業時に行う。 ・ECMを交換した場合 ・点検、修理時に、空燃比センサ1ヒータをONにする場合 ・PM過堆積の場合 ・DPF手動再生を実施しても、DPF手動再生スイッチ表示灯が、消灯しなかった場合 ・DTC P2002を検出した場合
	25	EGR V/POS学習クリア	EGRコントロールバルブの全閉位置学習値をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・EGRコントロールバルブの脱着、交換をした場合
	26	PTO登録	PTOの補正值をECMに記憶する。 以下の作業時に行う。 ・PTOの補正值をECMに記憶する場合
	27	インジェクタ学習値クリア	フューエルインジェクタの学習値をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・フューエルインジェクタを交換した場合
	28	インジェクタ補正值登録	フューエルインジェクタの補正值をECMに記憶する。 以下の作業時に行う。 ・フューエルインジェクタを交換した場合 ・ECMを交換した場合
	29	スロットル全閉位置学習クリア	スロットルバルブの全閉位置学習値をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・電子制御スロットルを脱着、交換をした場合
	30	空燃比センサ学習値クリア	空燃比センサの学習値をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・空燃比センサ1を交換した場合 ・中古のECMに交換した場合
	31	空燃比学習値クリア	空燃比学習値をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・フューエルインジェクタを交換した場合 ・エアフローセンサを交換した場合
	32	排ガス圧センサ学習クリア	排ガス圧力センサの学習値をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・排ガス圧センサを交換した場合
	33	A/Fセンサ1学習値クリア	A/Fセンサ1の学習値をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・A/Fセンサ1を交換した場合
	34	インジェクタ補正值クリア	フューエルインジェクタの補正值を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・フューエルインジェクタの補正を行う前
	35	ポンプ学習クリア	燃料ポンプの学習値をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・フューエルサクションコントロールバルブを交換した場合 ・中古のECMに交換した場合
	36	空燃比センサ2学習値クリア	空燃比センサ2の学習値をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・空燃比センサ2を交換した場合 ・中古のECMに交換した場合
	37	差圧センサ学習値クリア	排ガス圧力センサ2の学習値をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・排ガス圧力センサ2を交換した場合 ・中古のECMに交換した場合
	38	自動認識状態クリア	ASCD、VDC又はPTCヒータの認識状態を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・ASCD、VDC又はPTCヒータの認識状態を初期化する場合
	39	触媒データクリア	触媒コンバータの学習値を消去する。 以下の作業時に行う。 ・新品の触媒コンバータに交換した場合

2. 日産診断ソフト 作業サポート機能表

システム	No.	機能	作業内容
	40	燃料噴射量学習	燃料噴射量を学習する。 以下の作業時に行う。 ・フューエルインジェクタを交換した場合 ・ECMを交換した場合
	41	排気ガス圧力センサ補正値クリア	排気ガス圧力センサの学習値をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・排気ガス圧力センサを交換した場合 ・中古のECMに交換した場合
	42	サブスター&ジェネレータ作動カウントクリア	サブスター&ジェネレータの作動回数をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・S-HYBRID車のサブスター&ジェネレータを交換した場合
	43	空燃比学習	空燃比フィードバック補正係数を、初期設定値に戻す。 以下の作業時に行う。 ・自己学習制御値を消去する場合
	44	スロットル全閉位置学習	スロットル全閉位置を学習する。 以下の作業時に行う。 ・電子制御スロットル、ECMハーネスコネクタを脱着した場合 ・電子制御スロットル内部を清掃した場合
	45	CPU交換時データ保存	ECMに記憶されているデータを、診断機に保存する。 以下の作業時に行う。 ・ECMを交換する場合
	46	CPU交換時データ書き込み	診断機に保存したデータをECMに書込む。 以下の作業時に行う。 ・ECMを交換した後
	47	ウェストゲートアクチュエータ位置学習値クリア	ターボチャージャー過給圧コントロールアクチュエータの全閉位置学習をする。 以下の作業時に行う。 ・ECM又はターボチャージャを交換した場合
	48	スタータ作動回転数クリア	スタータモータの作動回数をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・スタータモータを交換した場合
AT/CVT	1	CVTF劣化度確認	CVTF劣化度データを表示する。 以下の作業時に行う。 ・CVTFフルードの交換が必要か、確認する場合
	2	EEPROM消去確認	EEPROMが消去された事を確認する。 以下の作業時に行う。 ・EEPROMを消去した場合
	3	Gセンサキャリブレーション	Gセンサのキャリブレーションデータを記憶する。 以下の作業時に行う。 ・Gセンサの脱着、又は交換した場合 ・TCMの交換をした場合 ・コントロールバルブの交換をした場合 ・トランスアクスルASSYの交換をした場合 ・TCMのキャリブレーションデータを消去した場合
	4	エコモードリセット機能	エコモードをデフォルト状態にリセットする。 以下の作業時に行う。 ・エコモードをリセットする場合
	5	エンジンブレーキ調整	自動エンジンブレーキ制御を設定する。 以下の作業時に行う。 ・エンジンブレーキを調整する場合
	6	キャブロジション調整	アクチュエータ作動範囲を調整し記憶する。 以下の作業時に行う。 ・キャブロジション調整する場合
	7	キャリブレーションデータ消去	TCMが記憶しているキャリブレーションデータを消去する。 以下の作業時に行う。 ・トランスアクスルASSYを交換した場合
	8	クラッチタッチホールド点調整	クラッチのタッチホールド点を調整し記憶する。 以下の作業時に行う。 ・クラッチタッチホールド点調整する場合
	9	クラッチホールド点学習	クラッチホールド点を学習する。 以下の作業時に行う。 ・クラッチホールド点を学習する場合
	10	フォワードクラッチホールド点学習	クラッチホールド点を学習する。 以下の作業時に行う。 ・フォワードクラッチホールド点学習する場合
	11	学習値消去	TCMが記憶している学習値を消去する。 以下の作業時に行う。 ・トランスアクスルASSYを交換した場合

2. 日産診断ソフト 作業サポート機能表

システム	No.	機能	作業内容
車両仕様	12	記憶データ消去	キャリブレーションデータ消去と学習値消去を行う。 以下の作業時に行う。 ・トランスアクスルASSYを交換した場合
	13	最大クラッチストローク測定	最大クラッチストロークを測定する。 以下の作業時に行う。 ・最大クラッチストロークを測定する場合
	14	電動オイルポンプエア抜き	電動オイルポンプのエア抜きを実施する。 以下の作業時に行う。 ・トランスアクスルASSYを交換した場合 ・サブストレーナ内にエアが入っている場合
	15	内部データ初期化	内部データを初期化する。 以下の作業時に行う。 ・内部データを初期化するする場合
	16	車両仕様読出	TCMに書き込まれている車両仕様を読み、保存する。 以下の作業時に行う。 ・トランスアクスルASSYを交換した場合
	17	車両仕様書込	“車両仕様読出”で保存した車両仕様をTCMに書き込む。 以下の作業時に行う。 ・トランスアクスルASSYを交換した場合
	18	マニュアル書込	手動で車両仕様をTCMに書き込む。 以下の作業時に行う。 ・トランスアクスルASSYを交換した場合
	1	前後Gセンサキャリブレーション	ヨーレート/横/前後Gセンサのキャリブレーションを行う。 以下の作業時に行う。 ・ABSアクチュエータC/Uを脱着、交換した場合
ABS	2	舵角センサ調整	舵角センサの中立点調整を行う。 以下の作業時に行う。 ・ABSアクチュエータC/Uを交換した場合 ・舵角センサを脱着、交換した場合 ・ステアリング構成部品を脱着、交換した場合 ・サスペンション構成部品を脱着、交換した場合 ・ホイールアライメントを調整した場合
	1	ブレーキパッド交換開始	リヤブレーキキャリパーのピストンを戻す。 以下の作業時に行う。 ・リヤブレーキパッド脱着、交換する場合 ・リヤブレーキキャリパー交換をする場合
EHS/PKB	2	ブレーキパッド交換終了	リヤブレーキキャリパーのピストンを押し出す。 以下の作業時に行う。 ・リヤブレーキパッド脱着、交換した場合 ・リヤブレーキキャリパー交換をした場合
	3	初期位置調整	リヤブレーキキャリパーのピストンの初期位置調整を行う。 以下の作業時に行う。 ・リヤブレーキパッド脱着、交換した場合 ・リヤブレーキキャリパー交換をした場合
	4	Gセンサキャリブレーション	Gセンサのキャリブレーションを行う。 以下の作業時に行う。 ・電動パーキングブレーキコントロールモジュールを交換した場合
	5	ブレーキ作動	リヤブレーキを作動させる。 以下の作業時に行う。 ・電動パーキングブレーキコントロールモジュールを交換した場合
	6	ブレーキ解除	リヤブレーキを解除する。 以下の作業時に行う。 ・電動パーキングブレーキコントロールモジュールを交換した場合
	7	アクチュエータ0点学習	パーキングブレーキアクチュエータの0点学習を行う。 以下の作業時に行う。 ・パーキングブレーキアクチュエータの脱着、交換。 ・パーキングブレーキシューの脱着、交換、調整。 ・パーキングブレーキリヤケーブルの脱着、交換。
	8	パーキングブレーキ慣らし	パーキングブレーキの慣らしを行う。 以下の作業時に行う。 ・パーキングブレーキシューを交換した場合
	1	ミリ波レーダ光軸調整	レーダ(ミリ波)を出力して方向のずれを計算し、調整を行い結果を表示する。 以下の作業時に行う。 ・レーダセンサ脱着、交換した場合
レーンカメラ	1	カメラエーミング	フロントカメラのエーミングを行う。 以下の作業時に行う。 ・フロントカメラユニットを脱着、交換した場合 ・ウインドシールドガラスを脱着、交換した場合

2. 日産診断ソフト 作業サポート機能表

システム	No.	機能	作業内容
IPDM E/R	1	バッテリ放電電流積算値クリア	バッテリ放電電流の積算値をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・バッテリを交換した場合 ※HV車には使用しない

3. ホンダ診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
CR-V	RD1 RD2	B20B	H07.10 ～ H13.08	95.10 ～ 01.08	PGM-FI	●		●			●	●
					AT	●		●				
	RD4 RD5 RD6 RD7 RE3 RE4	K20A K24A	H13.09 ～ H23.11	H16.08 ～ 11.11	ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
					PGM-FI	●		●				
					AT	●		●				
	RM1 RM4	R20A K24A	H23.12 ～ H28.08	11.12 ～ 16.08	ABS/VSA	●		●	1,2,3,4			
					SRS	●						
	RW1 RW2	L15B	H30.08 ～	18.08 ～	レーダー/カメラ	●		●	1,2,3,4,5	2		
CR-Vハイブリッド	RT5 RT6	LFB	H30.08 ～	18.08 ～	PGM-FI	●	●	●	11,12		●	●
					AT	●		●				
CR-Xテルソル	EG1 EG2 EJ4	B16A D15B D16A	H07.10 ～ H10.12	95.10 ～ 98.12	ABS/VSA	●		●			●	●
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
					PGM-FI	●	●	●	11,12			
					IMA	●	●	●				
CR-Z	ZF1	LEA	H22.02 ～ H24.08	10.02 ～ 12.08	AT	●	●	●			●	●
					ABS/VSA	●		●	1,2,3,4			
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
					PGM-FI	●	●	●	11,12			
	ZF2	LEA	H24.09 ～ H29.01	12.09 ～ 17.01	IMA	●	●	●				
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●	1,2,3,4			
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
HR-V	GH1	D16A	H10.09 ～ H17.12	98.09 ～ 05.12	PGM-FI	●		●			●	●
					AT	●		●				
MDX	YD1	J35A	H15.03 ～ H18.03	03.03 ～ 06.03	ABS/VSA	●		●			●	●
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
					PGM-FI	●		●	7,8,11,12,1,14,15	1,2,3		
					AT	●	●	●	1,2	1		
N-BOX	JF1 JF2	S07A	H23.12 ～ H29.08	11.12 ～ 17.08	ABS/VSA	●		●	1,2,3,4,5,6,7,8	1	●	●
					SRS	●		●				
	JF3 JF4	S07A	H29.09 ～	17.09	レーダー/カメラ	●		●	1,2,3,4,5	2		
N-BOX+	JF1 JF2	S07A	H23.12 ～ H29.08	11.12 ～ 17.08	PGM-FI	●	●	●	7,8,11,12,1,14,15	1,2,3	●	●
					AT	●	●	●	1,2	1,2		
					ABS/VSA	●		●	1,2,3,4,5,6,7,8	1		
					SRS	●		●				
N-ONE	JG1 JG2	S07A	H24.11 ～ R02.10	12.11 ～ 20.10	PGM-FI	●	●	●	7,8,11,12,1,14,15	1,2,3	●	●
					AT	●	●	●	1,2	1,2		
N-VAN	JJ1 JJ2	S07B	H30.07 ～	18.07 ～	ABS/VSA	●		●	1,2,3,4,5,6,7,8	1	●	●
					レーダー/カメラ	●		●	1,2,3,4,5	2		
N-WGN	JH1 JH2	S07A	H25.11 ～ R01.07	13.11 ～ 19.07	PGM-FI	●	●	●	7,8,11,12,1,14,15	1,2,3	●	●
					AT	●	●	●	1,2			
	JH3 JH4	S07B	R01.08 ～	19.08 ～	ABS/VSA	●		●	1,2,3,4,5,6,7,8	1		
					SRS	●		●				
					レーダー/カメラ	●		●	1,2,3,4,5	2		
NSX	NA1 NA2	C30A C32B	H07.03 ～ H17.12	95.03 ～ 05.12	PGM-FI	●		●			●	●
					AT	●		●				
NSX-R	NA1	C32B	H14.05 ～ H17.12	02.05 ～ 05.12	ABS/VSA	●		●			●	●
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				

3. ホンダ診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
S2000	AP1	F20C F22C	H11.04 ~ H21.06	99.04 ~ 09.06	PGM-FI	●		●			●	●
					AT	●		●				
	RH1 RH2	B20B	H08.11 ~ H14.01	96.11 ~ 02.01	ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
S-MX	PA1	E07Z	H10.10 ~ H14.01	98.10 ~ 02.01	PGM-FI	●		●			●	●
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
ア'アンシア	TA1	F23A	H11.09 ~ H15.06	99.09 ~ 03.06	PGM-FI	●		●			●	●
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
アクティラック	HA3 HA4	E07A E07Z	H06.01 ~ H11.04	94.01 ~ 99.04	PGM-FI	●		●			●	●
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
	HA6 HA7	E07Z	H11.05 ~ H21.11	99.05 ~ 09.11	PGM-FI	●		●				
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
	HA8 HA9	E07Z	H21.12 ~	09.12 ~	PGM-FI	●		●				
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
ア'バン	HH3 HH4	E07A	H06.01 ~ H11.05	94.01 ~ 99.05	PGM-FI	●		●			●	●
					AT	●		●				
	HH5 HH6	E07Z	H11.06 ~	99.06 ~	PGM-FI	●		●				
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
アコード	CD3 CD4 CD5 CD6	F18B F20B F22B H22A	H05.05 ~ H09.08	93.05 ~ 97.08	PGM-FI	●		●			●	●
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
	CF3 CF4 CF5 CL1 CL3 CL7 CL8 CL9	F18B F20B F22A K20A K24A R20A	H09.09 ~ H20.11	97.09 ~ 08.11	PGM-FI	●		●				
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
	CU2 CU1	K24A R20A	H20.12 ~ H25.03	08.12 ~ 13.03	PGM-FI	●		●				
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
ア'クーペ	CD7 CD8	F22B H22A	H06.03 ~ H09.08	94.03 ~ 97.08	PGM-FI	●		●			●	●
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
ア'ツアラー	CW2 CW1	K24A R20A	H20.12 ~ H25.03	08.12 ~ 13.03	PGM-FI	●		●			●	●
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
ア'ワゴン	CE1 CF2	F22B H22A	H06.03 ~ H09.09	94.03 ~ 97.09	PGM-FI	●		●			●	●
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
	CF6 CF7 CH9 CL2 CH2 CM2 CM3 CM1	F23A H23A K20A K24A	H09.10 ~ H20.12	97.10 ~ 08.12	PGM-FI	●		●			●	●
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				

3. ホンダ診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー				
			和暦	西暦							共通	専用			
アスコット	CE4	G20A G25A	H05.10 ~ H09.08	93.10 ~ 97.08	PGM-FI	●		●							
					AT	●		●							
	CE5				ABS/VSA	●		●							
					SRS	●		●							
					EPS	●		●							
インサイト	ZE1	ECA-MF2	H11.09 ~ H18.06	99.09 ~ 06.06	PGM-FI	●		●							
					AT	●		●							
					ABS/VSA	●		●							
					SRS	●		●							
					EPS	●		●							
	ZE2 ZE3	LDA LEA	H21.02 ~ H26.03	9.02 ~ 14.03	PGM-FI	●	●	●	1,5,6,8,10,11,12, 14,15						
					IMA	●	●	●							
					AT	●		●							
					ABS/VSA	●		●							
インスパイア	UA1 UA2 UA3	C32A G20A G25A	H07.02 ~ H10.09	95.02 ~ 98.09	SRS	●		●							
					EPS	●		●							
	CP3 UA4 UA5 UC1	J25A J30A J32A J35A	H10.10 ~ H24.09	98.10 ~ 12.09	PGM-FI	●		●							
					AT	●		●							
					ABS/VSA	●		●							
					SRS	●		●							
					EPS	●		●							
インテグラ	DA6 DC1 DC2	B16A B18C ZC	H03.10 ~ H13.06	91.10 ~ 01.06	PGM-FI	●		●							
					AT	●		●							
					ABS/VSA	●		●							
					SRS	●		●							
	DC5	K20A	H13.07 ~ H18.06	01.07 ~ 06.06	EPS	●		●							
インテグラSJ	EK3	D15B D15B (SOHC VTEC)	H08.03 ~ H13.12	96.03 ~ 01.12	PGM-FI	●		●							
					AT	●		●							
					ABS/VSA	●		●							
	EK3	D15B (SOHC)	H11.07 ~ H13.12	99.07 ~ 01.12	SRS	●		●							
					EPS	●		●							
インテグラセダン	DA8 DB1 DB6 DB7 DB8 DB9	B16A B16B B18B B18C ZC	H03.10 ~ H13.06	91.10 ~ 01.06	PGM-FI	●		●							
					AT	●		●							
					ABS/VSA	●		●							
					SRS	●		●							
					EPS	●		●							
インテグラタイプR	DC2	B18C	H07.10 ~ H13.06	95.10 ~ 01.06	PGM-FI	●		●							
					ABS/VSA	●		●							
	DC5	K20A	H13.07 ~ H18.06	01.07 ~ 06.06	SRS	●		●							
					EPS	●		●							
インテグラタイプR セダン	DB8	B18C	H07.10 ~ H13.06	95.10 ~ 01.06	PGM-FI	●		●							
					ABS/VSA	●		●							
					SRS	●		●							
					EPS	●		●							
ヴェゼル	RU1 RU2	L15B	H25.12 ~ R03.03	13.12 ~ 21.03	PGM-FI	●	●	●	1,3,4,7,8,10~15	1,2					
					AT	●		●		1,2					
					電子制御ハーベキングブレーキ	●		●							
	RV3 RV4	L15Z	R03.04 ~	21.04 ~	ABS/VSA	●		●	1,2,3,4,5,6,7,8	1,2					
					SRS	●		●							
					レーダー/カメラ	●		●	1,2,3,4,5	1,2					
					EPS	●		●							
					ハーベキングセンサ	●		●							

3. ホンダ診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー				
			和暦	西暦							共通	専用			
ヴェゼルハイブリッド	RU3 RU4	LEB	H25.12 ～ R03.03	13.12 ～ 21.03	PGM-FI	●	●	●	1,3,4,7,8,10～15	1,2	●				
					IMA	●	●	●	2	1					
	RV5 RV6				AT	●	●	●		1,2					
					電子制御パーキングブレーキ	●	●	●							
					ABS/VSA	●	●	●	1,2,3,4						
					SRS	●	●	●							
					レーター/カメラ	●	●	●	1,2,3,4,5	1,2					
エアウェイブ	GJ1 GJ2	L15A	H17.04 ～ H22.08	05.04 ～ 10.08	PGM-FI	●	●	●	3,4,8,11,12,13,14,15	1,2,3	●				
					IMA	●	●	●	2	1					
	BE1 BE2 BE3 BE4 BE8				AT	●	●	●							
					ABS/VSA	●	●	●	1,2,3,4,5,6,7,8	1,2					
					SRS	●	●	●							
					EPS	●	●	●							
					ハーリングセンサ	●	●	●							
エディックス	BE1 BE2 BE3 BE4 BE8	D17A K20A K24A	H16.07 ～ H21.08	04.07 ～ 09.08	PGM-FI	●	●	●			●				
					AT	●	●	●							
					ABS/VSA	●	●	●							
					SRS	●	●	●							
					EPS	●	●	●							
	RR1				PGM-FI	●	●	●							
					AT	●	●	●							
エリシオン	YH2	K24A	H16.05 ～ H25.10	04.05 ～ 13.10	ABS/VSA	●	●	●			●				
					SRS	●	●	●							
					EPS	●	●	●							
					PGM-FI	●	●	●							
					AT	●	●	●							
	RC1 RC2				ABS/VSA	●	●	●							
					SRS	●	●	●							
オデッセイハイブリッド	RA1 RA2 RA3 RA4 RA5	F22B F23A J30A	H06.10 ～ H11.11	94.10 ～ 99.11	PGM-FI	●	●	●			●				
					AT	●	●	●							
					ABS/VSA	●	●	●							
					SRS	●	●	●							
					EPS	●	●	●							
	RA6 RA7 RA8 RA9 RB1 RB2 RB3 RB4				PGM-FI	●	●	●							
					AT	●	●	●							
オデッセイハイブリッド	RC1 RC2	F23A J30A K24A	H11.12 ～ H25.10	99.12 ～ 13.10	ABS/VSA	●	●	●			●				
					SRS	●	●	●							
					EPS	●	●	●							
					PGM-FI	●	●	●	11,12						
					AT	●	●	●							
	RC4				ABS/VSA	●	●	●	1,2,3,4,5	1,2					
					SRS	●	●	●							
オルティア	EL1 EL2 EL3	B18B B20B	H08.03 ～ H14.01	96.03 ～ 02.01	PGM-FI	●	●	●			●				
					AT	●	●	●							
					ABS/VSA	●	●	●							
	GA4 GA6				SRS	●	●	●							
					EPS	●	●	●							
					PGM-FI	●	●	●							
					AT	●	●	●							
					ABS/VSA	●	●	●							
クリティPHEV	ZC5	LEB-H4	H30.07 ～	18.07 ～	SRS	●	●	●			●				
					EPS	●	●	●							
					PGM-FI	●	●	●	1,2,3,4,5	1,2					
					AT	●	●	●							
					ABS/VSA	●	●	●							
	ZC4				SRS	●	●	●							
					EPS	●	●	●							
グレイス	GM6 GM9	L15B	H27.06 ～	15.06 ～	PGM-FI	●	●	●	1,3,4,7,8,10～15	1,2	●				
					AT	●	●	●							
					ABS/VSA	●	●	●	1,2,3,4						
					SRS	●	●	●							
					レーター/カメラ	●	●	●	1,2,3,4,5	1,2					
	GM4 GM5				PGM-FI	●	●	●	1,3,4,7,8,10～15	1,2					
					IMA	●	●	●	2	1					
グレイスハイブリッド	GM4 GM5	LEB	H26.12 ～	14.12 ～	AT	●	●	●			●				
					ABS/VSA	●	●	●	1,2,3,4						
					SRS	●	●	●							
					レーター/カメラ	●	●	●	1,2,3,4,5	1,2					
					PGM-FI	●	●	●	1,3,4,7,8,10～15	1,2					

3. ホンダ診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
クロスロード	RT1	R18A	H19.02 ～	07.02 ～	PGM-FI	●		●			●	
	RT2	R20A	H22.08	10.08	AT	●		●				
	RT3				ABS/VSA	●		●				
	RT4				SRS	●		●				
サッツ	JD1	E07Z	H14.02 ～	02.02 ～	PGM-FI	●		●			●	
	JD2		H19.06	07.06	AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
ジェイト	FR5	L15B	H27.07 ～	15.02 ～	EPS	●					●	
			R02.07	20.07	レーダー/カメラ	●			1,2,3,4,5	1,2		
ジェイトハイブリッド	FR4	LEB	H27.07 ～	15.02 ～	レーダー/カメラ	●		●	1,2,3,4,5	1,2	●	
			R02.07	20.07								
シビック	EG4	B16A	H03.09 ～	91.09 ～	PGM-FI	●		●			●	●
	EG6	D13B	D15B	H12.08	AT	●		●				
	EK2	D15B	(SOHC 3-VTEC)		ABS/VSA	●		●				
	EK3	D15B			SRS	●		●				
シビッククーペ	EK4	D17A	H11.07 ～	99.07 ～	EPS	●		●			●	
			H17.08	05.08	PGM-FI	●		●				
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
シビックセダン	FK7	L15C	H29.09 ～	17.09 ～	SRS	●		●			●	
					EPS	●		●				
					レーダー/カメラ	●		●	1,2,3,4,5	2		
シビックタイプR	EJ1	D16A	H05.02 ～	93.02 ～	PGM-FI	●		●			●	●
	EJ7		H10.12	98.12	AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
シビックタイプRユーロ	FD1	R18A	H17.09 ～	05.09 ～	EPS	●		●			●	
	FD2	K20A	H22.08	10.08	PGM-FI	●		●				
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
シビックハイブリッド	FC1	L15B	H29.09 ～	17.09 ～	SRS	●		●			●	
			R02.08	20.08	EPS	●		●				
					レーダー/カメラ	●		●	1,2,3,4,5	2		
シビックフェリオ	EK9	B16B	H09.08 ～	97.08 ～	PGM-FI	●		●			●	
			H13.11	01.11	ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
シビックハイブリッド	EP3	K20A	H13.12 ～	01.12 ～	PGM-FI	●		●			●	
	FD2		H22.08	10.08	ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
シビックフェリオ	FK8	K20C	H29.09 ～	17.09 ～	レーダー/カメラ	●		●	1,2,3,4,5	2	●	
シビックタイプRユーロ	FN2	K20A	H21.11 ～	09.11 ～	PGM-FI	●	●	●	●	11,12	●	
			H24.06	12.06	ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
シビックハイブリッド	ES9	LDA	H13.12 ～	01.12 ～	PGM-FI	●		●			●	
			H17.08	05.08	AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
シビックフェリオ	FD3	LDA-MF5	H17.09 ～	05.09 ～	EPS	●		●			●	
			H22.12	10.12	IMA	●	●	●		11,12		
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
シビックフェリオ	EK8	B16A	H03.09 ～	91.09 ～	SRS	●		●			●	
	EG9	D13B	D15B	H12.08	EPS	●		●				
	EH1	D15B	(SOHC 3-VTEC)		PGM-FI	●		●				
	EJ3	D15B			AT	●		●				
シビックフェリオ	EK2	D16A	ZC		ABS/VSA	●		●			●	
	EK3	D16A			SRS	●		●				
	EK4				EPS	●		●				
	EK5											
シビックフェリオ	EK8	D15B (SOHC)	H11.07 ～	99.07 ～	EK6	●		●			●	
	ES1		H17.08	05.08	PGM-FI	●		●				
	ES2				AT	●		●				
	ES3				ABS/VSA	●		●				
シビックフェリオ	ET2				SRS	●		●			●	
					EPS	●		●				

3. ホンダ診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
シャトル	GK8 GK9	L15B	H27.05 ~	15.05 ~	PGM-FI	●	●	●	1,3,4,7,8,10~15	1,2	●	
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●	1,2,3,4			
	GP7 GP8	LEB	H27.05 ~	15.05 ~	SRS	●		●			●	
					レーダー/カメラ	●		●	1,2,3,4,5	1,2		
					PGM-FI	●	●	●	1,3,4,7,8,10~15	1,2		
シャトルハイブリッド	RF1 RF2	B20B	H08.05 ~	96.05 ~	IMA	●	●	●	2	1	●	
					AT	●		●				
			H13.03	01.03	ABS/VSA	●		●	1,2,3,4			
					SRS	●		●				
					EPS	●		●	1,2,3,4,5	1,2		
	RF3	K20A	H13.04 ~	01.04 ~	PGM-FI	●		●			●	
					AT	●		●				
			H21.09	09.09	ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
ステップワゴン	RK1	R20A	H21.10 ~	09.10 ~	PGM-FI	●		●	11,12		●	
					AT	●		●				
			H27.03	15.03	ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
	RP1 RP2 RP3 RP4	L15B	H27.04 ~	15.04 ~	レーダー/カメラ	●		●	1,2,3,4,5	1,2		
ステップワゴン ハイブリッド	RP5	LFA	H29.09 ~	17.09 ~	PGM-FI	●		●	1,2,3,4,5	1,2	●	
					AT	●		●				
ストリート	HH3 HH4	E07A	H05.10 ~	93.10 ~	ABS/VSA	●		●			●	
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
	RN1 RN2 RN3 RN4 RN5	D17A K20A K20B	H12.10 ~	00.10 ~	PGM-FI	●		●			●	
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
ストリーム	RN6 RN7 RN8 RN9	R18A R20A	H18.07 ~	06.07 ~	PGM-FI	●		●	11,12			
					AT	●		●				
			H26.05	14.05	ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
	UA1 UA2 UA3	G20A G25A C32A	H07.02 ~	95.02 ~	PGM-FI	●		●			●	
					AT	●		●				
			H10.09	98.09	ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
セイバー	UA4 UA5	J25A J32A	H10.10 ~	98.10 ~	PGM-FI	●		●			●	
					AT	●		●				
			H15.06	03.06	ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
セスト	JE1 JE2	P07A	H18.02 ~	06.02 ~	PGM-FI	●		●			●	
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
トウテイ	JA4 JA5	E07A	H05.01 ~	93.01 ~	PGM-FI	●		●				
					AT	●		●				
			H10.09	98.09	ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
ドマーニ	MA4 MA5 MA6 MA7 MB3 MB4 MB5	B18B D16A D15B ZC	H04.11 ~	92.11 ~	PGM-FI	●		●				
					AT	●		●				
			H12.09	00.09	ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				
トルネオ	CF3 CF4 CF5 CL1 CL3	F18B F20B H22A	H09.09 ~	97.09 ~	PGM-FI	●		●			●	
					AT	●		●				
			H14.10	02.10	ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				

3. ホンダ診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
パートナー	EY6	D13B	H08.03	96.03	PGM-FI	●		●				
	EY7	D15B	~	~	AT	●		●				
	EY8	D16A	H18.02	06.02	ABS/VSA	●		●				
	EY9				SRS	●		●				
	GJ3	L15A	H18.03	06.03	EPS	●		●				
	GJ4	L15A	~	10.08	PGM-FI	●		●				
			H22.08		AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
バモス	HM1	E07Z	H11.06	99.06	SRS	●		●				
	HM2		~	18.05	EPS	●		●				
	HJ1	E07Z	H15.04	03.04	PGM-FI	●		●				
	HJ2		~	18.05	AT	●		●				
			H30.05		ABS/VSA	●		●				
フィット	GD1	L13A	H13.06	01.06	SRS	●		●				
	GD2	L15A	~	07.09	EPS	●		●				
	GD3		H19.09		PGM-FI	●		●				
	GD4				AT	●		●				
	GE6		H19.10	07.10	ABS/VSA	●		●				
	GE7		~	13.08	SRS	●		●				
	GE8		H25.08		EPS	●		●				
	GE9				PGM-FI	●	●	●	1,3,4,7,8,10~15	1,2		
	GK3	L13B	H25.09	13.09	AT	●		●				
	GK4		~	R02.01	ABS/VSA	●		●	1,2,3,4			
フィットアリア	GK5		GK6		SRS	●		●				
	GR1	L13B	R02.02	20.02	レーダー/カメラ	●		●	1,2,3,4,5	1,2		
	GR2			~	PGM-FI	●	●	●	3,4,8,11,12,13,14,15	1,2,3		
	GR5				AT	●		●				
	GR7				ABS/VSA	●		●	1,2,3,4,5,6,7,8	1,2		
	GS4				電動サーボブレーキ	●		●				
	GS5				SRS	●		●				
	GS6				レーダー/カメラ	●		●	1,2,3,4,5	1,2		
フィットシャトル	GS7				EPS	●		●				
	GG7	L15A	H14.12	02.12	パーキングセンサ	●		●				
	GG8		~	H21.01	PGM-FI	●	●	●	11,12			
					AT	●		●				
フィットシャトルハイブリッド					ABS/VSA	●		●	1,2,3,4,5,6,7,8			
					SRS	●		●				
	GP2	LDA	H23.06	11.06	PGM-FI	●	●	●	11,12			
			~	H27.03	IMA	●	●	●				
					AT	●		●				
フィットハイブリッド					ABS/VSA	●		●	1,2,3,4,5,6,7,8			
	GP1	LDA	H22.10	10.10	SRS	●		●				
	GP4		~	H25.09	PGM-FI	●	●	●	11,12			
					IMA	●	●	●				
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●	1,2,3,4			
					SRS	●		●				
	GP5	LEB	H25.09	13.09	レーダー/カメラ	●		●	1,2,3,4,5	1,2		
	GP6		~	R02.01	PGM-FI	●	●	●	1,3,4,7,8,10~15	1,2		
					IMA	●	●	●	2	1		
フリード	GR3	LEB	H25.09	13.09	AT	●		●	1,2,3,4,5,6,7,8	1,2		
	GR4		~	R02.01	ABS/VSA	●		●				
	GR6				SRS	●		●				
	GR8				レーダー/カメラ	●		●	1,2,3,4,5	1,2		
					EPS	●		●				
					パーキングセンサ	●		●				
	GB3	L15A	H20.05	08.05	PGM-FI	●	●	●	3,4,8,11,12,13,14,15	1,2,3		
	GB4		~	H28.08	AT	●	●	●	2	1		
					ABS/VSA	●		●	1,2,3,4			
					SRS	●		●				

3. ホンダ診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー					
			和暦	西暦							共通	専用				
フリード+ [*]	GP5 GP6	L15B	H28.09 ~	16.09 ~							●					
					レーダー/カメラ	●		●	1,2,3,4,5	1,2						
フリードスパイク	GB3 GB4	L15A	H22.07 ~ H28.09	10.07 ~ 16.09	PGM-FI	●	●	●	1,4,8,11,12,14		●					
					AT	●	●	●								
フリードスパイク ハイブリッド [*]	GP3	LEA	H23.10 ~ H28.09	11.10 ~ 16.09	ABS/VSA	●		●	1,2,3,4		●					
					SRS	●										
フリードハイブリッド [*]	GP3	LEA	H23.10 ~ H28.09	11.10 ~ 16.09	EPS	●					●					
					PGM-FI	●	●	●	1,4,8,11,12,14							
プレリュート [*]	BA8 BA9 BB1 BB4 BB5 BB6 BB7 BB8	F22B H22A	H03.09 ~ H12.08	91.09 ~ 00.08	IMA	●	●	●				●				
					AT	●		●								
モビリオ	GB1 GB2	L15A	H13.12 ~ H20.04	01.12 ~ 08.04	ABS/VSA	●		●			●					
					SRS	●		●								
モビリオスパイク	GK1 GK2	L15A	H14.09 ~ H20.04	02.09 ~ 08.04	EPS	●		●			●					
					PGM-FI	●		●								
ライフ	JA4	E07A	H09.04 ~ H26.03	97.04 ~ 14.03	AT	●		●				●				
					ABS/VSA	●		●								
ラグレイト	RL1	J35A	H11.06 ~ H16.02	99.06 ~ 04.02	SRS	●		●			●					
					EPS	●		●								
ラファーガ [*]	CE4 CE5	G20A G25	H05.10 ~ H09.08	93.10 ~ 97.08	PGM-FI	●		●				●				
					AT	●		●								
レジェンド [*]	KA9	C35A	H08.02 ~ H16.09	96.02 ~ 04.09	ABS/VSA	●		●				●				
					SRS	●		●								
レジェンド [*]	KB1 KB2	J35A J37A	H16.10 ~ H24.07	04.10 ~ 12.07	EPS	●		●			●					
					PGM-FI	●		●								
レジェンドハイブリット [*]	KC2	JNB	H27.01 ~	15.01 ~	AT	●		●			●					
					ABS/VSA	●		●								
レジェンドハイブリット [*]					SRS	●		●			●					
					EPS	●		●								
レジェンドハイブリット [*]	KC2	JNB	H27.01 ~	15.01 ~	レーダー/カメラ	●		●	1,2,3,4,5	1,2	●					

3. ホンダ診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己 診断	フリーズ	データ 表示	アクティブテスト	作業 サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
口ゴ	GA3 GA5	D13B	H08.10 ～ H13.05	96.10 ～ 01.05	PGM-FI	●		●				●
					AT	●		●				
					ABS/VSA	●		●				
					SRS	●		●				
					EPS	●		●				

3. ホンダ診断ソフト アクティブテスト機能表

システム	No.	機能	システム	No.	機能	
PGM-FI (エンジン)	1	A/Cクラッチ	IMA (電動 パワートレイン)	1	IPU冷却ファン駆動	
	2	P2リリーフSOL.V		2	高電圧バッテリーファン	
	3	VTCテスト				
	4	VTEC.SOL.V駆動				
	5	VTECスプールSOL.V.A				
	6	VTECスプールSOL.V.B				
	7	VTECテスト				
	8	インジェクタ全気筒停止				
	9	ウェストゲートSOL.V				
	10	スタートテスト				
	11	パワーハンス				
	12	ラジエーターファン				
	13	電動ウォーターポンプ				
	14	燃料ポンプ作動				
	15	燃料ポンプ停止				
カメラ/レーダー 統合制御 システム	1	ACCブレーキ	AT	1	ソレノイドバルブOFF	
	2	CMBSブレーキ		2	ソレノイドバルブON	
	3	ブレーキライト		3	シフトロックソレノイド	
	4	警告灯				
	5	インフォメーションディスプレイ				
	6	警報テスト				
ABS/VSA						

3. ホンダ診断ソフト 作業サポート機能表

システム	No.	機能	作業内容
PGM-FI (エンジン)	1	クランクパターンクリア	クランクパターンのクリアをする。 以下の作業時に行う。 ・ECUのアップデートをした場合 ・ECUの脱着をした場合 ・TDCセンサの脱着をした場合 ・カム チェーンの脱着をした場合 ・クランクセンサの脱着をした場合 ・シリンドヘッドの脱着をした場合
	2	クランクパターン学習	クランクパターンの学習をする。 以下の作業時に行う。 ・ECUのアップデートをした場合 ・ECUの脱着をした場合 ・TDCセンサの脱着をした場合 ・カム チェーンの脱着をした場合 ・クランクセンサの脱着をした場合 ・シリンドヘッドの脱着をした場合 ・“クランクパターンクリア”を実施した場合
	3	スロットルバルブ補正值クリア	カーボン堆積補正值をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・スロットルバルブの洗浄をした場合
IMA (電動パワートレイン)	1	モータロータホジションセンサ学習	モータロータホジションセンサの学習をする。 以下の作業時に行う。 ・モータ/ハッテリECUの交換をした場合 ・モータロータホジションセンサの脱着および交換をした場合 ・モータロータの脱着および交換をした場合 ・モータステータの脱着および交換をした場合
AT	1	傾斜センサ学習	傾斜センサの学習をする。 以下の作業時に行う。 ・ECUの脱着をした場合
	2	CVT電動オイルポンプ強制駆動	CVT電動オイルポンプのエア抜きをする。 以下の作業時に行う。 ・トランスミッションの交換をした場合 ・トランスミッションの脱着を伴う、部品の交換をした場合 ・制御系部品の交換をした場合 ・CVT電動オイルポンプの交換をした場合
電子制御 ハーリングブレーキ	1	傾斜センサの中点書き込み	傾斜センサの中立点の書き込みをする。 以下の作業時に行う。 ・電子制御ハーリングブレーキコントロールユニットの脱着および交換をした場合
	2	電子制御ハーリングブレーキメンテナンスマード	電子制御ハーリングブレーキのアクチュエータを制御する 以下の作業時に行う。 ・リヤブレーキパッドの脱着および交換をした場合
ABS/VSA	1	VSAセンサ中点書き込み	VSAセンサの中立点の書き込みをする。 以下の作業時に行う。 ・CVTトランスミッションの脱着をした場合 ・VSAモジュレーターコントロールユニットのアップデートをした場合 ・VSAモジュレーターコントロールユニットの脱着をした場合 ・インタミディエイトシャフトの脱着をした場合 ・ケーブルリールの脱着をした場合 ・ステアリングギヤボックスの脱着をした場合 ・ステアリングコラム/EPSコントロールユニットの脱着をした場合 ・ステアリングホイールの脱着をした場合 ・タイロッドボールジョイントブーツの交換をした場合 ・フロントスタビライザの脱着をした場合 ・フロントダンパーの脱着をした場合 ・フロントドライブシャフトの脱着をした場合 ・フロントナックル/ハブ/ホイールベアリングの脱着をした場合 ・フロントアームの脱着をした場合 ・リヤアクスルビームの脱着をした場合 ・リヤスプリングの脱着をした場合 ・リヤダンパーの脱着をした場合 ・リヤハブベアリングユニットの脱着をした場合 ・舵角センサの脱着をした場合
	2	電子制御ハーリングブレーキメンテナンスマード	電子制御ハーリングブレーキのアクチュエータを制御する 以下の作業時に行う。 ・リヤブレーキパッドの脱着および交換をした場合

3. ホンダ診断ソフト 作業サポート機能表

システム	No.	機能	作業内容
カメラ/レーダー 統合制御 システム	1	レーダエイミング	<ul style="list-style-type: none"> ・ミリ波レーダの脱着および交換をした場合 ・ミリ波レーダ調整(エイミング)が必要なDTCを検出した場合
	2	カメラエイミング	<ul style="list-style-type: none"> ・マルチパーティス カメラ ユニットの脱着、交換をした場合 ・フロント ウィンド ガラスの脱着、交換をした場合 ・調整(エイミング)が必要なDTCを検出した場合

4. マツダ診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	リーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー
			和暦	西暦							
AZ-オフロード (スズキ ジムニーOEM)	JM23W	K6A(ターボ)	H10.10 ～ H26.3	98.10 ～ 14.03							
AZ-ワゴン (スズキ ワゴンOEM)	MD11S	F6A(N・A) F6A(ターボ)	H10.10 ～ H12.11	98.10 ～ 00.11							
	MD12S	F6A(ターボ)	H12.12 ～ H13.10	00.12 ～ 01.10							
		K6A(N・A) K6A(N・A) VVT	H10.10 ～ H12.11	98.10 ～ 00.11							
AZ-ワゴン (スズキ ワゴンOEM)	MD12S	K6A(ターボ)	H10.10 ～ H12.11	98.10 ～ 00.11							
	MD22S	K6A (Mターボ)	H13.11 ～ H15.09	01.11 ～ 03.09							
		K6A(N・A) VVT K6A(ターボ)	H12.12 ～ H15.09	00.12 ～ 03.09							
	MJ21S	K6A (DIターボ) K6A(Mターボ)	H15.10 ～ H19.04	03.10 ～ 07.04							
		K6A(N・A) VVT K6A(Sターボ)	H15.10 ～ H19.04	03.10 ～ 07.04							
	MJ22S	K6A (DIターボ) K6A (Mターボ) K6A(N・A) VVT	H19.01 ～ H20.08	07.01 ～ 08.08							
	MJ23S	K6A(N・A) VVT	H20.09 ～ H24.08	08.09 ～ 12.08							
AZ-ワゴン (スズキ ワゴンOEM)	MJ23S	K6A(N・A) VVT K6A(ターボ)	H20.09 ～ H24.08	08.09 ～ 12.08							
CX-3	LDA-DK5AW	S5-DPTS S5-DPTR	H27.3 ～	15.03 ～	PCM	●	●				●
					TCM	●					
					ABS	●					
					RCM	●					
	LDA-DK5FW	S5-DPTS S5-DPTR	H27.3 ～	15.03 ～	PCM	●	●				●
					TCM	●					
					ABS	●					
					RCM	●					
CX-3	3DA-DK8AW	S8-DPTS S8-DPTR	H27.3 ～	15.03 ～	PCM	●	●				●
					TCM	●					
					ABS	●					
					RCM	●					
	3DA-DK8FW	S8-DPTS S8-DPTR	H27.3 ～	15.03 ～	PCM	●	●				●
					TCM	●					
					ABS	●					
					RCM	●					
CX-30	6BA-DKEAW	PE-VPS PE-VPR	H27.3 ～	15.03 ～	PCM	●	●				●
					TCM	●					
					ABS	●					
					RCM	●					
	6BA-DKEFW	PE-VPS PE-VPR	H27.3 ～	15.03 ～	PCM	●	●				●
					TCM	●					
					ABS	●					
					RCM	●					
CX-30	6BA-DKLFW	P5-VPS	H27.3 ～	15.03 ～	PCM	●	●				●
					TCM	●					
					ABS	●					
					RCM	●					
CX-30	A-DMFP	HF-VPH	R01.10	19.10 ～	PCM	●					●
					TCM	●					
					ABS	●					
					RCM	●					
CX-30	5BA-DMEP	PE-VPS	R01.10	19.10 ～	PCM	●					●
					TCM	●					
					ABS	●					
					RCM	●					
CX-30	3DA-DM8P	S8-DPTS	R01.10	19.10 ～	PCM	●					●
					TCM	●					
					ABS	●					
					RCM	●					

4. マツダ診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー	
			和暦	西暦							共通	専用
CX-5	KE2AW	SH-VPTS	H24.02 ~	12.02 ~	PCM	●	●	●			●	
	KE2FW	PE-VPS			TCM	●		●				
	KEEAW				ABS	●		●				
	KEEFW				RCM	●		●				
	DA-KF2P	SH-VPTS SH-VPTR	H29.2 ~	17.02 ~	PCM	●	●				●	
					TCM	●						
	LDA-KF2P	SH-VPTS	H29.2 ~	17.02 ~	ABS	●					●	
					RCM	●						
	6BA-KF5P	PY-RPS	H29.2 ~	17.02 ~	PCM	●	●				●	
					TCM	●						
CX-7					ABS	●						
					RCM	●						
	DBA-KF5P	PY-VPS	H29.2 ~	17.02 ~	PCM	●	●				●	
					TCM	●						
	5BA-KF5P	PY-VPTS	H29.2 ~	17.02 ~	ABS	●					●	
					RCM	●						
	6BA-KFEP	PE-VPS	H29.2 ~	17.02 ~	PCM	●	●				●	
					TCM	●						
	DBA-KFEP	PE-VPS	H29.2 ~	17.02 ~	ABS	●					●	
					RCM	●						
CX-7	ER3P	L3-VDT	H18.12 ~ H24.01	06.12 ~ 12.01	PCM	●	●	●			●	
					TCM	●		●				
CX-8	3DA-KG2P	SH-VPTS	H29.12 ~	17.12 ~	ABS	●					●	
					RCM	●						
	6BA-KG5P	PY-VPS	H29.12 ~	17.12 ~	PCM	●	●				●	
					TCM	●						
	5BA-KG5P	PY-VPTS	H29.12 ~	17.12 ~	ABS	●					●	
					RCM	●						
MAZDA2	6BA-DJLFS	P5-VPS P5-VPR	R01.09 ~	19.09 ~	PCM	●	●				●	
	6BA-DJLAS				TCM	●						
	3BA-DJLFS	P5-VPS	R01.09 ~	19.09 ~	ABS	●					●	
					RCM	●						
	3DA-DJ5FS	S5-DPTS	R01.09 ~	19.09 ~	PCM	●	●				●	
					TCM	●						
	3DA-DJ5AS	S5-DPTS S5-DPTR	R01.09 ~	19.09 ~	ABS	●					●	
					RCM	●						
MAZDA3	6BA-BP5P	P5-VPS	R01.05 ~	19.05 ~	PCM	●	●				●	
					TCM	●						
	5BA-BPFP	PE-VPS	R01.05 ~	19.05 ~	ABS	●					●	
					RCM	●						
MAZDA3	3AA-BPEP	HF-VPH	R01.05 ~	19.05 ~	PCM	●	●				●	
					TCM	●						
	3DA-BP8P	S8-DPTS	R01.05 ~	19.05 ~	ABS	●					●	
					RCM	●						
MAZDA6	3DA-GJ2AP	SH-VPTR	R01.08 ~	19.08 ~	PCM	●	●				●	
	3DA-GJ2AW				TCM	●						
	3DA-GJ2FP				ABS	●						
	3DA-GJ2FW				RCM	●						
MAZDA6	5BA-GJ5FP	PY-VPTS	R01.08 ~	19.08 ~	PCM	●	●				●	
	5BA-GJ5FW				TCM	●						

4. マツダ診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー	
			和暦	西暦							共通	専用
6BA-GJ5FP 6BA-GJ5FW 6BA-GJEFP 6BA-GJEFW	PY-RPR	R01.08 ~	19.08 ~	PCM	●	●					●	
				TCM	●	●						
				ABS	●							
				RCM	●							
	PE-VPR	R01.08 ~	19.08 ~	PCM	●	●					●	
				TCM	●							
				ABS	●							
				RCM	●							
MPV	LV5W LVEW LV5W LVEW	G5-E JE-E G5-E JE-E	H07.12 ~ H11.05	95.12 ~ 99.05	PCM	●		●			●	●
	LW3W	L3-DE	H14.04 ~ H18.01	02.04 ~ 06.01	PCM	●	●	●				
					TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	LY3P	L3-VDT L3-VE	H18.02 ~	06.02 ~	PCM	●	●	●			●	
					TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				
RX-8	SE3P	13B-MSP	H15.04 ~	03.04 ~	PCM	●	●	●			●	
					TCM	●		●				
アクセラ	UA-BK3P	L3-VE	H15.10 ~ H18.05	03.10 ~ 06.05	PCM	●	●	●			●	
					TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	UA-BKEP	LF-DE	H15.10 ~ H18.05	03.10 ~ 06.05	PCM	●	●	●			●	
					TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	UA-BK5P	ZY-VE	H15.10 ~ H18.05	03.10 ~ 06.05	PCM	●	●	●			●	
					TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	CBA-BKEP	ZY-VE	H21.06 ~	09.06 ~	PCM	●	●	●			●	
					TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	DBA-BK3P	L3-VE	H21.06 ~	09.06 ~	PCM	●	●	●			●	
					TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	DBA-BK5P	L3-VDT	H21.06 ~	09.06 ~	PCM	●	●	●			●	
					TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	DBA-BKEP	LF-VE	H21.06 ~	09.06 ~	PCM	●	●	●			●	
					TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	ABA-BL6FJ	Z6-VE	H21.07 ~	09.07 ~	PCM	●					●	
					TCM	●						
					ABS	●						
					RCM	●						
	DBA-BL5FP	ZY-VE	H21.06 ~	09.06 ~	PCM	●	●	●			●	
					TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	DBA-BLEFP	LF-VDS	H21.06 ~ H23.08	09.06 ~ 11.08	PCM	●	●	●			●	
					TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	BLEAP	LF-VE	H21.06 ~	09.06 ~	PCM	●	●	●			●	
					TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	DBA-BL3FW	L3-VDT	H21.06 ~	09.06 ~	PCM	●	●	●			●	
					TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	DBA-BL5FW	ZY-VE	H21.06 ~	09.06 ~	PCM	●	●	●			●	
					TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	DBA-BLEFW	LF-VDS	H21.06 ~	09.06 ~	PCM	●	●	●			●	
					TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				

4. マツダ診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー
			和暦	西暦							
	DBA-BLEAW	LF-VE	H21.06 ~	09.06 ~	PCM	●	●	●			●
					TCM	●					
					ABS	●	●				
					RCM	●	●				
	ABA-BL6FJ	Z6	H23.08 ~	11.08 ~	PCM	●					●
					TCM	●					
					ABS	●					
					RCM	●					
	DBA-BL5FP	ZY	H23.08 ~	11.08 ~	PCM	●					●
					TCM	●					
					ABS	●					
					RCM	●					
	DBA-BLFFP	PE	H23.08 ~	11.08 ~	PCM	●					●
					TCM	●					
					ABS	●					
					RCM	●					
	DBA-BLEAP	LF	H23.08 ~	11.08 ~	PCM	●					●
					TCM	●					
					ABS	●					
					RCM	●					
	DBA-BL3FW	L3	H23.08 ~	11.08 ~	PCM	●					●
					TCM	●					
					ABS	●					
					RCM	●					
	DBA-BL5FW	ZY	H23.08 ~	11.08 ~	PCM	●					●
					TCM	●					
					ABS	●					
					RCM	●					
	DBA-BLFFW	PE	H23.08 ~	11.08 ~	PCM	●					●
					TCM	●					
					ABS	●					
					RCM	●					
	DBA-BLEAW	LF	H23.08 ~	11.08 ~	PCM	●					●
					TCM	●					
					ABS	●					
					RCM	●					
	CBA-BM6FJ	Z6-VE	H25.09 ~	13.09 ~	PCM	●					●
					TCM	●					
					ABS	●					
					RCM	●					
	DBA-BM5AP DBA-BM5AS DBA-BM5FP DBA-BM5FS	P5-VPS	H25.09 ~	13.09 ~	PCM	●					●
					TCM	●					
					ABS	●					
					RCM	●					
	LDA-BM2FP LDA-BM2FS	SH-VPTR	H25.09 ~	13.09 ~	PCM	●					●
					TCM	●					
					ABS	●					
					RCM	●					
	DBA-BM5AP DBA-BM5AS DBA-BM5FP DBA-BM5FS	P5-VPS	H25.09 ~	13.09 ~	PCM	●					●
					TCM	●					
					ABS	●					
					RCM	●					
	DBA-BMEFS	PE-VPR	H25.09 ~	13.09 ~	PCM	●					●
					TCM	●					
					ABS	●					
					RCM	●					
	DBA-BM5AP DBA-BM5AS DBA-BM5FP DBA-BM5FS	P5-VPS	H25.09 ~	13.09 ~	PCM	●					●
					TCM	●					
					ABS	●					
					RCM	●					
	DBA-BMEFS	PE-VPR	H25.09 ~	13.09 ~	PCM	●					●
					TCM	●					
					ABS	●					
					RCM	●					
	LDA-BM2AP LDA-BM2AS LDA-BM2FP LDA-BM2FS	SH-VPTR	H28.07 ~	16.07 ~	PCM	●					●
					TCM	●					
					ABS	●					
					RCM	●					
	LDA-BMLFS	S5-DPTS	H28.07 ~	16.07 ~	PCM	●					●
					TCM	●					
					ABS	●					
					RCM	●					
アクセラスボーツ	BK3P BKEP	L3-VDT LF-VE	H18.06 ~ H21.05	06.06 ~ 09.05	PCM	●	●	●			●
					TCM	●	●	●			
	BK3P	L3-VE	H18.02 ~	06.02 ~	ABS	●	●	●			
					RCM	●	●	●			

4. マツダ診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー
			和暦	西暦							
マツダ3	BK5P	ZY-VE	H15.10 ~	03.10 ~	PCM	●	●	●			
					TCM	●					
					ABS		●				
					RCM	●					
	BKEP	LF-DE	H15.10 ~ H18.05	03.10 ~ 06.05	PCM	●	●	●			
					TCM	●					
					ABS	●		●			
					RCM	●		●			
	BL3FW BLEAW	L3-VDT LF-VE	H21.06 ~	09.06 ~	PCM	●	●	●			
					TCM	●		●			
アテンザ	BL5FW BLEFW	ZY-VE LF-VDS	H21.06 ~ H23.08	09.06 ~ 11.08	PCM	●	●	●			
					TCM	●		●			
					ABS	●		●			
					RCM	●		●			
	BLFFW	PE-VPS	H23.09 ~	11.09 ~	PCM	●	●	●			
					TCM	●		●			
					ABS	●		●			
					RCM	●		●			
	アクセラハイブリッド	BYEFP	PE-VPH	H25.10 ~	13.10 ~	PCM	●	●	●		●
					TCM	●		●			
アテンザ	LA-GG3P UA-GG3P LA-GG3S UA-GG3S LA-GY3W UA-GY3W	L3-VE	H14.04 ~ H17.04	02.04 ~ 05.04	PCM	●	●	●			●
					TCM	●		●			
					ABS	●		●			
					RCM	●		●			
	LA-GGEP UA-GGEP LA-GGES UA-GGES LA-GYEW	LF-DE	H14.04 ~ H17.04	02.04 ~ 05.04	PCM	●	●	●			
					TCM	●		●			
					ABS	●		●			
					RCM	●		●			
	DBA-GG3P DBA-GG3S CBA-GY3W DBA-GY3W	L3-VE	H17.04 ~ H19.11	05.04 ~ 07.11	PCM	●	●	●			
					TCM	●		●			
アテンザ	DBA-GGEF DBA-GGES DBA-GYEW	LF-VE	H17.04 ~ H19.11	05.04 ~ 07.11	PCM	●					
					TCM	●					
					ABS	●					
					RCM	●					
	DBA-GHEFP DBA-GHEFS DBA-GHEFW	LF-VE	H19.12 ~ H21.12	07.12 ~ 09.12	PCM	●					
					TCM	●					
					ABS	●					
					RCM	●					
	DBA-GH5FP CBA-GH5AP DBA-GH5FS DBA-GH5FW CBA-GH5AW	L5-VE	H19.12 ~ H21.12	07.12 ~ 09.12	PCM	●					
					TCM	●					
アテンザ	DBA-GH5FP DBA-GH5AP DBA-GH5FS DBA-GH5AS DBA-GH5FW DBA-GH5AW	MZR 2.0 DISI	H21.11 ~ H24.09	09.11 ~ 12.09	PCM	●					
					TCM	●					
					ABS	●					
					RCM	●					
	DBA-GH5FP DBA-GH5AP DBA-GH5FS DBA-GH5AS DBA-GH5FW DBA-GH5AW	MZR 2.5	H21.11 ~ H24.09	09.11 ~ 12.09	PCM	●					
					TCM	●					
					ABS	●					
					RCM	●					
	DBA-GJ5FP DBA-GJ5FW	SKYACTIV -G 2.5	H24.10 ~ H26.10	12.10 ~ 14.10	PCM	●					
					TCM	●					
アテンザ	DBA-GJEFP DBA-GJEFW	SKYACTIV -G 2.0	H24.10 ~ H26.10	12.10 ~ 14.10	PCM	●					
					TCM	●					
					ABS	●					
					RCM	●					
	LDA-GJ2FP LDA-GJ2AP LDA-GJ2FW LDA-GJ2AW	SKYACTIV -G 2.2	H24.10 ~ H26.10	12.10 ~ 14.10	PCM	●					
					TCM	●					
					ABS	●					
					RCM	●					
	DBA-GJ5FP DBA-GJ5FW	SKYACTIV -G 2.5	H26.11 ~ H28.07	14.11 ~ 16.07	PCM	●					
					TCM	●					
マツダ6	DBA-GJEF DBA-GJEFW	SKYACTIV -G 2.0	H26.11 ~ H28.07	14.11 ~ 16.07	PCM	●					
					TCM	●					
マツダCX-5	LDA-GJ2FP LDA-GJ2AP	SKYACTIV -G 2.2	H26.11 ~	14.11 ~	PCM	●					
					TCM	●					

4. マツダ診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー	
			和暦	西暦							共通	専用
マツダスピードアテンザ	LDA-GJ2FW LDA-GJ2AW		H28.07	16.07	ABS RCM	● ●					●	
	3DA-GJ2AP 3DA-GJ2AW	SH-VPTR	H28.08 ~	16.08 ~	PCM TCM	● ●						
	3DA-GJ2FP 3DA-GJ2FW				ABS RCM	● ●						
	5BA-GJ5FP 5BA-GJ5FW	PY-VPTS	H28.08 ~	16.08 ~	PCM TCM ABS RCM	● ● ● ●						
	6BA-GJ5FP 6BA-GJ5FW	PY-RPR	H28.08 ~	16.08 ~	PCM TCM ABS RCM	● ● ● ●						
	6BA-GJEFP 6BA-GJEFW	PE-VPR	H28.08 ~	16.08 ~	PCM TCM ABS RCM	● ● ● ●						
	DBA-GG3P	L3-VDT	H1707 ~	05.07 ~	PCM TCM ABS RCM	● ● ● ●						
	GW5R GW8W GWER	KL-ZE FP-DE FS-DE	H09.11 ~ H14.04	97.11 ~ 02.04	PCM TCM ABS RCM	● ● ● ●	●					
	GWER	FS-ZE	H09.11 ~ H13.11	97.11 ~ 01.11	PCM TCM ABS RCM	● ● ● ●	●					
	GWEW	FS-DE	H07.12 ~	95.12 ~	PCM TCM ABS RCM	● ● ● ●	●					
カペラワゴン	FS-ZE		H11.10 ~ H14.04	99.10 ~ 02.04	PCM TCM ABS RCM	● ● ● ●	●				●	
	GWFW	RF-MDT	H09.11 ~ H11.09	97.11 ~ 99.09	PCM TCM ABS RCM	● ● ● ●	●					
	HB12S	K6A(N·A)	H10.10 ~ H12.11	98.10 ~ 00.11								
	HB22S	K6A(N·A)	H10.10 ~ H14.11	98.10 ~ 02.11								
	HB23S	K6A(N·A)	H12.12 ~ H16.08	00.12 ~ 04.08								
キャロル (スズキ アルトOEM)	HB24S	K6A(N·A)	H16.09 ~ H21.11	04.09 ~ 09.11								
	HB25S HB35S	K6A(N·A) R06A(N·A)	H21.12 ~	09.12 ~								
	DG52V	F6A(N·A) F6A(ターボ)	H11.01 ~ H13.08	99.01 ~ 01.08								
	DG62V	K6A(N·A) K6A(ターボ)	H13.09 ~ H17.08	01.09 ~ 05.08								
	DG64V	K6A(N·A) K6A(ターボ)	H17.09 ~	05.09 ~								
スクラン (スズキ エブリイOEM)	DH52V	F6A(N·A)	H11.01 ~ H13.08	99.01 ~ 01.08								
		F6A(ターボ)	H11.01 ~ H13.08	99.01 ~ 01.08								
	DG52T	F6A(N·A)	H11.01 ~ H17.07	99.01 ~ 05.07								
	DG52T	F6A(ターボ)	H11.01 ~ H12.04	99.01 ~ 00.04								
	DG63T	K6A(N·A)	H14.05 ~ H17.07	02.05 ~ 05.07								
スクランマック (スズキ キャリイOEM)	DG65T	K6A(N·A)	H17.07 ~	05.07 ~								
	DG52W	K6A(ターボ)	H11.06 ~ H13.08	99.06 ~ 01.08								

4. マツダ診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー	
			和暦	西暦							共通	専用
スピアーノ (スズキ アルトラパンOEM)	DG62W	K6A(N・A) K6A(ターボ)	H13.09 ~ H17.08	01.09 ~ 05.08								
		K6A(N・A)	H17.09	05.09								
			~	~								
			H22.04	10.04								
	DG64W	K6A(ターボ)	H17.09	05.09								
			~	~								
		K6A	H14.10 ~ H19.04	02.10 ~ 07.04								
		(Mターボ)	K6A(N・A) VVT	H14.02 ~ H20.11	02.02 ~ 08.11							
		K6A	H16.10 ~ H20.11	04.10 ~ 08.11								
		(Sターボ)	K6A(ターボ)	H15.09 ~ H16.09	03.09 ~ 04.09							
センティア	HEEA	JE-E	H07.10 ~	95.10	PCM	●		●			●	
	HEEP	JE-ZE	H12.06	00.06	TCM	●		●				
タイタン (いすゞ エルフOEM)	BDG-LJR85	4JJ1-TC	H18.11 ~	06.11 ~	ABS	●		●				
	BDG-LKR85				RCM	●		●				
	BDG-LKS85											
	BDG-LLR85											
	BDG-LMR85											
	BDG-LMS85											
	BDG-LNR85											
	BDG-LPR85											
	BDG-LPS85											
	BKG-LHR85	4JG2	H14.06 ~ H16.05	02.06 ~ 04.05								
	BKG-LHS85	4JG2										
	BKG-LJR85	4HL1-NA	H16.06 ~ H18.10	04.06 ~ 06.10								
	BKG-LJS85	4HL1-TC										
	BKG-LKR85	4HL1-NA	H16.06 ~ H18.10	04.06 ~ 06.10								
	BKG-LMS85	4HL1-TC										
	BKG-LNR85	4HL1-TC	H17.05 ~ H18.10	05.05 ~ 06.10								
	BKG-LPS81	4HL1-TC										
タイタン	PDG-LKR85	4JJ1-TC	H18.11 ~	06.11 ~							●	
	PDG-LPR75	4HK1-TC										
	PKG-LPR75	4HK1-TC										
	WH65H(改)	TF(LPG)	H14.06 ~ H16.05	02.06 ~ 04.05	PCM	●	●	●				
	WHF5G(改)				TCM	●		●				
タイタンタッショ	WHF5T(改)				ABS	●		●			●	●
	SY54L	WL	H12.09 ~ H16.10	00.09 ~ 04.10	RCM	●		●				
	SY54T											
	SY56L											
	SY56T											
	SYE4T	FE-E	H16.11 ~ H22.08	04.11 ~ 10.08	PCM	●	●	●				
	SYE6T				TCM	●		●				
	SYE6T(改)	FE(LPG)			ABS	●		●				
	SYF4L	RF-CDT			RCM	●		●				
	SYF4T											
デミオ	SYF6L										●	
	SYF6T											
	LA-DY3W	ZJ-VE	H14.07 ~ H17.03	02.07 ~ 05.03	PCM	●	●	●				
	LA-DY3W				TCM	●		●				
	UA-DY3W				ABS	●		●				
	UA-DY3W				RCM	●		●				
	LA-DY5W	ZY-VE	H14.07 ~ H17.02	02.07 ~ 05.02	PCM	●	●	●				
	UA-DY5W				TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				

4. マツダ診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー	
			和暦	西暦								
マツダ3	DBA-DY3W DBA-DY3R	ZJ-VE	H17.03 ～ H19.04	05.03 ～ 07.04	PCM	●	●	●			●	
					TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	DBA-DY5W DBA-DY5R	ZY-VE	H17.03 ～ H19.04	05.03 ～ 07.04	PCM	●	●	●			●	
					TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	DBA-DE3FS	ZJ-VE ZJ-VEM	H19.05 ～ H22.07	07.05 ～ 10.07	PCM	●	●	●			●	
					TCM	●		●				
アテンザ	DBA-DE3AS	ZJ-VE	H19.05 ～ H23.04	07.05 ～ 11.04	PCM	●	●	●			●	
					TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	DBA-DE5FS	ZY-VE	H19.05 ～ H26.07	07.05 ～ 14.07	PCM	●	●	●			●	
					TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	DBA-DEJFS	P3	H23.05 ～ H26.06	11.05 ～ 14.06	PCM	●	●	●			●	
					TCM	●		●				
アテンザワゴン	DBA-DJ3FS DBA-DJ3AS	P3-VPS	H26.07 ～	14.07 ～	PCM	●					●	
					TCM	●						
					ABS	●						
					RCM	●						
	CBA-DJLFS	P5-VPS	H26.07 ～	14.07 ～	PCM	●					●	
					TCM	●						
					ABS	●						
					RCM	●						
	LDA-DJ5FS LDA-DJ5AS	S5-DPTS	H26.07 ～	14.07 ～	PCM	●					●	
					TCM	●						
CX-3	CBA-DJLFS	P5-VPS	H28.11 ～	16.11 ～	PCM	●					●	
					TCM	●						
					ABS	●						
					RCM	●						
	LDA-DJ5FS LDA-DJ5AS	S5-DPTS S5-DPTR	H28.11 ～	16.11 ～	PCM	●					●	
					TCM	●						
					ABS	●						
					RCM	●						
	トリビュート	EP3W	L3-DE	H15.12 ～ H17.10	03.12 ～ 05.10	PCM	●	●	●			●
					TCM	●		●				
アテンザGT	EPEW	YF	H12.10 ～ H15.11	00.10 ～ 03.11	PCM	●	●	●				
					TCM	●		●				
	EPFW	AJ-DE	H12.10 ～ H17.10	00.10 ～ 05.10	PCM	●	●	●				
					TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				
	ピアンテ	CC3FW CCEAW CCEFV	L3-VE LF-VD LF-VD	H20.07 ～	08.07 ～	PCM	●	●	●			●
					TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				
ファミリア	CCEFV	LF-VDS	H21.06 ～	09.06 ～	PCM	●	●	●				
					TCM	●		●				
					ABS	●		●				
					RCM	●		●				
ファミリアNEO	BHA3S BHA8S BHALS	B3-ME BP-ZE Z5-DE	H08.10 ～ H11.07	96.10 ～ 99.07	PCM	●						
					TCM	●						
					ABS	●						
					RCM	●						
ファミリアS-ワゴン	BHA5S BHA8S BHALS	B5-ZE B5-ZE Z5-DE	H06.06 ～ H08.09	94.06 ～ 96.09	PCM	●						
					TCM	●						
					ABS	●						
					RCM	●						
	BJ5W	ZL-DE	H10.06 ～ H16.03	98.06 ～ 04.03	PCM	●						
BJFW	BJ5W	ZL-VE	H11.08 ～ H16.03	99.08 ～ 04.03	PCM	●						
		FS-ZE			TCM	●						
					ABS	●						
BJ8W	BJ8W	FP-DE	H10.06 ～ H12.09	98.06 ～ 00.09	PCM	●						
					TCM	●						
					ABS	●						
					RCM	●						

4. マツダ診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー
			和暦	西暦							
ファミリアセダン	BHA3P	B3-ME	H08.10 ~ H10.05	96.10 ~ 98.05	PCM	●		●			●
					TCM	●		●			
			H06.06 ~ H08.09	94.06 ~ 96.09	ABS	●		●			
					RCM	●		●			
	BHA5P	B5-ZE	H06.06 ~ H10.05	94.06 ~ 98.05	PCM	●		●			
					TCM	●		●			
	BHA6R BHA7P 4EE1-T BHA7R	B6-DE 4EE1-T	H06.06 ~ H10.05	94.06 ~ 98.05	ABS	●		●			
					RCM	●		●			
	BHA8P BHALP	BP-ZE Z5-DE Z5-DE(LPG) Z5-DEL	H06.06 ~ H10.05	94.06 ~ 98.05	PCM	●		●			
					TCM	●		●			
	BJ3P	B3-ME	H10.06 ~ H14.08	98.06 ~ 02.08	ABS	●		●			
					RCM	●		●			
ファミリアバン (日産 AD OEM)	ZL-DE	H10.06 ~ H15.08	98.06 ~ 03.08	PCM	PCM	●		●			●
					TCM	●		●			
	ZL-VE	H11.08 ~ H14.08	99.08 ~ 02.08	ABS	PCM	●		●			
					RCM	●		●			
	BJEP	RF	H10.06 ~ H12.09	98.06 ~ 00.09	PCM	●		●			
					TCM	●		●			
	BJFP	FS-ZE	H12.10 ~ H15.08	00.10 ~ 03.08	ABS	●		●			
					RCM	●		●			
	BVAY12	CR12DE	H19.01 ~	07.01 ~							
ファミリアバン (日産 AD OEM)	BVENY11 BVEY11	YD22DD	H11.06 ~ H16.04	99.06 ~ 04.04							●
	BVFY10 BVFY10	GA15DE GA15DE	H09.05 ~ H11.05	97.05 ~ 99.05							
	BVFY11	QG15DE	H11.06 ~ H20.12	99.06 ~ 08.12							
	BVGY11	QG18DEN	H14.08 ~ H20.12	H20.12 ~ 08.12							
	BVHNY11	QG18DE	H11.06 ~	99.06 ~							
ファミリアバン (日産 エキスパート OEM)	BVJY12	MR18DE	H19.01 ~	07.01 ~							
	BVY10	GA13DE	H09.05 ~ H11.05	97.05 ~ 99.05							
ファミリアバン (日産 AD OEM)	BVY11	QG13DE	H11.06 ~ H20.12	99.06 ~ 08.12							
	BVY12	HR15DE	H19.01 ~	07.01 ~							
ファミリアビンゴネスワゴン (日産 AD OEM)	BVZNY12	HR16DE	H20.12 ~	08.12 ~							
	BWHNY11	QG18DE	H11.06 ~ H20.12	99.06 ~ 08.12							
ファミリアワゴン (日産 ウイングロード OEM)	BWFNY10 BWFY10 BWHNY10	GA15DE SR18DE	H07.07 ~ H11.05	95.07 ~ 99.05							
	BWHY10	SR18DE	H08.06 ~ H11.05	96.06 ~ 99.05							
フレア (スズキ ワコンR OEM)	MJ34S	R06A(N·A)	H24.10 ~	12.10 ~							
フレアワゴン (スズキ バレット OEM)	MM21S	K6A (Mターボ) K6A(N·A) VVT	H24.06 ~	12.06 ~							

4. マツダ診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー
			和暦	西暦							
フレアワゴン (スズキスペーシア OEM)	MM32S	R06A(N·A)	H25.04 ~	13.04 ~							●
		R06A (ターボ)	H25.04 ~	13.04 ~							
プレマシー ラフェスタハイウェイスター	CP8W	FP-DE	H11.04 ~ H17.01	99.04 ~ 05.01	PCM	●		●			●
		FS-ZE	H13.07 ~ H17.01	01.07 ~ 05.01	PCM	●	●	●			
		L3-VE	H17.02 ~ H21.06	05.02 ~ 09.06	PCM	●	●	●			
	CR3W	LF-DE	H17.02 ~ H22.06	05.02 ~ 10.06	PCM	●	●	●			
		LF-VD LF-VE	H19.01 ~ H15.08	07.01 ~ 03.08	PCM	●	●	●			
		LF-VE LF-VD	H22.07 ~	10.07 ~	PCM	●	●	●			
	CWEAW CWEAWN CWEFW	LF-VDS	H12.10 ~	00.10 ~	PCM	●	●	●			
					PCM	●	●	●			
					PCM	●	●	●			
プロシード	UF66M	G6-E	H08.06 ~ H11.01	96.06 ~ 99.01	PCM	●	●	●			●
プロシードマーベリー	UV56R	G5-E	H08.03 ~ H11.12	96.03 ~ 99.12	PCM	●	●	●			●
		WL-T	H08.03 ~ H11.12	96.03 ~ 99.12	PCM	●	●	●			
プロシードレバンテ (スズキエクストラ OEM)	TF11W TJ11W	H20A(N·A)	H07.02 ~ H08.10	95.02 ~ 96.10							●
	TF51W TJ51W TJ61W	J20A(N·A) H25A(N·A)	H08.11 ~ H09.10	96.11 ~ 97.10							
		J20A(N·A)	H09.11 ~ H11.08	97.11 ~ 99.08							
	TJ32W TJ62W	RF(ターボ) H25A(N·A)	H10.03 ~ H11.08	98.03 ~ 99.08							
ペリーサ	DC5R DC5W	ZY-VE DC5W	H16.06 ~	04.06 ~	PCM	●	●	●			●
ボンゴトラック	SK22L SK22LM SK22LN SK22T SK22TM SK22TN	R2	H11.06 ~ H15.11	99.06 ~ 03.11	PCM	●	●	●			●
		F8-E	H11.06 ~ H22.07	99.06 ~ 10.07	PCM	●	●	●			
					PCM	●	●	●			
	SK82L SK82LM SK82LN SK82T SK82TM SK82TN	RF-CDT	H15.12 ~ H22.07	03.12 ~ 10.07	PCM	●	●	●			
					PCM	●	●	●			
					PCM	●	●	●			
	SKF2L SKF2LM SKF2LN SKF2T SKF2TM SKF2TN	L8-DE	H22.08 ~	10.08 ~	PCM	●	●	●			
					PCM	●	●	●			
					PCM	●	●	●			

4. マツダ診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー
			和暦	西暦							
ボンゴバン	SK22M	R2	H11.06 ～	99.06 ～	PCM	●		●			●
	SK22MM		H15.11	03.11	TCM	●		●			
	SK22MN				ABS	●		●			
					RCM	●		●			
	SK22V	R2	H15.12 ～	03.12 ～	PCM	●		●			
	SK22VM		H22.07	10.07	TCM	●		●			
	SK22VN				ABS	●		●			
					RCM	●		●			
	SK82M	F8-E	H11.06 ～	99.06 ～	PCM	●		●			
	SK82MM		H22.07	10.07	TCM	●		●			
ボンゴ	SK82MN				ABS	●		●			●
	SK82V				RCM	●		●			
	SK82VM	F8-E	H15.12 ～	03.12 ～	PCM	●		●			
	SK82VN	RF-CDT	H22.07	10.07	TCM	●		●			
	SKF2M				ABS	●		●			
	SKF2MM				RCM	●		●			
	SKF2MN										
	SKF2V										
	SKF2VM										
	SKF2VN										
ボンゴフレンティ	SKP2M	L8-DE	H22.08 ～	10.08 ～	PCM	●	●	●			●
	SKP2MM				TCM	●		●			
	SKP2MN				ABS	●		●			
					RCM	●		●			
	SKP2V	L8-DE	H15.12 ～	03.12 ～	PCM	●	●	●			
ボンゴフレンティ	SGE3	J5-DE	H07.06 ～	95.06 ～	TCM	●		●			●
	SGEW	FE-E	H17.11	05.11	ABS	●		●			
	SGL3	WL-T			RCM	●		●			
	SGL5										
	SGLR										
ボンゴプロニートラック	SGLW										
	SD29M	R2	H05.09 ～	93.09 ～	PCM	●		●			●
	SD29T	F8	H09.04	97.04	TCM	●		●			
	SD2AM	FE-E			ABS	●		●			
	SD2AT				RCM	●		●			
ボンゴプロニイバン	SD89T										
	SDEAT										
	SK54V	WL	H11.06 ～	99.06 ～	PCM	●		●			●
	SK56M		H17.10	05.10	TCM	●		●			
	SK56MM				ABS	●		●			
	SK56V				RCM	●		●			
	SK56VM										
	SK5HM	SKE6V	H11.06 ～	99.06 ～	PCM	●	●	●			
	SK5HV	SKE6VM	H22.07	10.07	TCM	●		●			
					ABS	●		●			
ボンゴプロニイバン	SKF6M	RF-CDT	H17.11 ～	05.11 ～	RCM	●		●			●
	SKF6MM		H19.07	07.07	PCM	●	●	●			
	SKF6V				TCM	●		●			
	SKF6VM				ABS	●		●			
					RCM	●		●			
ボンゴプロニイバン	SR29V	R2	H05.08 ～	93.08 ～	PCM	●		●			●
	SR2AM		H09.04	97.04	TCM	●		●			
	SR2AV				ABS	●		●			
					RCM	●		●			
	SR59V	WL	H09.05 ～	97.05 ～	PCM	●		●			
ボンゴプロニイバン	SR5AM		H11.05	99.05	TCM	●		●			●
	SR5AV				ABS	●		●			
					RCM	●		●			
	SRE9V	FE-E	H05.08 ～	93.08 ～	PCM	●		●			
	SREAV		H09.04	97.04	TCM	●		●			
マツダ教習車	4BA-DJLFJ	P5-VP	R01.05 ～	19.05 ～	ABS	●		●			●
					RCM	●		●			
ミレーニア	TA3A	KJ-ZEM	H09.07 ～	97.07 ～	PCM	●		●			●
	TA3P		H12.06	00.06	TCM	●		●			
					ABS	●		●			
					RCM	●		●			
	TA5A	KL-ZE	H09.07 ～	97.07 ～	PCM	●		●			
ミレーニア			H10.06	98.06	TCM	●		●			●
					ABS	●		●			
					RCM	●		●			
	TA5P	KL-ZE	H09.07 ～	97.07 ～	PCM	●		●			
ミレーニア			H15.08	03.08	TCM	●		●			●
					ABS	●		●			
					RCM	●		●			

4. マツダ診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー
			和暦	西暦							
	TAFP	KF-ZE	H10.07 ～ H14.09	98.07 ～ 02.09	PCM	●		●			
					TCM	●		●			
					ABS	●		●			
					RCM	●		●			
ユーノス800	TA3A TA3P TA5A	KJ-ZEM KL-ZE TA5P	H08.06 ～ H09.06	96.06 ～ 97.06	PCM	●		●			●
	TA3Y TA3Z TA5Y TA5Z	KJ-ZEM	H05.10 ～ H08.05	93.10 ～ 96.05	PCM	●		●			
					TCM	●		●			
					ABS	●		●			
					RCM	●		●			
デビュタ (スズキ Kei OEM)	HP11S HP21S HP21S	F6A(ターボ) K6A(N·A) K6A(ターボ)	H11.03 ～ H13.03	99.03 ～ 01.03	PCM	●	●	●			
	HP12S	F6A(ターボ)	H13.04 ～ H13.10	01.04 ～ 01.10	PCM	●	●	●			
					TCM	●		●			
					ABS	●		●			
					RCM	●		●			
	HP21S	K6A(N·A) VVT	H12.10 ～ H13.10	00.10 ～ 01.10	PCM	●	●	●			
	HP22S	K6A(Mターボ) K6A(N·A) VVT	H13.11 ～ H18.01	01.11 ～ 06.01	PCM	●	●	●			
	HP22S	K6A(ターボ)	H13.04 ～ H18.01	01.04 ～ 06.01	PCM	●	●	●			
					TCM	●		●			
					ABS	●		●			
					RCM	●		●			
ランティス	CBA8P CBAEP	BP-ZE KF-ZE	H05.08 ～ H09.12	93.08 ～ 97.12	PCM	●	●	●			●
ランティスクーペ	CBA8P CBAEP	BP-ZE KF-ZE	H05.08 ～ H09.12	93.08 ～ 97.12	PCM	●		●			●
					TCM	●		●			
					ABS	●		●			
					RCM	●		●			
ロードスター	NA8C	BP-ZE [RS]	H05.10 ～ H09.12	93.10 ～ 97.12	PCM	●		●			●
	NB6C NB8C	B6-ZE [RS] BP-VE[RS] [RS]	H10.01 ～ H17.07	98.01 ～ 05.07	PCM	●		●			
					TCM	●		●			
					ABS	●		●			
					RCM	●		●			
	NB8C	BP-ZE [RS]	H12.07 ～ H17.07	00.07 ～ 05.07	PCM	●					●
	NB8C	BP-ZET [RS]	H15.09 ～ H17.07	03.09 ～ 05.07	PCM	●					
					TCM	●					
					ABS	●					
					RCM	●					
	NCEC	LF-VE	H17.08 ～ H27.04	05.08 ～ 15.04	PCM	●					
					TCM	●					
					ABS	●					
					RCM	●					
	ND5RC	P5-VP P5-VPR	H27.05 ～	15.05 ～	PCM	●					
					TCM	●					
					ABS	●					
					RCM	●					
	NDERC	LF-VE	H27.05 ～	15.05 ～	PCM	●					
					TCM	●					
					ABS	●					
					RCM	●					

5. スバル診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー	
			和暦	西暦							共通	専用
R1	RJ系 (RJ1) (RJ2)	EN07 DOHC EN07 SOHC	H17. 01 ～ H22. 03	05. 01 ～ 10. 03	エンジン トランスミッション ABS/VDC エアバッゲ	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	12 1		●	
R2	RC系 (RC1) (RC2)	EN07 DOHC EN07 SOHC	H15. 03 ～ H22. 03	03. 03 ～ 10. 03	エンジン トランスミッション ABS/VDC エアバッゲ	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	12 1		●	
インプレッサ	GD系 (GD2) (GD3) (GD9) (GDA) (GDB) (GDC) (GDD)	EJ15 SOHC EJ20 SOHC EJ20 DOHC	H12. 08 ～ H19. 10	00. 08 ～ 07. 10	エンジン トランスミッション ABS/VDC エアバッゲ	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	1～19 1, 2		●	
	GG系 (GG2) (GG3) (GG9) (GGA) (GGB) (GGC) (GGD)	EJ15 SOHC EJ20 SOHC EJ20 DOHC	H12. 08 ～ H19. 10	00. 08 ～ 07. 10	エンジン トランスミッション ABS/VDC エアバッゲ	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	1～19 1, 2			
	GE系 (GE2) (GE3) (GE6) (GE7)	EJ20 SOHC EL15 DOHC	H20. 10 ～ H23. 11	08. 10 ～ 11. 11	エンジン トランスミッション ABS/VDC エアバッゲ	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	1～19 1, 2		1, 2, 3, 4	
	GH系 (GH2) (GH3) (GH6) (GH7) (GH8)	EJ20 SOHC EL15 DOHC	H20. 10 ～ H23. 11	08. 10 ～ 11. 11	エンジン トランスミッション ABS/VDC エアバッゲ	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	1～19 1, 2		1, 2, 3, 4	
	GR系 (GRB) (GRF)	EJ25 DOHC EJ20 DOHC	H20. 10 ～ H26. 11	07. 10 ～ 14. 08	エンジン トランスミッション ABS/VDC エアバッゲ	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	1～19 1, 2		2, 3, 4	
	GV系 (GVB) (GVF)	EJ25 DOHC EJ20 DOHC	H20. 10 ～ H26. 11	07. 10 ～ 14. 08	エンジン トランスミッション ABS/VDC エアバッゲ	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	1～19 1, 2		2, 3, 4	
	GP系 (GP2) (GP3) (GP6) (GP7)	FB16 DOHC FB20 DOHC	H23. 12 ～ H25. 05	11. 12 ～ 13. 05	エンジン トランスミッション ABS/VDC エアバッゲ	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	1～19 1, 2			
	GJ系 (GJ2) (GJ3) (GJ6) (GJ7)	FB16 DOHC FB20 DOHC	H23. 12 ～ H25. 05	11. 12 ～ 13. 05	エンジン トランスミッション ABS/VDC エアバッゲ	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	1～19 1, 2		2, 3, 4	
	GP系 (GP2) (GP3) (GP6) (GP7)	FB16 FB20 EE20	H27. 06 ～	2015. 06 ～	エンジン トランスミッション ABS/VDC ハーネステーリング エアバッゲ アイサイト	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●			●	
	GJ系 (GJ2) (GJ3) (GJ6) (GJ7)		H27. 06 ～	2015. 06 ～	エンジン トランスミッション ABS/VDC ハーネステーリング エアバッゲ アイサイト	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●				
レガシィ	GT系 (GT6) (GT7)	FB16 FB20	H28. 10 ～	2016. 10 ～	エンジン トランスミッション ブレーキコントロール ハーネステーリング エアバッゲ アイサイト	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●				
	GK系 (GK2) (GK3) (GK6) (GK7)	FB16 FB20	H28. 10 ～	2016. 10 ～	エンジン トランスミッション ブレーキコントロール ハーネステーリング エアバッゲ アイサイト	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●				
	BE系 (BE5) (BE9) (BEE)	EJ20 SOHC EJ20 DOHC EJ25 DOHC EZ30 DOHC	H10. 12 ～ H15. 05	98. 12 ～ 03. 05	エンジン トランスミッション ABS/VDC エアバッゲ	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	1～19 1, 2		●	
	BH系 (BH5) (BH9) (BHC) (BHE)	EJ20 SOHC EJ20 DOHC EJ25 DOHC EZ30 DOHC	H10. 06 ～ H15. 05	98. 06 ～ 03. 05	エンジン トランスミッション ABS/VDC エアバッゲ	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	1～19 1, 2		2, 3, 4	

5. スバル診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー	
			和暦	西暦							共通	専用
BR系 (BL5) (BL9) (BLE)	EJ20 SOHC	H15. 06 ～ H21. 05	03. 06 ～ 09. 05	エンジン トランスミッション ABS/VDC エアバッゲ	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	1～19 1, 2, 3, 4			
	EJ20 DOHC											
	EJ25 SOHC											
	EJ25 DOHC											
	EZ30 DOHC											
	EJ25 SOHC	H15. 10 ～ H21. 05	03. 10 ～ 09. 05	エンジン トランスミッション ABS/VDC エアバッゲ	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	1～19 1, 2, 3, 4			
	EJ25 DOHC											
	EZ30 DOHC											
	EJ25 SOHC	H21. 05 ～ H26. 04	09. 05 ～ 14. 04	エンジン トランスミッション ABS/VDC エアバッゲ	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	1～19 2, 3, 4			
	EJ25 DOHC											
BN系 (BN9)	EJ25 SOHC	H21. 05 ～ H26. 04	09. 05 ～ 14. 04	エンジン トランスミッション ABS/VDC エアバッゲ	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	1～19 2, 3, 4			
	EJ25 DOHC											
	FB25 DOHC											
	FB25 DOHC	H26. 10 ～	14. 10 ～	エンジン トランスミッション ブレーキコントロール ハーモニステアリング エアバッゲ アイサイト	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●				
	FB25 DOHC											
	FB25 DOHC	H26. 10 ～	14. 10 ～	エンジン トランスミッション ブレーキコントロール ハーモニステアリング エアバッゲ アイサイト	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●				
	FB25 DOHC											
	FB25 DOHC											
	FB25 DOHC											
	FB25 DOHC											
エクシーガ	YA系 (YA4) (YA5) (YA9) (YAM)	EJ20 DOHC EJ25 SOHC FB25 DOHC	H20. 06 ～ H25. 06	08. 06 ～ 13. 06	エンジン トランスミッション ABS/VDC エアバッゲ	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	1～19 2, 3, 4	●		
	YA系 (YAM)											
フォレスター	SG系 (SG5) (SG9)	EJ20 DOHC EJ20 SOHC EJ25 DOHC	H14. 02 ～ H19. 11	02. 02 ～ 07. 11	エンジン トランスミッション ABS/VDC エアバッゲ	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	1～19 2, 3, 4	●		
	SH系 (SH5) (SH9) (SHJ)	EJ20 DOHC EJ25 DOHC FB20 DOHC	H19. 12 ～ H24. 09	07. 12 ～ 12. 09	エンジン トランスミッション ABS/VDC エアバッゲ	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	1～19 2, 3, 4			
	SJ系 (SJ5) (SJG)	FB20 DOHC FB25 DOHC FA20 DOHC	H24. 10 ～ H29. 04	2012. 10 ～ 2017. 04	エンジン トランスミッション ブレーキコントロール ハーモニステアリング エアバッゲ アイサイト	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●		●		
	VM4/VMG型	FB16 DOHC FA20F DOHC FB20B DOHC	H26. 04 ～ H30. 06	2014. 04 ～ 2018. 06	エンジン トランスミッション ブレーキコントロール ハーモニステアリング エアバッゲ アイサイト	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●		●		
	VAG/VAB型	S4 :FA20F ST1:EJ207	H26. 04 ～ H30. 06	2014. 04 ～ 2018. 06	エンジン トランスミッション ブレーキコントロール ハーモニステアリング エアバッゲ アイサイト	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●		●		
	WRX WRX S4 WRX STI											
	GP系 (GP7) (GPE)	H4D0	H24. 09 ～	2012. 09 ～	エンジン トランスミッション ABS/VDC ハーモニステアリング エアバッゲ アイサイト	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●		●		
	ZC6	FA20	H24. 04 ～ H29. 01	2012. 04 ～ 2017. 01	エンジン トランスミッション ブレーキコントロール ハーモニステアリング エアバッゲ	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●		●		
	TT系 (TT1) (TT2)	EN07 SOHC	H11. 02 ～ H24. 03	99. 02 ～ 12. 03	エンジン トランスミッション ABS/VDC エアバッゲ	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	12 1	●		
	TV系 (TV1) (TV2)	EN07 SOHC	H11. 02 ～ H24. 03	99. 02 ～ 12. 03	エンジン トランスミッション ABS/VDC エアバッゲ	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	12 1			
	TW系 (TW1) (TW2)	EN07 SOHC	H11. 02 ～ H24. 03	99. 02 ～ 12. 03	エンジン トランスミッション ABS/VDC エアバッゲ	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	12 1			

5. スバル診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリース	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー	
			和暦	西暦							共通	専用
サンバートラック (ダ・イツ ハイセット OEM)	S2#系 (S201H) (S201J) (S211H) (S211J)	KF-VE	H24. 12 ～ H26. 09	12. 12 ～ 14. 09							●	
サンバーバン (ダ・イツ ハイセット OEM)	S3#系 (S321B) (S321Q) (S331B) (S331Q)	KF-VE KF-DET	H24. 04 ～	12. 04 ～							●	
サンバートラック (ダ・イツ ハイセット OEM)	S500J S510J	KF-VE	H26. 09 ～	2014. 09 ～							●	
ステラ (ダ・イツ ムーグ OEM)	RN系 (RN1) (RN2)	EN07 DOHC	H18. 06 ～ H23. 03	06. 06 ～ 11. 03	エンジン トランミッション ABS/VDC エアバッグ	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	12 1	●	
	LA系 (LA100F) (LA110F) (LA150F) (LA160F)	KF-DET KF-VE	H23. 05 ～	11. 05 ～								
ディアスワゴン (ダ・イツ アトレーワゴン OEM)	S3#系 (S321N) (S331N)	KF-DET	H21. 09 ～	09. 09 ～							●	
デックス (ダ・イツ ク-OEM)	M401F	K3-VE	H20. 11 ～ H25. 10	08. 11 ～ 13. 10							●	
トレジア (トヨタ ラクティスOEM)	NSP系 (NSP120X) NCP系 (NCP120X) (NCP125X)	1NZ-FE 1NR-FE 1NR-FKE	H22. 11 ～	10. 11 ～							●	
プレオ (ダ・イツ ミラOEM)	RA系 (RA1) (RA2)	EN07 DOHC EN07 SOHC	H10. 10 ～ H22. 03	98. 10 ～ 10. 03	エンジン トランミッション ABS/VDC エアバッグ	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	12 1	●	
	RV系 (RV1) (RV2)	EN07 DOHC EN07 SOHC	H10. 10 ～ H22. 03	98. 10 ～ 10. 03	エンジン トランミッション ABS/VDC エアバッグ	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	12 1		
	L275系 (L275F) (L275B) L285系 (L285F) (L285B)	KF-DET KF-VE	H22. 04 ～	10. 04 ～								
ルクラ (ダ・イツ タントエクセ OEM)	L455F L465F	KF-DET KF-VE	H22. 04 ～ H27. 04	10. 04 ～ 15. 04							●	
シフォン (ダ・イツ タント OEM)	LA600F LA650F	KF-VE KF-VE	H28. 12 ～ H31. 07	2016. 12 ～ 2019. 07	エンジン トランミッション ブレーキ ハーモニーライン エアバッグ エコアイドル スマートアシスト						●	
ジャスティ (ダ・イツ トル OEM)	M900F	1KR-FE	H28. 11 ～	2016. 11 ～	エンジン トランミッション ブレーキ ハーモニーライン エアバッグ エコアイドル スマートアシスト						●	

5. スバル診断ソフト アクティブテスト機能表

システム	No.	機能	システム	No.	機能
エンジン	1	シーケンシャルターボ	ABS/VDC	1	ABS機能チェックモード
	2	燃料ポンプ		2	VDC機能チェックモード
	3	CPCソレノイド			
	4	ラジファンリレー			
	5	エアコンリレー			
	6	PCVソレノイド			
	7	大気開放ソレノイド			
	8	AAIソレノイド			
	9	タンク内圧切替ソレノイド			
	10	過給圧制御ソレノイド			
	11	2次エアコンビバルブ1			
	12	防盗システム			
	13	燃料ポンプコントロールOFF駆動			
	14	燃料ポンプコントロールON/OFF駆動			
	15	アイドル点火時期固定			
	16	アイドル回転数コントロール			
	17	インジェクタコントロール (噴射停止モード)			
	18	インジェクタコントロール (噴射量コントロール)			
	19	EGRバルブコントロール			

5. スバル診断ソフト 作業サポート機能表

システム	No.	機能	作業内容
トランスミッション	1	ATエア抜き	ATフルードのエア抜きを行う。 以下の作業時に行う。 ・コントロールバルブボディ、ATFの交換を行った場合 ・トランスミッションASSYの交換または分解を行った場合
	2	AT学習モード	ATの学習を行う。 以下の作業時に行う。 ・TCUの交換/トランスミッションASSYの交換または分解を行った場合
	3	リヤデフ点検モード	リヤデフの組み付けが正常に行われたか確認する。 以下の作業時に行う。 ・リヤデフ取付後
	4	AWD ON/OFF切替モード	AWD⇒FWDへの切替を行う。 以下の作業時に行う。 ・AWD車でFWD状態での作業が必要な場合
ABS/VDC	1	舵角センサ中立 & 横Gセンサ0点設定モード	舵角センサ中立位置と横Gセンサ0点の設定を行う。 以下の作業時に行う。 ・ステアリングアンギュルセンサーの取付、交換を行った場合 ・ステアリングホイールの取付、交換を行った場合 ・サスペンション部品の取付、交換を行った場合 ・ホイールアライメントの取付、交換を行った場合 ・VDCCU&H/Uの取付、交換を行った場合 ・VDCCU&H/Uプラケットの取付、交換を行った場合
	2	前後Gセンサ & 横Gセンサ0点設定モード	前後Gセンサ及び、横Gセンサの0点の設定を行う。 以下の作業時に行う。 ・サスペンション部品の取付、交換を行った場合 ・VDCCU&H/Uの取付、交換を行った場合 ・VDCCU&H/Uプラケットの取付、交換を行った場合

三菱診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式によって異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー共通	専用	
			和暦	西暦									
eKワゴン eKアティーフ eKカスタム eKクラッシャー eKスポーツ	LA-H81W	3G83	H13.10 ~ H16.11	01.10 ~ 04.11	MPI/GDI	●	●	●	1~3, 7~9, 11, 24		●		
					AT/CVT	●	●	●	25				
					ABS	●	●	●	1~4, 14, 15				
					SRS	●	●	●					
	UA-H81W	3G83	H14.09 ~ H16.11	02.09 ~ 04.11	MPI/GDI	●	●	●	1~3, 7~9, 11, 24		●		
					AT/CVT	●	●	●	25				
					ABS	●	●	●	1~4, 14, 15				
					SRS	●	●	●					
DBA-H81W CBA-H81W DBA-H82W CBA-H82W DBA-B11W DBA-B11A eKワゴン eKクロス スペース (日産ディズ ルーカスOEM)	DBA-H81W	3G83	H16.12 ~ H18.09	04.12 ~ 06.09	MPI/GDI	●	●	●	1~3, 7~9, 11, 24		●		
					AT/CVT	●	●	●	25				
					ABS	●	●	●	1~4, 14, 15				
					SRS	●	●	●					
	CBA-H82W	3G83	H18.09 ~ H25.05	06.09 ~ 13.05	MPI/GDI	●	●	●	1~3, 7~9, 11, 24		●		
					AT/CVT	●	●	●	25				
					ABS	●	●	●	1~4, 14, 15				
					SRS	●	●	●					
DBA-B11W DBA-B11A eKワゴン eKクロス スペース (日産ディズ ルーカスOEM)	DBA-B11W	3B20	H25.06 ~ R02.02	13.06 ~ 20.02	MPI/GDI	●	●	●			●		
					AT/CVT	●	●	●					
					ABS	●	●	●					
					SRS	●	●	●					
	DBA-B11A	3B20	H26.02 ~ R02.02	14.02 ~ 20.02	MPI/GDI	●	●	●			●		
					AT/CVT	●	●	●					
					ABS	●	●	●					
					SRS	●	●	●					
RVR i(アイ) i-MiEV アウトランダー	RVR	DBA-GA3W DBA-GA4W	4B10 4J10	H22.02 ~	10.02 ~	MPI/GDI	●	●	●	1~4, 7~11, 13~19, 21		●	
						AT/CVT	●	●	●		3,5,9		
						ABS	●	●	●	7~15, 20	2~7		
						SAS	●	●	●		1		
						4WS/ハラステ	●	●	●	1			
	i(アイ)	CBA-HA1W	3B20	H18.10 ~ H25.07	06.10 ~ 13.07	SRS	●	●	●	1,2		●	
						ETACS	●	●	●		3,4		
						AC	●	●	●				
i-MiEV アウトランダー	i-MiEV	ZAA-HA3W ZAA-HA4W	Y4F1 Y51	H21.09 ~ R02.3	09.09 ~ 20.03	EV-ECU	●	●	●	1~13		●	
						BMU	●	●	●	1~3	1,2		
						MCU	●	●	●	1	1		
						CMU1	●	●	●		1		
						CMU2	●	●	●		1		
						CMU3	●	●	●		1		
						CMU4	●	●	●		1		
						CMU5	●	●	●		1		
						CMU6	●	●	●		1		
						CMU7	●	●	●		1		
	アウトランダー	DBA-CW4W	4B11	H17.10 ~ H24.09	05.10 ~ 12.09	CMU8	●	●	●		1	●	
						CMU9	●	●	●		1		
						CMU10	●	●	●		1		
						CMU11	●	●	●		1		
						CMU12	●	●	●		1		
	アウトランダー	DBA-CW4W	4B11	H17.10 ~ H24.09	05.10 ~ 12.09	ABS	●	●	●	7~10		●	
						SRS	●	●	●	1			
						ETACS	●	●	●				
						AC	●	●	●				

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー共通	専用
			和暦	西暦								
アウトランダーPHEV	DBA-CW5W DBA-CW6W	4B12 6B31	H24.10 ~	12.10 ~	MPI/GDI	●		●	1~4,8~22	1,4,5	●	
					AT/CVT	●		●	30	1,2,4,9		
					ABS	●		●	7~15	1,2,3,4,5		
					SAS				1			
					SRS	●		●	1			
	DBA-GF7W DBA-GF8W	4J11 4J12	H24.10 ~	12.10 ~	ETACS	●		●			●	
					AC	●						
					MPI/GDI	●		●	1~4,8~22	1,4,5		
					AT/CVT	●		●	30	1,2,4,9		
					ABS	●		●	7~15	1,2,3,4,5		
エアトレック	LA-CU2W TA-CU4W	4G63 4G64 4G69	H24.10 ~	12.10 ~	SAS				1		●	
					SRS	●		●	1			
					ETACS	●		●		1,2,4		
					AC	●						
	エクリプス エクリプススピナー	D2#型系 D3#型系 D5#型系	4G63	90.02 ~ H18.03	MPI/GDI	●		●	1~11,16,24,26		●	
					AT/CVT	●		●	1~4,18~21, 26~28			
					ABS	●		●	1,3,4,16,17,22			
					SRS	●		●				
ギャランフォルティス	DBA-CY3A	4B10 4B11	H21.12 ~ H23.09	09.12 ~ 11.09	MPI/GDI	●		●	1~4,7~11, 13~19,22	1,4,5	●	
					AT/CVT	●		●	30	1,2,4,9~16		
					ABS	●		●	7~15			
					4WS/ハーフステ	●		●	1			
					SAS				1			
	DBA-CY4A	4J10	H23.10 ~	11.10 ~	SRS	●		●		1	●	
					ETACS	●		●		1		
					AC	●						
					MPI/GDI	●		●	1~4,7~11, 13~19,22	1		
					AT/CVT	●		●	30	1,2,4,9~16		
ギャランフォルティス スポーツバック	DBA-CX3A DBA-CX4A DBA-CX6A	4B10 4B11 4J10	H21.12 ~ H26.06	09.12 ~ 14.06	ABS	●		●	7~15		●	
					4WS/ハーフステ	●		●	1			
					SAS				1			
					SRS	●		●		1		
					ETACS	●		●		1		
					AC	●						
					MPI/GDI	●		●	1~4,7~11,28			
グランティス	UA-NA4W	4G69	H15.05 ~	03.05 ~	ABS	●		●	1,2,3,4		●	
コルト	UA-Z2#型系 CBA-Z2#型系 DBA-Z2#型系	4A90 4A91 4G15 4G19	H14.11 ~	02.11 ~	SRS	●		●	1~4,7~9,11,28		●	
コルトプラス	CBA-Z2#型系 DBA-Z2#型系	4A90 4A91 4G15	H16.10 ~	04.10 ~	MPI/GDI	●		●	1~4,7~10,28		●	
					AT/CVT	●		●	14~20			
					ABS	●		●	1,2,3,4			
					SRS	●		●				
					ETACS	●		●	27~75			

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー共通	専用		
			和暦	西暦										
タウンボックス (スズキ エブリイ OEM)	DS64W	K6A	H26.02～	14.02～										
タウンボックス	GD-U6#型系	3G83	H11.04～ H23.12	99.04～ 11.12	MPI/GDI AT/CVT ABS SRS	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	1～3, 7～9, 11 24, 25 1,2,3,4,14,15		●			
タウンボックスワイド	U65W U66W	4A31	H11.06～ H13.03	99.06～ 01.03	MPI/GDI AT/CVT ABS SRS	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	1～3, 7～9, 11 24, 25 1,2,3,4,14,15		●			
デイアマンテ デイアマンテワゴン	F1#型系 F2#型系 F3#型系 F4#型系	6G71 6A12 6G73	H02.05～ H13.12	90.05～ 01.12	MPI/GDI AT/CVT ABS SRS	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	1～9,11,24 1～4,18～20,26 21,27,28 1～4		●			
デイオン	CR5W CR6W CR9W	4G93 4G94 4G63	H14.05～ H17.12	02.05～ 05.12	MPI/GDI AT/CVT ABS SRS	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	1～4, 7～9, 11 28 14～17, 24 1～4		●			
デリカD2 (スズキ ソリオ OEM)	MB15S	K12B	H23.03～	11.03～										
デリカD3 (日産 NV200 OEM)	BM20	HR16DE	H23.10～	11.10～										
デリカD5	CV1W	4N14	H25.01～	13.01～	MPI/GDI AT/CVT ABS SAS SRS ETACS AC	● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●	1～4,31～49 1 7～15,20 1～6 1 3	6～23	●			
					DS64W CV4W CV5W	4J11 4B11 4B12	H19.01～	07.01～	MPI/GDI AT/CVT ABS SAS SRS ETACS AC	● ● ● ● ● ● ●	1～4, 7～11 13～16,22 1～12 1～4 1 1 3	1,4,5		
デリカカーゴ (マツダ ホンコ OEM)	SK56MM SK56VM SKF6MM SKF6VM	WL WL RF RF	H11.10～	99.10～										
デリカスペースギア	PA#型系 PB#型系 PC#型系 PD#型系 PF#型系 PD#型系 PE#型系 PF#型系	4G64 6G72 4D56 4M40	H06.05～ H14.07	94.05～ 02.07	MPI/GDI AT/CVT ABS SRS	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	1～9,11,16,20 1～4,27,28 24,25,30,31		●			
デリカトラック (マツダ ホンコ OEM)	SK2#型系 SK8#型系 SKF#型系 SKP#型系	R2 F8 RF L8	H11.10～	99.10～										
デリカバン (日産 NV200 OEM)	BVM20	HR16DE	H23.10～	11.10～										
デリカバン (マツダ ホンコ OEM)	SK2#型系 SK8#型系 SKF#型系 SKP#型系	R2 F8 RF L8	H11.10～ H15.11	99.10～ 03.11										
トッポ	H82A	3G83(N-A)	H20.09～ H25.07	08.09～ 13.07	MPI/GDI AT/CVT ABS SRS	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	1～3, 7～9,11,24 25 1～4, 14,15 1		●			
トライトン	KB9T	6G74	H18.09～ H23.07	06.09～ 11.07	MPI/GDI AT/CVT ABS SRS	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	1～4, 8～11 13～19, 24～26 1～4, 6,12 7～10 1		●			
ハジエロ	V2#型系 V4#型系 V6#型系 V7#型系	4M40	H08.05～ H18.09	96.05～ 06.09	AT/CVT	●	●	●	1～5,18～21 26,28,29 1～6,22～29		●			
					ABS	●	●	●	1～6,22～29					
					SRS	●	●	●						
	6G72 6G74 6G75	6G72 6G74 6G75	H08.05～ H18.09	96.05～ 06.09	MPI/GDI AT/CVT	● ●	● ●	● ●	1～9,11,20 1～5,18～21 26,28,29		●			
					ABS	●	●	●	1～6,22～29					
					SRS	●	●	●						

三菱診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式によって異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー共通	専用
			和暦	西暦								
V8#型系 V9#型系	6G72 6G75	H18.10 ~ H24.09	06.10 ~ 12.09	MPI/GDI	●		●		1~19	1	●	
				AT/CVT	●		●		3~12	10,11		
				ABS	●		●		1~6,22~29			
				SRS	●		●		1,2			
				AC	●							
	4M41	H20.09 ~	08.09 ~	MPI/GDI	●		●		1~4,34~40 50~53	4,6~14 15,24		
				AT/CVT	●		●		1~12	17,18		
				ABS	●		●		1~6,22~29			
				SRS	●		●		1,2			
				AC	●							
パジェロイオ	H6#型系 H7#型系	4G93 4G94	H10.06 ~ H12.05	98.06 ~ 00.05	MPI/GDI	●		●	1~4, 7~9,11,28		●	
パジェロジュニア	H57A	4A31	H07.11 ~ H10.05	95.11 ~ 98.05	MPI/GDI	●		●	1~4, 8,9,11,28 77		●	
パジェロミニ	H56A H51A H53A H58A	4A30 4A30 4A30 4A30	H06.12 ~ H10.09	94.12 ~ 98.09	MPI/GDI	●		●	1~4, 8,9,11,28 77		●	
デイグニティ (日産 シーマ OEM)	BH#型系 BY51	VQ35VHR	H24.04 ~	12.04 ~	AT/CVT	●		●	25			
プラウディア (日産 フーガ OEM)	BK#型系 BY51	VQ37VHR VQ25HR	H24.07 ~	12.07 ~	ABS	●		●				
ミニカ ミニカトッポ ミニカタウンピー	H2#型系 H3#型系 H4#型系	3G81 3G83 4A30	S64.01 ~ H02.01	89.01 ~ 90.01	SRS	●		●			●	
ミニキャブトラック	U4#型系 U6#型系	3G83	H06.01 ~ H10.12	94.01 ~ 98.12	MPI/GDI	●		●	1~4, 8,9,11,28 77			
ミニキャブバン (スズキ エブリイ OEM)	DS64V	K6A	H26.02 ~	14.02 ~	AT/CVT	●		●	25		●	
ミニキャブバン	U4#型系 U6#型系	3G83	H06.01 ~ H10.12	94.01 ~ 98.12	ABS	●		●			●	
ミニキャブMiEV	U67V U68V	Y4F1	H23.12 ~ H25.09	11.12 ~ 13.09	SRS	●		●			●	
ミニキャブミーブ トラック	U68T	Y51	H25.01 ~	13.01 ~	ETACS	●		●			●	

三菱診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式によって異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー共通	専用
			和暦	西暦								
ミラージュ ミラージュセダン	CA#型系 CC#型系 CB#型系	4G13 4G15 4G91 4G92 4G93 4A10	H03.10 ~ H07.09	91.10 ~ 95.09	MPI/GDI	●						●
	CJ#型系 CL#型系 CK#型系 CM#型系	6A10 6A11 4G13 4G15 44G63 4G92 4G93	H7.10 ~	95.10 ~	MPI/GDI	●						●
ランサー	CB#型系 CD#型系 CE#型系 CK#型系 CM#型系 CS#型系	4G13 4G15 4G91 4G92 4G93 6A10	H03.10 ~ H07.09	91.10 ~ 95.09	MPI/GDI	●		●	1~4, 7~11 14~19, 22	1, 2, 3, 4		●
					AT/CVT	●		●		1~7		
					ABS	●		●	7~15, 20	1, 8		
					4WS/ハーフステ	●		●	1			
					SAS					1		
					SRS	●		●	1			
	A05A	3A90 3A92	H24.08 ~	12.08 ~	ETACS	●		●				●
					AC	●						
ランサー エボリューション	CD#型系 CE#型系 CN#型系 CP#型系 CT#型系	4G63	H04.10 ~ H05.12	92.10 ~ 93.12	MPI/GDI	●		●	1~4, 7~9, 11, 17 24, 31~34			●
					ABS	●		●	1~4			
					SRS	●		●				
	CB#型系	4B11	H21.08 ~ H27.08	09.08 ~ 15.08	MPI/GDI	●		●	1~4, 7~11 13~19, 22	1, 4, 5		●
					AT/CVT	●		●		10~16		
					ABS	●		●	1~4	1~6		
					SAS					1		
ランサーハードトップ	CS2V	4G15	H15.01 ~ H20.11	03.01 ~ 08.11	SRS	●		●	1			●
					ETACS	●		●	1			
					AC	●						
ランサーカーゴ	CVAY12 CVJY12 CVY12 CVZNY12	CR12DE MR18DE HR15DE HR16DE	H20.12 ~	08.12 ~	MPI/GDI	●		●	1~4, 7~11, 24			●
					AT/CVT	●		●	14~17, 24			
					ABS	●		●	1~4			
					SRS	●		●				
ランサーセディア ランサーセディアワゴン	CS2A CS5A	4G15DOHC 4G93	H12.05 ~	00.05 ~	MPI/GDI	●		●	1~4, 7~9, 11 24			●
					AT/CVT	●		●	1~4, 26, 27, 29			
	CS2W CS5W	4G15 4G93	H15.02 ~ H19.06	03.02 ~ 07.06	MPI/GDI	●		●	1~4, 7~9, 11 24			●
					AT/CVT	●		●	1~4, 26, 27, 29			
					ABS	●		●	1~4			
リベロ リベロカーゴワゴン	CB#型系 CD#型系	4G15 4G92 4G93	H04.05 ~ H12.03	92.05 ~ 00.03	SRS	●		●	1	1~4		●
					MPI/GDI	●		●	1~4, 7~9, 11, 24			
					AT/CVT	●		●	1~4, 26, 27, 29			
					ABS	●		●	1~4			
					SRS	●		●				

三菱診断ソフト アクティブテスト機能表

システム	No.	機能	システム	No.	機能
MPI/GDI	1	インジェクタ停止 No.1	AT/CVT	15	シフトソレノイド
	2	インジェクタ停止 No.2		16	DCC.ソレノイド
	3	インジェクタ停止 No.3		17	CLUTCH.ソレノイド
	4	インジェクタ停止 No.4		18	1st シフトランプ
	5	インジェクタ停止 No.5		19	2ND シフトランプ
	6	インジェクタ停止 No.6		20	3RD シフトランプ
	7	フューエルポンプ		21	4TH シフトランプ
	8	ページコントロールソレノイド		22	5TH シフトランプ
	9	点火BTDC5°固定		23	6TH シフトランプ
	10	ラジエターファン(HI)		24	CLT リレー
	11	ラジエターファン(LO)		25	PCCSV ソレノイド
	12	PWMラジエターファン		26	DC ソレノイド
	13	ベンチレーションソレノイド		27	ELC リレー
	14	A/Cリレー		28	STD.シフト PAT.
	15	オイルコントロールソレノイドバルブ		29	INV-2強制停止
	16	EGRバルブ		30	シフトブザー
	17	ウエストゲートソレノイドバルブ	ABS	1	ソレノイドバルブ FR
	18	バリアブルインテークソレノイド		2	ソレノイドバルブ FL
	19	デュアルモードマフラー-ソレノイド		3	ソレノイドバルブ RR
	20	SASモード		4	ソレノイドバルブ RL
	21	エンジンルームファンリレー		5	エアヌキ(1)
	22	クーリングファン		6	エアヌキ(2)
	23	ファンモーター		7	FL輪 ABS
	24	ETVモータ		8	FR輪 ABS
	25	VVT CV		9	RL輪 ABS
	26	INT.AIE.MTR.		10	RR輪 ABS
	27	燃圧切換 ソレノイド		11	FL輪 TCL
	28	2ND.AIR.ソレノイド		12	FR輪 TCL
	29	コンデンサ ファン HI		13	RL輪 TCL
	30	コンデンサ ファン LO		14	RR輪 TCL
	31	エンジンチェックランプ		15	エンジントルク作動
	32	グローランプ		16	テストモード開始
	33	A/Cリレー		17	テストモード停止
	34	高圧ポンプ(サクションバルブ)		18	FR TCL バルブ
	35	EGRバルブ0%		19	FL TCL バルブ
	36	EGRバルブ50%		20	RL TCL バルブ
	37	EGRバルブ100%		21	RR TCL バルブ
	38	スロットルバルブ0deg		22	ESSテストモード
	39	スロットルバルブ45deg		23	ストップランプテストモード
	40	スロットルバルブ90deg		24	アクьюムレータ蓄圧
	41	EGRパワースバルブ		25	アクьюムレータ減圧
	42	VGTソレノイド		26	FR バルブ
	43	DPFランプ		27	FL バルブ
	44	インタンクポンプリレー		28	FR ASTC バルブ
	45	ラジエターファン		29	FL ASTC バルブ
	46	グロー(PCM0%)		30	RL ASTC バルブ
	47	グロー(PCM50%)		31	RR ASTC バルブ
	48	グロー(PCM100%)		32	RL バルブ
	49	アイドルアップ(EOL)		33	RR バルブ
	50	グローリレー	4WS/ハーネステ	1	車速入力
	51	コンデンサファンリレー		2	車速入力50km/h
	52	VGTソレノイド100%		3	PC ソレノイド バルブ
	53	スワールコントロールバルブ		4	DCC ソレノイド バルブ
AT/CVT	1	LR ソレノイドバルブ	ETACS	1	ブザー
	2	UD ソレノイドバルブ		2	ロックスイッチ
	3	2NDソレノイドバルブ		3	アンロックスイッチ
	4	OD ソレノイドバルブ		4	ドアミラースイッチ
	5	RED ソレノイドバルブ		5	フォグランプ
	6	DCC ソレノイドバルブ		6	フロントウォッシャースイッチ
	7	1st シフトランプ		7	フロントワイパースイッチ
	8	2nd シフトランプ		8	ヘッドランプ
	9	3rd シフトランプ		9	ヘッドランプ Hi
	10	4th シフトランプ		10	ハイスピードワイパースイッチ
	11	5th シフトランプ		11	P/Wマルチクローズ
	12	A/T コントロールリレー		12	P/Wマルチオープン
	13	PC ソレノイドバルブ		13	P/Wマルチストップ
	14	LINE ソレノイド		14	リヤウォッシャースイッチ

三菱診断ソフト アクティブテスト機能表

システム	No.	機能	システム	No.	機能
ETACS	15	リヤワイパースイッチ	EV-ECU	1	モーターインバータシャットダウン
	16	ルームランプ0%		2	12VDCDCシャットダウン
	17	ルームランプ100%		3	ウォーターホンブ駆動
	18	ルームランプ60%		4	ラジエータファン1駆動
	19	セキュリティホーン		5	ラジエータファン2駆動
	20	セキュリティインジケーター		6	車載充電器電源リレー
	21	テールゲートオープン		7	COMP/HTR電源リレー
	22	テールランプ		8	バックランプリレー駆動
	23	ターンランプ(LH)		9	ウォーターホンブ駆動2
	24	ターンランプ(LH)スイッチ		10	ウォーターホンブ電源リレー駆動
	25	ターンランプ(RH)		11	モーター駆動
	26	ターンランプ(RH)スイッチ		12	ブザー駆動
	27	ターンランプ(RH)		13	ブレーキ警告灯点滅駆動
	28	ターンランプ(RH)スイッチ		1	SRSウォーニングランプ
BMU	1	電池冷却ファンPWM	SRS	2	助手席SRS OFFランプ
	2	バッテリーバランサーユニット		3	助手席SRS ONランプ
	3	漏電センサーブリチェック		MCU	1 コンデンサ放電

三菱診断ソフト 作業サポート機能表

システム	No.	機能	作業内容
エンジン	1	全領域学習値リセット	<ul style="list-style-type: none"> ・エンジンECUの全学習値を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・エンジンECUを交換した場合
	2	スターターカウンター書き込み	<ul style="list-style-type: none"> スターターカウンター値をエンジンECUに書き込む。 以下の作業時に行う。 ・エンジンECUを交換した場合
	3	スターターカウンター初期化	<ul style="list-style-type: none"> スターターカウンター(スターター駆動回数)を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・スターターを交換した場合
	4	バッテリ電流センサー中立点学習	<ul style="list-style-type: none"> バッテリ電流センサー中立点を学習する。 以下の作業時に行う。 ・バッテリ電流センサーを交換した場合 ・エンジンECUを交換した場合
	5	エタノール強制学習モード	<ul style="list-style-type: none"> エタノール強制学習モードに切り替える。 以下の作業時に行う。 ・エンジンECUを交換した場合
	6	燃料漏れチェック	<ul style="list-style-type: none"> 燃料漏れの有無をテストする。 以下の作業時に行う。 ・コモンレールの取外し、取付けをした場合 ・フューエルインジェクションポンプの取外し、取付けをした場合
	7	微小噴射量学習	<ul style="list-style-type: none"> 噴射量の学習を行う。 以下の作業時に行う。 ・エンジンECUを交換した場合 ・インジェクターを交換した場合
	8	サプライポンプ交換学習	<ul style="list-style-type: none"> サプライポンプの学習値を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・サクションコントロールバルブを交換した場合 ・サプライポンプを交換した場合
	9	DPF交換サービス	<ul style="list-style-type: none"> DPFの学習値を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・DPFの交換をした場合
	10	DPF差圧センサー交換学習	<ul style="list-style-type: none"> DPF交換サービスの学習値を初期化する。 完了後DPF強制再生を行う。 以下の作業時に行う。 ・DPF差圧センサーを交換した場合
	11	DPFシステム異常サービス	<ul style="list-style-type: none"> DPFシステム異常サービスの学習値を初期化する。 完了後DPF強制再生を行う。 以下の作業時に行う。 ・酸化触媒を交換した場合
	12	エンジンオイル交換サービス	<ul style="list-style-type: none"> ・エンジンオイル交換サービスの学習値を初期化する。 以下の作業時に行う。 エンジンオイル交換(故障コードP252記憶時のみ実施)
	13	NOxトラップ触媒交換サービス	<ul style="list-style-type: none"> NOxトラップ触媒交換サービスの学習値を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・Noxトラップ触媒を交換した場合
	14	リニアA/Fセンサー交換サービス	<ul style="list-style-type: none"> リニアA/Fセンサー交換サービスの学習値を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・リニアA/Fセンサーを交換した場合
	15	燃料消費量初期化	<ul style="list-style-type: none"> 燃料消費量の学習値を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・エンジンECUを交換した場合 ・EGRクーラーを交換した場合
	16	No.1～4インジェクター書き込み	<ul style="list-style-type: none"> No.1～4インジェクターIDをエンジンECUに登録する。 以下の作業時に行う。 ・インジェクターを交換した場合
	17	全インジェクター書き込み	<ul style="list-style-type: none"> 全インジェクターIDをエンジンECUに登録する。 以下の作業時に行う。 ・全インジェクターを交換した場合
	18	インジェクターID読み出し	<ul style="list-style-type: none"> 交換前のインジェクターIDを診断器に記憶させる。 以下の作業時に行う。 ・エンジンECUを交換交換する場合
	19	インジェクターID書き込み	<ul style="list-style-type: none"> 記憶したインジェクターIDをエンジンECUに書きこむ。 以下の作業時に行う。 ・エンジンECUを交換した場合
	20	DPF再生	<ul style="list-style-type: none"> ・DPF強制再生を行う。 以下の作業時に行う。 ・DPF差圧センサー交換サービス実施後 ・DPFシステム異常サービス実施後 ・排気インジェクター清掃サービス実施後 ・排気温センサー交換実施後 ・エンジン警告灯点灯及びDPF警告画表示解除

三菱診断ソフト 作業サポート機能表

システム	No.	機能	作業内容
	21	排気インジェクター清掃サービス	排気インジェクター清掃サービス学習値を初期化する。 ・完了後DPF強制再生必要。 以下の作業時に行う。 ・排気インジェクターの交換又はデポジット清掃した場合
AT/CVT	1	エミッションテストモード	エミッションテストモード(負荷状態)にする。 以下のテスト実施時に行う。 ・エミッションテスト(排気テスト)
	2	CVTオイル劣化度数クリア	CVTオイル劣化度数をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・CVT ASSYを交換した場合 ・バルブボディASSYを交換した場合 ・CVTフルードを交換した場合
	3	Gセンサー中立点学習	Gセンサー中立点を学習させる。 以下の作業時に行う。 ・Gセンサーの取外し、取付け、交換をした場合 ・CVT-ECUを交換した場合
	4	電動オイルポンプエア抜き	電動オイルポンプ及び由路内のエア抜きを行う。 以下の作業時に行う。 ・CVTフルードを交換した場合
	5	コントロールバルブ初期値	コントロールバルブ初期値をリセットする。 以下の作業時に行う。 ・トランスミッションASSYを交換した場合
	6	制御学習値	・CVTの学習値を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・CVT ASSYを交換した場合 ・バルブボディASSYを交換した場合
	7	コントロールバルブ初期値&学習値	コントロールバルブの初期値及び学習値をリセットする。 以下の作業時に行う。 ・トランスミッションASSYを交換した場合
	8	コントロールバルブ学習モード	コントロールバルブを学習モードに切り替える。 以下の作業時に行う。 ・バルブボディASSYを交換した場合
	9	アイドルストップ条件成立指示	アイドルストップ条件成立指示状態にする。 以下の作業時に行う。 アイドルストップの点検をする場合
	10	全領域学習値リセット	AT-ECUの学習値をリセットする。 以下の作業時に行う。 ・トランスミッションASSYを交換した場合
	11	INVECS-2制御停止	INVECS-2制御停止をON/OFFする。 以下の作業時に行う。 ・スポーツモードATの点検をする場合
AMT	1	信憑性チェック	信憑性をチェックする 以下の作業時に行う。 ・メカトロニックASSYを交換した場合
	2	シフトフォーク ティーチイン	シフトフォークの初期化を行う。 以下の作業時に行う。 ・メカトロニックASSYを交換した場合
	3	ストローク ティーチイン	ストロークの初期化を行う。 以下の作業時に行う。 ・クラッチASSYを交換した場合
	4	ブースト ティーチイン	ブーストの初期化を行う。 以下の作業時に行う。 ・クラッチASSYを交換した場合
	5	クラッチベンチレーション	クラッチベンチレーションの初期化を行う。 以下の作業時に行う。 ・クラッチASSYを交換した場合 ・メカトロニックASSYを交換した場合
	6	リセットクラッチゲイン	リセットクラッチゲインの初期化を行う。 以下の作業時に行う。 クラッチASSYを交換した場合

三菱診断ソフト 作業サポート機能表

システム	No.	機能	作業内容
ABS	1	エミッションテストモード	エミッションテストモード(負荷状態)にする。 以下の作業時に行う。 ・エミッションテスト(排気テスト)
	2	全センサー中立点学習	全センサーの中立点を学習する。 1.ハンドル角センサー中立点学習 2.M/C圧センサー中立点学習 3.ヨーレート&Gセンサー中立点学習 以下の作業時に行う。 ・ASC-ECUを交換した場合
	3	ハンドル角センサー中立点学習	ステアリング角センサーの中立点学習を行う。 以下の作業時に行う。 ・アライメント調整〈フロント〉を実施した場合 ・ステアリングホイールセンサー(コラムスイッチASSY)の交換及び取外し、取付けをした場合
	4	Gセンサー中立点学習	Gセンサーの中立点学習を行う。 以下の作業時に行う。 ・Gセンサーの取外し、取付け、交換をした場合
	5	横Gセンサー中立点学習	横Gセンサー中立点学習を行う。 以下の作業時に行う。 ・横Gセンサーの取外し、取付け、交換をした場合
	6	M/C圧センサー中立点学習	マスター・シリンダー・圧センサーの中立点学習を行う。 以下の作業時に行う。 ・故障コードC123A発生時 ・ASC-ECUの交換をした場合
	7	シャーシダイナモテストモード	シャーシダイナモテストモードに切り替える。 以下の作業時に行う。 ・シャーシダイモ(負荷テスト)
	8	ヨーレート&Gセンサー中立点学習	G&ヨーレートセンサー中立点学習を行う。 以下の作業時に行う。 ・G&ヨーレートセンサーを交換した場合
	9	カットバルブ液圧	カットバルブ液圧を学習する。 以下の作業時に行う。 ・故障コードC2002発生時 ・ASC-ECUを交換した場合
	10	インレットバルブ液圧	インレットバルブ液圧を学習する。 以下の作業時に行う。 ・故障コードC2002発生時 ・ASC-ECUを交換した場合
SAS	1	ハンドル角センサー中立点学習	ステアリング角センサーの中立点学習。 以下の作業時に行う。 ・アライメント調整〈フロント〉をした場合 ・ステアリングホイールセンサー(コラムスイッチASSY)の交換及び取外し、取付けをした場合
BMU	1	駆動用バッテリ容量推定情報リセット	駆動用バッテリ容量推定情報をリセットする。 以下の作業時に行う。 ・駆動用バッテリを交換した場合
	2	制御情報リセット	BMU制御情報をリセットする。 以下の作業時に行う。 ・駆動用バッテリを交換した場合 ・駆動用バッテリ容量推定情報リセット実施後
CMU1	3	EEPROM異常情報リセット	EEPROMに記憶された異常情報をリセットする。 以下の作業時に行う。 ・CMU1(セル監視ユニット1)を交換した場合
CMU2	4	EEPROM異常情報リセット	EEPROMに記憶された異常情報をリセットする。 以下の作業時に行う。 ・CMU2(セル監視ユニット2)を交換した場合
CMU3	5	EEPROM異常情報リセット	EEPROMに記憶された異常情報をリセットする。 以下の作業時に行う。 ・CMU3(セル監視ユニット3)を交換した場合
CMU4	6	EEPROM異常情報リセット	EEPROMに記憶された異常情報をリセットする。 以下の作業時に行う。 ・CMU4(セル監視ユニット4)を交換した場合
CMU5	7	EEPROM異常情報リセット	EEPROMに記憶された異常情報をリセットする。 以下の作業時に行う。 ・CMU5(セル監視ユニット5)を交換した場合

三菱診断ソフト 作業サポート機能表

システム	No.	機能	作業内容
CMU6	8	EEPROM異常情報リセット	EEPROMに記憶された異常情報をリセットする。 以下の作業時に行う。 ・CMU6(セル監視ユニット6)を交換した場合
CMU7	9	EEPROM異常情報リセット	EEPROMに記憶された異常情報をリセットする。 以下の作業時に行う。 ・CMU7(セル監視ユニット7)を交換した場合
CMU8	10	EEPROM異常情報リセット	EEPROMに記憶された異常情報をリセットする。 以下の作業時に行う。 ・CMU8(セル監視ユニット8)を交換した場合
CMU9	11	EEPROM異常情報リセット	EEPROMに記憶された異常情報をリセットする。 以下の作業時に行う。 ・CMU9(セル監視ユニット9)を交換した場合
CMU10	12	EEPROM異常情報リセット	EEPROMに記憶された異常情報をリセットする。 以下の作業時に行う。 ・CMU10(セル監視ユニット10)を交換した場合
CMU11	13	EEPROM異常情報リセット	EEPROMに記憶された異常情報をリセットする。 以下の作業時に行う。 ・CMU11(セル監視ユニット11)を交換した場合
CMU12	14	EEPROM異常情報リセット	EEPROMに記憶された異常情報をリセットする。 以下の作業時に行う。 ・CMU12(セル監視ユニット12)を交換した場合
EV-ECU	15	モーター位相初期位置書き込み	モーター位相初期位置書き込みを行う。 以下の作業時に行う。 ・モーター(パワーユニット)を交換した場合 ・MCU(モータコントロールユニット)を交換した場合
ETACS	1	HS初期位置クリア	HS(ハイトセンサ)初期位置をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・ETACS-ECUを交換した場合 ・フロントハイトセンサーの交換又は脱着をした場合 ・リヤハイトセンサーの交換または脱着をした場合 ・サスペンション関連部品の交換又は脱着をした場合
	2	HS初期位置学習	HS(ハイトセンサ)初期位置をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・ETACS-ECUを交換した場合 ・フロントハイトセンサーの交換又は脱着をした場合 ・リヤハイトセンサーの交換または脱着をした場合 ・サスペンション関連部品の交換又は脱着をした場合
	3	アラーム(オプション)作動履歴	盗難防止アラーム作動履歴設定のON/OFF。 必要に応じて行う。
	4	セキュリティアラームテスト	セキュリティアラームを作動させる。 必要に応じて行う。

7. スズキ診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー共通	専用
			和暦	西暦								
Kei	HN系 (HN11S) (HN12S) (HN21S) (HN22S)	F6A K6A K6A VVT	H10.10 ～ H21.09	98.10 ～ 09.09	エンジン	●	●	●	1,2,5		●	
					AT/CVT	●	●	●				
					ABS	●	●	●				
					エアバッグ	●	●	●				
MRワゴン	MF系 (MF21S) (MF22S)	K6A K6A VVT	H13.10 ～ H22.12	01.12 ～ 10.12	エンジン	●	●	●	1,2,4,5,9,10,15		●	
					AT/CVT	●	●	●				
					ABS	●	●	●				
					エアバッグ	●	●	●				
	MF系 (MF33S)	R06A VVT	H23.01 ～ H28.11	11.01 ～ 16.11	エンジン	●	●	●	2～7,9,10,15,17			
					AT/CVT	●	●	●		1,2,3		
					アイドリングストップ	●	●	●	1	1,2		
					ABS	●	●	●				
					エアバッグ	●	●	●				
SX4	YA/YB系 (YA11S) (YA41S) (YB11S) (YB41S)	M15A VVT J20A	H18.07 ～ H26.10	06.07 ～ 14.10	BCM	●	●	●	1,2,7,12,17,21, 24～28	1,2,5,6,7,8,	●	
					A/C	●	●	●				
					パワーステアリング	●	●	●				
SX4 S-CROSS	YA/YB系 (YA22S) (YB22S)	M16A	H27.02 ～ H29.03	15.02 ～ 17.06	エンジン	●	●	●	2,4,5,9,10,15,17,2		●	
					AT/CVT	●	●	●		1,2		
					ABS	●	●	●				
					エアバッグ	●	●	●				
					BCM	●	●	●	1,2,4～6,9,10,13 17,18,22,24,27,30	3,11～13		
					A/C	●	●	●				
	YA/YB系 (YA22S) (YB22S)	M16A	H29.04 ～ H31.03	17.07 ～ 19.03	コンピューションメータ	●	●	●	1～8,10,12			
					パワーステアリング	●	●	●				
アルト	HA系 (HA12S) (HA12V) (HA22S) (HA23S)	F6A K6A K6A VVT	H10.10 ～ H17.01	98.10 ～ 05.01	エンジン	●	●	●	1,2,5		●	
					AT/CVT	●	●	●				
					ABS	●	●	●				
					エアバッグ	●	●	●				
	HA系 (HA24S) (HA24V)	K6A	H16.09 ～ H21.12	04.09 ～ 09.12	エンジン	●	●	●	1,2			
					AT/CVT	●	●	●				
					ABS	●	●	●				
					エアバッグ	●	●	●				
	HA系 (HA25S) (HA25V) (HA35S)	K6A K6A VVT R6A VVT	H21.12 ～ H26.12	09.12 ～ 14.12	エンジン	●	●	●	1,2,4～7,9,10, 17～19,23			
					AT/CVT	●	●	●				
					アイドリングストップ	●	●	●	1	1,2		
					ABS	●	●	●				
	HA系 (HA36S) (HA36V)	K6A K6A VVT R6A VVT	H26.12 ～ H30.11	14.12 ～ 18.11	エアバッグ	●	●	●				
					BCM	●	●	●	1,2,7,12,17,21, 24～29	1,2,5,6,7,8, 10,24		
					コンピューションメータ	●	●	●	1～7	1～3.5～7		
					パワーステアリング	●	●	●				
					RBS/ACC	●	●	●				

7. スズキ診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー共通	専用
			和暦	西暦								
HA系 (HA36S)	R06A R06A VVT	H30.12 ～ R3.11	18.12 ～ 21.11	エンジン	●	●	●	●	2,4～7,9,10,15, 17～19,23,24, 26,27			
				TCM	●	●	●	●		1,6～10		
				アイドリングストップ	●		●	1		3,4		
				ABS	●		●	1		1,2,3		
				エアバッグ	●		●	●				
				BCM	●		●	●	1,2,5,7,12,14,17, 21,24～26,28,29	1,2,5～8, 10,24		
				コンピューションメータ	●		●	●	1,2,3,5,6,7	2,3,6		
				パワーステアリング	●		●	●				
				DSBS	●		●	1		1		
				HA系 (HA37S) (HA97S)	R06A R06A VVT	R3.12 ～	21.12 ～	エンジン	●	●	●	2,4,5,9,10,15,17 23,24,32
アルトラパン (ラパン)	HE系 (HE21S)	K6A K6A VVT	H14.01 ～ H20.10	02.01 ～ 08.10	エンジン	●	●	●	1,2,5			●
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
					エアバッグ	●		●				
	HE系 (HE22S)	K6A K6A VVT	H20.11 ～ H27.05	08.11 ～ 15.05	エンジン	●		●	1,2,4,5,9,10, 15,17,23			
					AT/CVT	●		●		1,2,3		
					アイドリングストップ	●		●	1	3,4		
					ABS	●		●				
					エアバッグ	●		●				
					BCM	●		●	1,2,7,11,12,17, 21,24～28	1,2,5,6,7,8		
HE系 (HE33S)	K6A K6A VVT	H27.06 ～ R1.05	15.06 ～ 19.05	R1.05	エンジン	●	●	●	2,4,6,7,9,15, 18,19,23,24			
					AT/CVT	●	●	●		1		
					アイドリングストップ	●		●	1	1,2		
					ABS	●		●				
					エアバッグ	●		●				
					BCM	●		●	1,2,5,7,12,14,17, 21,24～29	1,2,5,6,7, 8,10		
					コンピューションメータ	●		●	1,3,6,7,10	2,3,6		
					パワーステアリング	●		●				
					RBS/ACC	●		●				
					エンジン	●	●	●	2,4,6,7,9,10,15, 18,19,23,27	4,8		
HE系 (HE33S)	R06A VVT	R1.06 ～ R4.05	19.06 ～ 22.05	R4.05	TCM	●	●	●		1		
					ABS	●		●	1	1,2,3		
					エアバッグ	●		●				
					BCM	●		●	1,2,5,7,12,14,17, 21,24～26,28,29			
					コンピューションメータ	●		●	1,3,6,7,10	2,3,6		
					パワーステアリング	●		●				
					DSBS	●		●	1	1		
					エンジン	●	●	●	2,4,6,7,9,10,15, 18,19,23,27	4,5,8		
					TCM	●	●	●		1,5		
					ABS	●		●	1	1,2,3		
イグニス	FF系 (FF21S)	K12C	H28.02 ～ R6.04	16.02 ～ 24.04	エアバッグ	●		●	1,2,5,7,12,14,17, 21,24～26,28,29	1,2,3	●	
					BCM	●		●	1,3,6,7,10,15, 18,19,23～25	1,3		
					コンピューションメータ	●		●		1,2,3		
					パワーステアリング	●		●				
					DSBS	●		●	1	1		
					エンジン	●	●	●	2,4,6,7,9,10,15, 18,19,23,27	2,3,6		
					TCM	●	●	●				

7. スズキ診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ*	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー共通	専用
			和暦	西暦								
エスクード	TA系 (TA02W) (TA52W) (TA74W)	G16A J20A M16A	H12.04 ～ H20.05	00.04 ～ 08.05	エンジン	●		●	1,2			●
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
					エアバッグ	●		●				
	TD系 (TD52W) (TD62W) (TD54W) (TD94W)	J20A H25A H27A	H12.04 ～ H20.05	00.04 ～ 08.05	エンジン	●		●	1,2			
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
					エアバッグ	●		●				
	TD系 (TDA4W) (TDB4W)	J24B N32A	H20.06 ～ H27.09	08.06 ～ 15.09	エンジン	●		●	1,2,4,6,7,9,10,15, 18,19,21,23			
					AT/CVT	●		●		5		
					ABS	●		●	1	1,2,3		
					エアバッグ	●		●				
					BCM	●		●		1,2		
					A/C	●		●				
YD/YE系 (YD21S) (YE21S) (YEA1S)	M16A K14C	H27.10 ～ H30.11	15.10 ～ 18.11		エンジン	●	●	●	2,4,5,9,10,15, 17,22,23			●
					TCM	●	●	●		5,12		
					ABS	●		●	1	1,2,3		
					エアバッグ	●		●				
					BCM	●		●	1,2,4,5,7,9,10, 17,18,22,24,27, 29,30	3,11		
					コンピューションメータ	●		●	1～10,12			
					A/C	●		●				
					パワーステアリング	●		●				
					キーレススタート	●		●	1～7	1～6		
					RBS/ACC	●		●		1		
	YE系 (YEA1S)	K14C	H30.12 ～ R4.03	18.12 ～ 22.03	エンジン	●	●	●	2,4,5,9,10,15, 17,23,33,31			
					TCM	●	●	●		5,12		
					ABS	●		●	1	1,2,3		
					エアバッグ	●		●				
	YE系 (YEH1S)	K15C	R04.04 ～	22.04 ～	BCM	●		●	1,2,4,5,7,9,10,17, 18,22,24,29,30	11		
					コンピューションメータ	●		●	1～9,13	4,5		
					パワーステアリング	●		●				
					キーレススタート	●		●	1～7	1～6		
					DSBS	●		●	1	1		
					RBS/ACC	●		●		1		
エブリイ	DA系 (DA17V) (DA52V) (DA52W) (DA62V) (DA62W) (DA64V) (DA64W)	F6A K6A K6A CNG	H10.10 ～ H27.01	98.10 ～ 15.01	エンジン	●		●	1,2,4,9,10,15,23			●
					AT/CVT	●		●		6～9		
					ABS	●		●				
					エアバッグ	●		●				
					BCM	●		●	1,2,17,21, 24～26,29			
					コンピューションメータ	●		●	1,6～8	1～5,7～9		
	DA系 (DA17V) (DA17W)	R06A	H27.02 ～ R1.05	15.02 ～ 19.05	パワーステアリング	●		●				
					エンジン	●	●	●	2,4,5,9,10,15, 17,23			
					TCM	●	●	●		5～10		
					ABS	●		●	1	1,2,3		
					エアバッグ	●		●				
					BCM	●		●	1,2,7,12,17,21, 24～26,28,29	1,2,5～8, 10,22,23		
DA系 (DA17V) (DA17W)	R06A	R1.06 ～ R3.08	19.06 ～ 21.08	21.08	コンピューションメータ	●		●	1～7	4,5		
					A/C	●		●				
					パワーステアリング	●		●				
					RBS/ACC	●		●				

7. スズキ診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ*	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー共通	専用
			和暦	西暦								
DA系 (DA17V) (DA17W)	R06A	R3.09 ~ R4.03	21.09 ~ 22.03	エンジン	●	●	●	●	2,4,5,9,10,15, 17,23,32	5		
				TCM	●	●	●	●		5~11,13		
				ABS	●		●	●	1	1,2,3		
				エアバッグ	●		●	●				
				BCM	●		●	●	1,2,12,17,21, 24~26,28,29	1,2,5~8, 10,16,17		
				コンピューションメータ	●		●	●	1~3.5~7	2,5,7~10		
				A/C	●		●	●				
				パワーステアリング	●		●	●				
	R06A	R4.04 ~ R6.01	22.04 ~ 24.01	エンジン	●	●	●	●	2,4~7,9,10,15, 17~19,23,32	4,5,10~13		
				TCM	●	●	●	●		5~11,13		
DA系 (DA17V) (DA17W)	R06A	R6.02 ~	24.02 ~	ABS	●		●	●	1	1,2,3		
				エアバッグ	●		●	●				
				BCM	●		●	●	1,2,12,17,21, 24~26,28,29	1,2,5~8, 10,16,17		
				コンピューションメータ	●		●	●	1~3.5~7	2,3,5, 7~10		
				A/C	●		●	●				
				パワーステアリング	●		●	●				
				キーレススタート	●		●	●				
				エンジン	●	●	●	●	2,4,6,7,9,10,15, 18,19,23,32	4,5,9~13		
エブリイバンティ	DA系 (DA32W)	G13B	H13.05 ~ H16.08	01.05 ~ 04.08	AT/CVT	●		●	1,2		●	
エリオ	RA/RB/RC RD系 (RA21S) (RB21S) (RC51S) (RD51S)	M15A VVT M18A VVT	H13.01 ~ H19.03	01.01 ~ 07.03	ABS	●		●	1,2,5		●	
キザシ	RF系 (RF91S)	J24B	H21.10 ~ H27.12	09.10 ~ 15.12	エアバッグ	●		●			●	
キャリイ	DA/DB系 (DA52T) (DB52T) (DA62T) (DA63T) (DA65T)	F6A K6A	H11.01 ~ H25.08	99.01 ~ 13.08	BCM	●		●	1,2,4,5,7~10, 17,18,24,27,29	3		
	DA系 (DA16T)	R06A	H25.09 ~ H29.09	13.09 ~ 17.09	コンピューションメータ	●		●	1~10,13			
					A/C	●		●				
	DA系 (DA16T)	R06A	H29.10 ~ R3.06	17.10 ~ 21.06	パワーステアリング	●		●	1~8	1~6		
					エンジン	●		●	2,4,5,9,10,15, 17,23			
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
	DA系 (DA16T)	R06A	R3.07 ~ R4.03	21.07 ~ 22.03	エアバッグ	●		●	1,3,6,7	4,5		
					コンピューションメータ	●		●	1,3,6,7	4,5		
					ハワーステアリング	●		●				
					エンジン	●		●	2,4,5,9,10,15, 17,23			
					TCM	●		●		5~11,13		
DA系 (DA16T)	R06A	R4.04 ~	22.04 ~	17.10 ~ 21.06	ABS	●		●	1	1,2,3		
					エアバッグ	●		●				
					コンピューションメータ	●		●	1,3,6,7	5,7,8		
					ハワーステアリング	●		●				
					エンジン	●		●	2,4,6,7,9,10,15, 18,19,23,32	4,5,10~13		

7. スズキ診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ*	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー共通	専用
			和暦	西暦								
グランドエスクート	TX系	H27A	H12.12 ～ H15.05	00.12 ～ 03.05	エンジン	●		●	1,2		●	
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
					エアバッグ	●		●				
クロスビー	MN系 (MN71S)	K10C	H29.12 ～	17.12 ～	エンジン	●	●	●	2,4,5,9,10,15,17, 23,25,29～31	2,3	●	
					TCM	●	●	●		5,12		
					ABS	●		●		1,2,3		
					エアバッグ	●		●				
					BCM	●		●	1,2,5,7,12,14,17, 21,24～26, 28～30	1,2,5～8, 10		
					コンピューションメータ	●		●	1,2,3,5,6,7,10,12	2,3,6		
					パワーステアリング	●		●				
					DSBS	●		●	1	1		
					エンジン	●		●	1,2,4,9,10,15,23			
					AT/CVT	●		●				
ジムニー	JB系 (JB23W)	K6A	H10.10 ～ H30.06	98.10 ～ 18.06	ABS	●		●			●	
					エアバッグ	●		●				
					コンピューションメータ	●		●	2,3,5,6,7,8,11			
					エンジン	●	●	●	4,5,9,10,15,17,2			
					TCM	●	●	●		5		
	JB系 (JB64W)	R06A	H30.07 ～	18.07 ～	ABS	●		●	1	1,2,3		
					エアバッグ	●		●				
					BCM	●		●	1,2,5～7,12～ 17,21,24～ 29	1,2,5～8, 10		
					コンピューションメータ	●		●	1,2,3,5,6,7,10			
					パワーステアリング	●		●				
ジムニーシエラ	JB系 (JB43W)	M13A VVT	H12.04 ～ H30.06	00.04 ～ 18.06	DSBS	●		●	1	1	●	
					エンジン	●		●	1,2,4,5,9,10,15, 17,23,24			
					AT/CVT	●		●				
					ABS	●		●				
					エアバッグ	●		●				
	JB系 (JB74W)	K15B	H30.07 ～	18.07 ～	コンピューションメータ	●		●	2,3,5,6,7,8,11			
					エンジン	●	●	●	4,5,9,10,15,17,2			
					TCM	●	●	●		5		
					ABS	●		●	1	1,2,3		
					エアバッグ	●		●				
スイフト	HT系 (HT51S) (HT81S)	M13A VVT M15A VVT	H12.01 ～ H16.10	00.01 ～ 04.10	BCM	●		●	1,2,5～7,12～ 17,21,24,25, 28,29	1,2,5～8, 10,25	●	
					A/C	●		●				
					DSBS	●		●	1	1		
					エンジン	●		●	1,2			
	ZC/ZD系 (ZC11S) (ZD11S) (ZC21S) (ZD21S) (ZC31S) (ZC71S)	M13A VVT M15A VVT M16A VVT	H16.11 ～ H22.07	04.11 ～ 10.07	AT/CVT	●		●	2,4,9,10,15,24		●	
					ABS	●		●				
					エアバッグ	●		●				
					BCM	●		●	1,2,17,18,21～			
					A/C	●		●				
	ZC/ZD系 (ZC72S) (ZD72S) (ZC32S)	M16A VVT K12B VVT	H22.08 ～ H28.12	10.08 ～ 16.12	エンジン	●	●	●	2,4～7,9,10, 17～19,22～24		●	
					AT/CVT	●	●	●		1,2,3		
					アイドリングストップ	●		●	1	1,2		
					ABS	●		●				
					エアバッグ	●		●				
					BCM	●		●	1,2,4,5,7,17,18, 22～24,29	3		
	ZC/ZD系 (ZC33S) (ZC43S) (ZC53S) (ZC13S) (ZC83S) (ZD53S) (ZD83S)	K10C K12C K14C	H29.1 ～ R2.04	17.01 ～ 20.04	コンピューションメータ	●		●	2,3,4,5,6,7,8,9,11		●	
					A/C	●		●				
					パワーステアリング	●		●				
					キーレススタート	●		●	1,2,3,4,5,6,7	1,2,5,6,7,8		
					エンジン	●	●	●	2,4～7,10, 15～19,23～31	2,3		
					TCM	●	●	●		1,3, 5～10		
					ABS	●		●	1	1,2,3		
					エアバッグ	●		●				
					BCM	●		●	1,2,5,7,12,13,14, 17,18,21,22, 24～26,28～30	1～3,5～8, 10,25		
					コンピューションメータ	●		●	1～9,14～16	2,3,6		
					パワーステアリング	●		●				
					DSBS	●		●	1	1		
					RBS/ACC	●		●		1		

7. スズキ診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ*	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー共通	専用
			和暦	西暦								
ZC/ZD系 (ZC33S) (ZC43S) (ZC53S) (ZC83S) (ZD53S) (ZD83S)	K12C K14C	R2.05 ~	20.05 ~	エンジン	●	●	●	●	2,4~7,10, 15~19, 23~27,29~31	2~5	●	
				TCM	●	●	●	●		1,3, 5~10		
				ABS	●		●	1		1,2,3		
				エアバッグ	●		●	●				
				BCM	●		●	●	1,2,5,7,12,13,14, 17,18,21,22, 24~26,28~30	1~3.5~8, 10,25		
				コンピューションメータ	●		●	●	1~9,14~16	2,3,6		
				パワーステアリング	●		●	●				
				DSBS	●		●	1		1		
				RBS/ACC	●		●	●		1		
				エンジン	●		●	●	2,4,9,10,15,24			
スプラッシュ	XB系 (XB32S)	K12B	H20.10 ~	08.10 ~	AT/CVT	●		●		4	●	
					ABS	●		●				
					エアバッグ	●		●				
					BCM	●		●	1,2,17,21,22,24,			
					パワーステアリング	●		●				
					エンジン	●		●	2,9,10,15,4~7, 17~19,23,25	2		
スペーシア	MK系 (MK32S) (MK42S)	R06A VVT	H25.03 ~ H29.11	13.03 ~ 17.11	AT/CVT	●	●	●		1,2,3	●	
					アイドリングストップ	●		●	1	1,2		
					ABS	●		●				
					エアバッグ	●		●				
					BCM	●		●	1,2,7,12,17,21, 24~29	1,2,5~8, 10,16,17		
					コンピューションメータ	●		●	2,3,5,6,7	1,2,3,6		
					A/C	●		●				
					パワーステアリング	●		●				
					RBS/ACC	●		●				
					エンジン	●	●	●	2,4~7,9,10,15, 17~19,23~25, 28	2,3,4,5,6		
スペーシア	MK系 (MK53S)	R06A VVT	H29.12 ~ R3.11	17.12 ~ 21.11	TCM	●	●	●		1	●	
					ABS	●		●	1	1,2,3		
					エアバッグ	●		●				
					BCM	●		●	1,2,5,7,12,14,17, 21,24~26,28,29	1,2,5~8, 10,16,17		
					コンピューションメータ	●		●	1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,6		
					パワーステアリング	●		●				
					DSBS	●		●	1	1		
					エンジン	●	●	●	2,4~7,9,10,15, 17~19,23~25, 28	2,3,4,5,6		
					TCM	●	●	●		1		
					ABS							
スペーシア	MK系 (MK53S)	R06A VVT	R3.12 ~ R5.10	21.12 ~ 23.11	エアバッグ	●		●			●	
					BCM	●		●	1,2,5,7,12,14,17, 21,24~26,28,29	1,2,5~8, 10,16,17		
					コンピューションメータ	●		●	1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,6		
					パワーステアリング	●		●				
					エンジン	●	●	●	2,4,6,7,9,10,15, 18,19,3,24,32	2~6,8,9		
					TCM							
					ABS							
					エアバッグ	●		●				
					BCM	●		●	1,2,5,7,12,14,17, 21,24~26, 28~30	2,5~8.10 26		
					コンピューションメータ	●		●	7,13	2,3,11		
スペーシアベース	MK系 (MK33S)	R06A VVT	R5.11 ~	23.11 ~	パワーステアリング	●		●			●	
					エンジン	●	●	●	2,4~7,9,10,15, 17~19,23,24,28 32	2~8, 10~13		
					TCM	●	●	●		1,5		
					ABS							
					エアバッグ	●		●	1,2,5,7,12,14,17, 21,24~26,28, 29	1,2,5~8, 10,16,17, 26		
					BCM	●		●	1,2,4~7,9,10,15, 17~19,23,24,28 32	2,3		
					コンピューションメータ	●		●	1,3,6,7	1		
					パワーステアリング	●		●				

7. スズキ診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー共通	専用	
			和暦	西暦									
ソリオ	MA系 (MA15S)	K12B	H22.12 ～ H27.07	10.12 ～ 15.07	エンジン	●		●	4,6,7,9,10,15,18, 19,23,24		●		
					AT/CVT	●		●		1,2,3			
					アイドリングストップ	●		●	1	1,2			
					ABS	●		●					
					エアバッグ	●		●					
					BCM	●		●	1,2,7,11,12,17, 21,24～29	1,2,5,6,7,8, 10,22,23			
					コンピューションメータ	●		●	1,2,3,4,5,6,7	1,2,3			
					A/C	●		●					
					パワーステアリング	●		●					
ツイン	EC系 (EC22S)	K6A	H15.01 ～ H17.12	03.01 ～ 05.12	エンジン	●	●	●	2,4,6,7,9,10,15, 18,19,23～27	2,3	●		
					TCM	●	●	●		1,3,6～9			
					ABS	●		●	1	1,2,3			
					エアバッグ	●		●					
					BCM	●		●	1,2,5,7,12,14,17, 18,21,24～26, 28,29	1,2,5～8, 10,16,17			
					コンピューションメータ	●		●	1～3,5～ 15～17	2,3,6			
					パワーステアリング	●		●					
ハスラー	MR系 (MR31S) (MR41S)	R06A	H26.01 ～ R1.12	14.01 ～ 19.12	エンジン	●	●	●	2,4,6,7,9,15,18, 19,23,24		●		
					AT/CVT	●	●	●		1,2,3			
					アイドリングストップ	●		●	1	1,2,3,4			
					ABS	●		●					
					エアバッグ	●		●					
					BCM	●		●	1,2,7,12,17,21, 24～29	1,2,5,6,7,8, 10			
					コンピューションメータ	●		●	1,2,3,6,7,10,11	1,2,3,6			
					A/C	●		●					
					パワーステアリング	●		●					
					RBS/ACC	●		●					
MR系 (MR52S) (MR92S)		R06A	R2.01 ～	20.01 ～	エンジン	●	●	●	2,4,5,9,10,15,17, 23,24,32	2～6,8	●		
					AT/CVT	●	●	●		1			
					ABS								
					エアバッグ	●		●					
					BCM	●		●	1,2,5,7,12,14,17, 21,24～26,28,29	1,2,5,6,7,8, 10			
					コンピューションメータ	●		●	1,3,6,7,13	2,3,6,11			
					パワーステアリング	●		●					
パレーノ	WB系 (WB32S)	K12C	H28.03 ～ R2.07	16.03 ～ 20.07	エンジン	●	●	●	2,4,6,7,9,10, 15,18,19,23,24	1	●		
					AT/CVT	●	●	●	1	1,2,5			
					ABS	●		●					
					エアバッグ	●		●					
					BCM	●		●	1,2,5～9,12～14,1 18,21,22,24～26,2 30～32	1,2,5,～8, 10,26			
					コンピューションメータ	●		●	1～9	1～3,5,7～10			
					パワーステアリング	●		●					
パレット	MK系 (MK21S)	K6A K6A VVT	H20.01 ～ H25.02	08.01 ～ 13.02	エンジン	●		●	1,2,4,5,9,10,15, 17,23		●		
					AT/CVT	●		●		1,2,3			
					アイドリングストップ	●		●	1				
					ABS	●		●					
					エアバッグ	●		●					
					BCM	●		●	1,2,7,11,12,17, 21,24～28	1,2,5,6,7,8			
					A/C	●		●					
ランディ (日産 セレナOEM)	SC系 (SC25) (SC26) SNC系 (SNC25) (SNC26)	MR20	H19.01 ～	07.01 ～									
ワゴンR	MC系 (MC11S) (MC12S) (MC21S) (MC22S)	F6A F6A CNG K6A K6A VVT	H10.10 ～ H15.08	98.10 ～ 03.08	エンジン	●		●	1,2,5		●		
					ABS	●		●					
					エアバッグ	●		●					
	MH系 (MH21S) (MH22S)	K6A K6A VVT	H15.09 ～ H20.09	03.09 ～ 08.09	エンジン	●		●	1,2,5				
					ABS	●		●					
					エアバッグ	●		●					

7. スズキ診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カブラー共通	専用	
			和暦	西暦									
MH系 (MH23S)	K6A K6A VVT	H20.10 ~ H24.08	08.10 ~ 12.08	エンジン	●	●	●	●	1,2,4,5,9,10,15				
				AT/CVT	●	●	●	●		1,2,3			
				ABS	●	●	●	●					
				エアバッグ	●	●	●	●					
				BCM	●		●	●	1,2,7,11,12,17, 21,24~28	1,2,4,5,6,7, 8,9			
				A/C	●		●	●					
				パワーステアリング	●		●	●					
				エンジン	●	●	●	●	2,4~ 6,7,9,10,15,17~ 19,23				
				AT/CVT	●	●	●	●		1,2,3			
				アイドリングストップ	●		●	●	1	1,2			
MH系 (MH34S) (MH44S)	R06A VVT	H24.09 ~ H29.01	12.09 ~ 17.01	ABS	●		●	●					
				エアバッグ	●		●	●					
				BCM	●		●	●	1,2,7,11,12,17, 21,24~29	1,2,5,6,7,8, 10			
				コンピューションメータ	●		●	●	1,2,3,4,5,6,7,8,9	1,2,3			
				A/C	●		●	●					
				パワーステアリング	●		●	●					
				RBS/ACC	●		●	●					
				エンジン	●	●	●	●	2,4~7,9,10,15, 17~19,23~25, 28	2,3			
				TCM	●	●	●	●		1			
				ABS	●		●	●	1	1,2,3			
MH系 (MH55S) (MH35S)	R06A VVT	H29.02 ~ R1.12	17.02 ~ 19.12	エアバッグ	●		●	●					
				BCM	●		●	●	1,2,5,7,12,14,17, 21,24~26,28,29	1~3,5~8, 10			
				コンピューションメータ	●		●	●	1,2,3,5,6,7	2,3,6			
				パワーステアリング	●		●	●					
				DSBS	●		●	●	1	1			
				エンジン	●	●	●	●	2,4~7,9,10,15, 17~19,23~25, 28	2,3			
				TCM	●	●	●	●		1,5			
				ABS	●		●	●	1	1,2,3			
				エアバッグ	●		●	●					
				BCM	●		●	●	1,2,5,7,12,14,17, 21,24~26,28,29	1~3,5~8, 10			
ワゴンRソリオ	MA系 (MA34S) (MA64S)	M13 VVT K10A VVT	H12.12 ~ H17.07	00.12 ~ 05.07	コンピューションメータ	●		●	●	1,2,3,5,6,7	2,3,6		
					パワーステアリング	●		●	●				
					DSBS	●		●	●	1	1		
					エンジン	●		●	●	1,2			
ワゴンR+	MA系 (MA63S)	K10A VVT	H11.05 ~ H12.11	99.05 ~ 00.11	AT/CVT	●		●	●				
					ABS	●		●	●				
					エアバッグ	●		●	●				
					エンジン	●		●	●	1,2			

7. スズキ診断ソフト アクティブテスト機能表

システム	No.	機能	システム	No.	機能
エンジン	1	アイドル回転速度制御		22	リヤワイハ ^ド 駆動
	2	イニシャル点火時期固定		23	テ ^ィ アイサ駆動
	3	EGR強制駆動		24	リヤテ ^ィ フォック ^ス 駆動
	4	ラジエーターファン強制駆動		25	ホーン駆動
	5	VVT制御		26	アラームインジケータ駆動
	6	VVT制御バンク1 IN		27	フロントワイパ ^ー 駆動
	7	VVT制御バンク1 EX		28	車外ブザー駆動
	8	スワール制御バルブ ^ー 駆動		29	シフトロックソレノイド駆動
	9	EVAP制御		30	ラゲッジ ^ィ /トランクランプ ^ー 駆動
	10	チェックエンジンランプ ^ー 制御		31	Siren ^ー 駆動
	11	CVV		32	Dead Lock Control Test
	12	A/C Condenser Fan		33	トアミラー駆動
	13	タンク内圧制御	アイドリング ^ー ストップ ^ー	1	スタータ駆動
	14	Fuel Trim			
	15	フューエルポンプ ^ー 制御	コンピューションメータ	1	フューエルメータ全駆動
	16	EVAPハーネス ^ー 制御		2	タコメータ全駆動
	17	OCV制御		3	スピードメータ全駆動
	18	OCV制御バンク1 IN		4	フューエルメータ指定駆動
	19	OCV制御バンク1 EX		5	タコメータ指定駆動
	20	コンデンサファン強制駆動		6	スピードメータ指定駆動
	21	TCV制御		7	メータブザー駆動
	22	ICV制御		8	水温メータ全駆動
	23	インジェクタ制御		9	水温メータ指定駆動
	24	ステップEGR制御		10	インフォディスプレイ駆動
	25	スターインモータ強制駆動		11	イルミネーション駆動
	26	PTCヒータリーノ.1駆動		12	インジケータ駆動
	27	PTCヒータリーノ.2駆動		13	インフォメーションディスプレイ(カラーパターン)駆動
	28	車両接近通報強制駆動		14	モータハーネスマタ全駆動
	29	エアハイパスバルブ ^ー 駆動		15	モータハーネスマタ指定駆動
	30	ウエストゲートバルブ ^ー 駆動		16	デジタルタコメータ全駆動
	31	高圧燃料ポンプ ^ー 駆動	キーレススタート	1	エンジンSWイルミネーション駆動
	32	スタータ強制駆動		2	アラームインジケータ駆動
ABS	1	ストップランプ ^ー リレー駆動		3	車内ブザー駆動
				4	車外ブザー駆動
BCM	1	ハサード ^ー 駆動		5	ホーン駆動
	2	ルームランプ ^ー 駆動		6	キーレススタートアンテナ駆動
	3	ヘッドランプ ^ー リレー駆動		7	イモビライザ ^ー アンテナ駆動
	4	スマートランプ ^ー リレー駆動		8	パワーウィンド ^ー 駆動
	5	FFオグランプ ^ー リレー駆動	デュアルセンサ ブレーキサポート (DSBS)	1	ハイビームアシスト検査モード
	6	ライト駆動			
	7	オートライト駆動			
	8	ト ^リ アカーテンランプ ^ー 駆動			
	9	フットランプ ^ー 駆動			
	10	グローブホ ^ー クスランプ ^ー 駆動			
	11	イルミネーション駆動			
	12	エンジンSWイルミネーション駆動			
	13	リヤフォグランプ ^ー リレー駆動			
	14	High beam 駆動			
	15	Dimmer LED駆動			
	16	Dimmer Bulb駆動			
	17	ト ^リ アロック駆動			
	18	パ ^ッ クト ^ア オーブン駆動			
	19	フューエルリット ^ー 駆動			
	20	シートベルト警告灯駆動			
	21	警告ブザー駆動			

7. スズキ診断ソフト 作業サポート機能表

システム	No.	機能	作業内容
エンジン	1	VIN番号登録	VIN番号の読み取り・保存、自動登録、手動登録を行う。 エンジンコントローラを交換した場合に行う。
	2	バックアップスタート回数リセット	バックアップスタート回数をリセットする。 必要に応じて行う。
	3	ブレーキストロークセンサ0点初期化	ブレーキストロークセンサーを初期化する。 以下の作業時に行う。 ・ブレーキストロークセンサ取付時のブレーキストロークセンサ校正作業時
	4	全仕様情報クリア	全仕様情報をクリアする。 必要に応じて行う。
	5	2WD/4WD仕様情報クリア	2WD/4WD仕様情報をクリアする。 必要に応じて行う。
	6	ACC仕様情報クリア	ACC仕様情報をクリアする。 必要に応じて行う。
	7	AEB仕様情報クリア	AEB仕様情報をクリアする。 必要に応じて行う。
	8	A/Cタイプ仕様情報クリア	A/Cタイプ仕様情報をクリアする。 必要に応じて行う。
	9	自動再始動実施回数クリア	急減速時アシスト実施回数をクリアする。 必要に応じて行う。
	10	リングキア寿命作動回数リセット	リングキア寿命作動回数を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・トルコンバータを交換した場合
	11	リングキア寿命作動回数データ	リングキア寿命作動回数の保存・書込みを行う。 ECM交換時に行う。 保存: 交換するコントローラからリングキア寿命作動回数を読み取り 保存する。 書込み: 保存したリングキア寿命作動回数を交換したコントローラ へ書き込む。
	12	スタータ寿命作動回数リセット	スタータ寿命作動回数を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・スターティングモータを交換した場合
	13	スタータ寿命作動回数データ	スタータ寿命作動回数の保存・書込みを行う。 ECM交換時に行う。 保存: 交換するコントローラからスタータ寿命作動回数を読み取り 保存する。 書込み: 保存したスタータ寿命作動回数を交換したコントローラ へ書き込む。
TCM (AT/CVT/ AGS)	1	CVT学習値設定	CVT学習値の設定を行う。 以下の作業時に行う。 ・CVTコントローラを交換した場合 ・CVTアッセイを交換した場合
	2	スロープセンサ校正	スロープセンサの調整を行う。 以下の作業時に行う。 ・CVTコントローラを交換した場合 ・スロープセンサを取り外し/取付した場合
	3	電動オイルポンプエア抜き	電動オイルポンプのエア抜きを行う。 以下の作業時に行う。 ・CVTアッセイを交換した場合 ・CVTフルードの抜取り後、注入を行った場合
	4	CVTフルード量調整	CVTフルード量の調整を行う。 以下の作業時に行う。 ・整備、修理などによりCVTフルードの補充が必要な場合
	5	学習値消去	AT学習値を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・ATの交換を行った場合
	6	AGS学習値一括設定	AGS学習値の設定を行う。 以下の作業時に行う。 ・トランスミッションアッセイ内部部品を取り外し/取付けまたは交換 した場合。 ・AGSアクチュエータを取り外し/取付けまたは交換した場合。
	7	クラッチ学習値設定	クラッチ学習値の設定を行う。 以下の作業時に行う。 ・クラッチ関連部品を取り外し/取付けまたは交換した場合。
	8	シフトタワー学習設定	シフトタワー学習値の設定を行う。 以下の作業時に行う。 ・キヤシタワーステーの取り外し/取付けまたは交換をする場合
	9	油圧ラインオイル排出	油圧ラインオイルの排出を行う。 以下の作業時に行う。 ・AGSアクチュエータ取り外す場合 ・AGSアクチュエータフルードの点検をする場合

7. スズキ診断ソフト 作業サポート機能表

システム	No.	機能	作業内容
	10	AGS学習値表示	AGS学習値を表示する。 以下の作業時に行う。 ・AGS学習値を確認する場合
	11	2速固定解除	2速発進モードを解除する。 以下の作業時に行う。 ・発進モード切替スイッチが故障時に2速発進モードを解除する場合
	12	ニュートラル位置校正	ニュートラル位置の学習をする。 以下の作業時に行う。 ・トランミッショ、TCMを交換時 ・A/Tアッシャー、バルブボディー、A/Tアッシャー内部構成部品交換時
	13	メンテナンス用変速回数初期化	変速回数(メンテナンス用)を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・クラッチディスク、クラッチカバー及びクラッチレリースペアリング交換後
ABS	1	減圧-増圧作動点検	ESPコントローラの増圧または減圧作動点検を行う。 必要に応じて行う。
	2	センサー括校正	ESPシステムのセンサ校正を行う。 ステアリング角センサ/マスタシリンダ圧センサ/ヨーレート・Gセンサの0点校正を実施する。以下の作業時に行う。 ・ステアリング角センサを交換した場合。 ・ESPコントローラを脱着又は交換した場合。
	3	整備モード	整備モードへの切替を行う。 トラクションコントロール及びスティリティ制御を停止する。 以下の作業時に行う。 ・ブレーキテスタ又はスピードメータテストを使用する場合 ・リフトアップ等、車両を浮かせて駆動輪を回転させる場合
BCM	1	セキュリティアーム設定	設定変更(作動/非作動)を行う。 必要に応じて行う。
	2	アンサバッック設定	設定変更(ハサード/ルームランプ)を行う。 必要に応じて行う。
	3	ターンシグナルランプ設定	設定変更(遅延点滅回数)を行う。 必要に応じて行う。
	4	パーキングブレーキ戻し忘れ警告	設定変更(作動/非作動)を行う。 必要に応じて行う。
	5	キーレススタートシステム機能	設定変更(停止/許可)を行う。 必要に応じて行う。
	6	アンサバッック設定(車外ブザー)	設定変更(作動/非作動)を行う。 必要に応じて行う。
	7	携帯リモコン検出範囲外警報	設定変更(作動/非作動)を行う。 必要に応じて行う。
	8	携帯リモコン電池消費警告	設定変更(作動/非作動)を行う。 必要に応じて行う。
	9	コーナリングランプ設定	設定変更(作動/非作動)を行う。 必要に応じて行う。
	10	リモート格納ミラー設定	設定変更(作動/非作動)を行う。 必要に応じて行う。
	11	フットランプモード設定	設定変更(イルミ・ドア/ドア/消灯)を行う。 必要に応じて行う。
	12	DRL設定	設定変更(作動/非作動)を行う。 必要に応じて行う。
	13	ドアロック設定	設定変更(1Action/2Action)を行う。 必要に応じて行う。
	14	リービングホームライト設定	リービングホームライトの点灯時間設定を行う。 必要に応じて行う。
	15	ガミングホームライト設定	ガミングホームライトの点灯時間設定を行う。 必要に応じて行う。
	16	オートドアロック設定	設定変更(無効/車速連動)を行う。 必要に応じて行う。
	17	オートドアアンロック設定	設定変更(無効/IG連動)を行う。 必要に応じて行う。
	18	ショックセンサ設定	設定変更(作動/非作動)を行う。 必要に応じて行う。
	19	アンサバッック設定(サイレン)	設定変更(作動/非作動)を行う。 必要に応じて行う。
	20	ショックセンサ設定(プリワーム)	ショックセンサ設定(プリワーム)のレベル設定を行う。 必要に応じて行う。
	21	ショックセンサ設定(フルバースト)	ショックセンサ設定(フルバースト)のレベル設定を行う。 必要に応じて行う。

7. スズキ診断ソフト 作業サポート機能表

システム	No.	機能	作業内容
アイドリング ストップ	22	自動トアロック設定	設定変更(無効/車速連動/シフト連動)を行う。 必要に応じて行う。
	23	自動トアソロック設定	設定変更(無効/IG連動/シフト連動)を行う。 必要に応じて行う。
	24	ワイヤレスエンジンスタータ登録	ワイヤレスエンジンスタータ登録を行う。 必要に応じて行う。
	25	オートハイビーム設定	設定変更(作動/非作動)を行う。 必要に応じて行う。
	26	ハイビームアシスト設定	設定変更(作動/非作動)を行う。 必要に応じて行う。
コンピューション メーター	1	スタータデータコピー	スタータ駆動回数の一時保存/書込みを行う。 以下の作業時に行う。 ・ENG A-STOPコントローラを交換した場合
	2	スタータデータリセット	スタータ駆動回数をクリアする。 以下の作業時に行う。 ・スターティングモータを交換した場合
	3	スタータ駆動回数書き込み	スタータ駆動回数を手動で設定する。 以下の作業時に行う。 ・ENG A-STOPコントローラを交換した場合
	4	スタータ駆動回数リセット	スタータ駆動回数を0回にクリアする。 以下の作業時に行う。 ・スターティングモータを交換した場合
EPS	1	エネチャージインジケータ設定	設定変更(表示/非表示)を行う。 必要に応じて行う。
	2	エコスコア設定	設定変更(表示/非表示)を行う。 必要に応じて行う。
	3	A-STOP時間・節約燃料設定	設定変更(表示/非表示)を行う。 必要に応じて行う。
	4	オイルリマインダ設定変更	設定変更(表示/非表示)を行う。 必要に応じて行う。
	5	オイルリマインダ初期化	積算走行距離/積算期間のクリアを行う。 必要に応じて行う。
	6	ステータスインフォメーションランプ	設定変更(表示/非表示)を行う。 必要に応じて行う。
	7	オイル警告機能	設定変更(表示/非表示)を行う。 必要に応じて行う。
	8	コンディション設定	設定変更(スピア/ノーマル/任意)を行う。 必要に応じて行う。
	9	警告距離設定	コンディション設定任意時に警告距離設定を行う。 必要に応じて行う。
	10	警告期間設定	コンディション設定任意時に警告期間設定を行う。 必要に応じて行う。
	11	ナビゲーション情報初期化	ナビゲーション情報を初期化する。 純正品のナビゲーションから社外品のナビゲーションに交換した時に使用する。
キーレススタート	1	ステアリング角補正值校正	ステアリング角補正值の校正を行う。 以下の作業時に行う。 ・ステアリング角センサを交換した場合 ・ESPコントローラを脱着又は交換した場合 ・ESPシステムのセンサー括校正を実施した場合 ・ステアリングホイールを脱着又は交換した場合 ・ステアリングキヤボックスを脱着又は交換した場合 ・ステアリングコラムを脱着又は交換した場合 ・ホイールアライメントを調整した場合
	2	キーレススタートシステム機能	設定変更(停止/許可)を行う。 必要に応じて行う。
	3	携帯リモコン電池消費警告	設定変更(作動/非作動)を行う。 必要に応じて行う。
	4	アンサバッグ設定(車外ブザー)	設定変更(作動/非作動)を行う。 必要に応じて行う。
	5	アンサバッグ設定(ルーム)	設定変更(ハザード/ルーム)を行う。 必要に応じて行う。
	6	セキュリティアラーム設定	設定変更(作動/非作動)を行う。 必要に応じて行う。

7. スズキ診断ソフト 作業サポート機能表

システム	No.	機能	作業内容
RBS/ACC (オートブレーキ)	1	エーミング調整	ミリ派レーダのエーミング調整を行う。 以下の作業時に行う。 ・オートブレーキコントローラ取外し/取付けまたは交換時 ・その他、必要に応じて行う。
デュアルセンサ ブレーキサポート (DSBS)	1	エーミング調整	DSBSカメラのエーミング調整を行う。 以下の作業時に行う。 ・デュアルセンサブレーキコントローラ取外し/取付けまたは交換時 ・その他、必要に応じて行う。

8. ダイハツ診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式によって異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	リーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー共通	専用
			和暦	西暦								
MAX	L950系 (L952S) (L960S) (L962S)	EF-DET EF-VE JB-DET	H13. 10 ～ H17. 11	01. 10 ～ 05. 11	EFI	●	●	●	14		●	
					ABS/DVS	●	●	●	37, 38, 39, 40	3		
					SRS	●						
YRV	M200系 (M201G) (M211G)	EJ-VE K3-VE K3-VET	H12. 08 ～ H17. 07	00. 08 ～ 05. 07	EFI	●	●	●	14		●	
					AT	●	●	●	1, 2, 3			
					ABS/DVS	●	●	●	37, 38, 39, 40	3		
アトレー アトレーワゴン	S220系 (S230系)	EF-DET EF-VE	H11. 01 ～ H17. 04	99. 01 ～ 05. 04	EFI	●	●	●	14		●	
					AT	●	●	●	1, 2, 3			
	S320系 (S330系)	EF-DET KF-DET	H17. 05 ～	05. 08 ～	ABS	●	●	●	37, 38, 39, 40			
					EFI	●	●	●	14			
アトレーヴィー	S220系 (S230系)	K3-VE	H12. 07 ～ H16. 12	00. 07 ～ 04. 12	ABS/DVS	●	●	●	37, 38, 39, 40	3	●	
					SRS	●						
					EFI	●	●	●	14			
アルティス (トヨタ カムリOEM)	SXV20系 ACV30系 ACV40系	5S-FE 2AZ-FE	H12. 03 ～ H22. 02	00. 03 ～ 10. 02	AT	●	●	●	1, 2, 3			
					ABS/DVS	●	●	●	37, 38, 39, 40	3		
	ACV50系 AVV50N	2AR-FXE	H24. 05	12. 05	SRS	●						
ウエイク	LA700系 (LA710系)	KF-VE KF-VET	H26. 11 ～ H28. 05	14. 11 ～ 16. 05	EFI	●	●	●	1～5, 9, 13～16	1	●	
					CVT	●	●	●	1～9			
					ABS/VSC	●	●	●	1～40	1, 2		
					EPS	●	●					
					KFS	●	●	●	1～29	1～6		
					ITC	●	●	●	1～15	1		
					METER	●	●	●	1～30			
					SRS	●						
					eco IDLE	●		●	1～8	1, 2, 3		
					PCB	●	●	●		1, 2		
エッセ	L235系 (L245系)	KF-VE	H17. 12 ～	05. 12 ～	PCB	●	●	●		1, 2	●	
					リアシナー	●	●	●		1, 2, 3		
					フロントカメラ	●	●	●		1, 2, 3		
オプティ	L800系 (L802S) (L810S)	EF-DET EF-SE EF-VE JB-DET	H12. 03 ～ H14. 08	00. 03 ～ 02. 08	EFI	●	●	●	14		●	
					ABS/DVS	●	●	●	37, 38, 39, 40			
					SRS	●						
キャスト	LA250系 (LA260系)	KF-VE KF-VET	H27. 08 ～ H29. 09	15. 08 ～ 17. 09	EFI	●	●	●	2～5, 9, 10, 13, 14	1	●	
					CVT	●	●	●	2～9			
					ABS/VSC	●	●	●	4, 7, 8, 11, 12, 15～26, 29, 30 33～40	1, 2		
					EPS	●		●				
					KFS	●	●	●	6～13	1～6		
					ITC	●	●	●	1～15	1		
					METER	●	●	●	1～30			
					SRS	●						
					eco IDLE	●		●	1～6	1, 2, 3		
					PCB	●	●	●		1, 2		
クー	M400系 (M401系) (M411系)	K3-VE 3SZ-VE	H18. 05 ～ H25. 02	06. 05 ～ 13. 02	リアシナー	●	●	●	1, 2, 3	1	●	
					フロントカメラ	●	●	●		1, 2, 3		
					EPS	●	●	●				
					ABS	●	●	●	7, 8, 11, 12, 15, 17, 29, 30, 37, 40～51	1, 2		
					SRS	●						
コペン	L880K	JB-DET	H14. 06 ～ H24. 08	02. 06 ～ 12. 08	EFI	●	●	●	2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16	1	●	
					ABS	●	●	●	11, 15, 37, 38, 39, 40	3		
					SRS	●						
					ROOF	●	●	●	1, 2, 3, 4	1		
	LA400K	KF	H26. 06 ～	14. 06 ～	IMB	●					●	
					EFI	●	●	●	2, 3, 5, 9, 13, 14	1		
					CVT	●	●	●	2～9			
					ABS	●	●	●	7, 8, 11, 12, 16～26, 29, 30 37～40	3		

8. ダイハツ診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式によって異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	リーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
					EPS	●		●				
					KFS	●		●	1, 2, 8, 9, 10, 12, 13, 19~25	1~6		
					ITC	●		●	1, 2, 5, 6, 8, 9 11~15	1		
					SRS	●						
					eco IDLE	●		●	1~6	1, 2, 3		
					ROOF	●	●	●	1, 2, 3, 4	1		
					IMB	●						
ストーリア	M100系 (M101系) (M110系) (M111系) (M112系)	EJ-DE EJ-VE K3-VE K3-VE2 JC-DET	H10. 02 ~ H14. 08	98. 02 ~ 04. 05	EFI	●	●	●	14			
					AT	●	●	●	1, 2, 3	1, 2		
					ABS	●	●	●	37, 38, 39, 40	3		
					SRS	●						
ソニカ	L405系 (L415系)	KF-DET	H18. 06 ~ H21. 04	06. 06 ~ 09. 04	EFI	●	●	●	2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16	1		
					CVT	●	●	●	1~9			
					ABS	●	●	●	7, 8, 11, 12, 15, 17, 29, 30, 37 40~51			
					EPS	●						
					ITC	●			1~15	1		
					METER	●			1~30			
					KFS	●			1~29	1~6		
タフト	LA900系 (LA910系)	KF-DE KF-DET	R02. 05 ~	20. 05 ~	EFI	●	●	●	2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16	1		
					CVT	●	●		1~9			
					ABS	●	●	●	1~40	1, 2		
					EPS	●						
					METER	●			1~30			
					SRS	●						
					eco IDLE	●			1~8	1, 2, 3		
タント	L350系 (L360系)	EF-DET EF-VE	H15. 11 ~ H19. 11	03. 11 ~ 07. 12	EFI	●	●	●	2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16	1		
					ABS	●	●	●	7, 8, 11, 12, 15, 17, 29, 30, 37 40~51	1, 3		
					EPS	●						
					SRS	●						
	L375系 (L385系)	KF-DET KF-VE KF	H19. 12 ~	07. 12 ~	EFI	●	●	●	2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16	1		
					CVT	●	●		1~9			
					ABS	●	●	●	7, 8, 11, 12, 15, 17, 29, 30, 37 40~51	1, 2		
					EPS	●						
					ITC	●			1~15	1		
タントエグゼ	LA600系 (LA610系)	KF-VE KF-VET	H25. 10 ~ H27. 05	13. 10 ~ 15. 05	EFI	●	●	●	1~5, 9, 13~16	1		
					CVT	●	●		1~9			
					ABS/VSC	●	●	●	1~40	1, 2		
					EPS	●	●					
					ITC	●			1~15	1		
					KFS	●			19~29	1~6		
					SRS	●						
					eco IDLE	●			1~8	1, 2, 3		
					PCB	●	●	●		1, 2		
					リアリナ-	●	●	●		1, 2, 3		
テリオス	J100系 (J102系) (J122系)	HC-EJ K3-VE K3-VET	H09. 04 ~ H18. 01	97. 04 ~ 06. 01	フロントカメラ	●	●	●		1, 2, 3		
					EFI	●	●	●	1~5, 9, 13~16	1		
					CVT	●	●	●	1~9			
					ABS	●	●	●	1~40	1, 2		
					EPS	●						
					ITC	●			1~15	1		
					METER	●			1~30			
テリオスキッド テリオスルキア	J111系 (J131系)	EF-DEM EF-DET	H10. 10 ~ H24. 06	97. 10 ~ 12. 06	KFS	●			19~29	1~6		
					SRS	●						
					EFI	●	●	●	14			
					ABS	●	●	●	37~40			
					SRS	●						

8. ダイハツ診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式によって異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	リース	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー共通	専用
			和暦	西暦								
トール (ROOMY)	M900系 (M910系)	1KR-FE 1KR-FET	H28. 11 ~	16. 11 ~	EFI	●	●	●	17~50	1, 2	●	
					CVT	●	●		1~9			
					ABS	●	●	●	1~40	1, 2		
					EPS	●		●				
					BCM	●						
					METER	●		●	1~30			
					SRS	●						
					eco IDLE	●		●	1~8	1, 2, 3		
					ソナー	●	●	●		1, 2, 3		
					フロントカメラ	●	●	●		1, 2, 3		
ネイキッド	L750系 (L760系)	EF-DET EF-VE	H11. 11 ~	99. 11 ~	EFI	●	●	●	14		●	
					ABS/DVS	●	●	●	37~40			
		SRS										
ハイゼット	S200系 (S210系)	EF-DET EF-SE EF-VE	H11. 11 ~	99. 11 ~	EFI	●	●	●	14		●	
					ABS	●	●	●	37~40			
					SRS	●						
	S320系 (S321系) (S330系) (S331系)	EF-DET EF-SE EF-VE EF-VN KF-DET KF-VE KF	H16. 12 ~	04. 12 ~	EFI	●	●	●	2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16	1		
					ABS	●	●	●	1~40	1, 2, 3		
					SRS	●						
ピーゴ	J200系 (J210系)	3SZ-VE	H18. 01 ~	06. 01 ~	EFI	●	●	●	2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16	1	●	
					ABS	●	●	●	7, 8, 11, 12, 15, 17, 29, 30, 37 40~51	1, 2		
					EPS	●		●				
					SRS	●						
ブーン (PASSO)	M300系 (M301系) (M310系) (M312系)	1KR-FE K3-VE KJ-VET	H16. 06 ~	04. 05 ~	EFI	●	●	●	2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16	1	●	
					ABS/VSC	●	●	●	7, 8, 11, 12, 15, 17, 29, 30, 37 40~51	1, 2		
					EPS	●		●				
					KFS	●		●	1~9	1~6		
					SRS	●						
	M600系 (M601系) (M610系)	1KR-FE	H22. 02 ~	10. 02 ~	EFI	●	●	●	1~5, 9, 13~16	1		
					CVT	●	●	●	1~9			
					ABS/VSC	●	●	●	1~40	1, 2		
					EPS	●		●				
					ITC	●		●	1~15	1		
M700系 (M710系)	1KR-FE 1KR-FET	H28. 11 ~	16. 11 ~		METER	●		●	1~30		●	
					SRS	●						
					eco IDLE	●		●	1~8	1, 2, 3		
					ソナー	●	●	●		1, 2, 3		
					フロントカメラ	●	●	●		1, 2, 3		
					EFI	●	●	●	1~5, 9, 13~16	1		
					ABS	●	●	●	7, 8, 11, 12, 15, 17, 29, 30, 37 40~51	1, 2		
					EPS	●	●	●				
					ITC	●		●	1~15	1		
					METER	●		●	1~30			
M502系 (M512系)	3SZ-VE	H20. 12 ~	08. 12 ~	12. 03	KFS	●		●	19~29	1~6	●	
					SRS	●						
ミラ	L700系 (L710系)	EF-DET EF-SE EF-VE EF-VE2	H10. 10 ~	98. 10 ~	EFI	●	●	●	14		●	
					ABS/DVS	●	●	●	37, 38, 39, 40			
					SRS	●						
	L250系 (L260系)	EF-SE EF-VD EF-VE	H14. 12 ~	02. 12 ~	EFI	●	●	●	1~5, 9, 13~16	1		
					ABS	●	●	●	7, 8, 11, 12, 15, 17, 29, 30, 37 40~51	1, 3		
					EPS	●		●				
L275系 (L285系)	KF-DET KF-VE	H18. 12 ~	06. 12 ~		SRS	●						
					EFI	●	●	●	2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16	1		
					CVT	●		●	1~9			

8. ダイハツ診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式によって異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	リース	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
	L275系 (L285系)	KF-DET KF-VE	H18. 12 ~	06. 12 ~	ABS	●	●	●	1~40	1, 2, 3		
					EPS	●		●				
					ITC	●		●	1~15	1		
					METER	●		●	1~30			
					KFS	●		●	19~29	1~6		
					SRS	●						
					eco IDLE	●		●	1~8	1, 2, 3		
ミラ CNG車	L250V改	KF-VN	H20. 12 ~	08. 12 ~	EFI	●	●	●	2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16	1	●	
					ABS	●	●	●	1~40	1, 2		
					EPS	●		●				
					SRS	●						
ミライース	LA300系 (LA310系)	KF-VE	H23. 09 ~	11. 09 ~	EFI	●	●	●	1~5, 9, 13~16	1	●	
			H27. 10	15. 10	CVT	●	●	●	1~9			
					ABS/VSC	●	●	●	1~40	1, 2		
					EPS	●		●				
					ITC	●		●	1~15			
					METER	●		●	1~30			
					SRS	●						
					eco IDLE	●		●	1~8	1, 2, 3		
	LA350系 (LA360系)	KF-VE	H29. 04 ~	17. 04 ~	PCB	●	●	●		1, 2	●	
			R02. 12	20. 12	EFI	●	●	●	1~5, 9, 13~16	1		
					CVT	●	●	●	1~9			
					ABS/VSC	●	●	●	1~40	1, 2		
					EPS	●		●				
					ITC	●		●	1~15			
					METER	●		●	1~30			
					SRS	●						
					eco IDLE	●		●	1~8	1, 2, 3		
					リアナード	●	●	●		1, 2, 3		
					ステレオカメラ	●	●	●		1, 2, 3		
ミラココア	L675系 (L685系)	KF-VE	H21. 08 ~	09. 08 ~	EFI	●	●	●	1~5, 9, 13~16	1	●	
					CVT	●	●	●	1~9			
					ABS	●	●	●	1~40	1, 2		
					EPS	●		●				
					ITC	●		●	1~15	1		
					METER	●		●	1~30			
					SRS	●						
ミラジーノ	L700系 (L710系)	EF-DET EF-VE	H11. 03 ~	99. 03 ~	eco IDLE	●		●	1~8	1, 2, 3	●	
			H16. 10	04. 10	EFI	●	●	●	14			
					AT	●	●	●	1, 2, 3	1, 2		
					ABS	●	●	●	7, 8, 11, 12, 15, 17, 29, 30, 37 40~51	1, 3		
	L650系 (L660系)	EF-VE	H16. 11 ~	04. 11 ~	SRS	●						
					EFI	●	●	●	1~5, 9, 13~16	1		
					ABS	●	●	●	7, 8, 11, 12, 15, 17, 29, 30, 37 40~51	1, 3		
					SRS	●						
ミラジーノ 1000	L701系 (L711系)	EJ-VE	H14. 08 ~	02. 08 ~	EFI	●	●	●	14		●	
					ABS	●		●	7, 8, 11, 12, 15, 17, 29, 30, 37 40~51	1, 3		
					SRS	●						
ムーヴ	L900系 (L910系) (L902系) (L912系)	EF-DET EF-SE EF-VE JB-DET	H11. 12 ~	99. 12 ~	EFI	●	●	●	14		●	
			H14. 09	02. 09	AT	●	●	●	1, 2, 3	1, 2		
					ABS/DVS	●	●	●	37, 38, 39, 40			
					EPS	●		●				
					SRS	●						
	L150系 (L160系) (L152系)	EF-DET EF-VE JB-DET	H14. 10 ~	02. 10 ~	EFI	●	●	●	2, 3, 4, 5, 9, 13, 14, 15, 16	1		
			H18. 09	06. 09	ABS/VSC	●	●	●	7, 8, 11, 12, 15, 17, 29, 30, 37 40~51	1, 3		
					EPS	●		●				
					KFS	●		●	1~12	1~6		
					SRS	●						
	L175系 (L185系)	KF-DET KF-VE	H18. 10 ~	08. 12 ~	EFI	●	●	●	1~5, 9, 13~16	1		
			H22. 11	10. 12	CVT	●	●	●	1~9			
					ABS/VSC	●	●	●	1~40	1, 2		
					EPS	●		●				
					KFS	●		●	1~12	1~6		
					ITC	●		●	1~15	1		
					METER	●		●	1~30			
					SRS	●						
	LA100系 (LA110系)	KF-DET KF-VE	H22. 12 ~	10. 12 ~	EFI	●	●	●	1~5, 9, 13~16	1		
					CVT	●	●	●	1~9			
					ABS/VSC	●	●	●	1~40	1, 2		
					EPS	●		●				
					KFS	●		●	19~29	1~6		
					ITC	●		●	1~15	1		

8. ダイハツ診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式によって異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	リーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー共通	専用		
			和暦	西暦										
LA150系 (LA160系)	KF-VET KF-VE	H26. 12 ~ H27. 10	14. 12 ~ 15. 10	METER	●		●	1~30						
				SRS	●									
				eco IDLE	●		●	1~8		1, 2, 3				
				EFI	●	●	●	1~5, 9, 13~16	1					
				CVT	●	●	●	1~9						
				ABS/VSC	●	●	●	1~40		1, 2				
				EPS	●		●							
				KFS	●		●	19~29		1~6				
				ITC	●		●	1~15	1					
				METER	●		●	1~30						
	LA150系 (LA160系)			SRS	●									
				eco IDLE	●		●	1~8		1, 2, 3				
				PCB	●	●	●			1, 2				
				リゾナー	●	●	●			1, 2, 3				
				フロントカメラ	●	●	●			1, 2, 3				
ムーヴ キャンバス	LA800系 (LA810系)	KF-VE	H28. 08 ~ H29. 09	16. 08 ~ 17. 09	EFI	●	●	●	1~5, 9, 13~16	1				
					CVT	●	●	●	1~9					
					ABS/VSC	●	●	●	1~40	1, 2				
					EPS	●		●						
					KFS	●		●	19~29	1~6				
					ITC	●		●	1~15	1				
					METER	●		●	1~30					
					SRS	●								
					eco IDLE	●		●	1~8	1, 2, 3				
					PCB	●	●	●		1, 2	●			
					リゾナー	●	●	●		1, 2, 3				
					フロントカメラ	●	●	●		1, 2, 3				
ムーヴ コンテ	L575系 (L585系)	KF-DET KF-VE	H20. 08 ~	08. 08 ~	EFI	●	●	●	1~5, 9, 13~16	1				
					CVT	●	●	●	1~9					
					ABS	●	●	●	1~40	1, 2				
					EPS	●		●						
					KFS	●		●	19~29	1~6				
					ITC	●		●	1~15	1				
					METER	●		●	1~30					
					SRS	●								
					eco IDLE	●		●	1~8	1, 2, 3				
					EF-DET EF-VE	H16. 08 ~ H21. 03	04. 08 ~ 09. 03	EFI	●	●	●	2, 3, 4, 5, 9, 13, 14, 15, 16	1	●
ムーヴ ラテ					ABS	●	●	●	7, 8, 11, 12, 15, 17, 29, 30, 37 40~51	1, 3				
					EPS	●		●						
					KFS	●		●	19~29	1~6				
					SRS	●								
メビウス (トヨタ プリウスα OEM)	ZVW41N系	2ZR-FXE	H25. 04 ~	13. 04 ~										
グランマックス	S400系	3SZ-VE K3-DE	H20. 02 ~	08. 02 ~	18. 04	EFI	●	●	●	1~5, 9, 13~16	1			
						ABS	●	●	●	7, 8, 11, 12, 15, 17, 29, 30, 37 40~51	1, 2			
						EPS	●	●	●					
						METER	●		●	1~30				
						SRS	●							
	S400系	2NR-VE	R02. 07 ~	20. 7 ~		EFI	●	●	●	17~50	1, 2			
					ABS	●	●	●	7, 8, 11, 12, 15, 17, 29, 30, 37 40~51	1, 2				
					EPS	●	●	●						
					BCM	●								
					METER	●		●	1~30					
					SRS	●								
					eco IDLE	●		●	1~8	1, 2, 3				
					ソナー	●	●	●		1, 2, 3				
					フロントカメラ	●	●	●		1, 2, 3				
ロッキー (RAIZE)	A200系	1KR-VET WA-VE	R01. 11 ~	19. 11 ~		EFI	●	●	●	17~50	1, 2			
					CVT	●	●		1~9					
					ABS	●	●	●	1~40	1, 2				
					EPS	●		●						
					BCM	●								
					METER	●		●	1~30					
					SRS	●								
					eco IDLE	●		●	1~8	1, 2, 3				
					ソナー	●	●	●		1, 2, 3				
					フロントカメラ	●	●	●		1, 2, 3				

8. ダイハツ診断ソフト アクティブテスト機能表

システム	No.	機能	システム	No.	機能
EFI (エンジン)	1	ISCステップ°	ABS/VSC	1	EBSリレー
	2	フューエルポンプ°		2	BRKインヒッピトリレー
	3	バージ°VSV		3	H/Bモータリレー
	4	A/Cマグネットクラッチリレー		4	ストップランプリレー
	5	VSV2 ABV		5	ブリチャージポンプ°
	6	VSV1		6	TRCモータリレー
	7	VSV2		7	ABSモータリレー
	8	VSV全		8	ソレノイドリレー
	9	過給圧VSV		9	4WDワーニングランプ°
	10	ラジファン		10	ARSワーニングランプ°
	11	ラジファン(1段階)		11	ブレーキワーニングランプ°
	12	ラジファン(2段階)		12	スリップインジケーター
	13	C端子デューティ		13	VSC TRC OFFランプ°
	14	T端子		14	VSCワーニングランプ°
	15	ISCローリー		15	ABSワーニングランプ°
	16	ISC		16	ブザー
	17	燃料噴射量		17	TRC OFFランプ°
	18	EGR目標ステップ数		18	VSC OFFランプ°
	19	吸気制御VSV		19	左後輪減圧SRLR
	20	VVT制御		20	左後輪保持SRLH
	21	3方VSV		21	右後輪減圧SRRR
	22	バージ°VSV		22	右後輪保持SRRH
	23	A/C Mg クラッチリレー		23	左前輪減圧SFLR
	24	FC/FPC制御		24	左前輪保持SFLH
	25	吸気制御VSV		25	右前輪減圧SFRR
	26	VVT制御		26	右前輪保持SFRH
	27	強制成層燃焼制		27	SPFR
	28	強制ストイキ制御		28	SPFL
	29	レギュレータ遮断		29	マスタカットソレノイド°2
	30	デリバリ遮断弁		30	マスタカットソレノイド°1
	31	ACM制御		31	SMR2
	32	TC端子ON		32	SMR1
	33	フューエルカット禁止		33	リザーバカットSOL2
	34	触媒OT失火F/C		34	リザーバカットSOL1
	35	燃料系加圧ポンプ°		35	3次系リバーアエア
	36	電動ファン		36	2次系リバーアエア
	37	吸気通路制御VSV		37	バルブ・モータ後左
	38	タンクバイパス		38	バルブ・モータ後右
	39	キャニスタークローズバルブ		39	バルブ・モータ前左
	40	2ステージ油圧VSV		40	バルブ・モータ前右
	41	電子開度ストップ速		41	DVSブザー
	42	電子開度ストップ遅		42	保持SOLバルブFR
	43	パワーハンス#3停止		43	減圧SOLバルブFR
	44	パワーハンス#2停止		44	保持SOLバルブFL
	45	パワーハンス#1停止		45	減圧SOLバルブFL
	46	気筒別ENG回転計		46	保持SOLバルブRR
	47	全気筒噴射停止		47	減圧SOLバルブRR
	48	VVTリニア駆動 B1		48	保持SOLバルブRL
	49	VVTリニア駆動 B2		49	減圧SOLバルブRL
	50	オルタネータ強制駆動		50	アクチュレーテリーフSV1
CVT	1	T端子		51	アクチュレーテリーフSV2
	2	ダウントシフトSOL		52	バルブモータ後
	3	アップシフトSOL	ITC (ボディ)	1	ヘッドライト
	4	変速比		2	テールライト
	5	ベルト狭圧ライン圧		3	電格ミラー格納
	6	ロックアップ差圧		4	電格ミラー復帰
	7	ベルト狭圧制御SOL		5	フロントワイパ低速
	8	ロックアップ制御SOL		6	フロントワイパ高速
	9	ライン圧制御切換SOL		7	リヤワイパモータ
	10	ベルト狭圧高圧		8	サイレン
	11	変速比固定		9	ブザー
	12	DS2 SOL駆動		10	セキュリティインジケーター
	13	DS1 SOL駆動		11	左ターンランプ°
	14	ベルト狭圧制御		12	右ターンランプ°
	15	ロックアップ制御		13	ルームランプ°
	16	シフト切替 SOL		14	ドアアンロックモータ
AT	1	ソレノイドNo.1		15	ドアロックモータ
	2	ソレノイドNo.2	eco IDLE (エコアイドル)	1	エコラン許可 傾斜
	3	ソレノイドNo.3		2	エコラン許可 CVT
	4	デューティソレノイド°		3	エコラン許可 EFI

8. ダイハツ診断ソフト アクティブテスト機能表

システム	No.	機能	システム	No.	機能
eco IDLE (エコアイドル)	4	エコラン許可 ハッテリ	KFS (キーフリー)	1	トアロック制御
	5	T端子		2	トアンロック制御
	6	スタート駆動信号		3	パワーウィンドDown
	7	ヒルスタートSOL信号		4	パワーウィンドUp
	8	C端子デューティ		5	アクチュエータ反転
メータ	1	スピードメータ		6	D席車室内アンテナ発信
	2	タコメータ		7	P席車室内アンテナ発信
	3	燃料計		8	D席車室外アンテナ発信
	4	水温計		9	P席車室外アンテナ発信
	5	電圧計		10	車室内アンテナ前席
	6	油圧計		11	車室内アンテナ後席
	7	燃費計		12	イモビアンプ発信
	8	シフトインジケータ1		13	セキュリティインジケータ
	9	シフトインジケータ2		14	車外ANT D席DTC
	10	シフトインジケータ3		15	車外ANT P席DTC
	11	ディスプレイ1		16	車内ANT前席DTC
	12	ディスプレイ2		17	車内ANT後席DTC
	13	インジケータ1		18	イモビAMP発信DTC
	14	インジケータ2		19	スタートリ駆動要求
	15	インジケータ3		20	IG2リレー出力回路
	16	インジケータ4		21	IG1リレー出力回路
	17	インジケータ5		22	ACCリレー出力回路
	18	インジケータ6		23	夜間照明
	19	インジケータ7		24	緑インジケータ点灯
	20	インジケータ8		25	橙インジケータ点
	21	インジケータ9		26	トアロック制御
	22	インジケータ10		27	トアンロック制御
	23	インジケータ11		28	トアロック反転制御
	24	インジケータ12		29	車室外アンテナミラー
	25	インジケータ13	ACC (レーダークルーズ)	1	レーダークルーズ光軸
	26	インジケータ14			
	27	インジケータ15	フロントソナー (スマートアシスト3)	1	ブザ-吹鳴(近距離)
	28	インジケータ16		2	ブザ-吹鳴(中距離)
	29	インジケータ17		3	ブザ-吹鳴(遠距離)
	30	インジケータ18		4	ブザ-吹鳴(異常)
ROOF (電動格納 ルーフ)	1	クオータウインドアップ			
	2	クオータウインドダウン			
	3	サイドウインドアップ			
	4	サイドウインドダウン			

8. ダイハツ診断ソフト 作業サポート機能表

システム	No.	機能	作業内容
EFI	1	ECU品番表示	ECU品番を表示する。 以下の作業時に行う。 ・ECUを交換する場合
	2	モード移行	
CVT	1	ECU品番表示	ECU品番を表示する。 以下の作業時に行う。 ・ECUを交換する場合
	2	ECU学習値消去	CVTのECU学習値を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・トランスアスクルAy,バルブボディAy,油圧センサを交換した場合 ・CVTのECUを交換した場合
AT	1	ECU品番表示	ECU品番を表示する。 以下の作業時に行う。 ・ECUを交換する場合
	2	ECU学習値消去	ATのECU学習値を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・オートマチックトランミッションAy,バルブボディAy (ソレノイドバルブ含)を交換した場合 ・トランミッションをオーバーホールした場合
ech IDLE (エコアイドル)	1	ECU品番表示	ECU品番を表示する。 以下の作業時に行う。 ・ECUを交換する場合
	2	エコランECU初期学習	エコランのECU学習値を初期化する。 以下の作業時に行う。 ・エコランECUを交換した場合 ・Gセンサを交換した場合 ・ブレーキマスター圧センサを交換した場合
	3	スタータ作動回数書き込み	スタータの作動回数を書込む。 以下の作業時に行う。 ・スタータを交換する場合 ・エコランECUを交換する場合
ABS/VSC	1	ECU品番表示	ECU品番を表示する。 以下の作業時に行う。 ・ECUを交換する場合
	2	2次系リペア・エア	ABS/VSCアクチュエータ内のエア抜きを行う。 以下の作業時に行う。 ・アクチュエータ内にエアの混入が見られる場合
	3	ABSエア抜き	ABS配管、アクチュエータ内のエア抜きを行う。 以下の作業時に行う。 ・ブレーキフルード交換後 ・ABSアクチュエータ交換後
EPS (電動ハーネステ)	1	ECU品番表示	ECU品番を表示する。 以下の作業時に行う。 ・ECUを交換する場合
	2	ステアリング0点補正	EPSの中立点を調整する。 以下の作業時に行う。 ・ハーネステアリングコンピュータAy交換時 ・操舵力に左右差がある場合
SRS (エアバッグ)	1	ECU品番表示	ECU品番を表示する。 以下の作業時に行う。 ・ECUを交換する場合
ITC (ボディ)	1	ECU品番表示	ECU品番を表示する。 以下の作業時に行う。 ・ECUを交換する場合
KFS (キーフリー)	1	ECU品番表示	ECU品番を表示する。 以下の作業時に行う。 ・ECUを交換する場合
	2	アンテナ接続診断	アンテナの通信テストを行う。 以下の作業時に行う。 ・アンテナ接続診断時
	3	スマート通信テスト	スマート通信テストを行う。 以下の作業時に行う。 ・スマート通信診断時
	4	トランスポンダ通信テスト	トランスポンダ通信テストを行う。 以下の作業時に行う。 ・トランスポンダ通信診断時
	5	メインキー・カードキー状況	登録済のキー本数を確認する。 以下の作業時に行う。 ・メインキー・カードキー登録状況の確認
	6	ワイヤレス通信テスト	ワイヤレス通信テストを行う。 以下の作業時に行う。 ・ワイヤレス通信診断時

8. ダイハツ診断ソフト 作業サポート機能表

システム	No.	機能	作業内容
ROOF (電格ルーフ)	1	ECU品番表示	ECU品番を表示する。 以下の作業時に行う。 ・ECUを交換する場合
PCB (スマートアシスト)	1	ECU品番表示	ECU品番を表示する。 以下の作業時に行う。 ・ECUを交換する場合
	2	レーザーレーダー光軸調整	レーザーレーダーの光軸調整を行う。 以下の作業時に行う。 ・レーザーレーダー交換時
フロントカメラ (スマートアシスト2)	1	ECU品番表示	ECU品番を表示する。 以下の作業時に行う。 ・ECUを交換する場合
	2	ECU製造番号表示	ECU製造番号を表示する。 以下の作業時に行う。 ・ECUを交換する場合
	3	フロントカメラ光軸調整	フロントカメラの光軸調整を行う。 以下の作業時に行う。 ・フロントガラス、フロントカメラを脱着または交換した場合
ソナー (スマートアシスト2)	1	ECU品番表示	ECU品番を表示する。 以下の作業時に行う。 ・ECUを交換する場合
	2	ECU製造番号表示	ECU製造番号を表示する。 以下の作業時に行う。 ・ECUを交換する場合
	3	ソナーエリア検査	ソナーエリアの機能検査をおこなう。 以下の作業時に行う。 ソナーエCUまたはフロントソナーを交換、コネクターの着脱作業を行った場合
ステレオカメラ (スマートアシスト3)	1	ECU品番表示	ECU品番を表示する。 以下の作業時に行う。 ・ECUを交換する場合
	2	ECU製造番号表示	ECU製造番号を表示する。 以下の作業時に行う。 ・ECUを交換する場合
	3	ステレオカメラ光軸調整	ステレオカメラの光軸調整を行う。 以下の作業時に行う。 ・フロントガラス、ステレオカメラを脱着または交換した場合
	4	AHBテストモード	AHBをテストモードに切り替える。 以下の作業時に行う。 ・フロントガラス、ステレオカメラを脱着または交換した場合
フロントソナー (スマートアシスト3)	1	ECU品番表示	ECU品番を表示する。 以下の作業時に行う。 ・ECUを交換する場合
	2	ECU製造番号表示	ECU製造番号を表示する。 以下の作業時に行う。 ・ECUを交換する場合
	3	ソナーエリア検査	ソナーエリアの機能検査をおこなう。 以下の作業時に行う。 ソナーエCUまたはフロントソナーを交換、コネクターの着脱作業を行った場合
リアソナー (スマートアシスト3)	1	ECU品番表示	ECU品番を表示する。 以下の作業時に行う。 ・ECUを交換する場合
	2	ECU製造番号表示	ECU製造番号を表示する。 以下の作業時に行う。 ・ECUを交換する場合
	3	ソナーエリア検査	ソナーエリアの機能検査をおこなう。 以下の作業時に行う。 ソナーエCUまたはフロントソナーを交換、コネクターの着脱作業を行った場合

9. ベンツ診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式によって異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
C-Class C203 (~2003)	1.8 C180K	271.946	H14-15	2002-03	エンジン ABR/ESP エアバッグ インストルメントクラスタ クライメート	●					●	
	1.8 C200 CGI	271.942	H14-15	2002-03								
	1.8 C200K	271.940	H14-15	2002-03								
	1.8 C230K	271.948	H14-15	2002-03								
	2.0 C180	111.951	H12-15	2000-03								
	2.0 C200	111.951	H12-15	2000-03								
	2.0 C200K	111.955	H12-15	2000-03		●						
	2.2 C200 CDI	611.962	H12-15	2000-03								
	2.2 C220 CDI	611.962	H12-15	2000-03								
	2.3 C230K	111.981	H13-15	2001-03		●						
	2.6 C240	112.912	H12-15	2000-03								
	2.6 C240 4Matic	112.916	H14-15	2002-03								
	2.7 C270 CDI	612.962	H12-15	2000-03		●						
	3.2 C320	112.946	H12-15	2000-03								
	3.2 C320 4Matic	112.953	H14-15	2002-03								
C-Class C203 (2003~)	1.8 C160K	271.921	H16-19	2004-07	エンジン トランスミッション ABR/ESP エアバッグ インストルメントクラスタ クライメート	●					●	
	1.8 C180K	271.946	H15-20	2003-08								
	1.8 C200 CGI	271.942	H15-19	2003-07								
	1.8 C200K	271.940	H15-20	2003-08		●						
	1.8 C230K	271.948	H15-18	2003-06								
	2.2 C200 CDI	611.962	H15-16	2003-04								
	646.962	H15-20	2003-08	●								
	646.963	H15-20	2003-08									
	2.2 C220 CDI	611.962	H15-16	2003-04								
	646.962	H15-20	2003-08	●								
	646.963	H15-20	2003-08									
	2.5 C230	272.920	H16-20	2004-08								
	2.6 C240	112.912	H15-18	2003-06								
	2.6 C240 4Matic	112.916	H15-18	2003-06								
C-Class C204	2.7 C270 CDI	612.962	H15-18	2003-06	エンジン トランスミッション ABR/ESP エアバッグ インストルメントクラスタ クライメート	●					●	
	3.0 C280	272.940	H16-20	2004-08								
	3.0 C280 4Matic	272.941	H16-20	2004-08								
	3.0 C320 CDI	642.910	H16-20	2004-08								
	3.2 C320	112.946	H15-18	2003-06		●						
	3.2 C320 4Matic	112.953	H15-18	2003-06								
	3.5 C350	272.960	H17-20	2005-08								
	3.5 C350 4Matic	272.970	H16-20	2004-08								
	1.8 C180K	271.952	H19-21	2007-09		●						
	1.8 C200K	271.950	H19-21	2007-09								
	2.2 C200 CDI	646.811	H19-21	2007-09		●						
	2.2 C220 CDI	646.811	H19-21	2007-09								
	2.5 C230	272.921	H19-21	2007-09		●						
CLK-Class CLK209	2.5 C230 4Matic	272.911	H19-21	2007-09	ABR/ESP エアバッグ インストルメントクラスタ クライメート	●					●	
	3.0 C280	272.947	H19-21	2007-09		●						
	3.0 C280 4Matic	272.948	H19-21	2007-09								
	3.0 C300	272.947	H19-21	2007-09		●						
	3.0 C300 4Matic	272.948	H19-21	2007-09								
	3.0 C320 CDI	642.960	H19-21	2007-09								
	3.0 C320 CDI 4Matic	642.961	H19-21	2007-09		●						
	3.5 C350	272.961	H19-21	2007-09								
	3.5 C350 4Matic	272.971	H19-21	2007-09								
	1.8 200 CGI	271.942	H14-16	2002-04		●					●	
	1.8 200K	271.940	H14-16	2002-04		●						
	2.6 240	112.912	H14-16	2002-04		●						
	2.7 270 CDI	612.967	H14-16	2002-04		●						
	3.2 320	112.946	H14-16	2002-04	インストルメントクラスタ	●						
	112.955	H14-16	2002-04									
CLS-Class CLS219	5.0 500	113.968	H14-16	2002-04	クライメート ASSYST	●					●	
	3.0 320 CDI	642.920	H17-18	2005-06		●						
	642.922	H17-18	2005-06	●								
	3.5 350	272.964	H17-18	2005-06	●							
	5.0 500	113.967	H17-18	2005-06	●							
E-Class E211	1.8 E200K	271.941	H14-18	2002-06	エンジン トランスミッション ABR/ESP エアバッグ インストルメントクラスタ クライメート ASSYST	●					●	
	271.943	H14-18	2002-06	●								
	646.951	H14-18	2002-06	●								
	646.961	H14-18	2002-06	●								
	112.913	H14-17	2002-05	●								
	112.917	H14-17	2002-05	●								
	647.961	H14-17	2002-05	●								
	272.943	H17-18	2005-06	●								
	642.920	H17-18	2005-06	●								
	642.920	H17-18	2005-06	●								
	648.961	H16-17	2004-05	インストルメントクラスタ	●							
	112.949	H14-17	2002-05									
	112.954	H14-17	2002-05									
	648.961	H14-17	2002-05	クライメート	●							

9. ベンツ診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式によって異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
E-Class	3.5 E350	272.964	H16-18	2004-06	ASSYST						●	
	3.5 E350 4Matic	272.972	H16-18	2004-06								
	3.9 E400 CDI	628.961	H15-17	2003-05						1		
	5.0 E500	113.967	H14-18	2002-06								
	5.0 E500 4Matic	113.969	H14-18	2002-06								
S-Class	2.8 S280	112.922	H10-14	1998-02	エンジン	●					●	
	3.2 S320	112.944	H10-14	1998-02	トランスミッション	●						
	3.2 S320 CDI	613.960	H11-14	1999-02	ABR/ESP	●						
	4.0 S400 CDI	628.960	H12-14	2000-02	エアバッゲ	●						
	4.3 S430	113.941	H10-14	1998-02	インストルメント クラスタ	●						
	5.0 S500	113.960	H10-14	1998-02						1		
	5.8 S600	137.970	H11-14	1999-02								
S-Class	2.8 S280	112.922	H14-15	2002-03	エンジン	●					●	
	3.2 S320	112.944	H14-15	2002-03	トランスミッション	●						
	3.2 S320 CDI	613.960	H11-15	1999-03	ABR/ESP	●						
	648.960	H14-18	2002-06									
	3.7 S350	112.972	H14-18	2002-06	エアバッゲ	●						
	3.7 S350 4Matic	112.975	H14-18	2002-06	インストルメント クラスタ	●						
	4.0 S400 CDI	628.960	H14-18	2002-06								
	4.3 S430	113.941	H14-18	2002-06	クライメート	●						
	4.3 S430 4Matic	113.948	H14-18	2002-06								
	5.0 S500	113.960	H14-18	2002-06	ASSYST PLUS	●						
	5.0 S500 4Matic	113.966	H14-18	2002-06						1		
SL-Class	3.7 SL350	112.973	H14-15	2002-03	エンジン	●					●	
	SL230	5.0 SL500	H14-15	2002-03	トランスミッション	●						
					ABR/ESP	●						
					エアバッゲ	●						
SL-Class	5.5 SL600	275.951	H14-15	2002-03	インストルメント クラスタ	●						
					クライメート	●				1		

9. ベンツ診断ソフト 作業サポート機能表

システム	No.	作業内容	作業内容
インストルメント クラスタ	1	サービス・インターバル・リセット	オイルサービスのインターバルを初期化する。 以下の作業時に行う。 ・オイル交換後
ASSYST	1	サービス・インターバル・リセット	オイルサービスのインターバルを初期化する。 以下の作業時に行う。 ・オイル交換後
ASSYST PLUS	1	サービス・インターバル・リセット	オイルサービスのインターバルを初期化する。 以下の作業時に行う。 ・オイル交換後

10. BMW診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリース	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー		
			和暦	西暦							共通	専用	
3 Series E46	1.6 316i	N40 B16A	H14-17	2002-05	エンジン トランミッション ABS ASC DSC	●				1	●		
	1.6 316ti Compact	N40 B16A	H14-17	2002-05									
	1.8 316i	N42 B18A	H13-17	2001-05									
		N45 B16A	H16-19	2004-07									
	1.8 316ti Compact	N42 B18A	H13-17	2001-05		●							
		N45 B16A	H16	2004									
		N46 B18	H16	2004									
	1.8 318i	N46 B18	H16-19	2004-07									
	2.0 318d	20 4D 1	H13-16	2001-04		●							
		20 4D 4	H15-17	2003-05									
	2.0 318i	N42 B20A	H13-17	2001-05									
		N46 B20	H16-18	2004-06									
	2.0 318td Compact	20 4D 1	H15-16	2003-04	エアバッゲ	●							
		20 4D 4	H15-17	2003-05									
	2.0 318ti Compact	N42 B20A	H13-17	2001-05									
		N46 B20	H16	2004									
	2.0 320d	20 4D 4	H13-19	2001-07	メーターパネル	●					3, 4		
	2.0 320td Compact	20 4D 4	H13-17	2001-05									
	2.2 320i	22 6S 1	H12-19	2000-07									
	2.5 325i	25 6S 5	H12-19	2000-07									
	2.5 325ti Compact	25 6S 5	H13-17	2001-05	ヒーター/エアコン	●							
	3.0 330d	30 6D 2	H15-19	2003-07									
	3.0 330i	30 5S 3	H12-19	2000-07									
	3.2 M3	32 6S 4	H12-19	2000-07									
3 Series E90/91/ 92/ 93	1.6 316i	N45 B16A	H17-21	2005-09	エンジン	●					1	●	
	2.0 318d	20 4D 4	H17-21	2005-09									
	2.0 318i	N46 B18	H17-21	2005-09	トランミッション	●							
		N46 B20B	H17-21	2005-09									
	2.0 320d	20 4D 4	H17-21	2005-09	ABS	●							
	2.0 320i	N46 B20B	H17-21	2005-09	ASC								
	2.0 320si	N45 B20AA	H17-18	2005-06	DSC								
	2.5 323i	N52 B25A	H17-21	2005-09	エアバッゲ	●							
	2.5 325i	N52 B25A	H17-19	2005-07									
		N52 B25AF	H18-21	2006-09	メーターパネル	●					3, 4		
	3.0 330d	30 6D 3	H17-21	2005-09									
	3.0 330i	N52 B30A	H17-19	2005-07	ヒーター/エアコン	●							
	3.0 335i	N54 B30A/AA	H18-21	2006-09									
5 Series E60/61 (2003~05)	2.2 520i	22 6S 1	H15-17	2003-05	エンジン	●					1, 2	●	
					トランミッション	●					1		
	2.5 525d	25 6D 2	H15-17	2003-05	ABS	●					1		
	2.5 525i	25 6S 5	H15-17	2003-05	ASC								
	3.0 530d	30 6D 2	H15-17	2003-05	DSC								
	3.0 530i	30 6S 3	H15-17	2003-05	SBSL	●							
	3.0 535d	30 6D 4	H16-17	2004-05	SBSR	●							
	4.4 545i	N62 B44A	H15-17	2003-05	SIM	●							
					ZGM								
					SFZ								
5 Series E60/61 (2005~)	2.0 520d	20 4D 4	H17-21	2005-09	SZL							●	
	2.5 523i	N52 B25A	H17-19	2005-07	STVL								
	2.5 525d	25 6D 2	H17-19	2005-07	STVR								
	2.5 525i	N52 B25A	H17-19	2005-07	メーターパネル	●					1		
	3.0 530d	30 6D 2	H17-18	2005-06	ヒーター/エアコン	●					3, 4		
	3.0 530i	30 6D 3	H17-19	2005-07									
	3.0 535d	30 6D 4	H17-19	2005-07									
	4.0 540i	N62 B40A	H17-21	2005-09									
6 Series E63/64 (2003~05)	4.4 545i	N62 B44A	H17-18	2005-06								●	
	4.8 550i	N62 B48B	H17-21	2005-09									
	3.0 630i	N52 B30A	H16-17	2004-05	エンジン	●					1, 2		
					トランミッション	●					1		
					ABS	●					1		
6 Series E63/64 (2005~)	4.4 645i	N62 B44A	H15-17	2003-05	ASC							●	
					DSC								
					エアバッゲ	●							
	3.0 630i	N52 B30A	H17-19	2005-07	メーターパネル	●					1		
	4.4 645i	N62 B44A	H17-18	2005-06	ヒーター/エアコン	●					1		
6 Series E63/64 (2005~)	4.8 650i	N62 B48B	H17-21	2005-09	エンジン	●					3, 4	●	
					トランミッション	●							
					ABS	●							

10. BMW診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	リーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
7 Series E65/66	3.0 730d	30 6D 2	H14-17	2002-05	エンジン	●					1, 2	●
		30 6D 3	H17-21	2005-09	トランスミッション	●					1	
	3.0 730i	30 6S 3	H14-17	2002-05	ABS	●					1	
		N52 B30A	H17-21	2005-09	ASC							
	3.6 735i	N62 B36A	H14-17	2002-05	DSC							
	3.9 740d	39 8D 1	H14-17	2002-05	SBSL	●						
	4.0 740i	N62 B40A	H17-21	2005-09	SBSR	●						
	4.4 745d	44 8D 1	H17-21	2005-09	SIM	●						
	4.4 745i	N62 B44A	H14-17	2002-05	ZGM	●						
	4.8 750i	N62 B48B	H17-21	2005-09	SFZ	●						
Z4 E85/86 (2003~05)	6.0 760i	N73 B60A	H14-21	2002-09	SZL	●						
	2.0	N46 B20B	H16-17	2004-05	STVL	●						
	2.2	22 6S 1	H15-17	2003-05	STVR	●						
	2.5	25 6S 5	H15-17	2003-05	SASL	●						
					SASR	●						
	3.0	30 6S 3	H15-17	2003-05	SSBF	●						
					SSFA	●						
					SSH	●						
Z4 E85/86 (2006~)	6.0 760i	N73 B60A	H14-21	2002-09	メーターハーネル	●					1, 2	
	2.0	N46 B20B	H18-21	2006-09	ヒーター/エアコン	●					1	●
	2.2	22 6S 1	H18	2006	トランスミッション	●						
	2.5	25 6S 5	H18	2006	ABS	●						
					ASC							
	2.5 si	N52 B25AE	H18-21	2006-09	DSC							
	3.0	30 6S 3	H18	2006	エアバック	●						
3.0 si	N52 B30AF	H18-21	2006-09		メーターハーネル	●					3	
					ヒーター/エアコン	●					3	

10. BMW診断ソフト 作業サポート機能表

システム	No.	機能	作業内容
エンジン	1	車台番号表示	車台番号を表示する。 以下の作業時に行う。 ・メンテナンス時
	2	CBSリセット1	エンジンオイルを交換後に実施します。 以下の作業時に行う。 ・エンジンオイル交換後
トランスミッション	1	車台番号表示	車台番号を表示する。 以下の作業時に行う。 ・メンテナンス時
ABS ASC DSC	1	CBSリセット1	CBSをリセットする。 以下の作業時に行う。 ブレーキパッド交換後
メーターパネル	1	CBSリセット1	スパークプラグを交換後に実施する。 以下の作業時に行う。 ・メンテナンス時
	2	CBSリセット2	CBSをリセットする。 以下の作業時に行う。 ・ブレーキ液交換/車両チェック/車検/排ガス点検後
	3	車台番号表示	車台番号を表示します。 以下の作業時に行う。 ・メンテナンス時
ヒーター/エアコン	1	CBSリセット2	CBSをリセットする。 以下の作業時に行う。 ・マイクロフィルタ交換後

11. MINI診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
Mini R50/52/53	1.4	W10B14A	H14-18	2002-06	モーター エレクトロニクス	●				1,2	●	
	1.4D One D	W17D14	H15-17	2003-05	トランスミッション コントロール	●				1		
	1.6 Cooper	W10B16BA	H17-18	2005-06	ABS ASC DSC	●				1		
	1.6 Cooper S	W11B16AA	H14-16	2002-04	エアバッグ	●						
			H16-21	2004-09	メーターパネル	●				1,2		
Mini R56	1.4	N12 B14AB	H19-21	2007-09	モーター エレクトロニクス	●				1,2	●	
	1.6 Cooper	N12 B16A	H18-21	2006-09	トランスミッション コントロール	●				1		
	1.6 Cooper S	N14 B16A	H18-21	2006-09	ABS ASC DSC	●				1		
	1.6D Cooper D	W16 D16 (9HZ)	H19-21	2007-09	エアバッグ メーターパネル	●						
						●				1,2		
Mini Clubman R55	1.6 Cooper	N12 B16A	H19-21	2007-09	モーター エレクトロニクス トランスミッション	●				1,2	●	
	1.6 Cooper S	N14 B16A	H19-21	2007-09	コントロール ABS ASC	●				1		
	1.6D Cooper D	W16 D16 (9HZ)	H19-21	2007-09	DSC エアバッグ メーターパネル	●				1		
						●				1,2		

11. MINI診断ソフト 作業サポート機能表

システム	No.	機能	作業内容
モーター	1	車台番号表示	車台番号を表示する。 以下の作業時に行う。 ・メンテナンス時
エレクトロニクス	2	CBSリセット1	CBSをリセットする。 以下の作業時に行う。 ・エンジンオイル交換後
トランミッション コントロール	1	車台番号表示	車台番号を表示する。 以下の作業時に行う。 ・メンテナンス時
ABS ASC DSC	1	CBSリセット1	CBSをリセットする。 以下の作業時に行う。 ブレーキパッド交換後
メーターパネル	1	CBSリセット2	CBSをリセットする。 以下の作業時に行う。 ・ブレーキ液交換/車両チェック/車検/ 排ガス点検後
	2	サービス・リセット	オイルサービス/インスペクション/タイムインターパルをリセットする。 以下の作業時に行う。 ・オイル交換後、点検後

12. VW診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
Beetle	1.4	BCA	H13-21	2001-09	エンジン	●				1,2	●	
	1.6	AWH	H11-13	1999-01						1		
		AYD	H12-21	2000-09								
		BFS	H14-21	2002-09								
	1.8 Turbo	AVC	H11-21	1999-09	AT	●				1		
		AWU	H12-21	2000-09								
	1.9D TDI	AGR	H10-14	1998-02								
		ALH	H10-16	1998-04	ABS							
	1.9D TDI PD	ATD	H12-21	2000-09						1		
Bora		AXR	H15-18	2003-06								
	2.0	AQY	H10-21	1998-09	エアバック	●				1,2		
		AZJ	H13-21	2001-09								
	2.3	AQN	H12-21	2000-09	インストルメントパネル	●						
	1.4	AHW	H09-17	1997-05	エンジン	●				1,2	●	
		AKQ	H09-13	1997-01								
		APE	H11-13	1999-01								
		AXP	H12-14	2000-02								
1.6		BCA	H14-16	2002-04	AT					1		
		AEH	H13-15	2001-03								
		AKL	H09-17	1997-05								
		AKS	H12-15	2000-03								
		APF	H11-13	1999-01	ABS	●				1		
		AVU	H14-15	2002-03								
		BFQ	H14-17	2002-05								
	1.6 16V	ATN	H11-13	1999-01								
		AUS	H15-18	2003-06	エアバック							
		AZD	H12-15	2000-03								
		BCB	H14-17	2002-05								
	1.6 FSI	642.910	H16-20	2004-08								
1.8	112.946	H12-15	2000-03	1.8 Turbo								
	AGU	H09-17	1997-05									
	AQA	H10-12	1998-00							1		
	ARZ	H11-13	1999-01									
	AUM	H12-17	2000-05	ABS	●							
	AUQ	H13-17	2001-05									
	1.9D SDI	AGP	H09-13	1997-01								
	AQM	H10-17	1998-05									
	1.9D TDI	271.952	H19-21	2007-09	エアバック							
		AHF	H09-17	1997-05								
		ALH	H09-17	1997-05								
		ASV	H11-17	1999-05						1		
1.9D TDI PD	272.921	H19-21	2007-09	2.0								
	ANU	H11-12	1999-00									
	ARL	H12-17	2000-05									
	ASZ	H12-17	2000-05									
	ATD	H12-17	2000-05	インストルメントパネル	●					1,2		
	AUY	H12-14	2000-02									
	AXR	H13-17	2001-05									
	642.961	H19-21	2007-09									
	AQY	H10-14	1998-02	2.3	●							
	ATU	H11-14	1999-02									
	AZH	H12-14	2000-02									
	AZJ	H13-17	2001-05									
Caddy (95~04)	BEH	H15-17	2003-05	2.8								
	112.912	H14-16	2002-04									
	AQN	H12-16	2000-04									
	112.946	H14-16	2002-04									
	AUE	H12-13	2000-01	1.4								
	BDE	H13-16	2001-04									
	642.920	H17-18	2005-06									
	AKK	H11-12	1999-00									
1.4 16V	AKV	H09-12	1997-00	1.6								
	ANX	H10-12	1998-00									
	APQ	H10-12	1998-00									
	AUD	H12-16	2000-04							1		
	271.941	H14-18	2002-06	1.7D SDI								
	AUA	H12-16	2000-04									
	1F	H07-12	1995-00									
	AEE	H09-12	1997-00	1.8	●							
1.6	AFT	H07-12	1995-00									
	ALM	H10-12	1998-00									
	647.961	H14-17	2002-05									
	AKW	H09-12	1997-00									
	ADZ	H09-12	1997-00	1.9D	●					1		
	642.920	H17-18	2005-06									
	AEY	H08-12	1996-00									
	AQM	H10-12	1998-00									
1.9D SDI	AYQ	H12-16	2000-04									

12. VW診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
	1.9D TDI	AFN AHU ALE ALH ASV	H10-12 H08-12 H09-12 H12-15 H11-12	1998-00 1996-00 1997-00 2000-03 1999-00	インストルメントパネル	●				1,2		
Caddy	1.4	113.969	H14-18	2002-06	エンジン	●				1,2	●	
Caddy Maxi (04~)	1.6	BGU	H15-17	2003-05	AT	●				1		
	1.9D TDI PD	BJB BLS BSU	H15-21 H17-21 H14-15	2003-09 2005-09 2002-03	ABS エアバッグ	● ●				1		
	2.0D SDI	BDJ	H15-21	2003-09	インストルメントパネル	●				1,2		
Caddy Pickup (95~01)	1.6	112.944	H14-15	2002-03	エンジン AT	● ●				1,2 1		
	1.9D	AEF	H08-13	1996-01	ABS エアバッグ インストルメントパネル	● ● ●				1 1 1,2		
Crafter	2.5D TDI	648.960 BJK	H14-18 H18-21	2002-06 2006-09	エンジン AT	● ●				1,2	●	
		BJL	H18-21	2006-09	ABS エアバッグ	● ●				1		
		BJM	H18-21	2006-09	インストルメントパネル	●				1,2		
Eos	1.6 FSI 2.0 FSI 2.0 TFSI	113.941 BVY BVZ BPY BWA	H14-18 H18-21 H18-21 H18-21	2002-06 2006-09 2006-09 2006-09	エンジン AT ABS エアバッグ	● ● ● ●				1,2 1 1 1		
	2.0 D TDI PD	113.960	H14-18	2002-06	インストルメントパネル	●				1,2		
Fox	1.2	112.973	H14-15	2002-03	エンジン	●				1,2	●	
	1.4	113.963	H14-15	2002-03	AT ABS	● ●				1 1		
	1.4D TDI PD	275.951	H14-15	2002-03	エアバッグ インストルメントパネル	● ●				1 1,2		
Golf	1.4	AHW AKQ APE AXP BCA	H09-18 H09-13 H11-13 H09-18 H09-13	1997-06 1997-01 1999-01 1997-06 1997-01	エンジン	●				1,2		
Golf Estate (98~06)	1.6	AEH AKL AKS APF AVU BFQ	H09-17 H09-17 H10-17 H11-13 H12-15 H14-18	1997-05 1997-05 1998-05 1999-01 2000-03 2002-06	AT	●				1		
	1.6 16V	ATN AUS AZD BCB	H11-13 H12-13 H12-15 H14-18	1999-01 2000-01 2000-03 2002-06								
	1.6 FSI 1.8	BAD AGN	H14-18 H09-15	2002-06 1997-03								
	1.8 Turbo	AGU AQA ARZ AUM AUQ	H09-16 H10-12 H11-13 H12-16 H13-16	1997-04 1998-00 1999-01 2000-04 2001-04	ABS	●				1		
	1.9D SDI	AGP AQM	H09-13 H10-17	1997-01 1998-05								
	1.9D TDI	AGR AHF ALH	H09-14 H09-17 H09-17	1997-02 1997-05 1997-05								
		ASV	H11-17	1999-05	エアバッグ	●				1		
	1.9D TDI PD	AJM ANU ARL ASZ ATD AUY AXR	H10-15 H11-12 H12-17 H12-17 H12-18 H12-14 H13-18	1998-03 1999-00 2000-05 2000-05 2000-06 2000-02 2001-06								
	2.0	APK AQY ATU AZH AZJ BEH	H10-14 H10-14 H11-14 H12-14 H13-18 H15-18	1998-02 1998-02 1999-02 2000-02 2001-06 2003-06	インストルメントパネル	●				1,2		

12. VW診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
Golf (03~)	2.3	AGZ	H09-15	1997-03							●	●
		AQN	H12-16	2000-04								
	2.8	AQP	H11-13	1999-01								
		AUE	H12-13	2000-01								
		BDE	H13-16	2001-04								
	3.2 R32	BFH	H15-16	2003-04								
	1.4	BCA	H15-21	2003-09	エンジン	●					1,2	●
	1.4 FSI	BKG	H15-21	2003-09								
		BLN	H17-21	2005-09								
		BLG	H18-21	2006-09								
		BMY	H18-21	2006-09								
Golf Cabrio (93~03)	1.6	BGU	H15-21	2003-09	AT	●					1	
		BSE	H17-21	2005-09								
		BSF	H17-21	2005-09								
	1.6 FSI	BAG	H15-19	2003-07								
		BLF	H17-19	2005-07	ABS	●					1	
		BLP	H17-19	2005-07								
	1.9D TDI PD	BJB	H17-18	2005-06								
		BKC	H16-21	2004-09	エアバック	●					1	
		APT	H11	1999								
		ARG	H10-13	1998-01								
		AVV	H12-13	2000-01								
		BXF	H18-21	2006-09								
Golf Plus	2.0 FSI	AJL	H09-13	1997-01	インストルメントパネル	●					1	
		ANB	H11-13	1999-01								
		APU	H10-13	1998-01								
		AWT	H13	2001								
		BVY	H17-21	2005-09								
		AVG	H11-13	1999-01								
	1.9D TDI PD	AJM	H11-13	1999-01								
	2.0D TDI PD	ATJ	H11-13	1999-01								
		BKD	H15-21	2003-09								
		AJG	H09-13	1997-01								
Jetta (05~)		ALF	H10-13	1998-01								
	1.6	APS	H10-13	1998-01	エンジン	●					1,2	●
		APZ	H11-13	1999-01								
		ARJ	H10-13	1998-01								
		AKL	H09-15	1997-03								
		AKN	H10-13	1998-01	AT	●					1	
	2.6	ABC	H06-11	1994-99								
		ABS	H05-06	1993-94								
		ADZ	H06-09	1994-97	ABS	●					1	
		ANN	H09-15	1997-03								
		ALG	H09-13	1997-01								
	1.9D TDI	AMX	H11-13	1999-01								
		APR	H10-13	1998-01								
Golf Plus		AQD	H10-13	1998-01								
		ATX	H09-13	1997-01	エアバック	●					1	
	2.0	2E	H05-06	1993-94								
		ADY	H06-12	1994-00								
		AVJ	H13-15	2001-03								
		BEX	H15-16	2003-04								
		BFB	H15-20	2003-08	インストルメントパネル	●					1,2	
		AQY	H10-15	1998-03								
		ATU	H11-15	1999-03								
		BRE	H11-15	1999-03								
		BVA	H11-15	1999-03								
Jetta (05~)	1.4	BPG	H17-20	2005-08	エンジン	●					1,2	●
	1.4 FSI	BPJ	H17-20	2005-08								
	1.4TSI	BUL	H18-20	2006-08								
		BUL	H16-17	2004-05								
	1.6	BWE	H18-20	2006-08	AT	●					1	
		BWT	H18-20	2006-08								
	1.6 FSI	BYK	H17-20	2005-08								
		BLP	H17-19	2005-07	エアバック	●					1	
	1.9D TDI PD	AYM	H13-15	2001-03								
		BAU	H15-16	2003-04								
		BDH	H15-16	2003-04								
		BXE	H18-21	2006-09								
Jetta (05~)		BBJ	H13-20	2001-08	インストルメントパネル	●					1	
	3.0D TDI	ASB	H17-20	2005-08								
		BKN	H16-20	2004-08								
		BLY	H17-21	2005-09								
		BVY	H17-21	2005-09								
		BVZ	H17-21	2005-09	1.8	●					1,2	
		AJP	H09-14	1997-02								
		AQE	H11-14	1999-02								
		ARH	H11-14	1999-02								
	1.8 Turbo	AEB	H09-14	1997-02	エンジン	●					1,2	●
Jetta (05~)	1.9D TDI PD	AJL	H09-14	1997-02								
		ANB	H11-14	1999-02								
		APU	H10-14	1998-02								
		AT	H11-14	1999-02								

12. VW診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
	2.0 FSI	AWT	H12-17	2000-05	ABS	●				1		
		BLY	H17-21	2005-09								
		AVG	H11-14	1999-02								
		BVZ	H17-21	2005-09								
	2.0 TFSI	ALF	H09-17	1997-05	エアバッグ	●				1		
		ALW	H09-17	1997-05								
	2.0D TDI PD	AVF	H13-17	2001-05	インストルメントパネル	●				1,2		
		AWX	H13-17	2001-05								
		BMM	H17-21	2005-09								
		BMN	H17-21	2005-09								
Lupo	1.0	AMM	H12-17	2000-05	エンジン	●				1,2		
		APS	H09-17	1997-05								
		APZ	H11-14	1999-02								
		ARJ	H10-17	1998-05								
		ARN	H11-14	1999-02								
	1.2D TDI PD	ASM	H12-17	2000-05	AT	●				1		
		BDV	H13-17	2001-05								
		AYZ	H12-17	2000-05								
	1.4	AKE	H11-17	1999-05	ABS	●				1		
		AKN	H11-14	1999-02								
		AYM	H13-17	2001-05								
		BAU	H15-17	2003-05								
		BCZ	H16-17	2004-05								
		BDG	H15-17	2003-05						1		
		BDH	H15-17	2003-05								
	2.8	BFC	H15-17	2003-05	エアバッグ	●						
		BBY	H14-17	2002-05								
		ACK	H09-14	1997-02						1,2		
Passat (96~00)	1.6	1.4D TDI PD	H09-14	1997-02	インストルメントパネル	●						
		ALG	H12-14	2000-02								
		1.6 16V	AMX	H12-14								
		1.7D SDI	APR	H09-14								
		ADP	H08-12	1996-00	エンジン	●				1,2		
	1.8	AFT	H08-12	1996-00								
		AHL	H09-12	1997-00								
		AKS	H08-12	1996-00								
	1.8 Turbo	ANA	H11-12	1999-00								
		ARM	H11-12	1999-00								
		ADR	H08-12	1996-00	AT	●				1		
		APT	H11-12	1999-00								
	1.9D TDI	ARG	H11-12	1999-00								
		AEB	H08-12	1996-00	ABS	●				1		
		ANB	H11-12	1999-00								
		APU	H11-12	1999-00								
	2.3	AFN	H08-12	1996-00								
		AHH	H09-12	1997-00								
		AHU	H09-12	1997-00								
		AVG	H11-12	1999-00								
		1.9D TDI PD	AJM	H10-12								
	2.8	ATJ	H11-12	1999-00								
		AGZ	H08-12	1996-00	エアバッグ	●				1		
		AFB	H10-12	1998-00								
		AKN	H10-12	1998-00								
		ACK	H08-12	1996-00	インストルメントパネル	●				1,2		
	Passat (01~05)	AGE	H10-12	1998-00								
		ALG	H08-12	1996-00								
		AMX	H12	2000								
		APR	H11-12	1999-00								
		AQD	H11-12	1999-00								
	Passat (05~)	ATX	H12	2000								
		ALZ	H13-17	2001-05	エンジン	●				1,2		
		AWT	H13-17	2001-05								
		AVB	H13-17	2001-05								
		AVF	H13-17	2001-05								
		AWX	H13-17	2001-05	AT	●				1		
		2.0	AZM	H13-17								
		2.0 20V	ALT	H14-17								
	2.5D TDI	BGW	H15-17	2003-05	ABS	●				1		
		BHW	H15-17	2003-05								
		2.3	AZX	H13-17								
		AKN	H13-17	2001-05								
		BAU	H15-17	2003-05						1		
	2.8	BDG	H15-17	2003-05	エアバッグ	●						
		BDH	H15-17	2003-05								
		AMX	H13-17	2001-05						1,2		
		BBG	H13-17	2001-05	インストルメントパネル	●						
		BDN	H13-16	2001-04								
	Passat (05~)	1.6	BSE	H17-21	2005-09	エンジン	●				1,2	
		BSF	H17-21	2005-09								
		1.6 FSI	BLF	H17-19	2005-07							
		BLP	H17-19	2005-07								
		1.9D TDI PD	BKC	H17-21	2005-09							
		BLS	H17-21	2005-09	AT	●				1		

12. VW診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
	2.0 FSI	BLR	H17-21	2005-09	ABS	●					●	
		BLX	H17-21	2005-09								
		BLY	H17-21	2005-09								
		BVX	H17-21	2005-09								
		BVY	H17-21	2005-09								
		BVZ	H17-21	2005-09								
	2.0D TDI PD	BKP	H17-21	2005-09	エアバック	●					●	
		BMA	H17-21	2005-09								
		BMP	H17-21	2005-09								
		BMR	H17-21	2005-09								
		BUZ	H17-21	2005-09								
	2.0 TFSI	BVE	H17-21	2005-09	インストルメントパネル	●					●	
		BWV	H17-21	2005-09								
		AXX	H17-21	2005-09								
		BPY	H17-21	2005-09								
	3.2 FSI	BWA	H17-21	2005-09	エンジン	●					●	
		AXZ	H17-21	2005-09								
Phaeton	3.0D TDI PD	BMK	H16-21	2004-09	AT	●					●	
	3.2	AYT	H14-21	2002-09								
		BKL	H15-21	2003-09								
	4.2	BRK	H16-21	2004-09	ABS	●					●	
		BGH	H15-21	2003-09								
		BGJ	H14-21	2002-09								
	4.9D TDI PD	AJS	H14-21	2002-09	エアバック	●					●	
		AYH	H14-21	2002-09								
	6.0	BAN	H14-21	2002-09								
		BAP	H14-21	2002-09	インストルメントパネル	●					●	
		BRN	H17-21	2005-09								
		BRP	H17-21	2005-09								
Polo (94~02)	1.0	AER	H06-12	1994-00	エンジン	●					●	
		ALD	H10-14	1998-02								
		ALL	H09-12	1997-00								
		AUC	H11-14	1999-02								
	1.05	AEV	H06-09	1994-97								
	1.3	ADX	H06-07	1994-95								
	1.4	AEX	H07-12	1995-00								
		AKK	H11-14	1999-02								
		AKP	H11-14	1999-02	AT	●					●	
		AKV	H09-14	1997-02								
		ANW	H11-14	1999-02								
		ANX	H10-12	1998-00								
		APQ	H10-12	1998-00								
		AUD	H11-14	1999-02	ABS	●					●	
	1.4 16V	AFH	H07-12	1995-00								
		AFK	H11-14	1999-02								
		AHW	H10-14	1998-02								
		APE	H11-14	1999-02								
		AQQ	H11-14	1999-02	エアバック	●					●	
		AUA	H11-14	1999-02								
		AUB	H11-14	1999-02								
		AMF	H11-14	1999-02								
	1.6	AEA	H06-07	1994-95								
		AEE	H07-12	1995-00	1.6 16V	●					●	
		AJV	H10-12	1998-00								
		ARC	H11-14	1999-02								
		AVY	H12-14	2000-02								
		AHG	H08-12	1996-00								
		AKU	H09-12	1997-00	エアバック	●					●	
		AKW	H09-12	1997-00								
	1.7D	1Y	H07-14	1995-02								
		AEF	H07-14	1995-02								
		AEY	H08-14	1996-02								
		AGD	H08-12	1996-00	インストルメントパネル	●					●	
		AQM	H11-14	1999-02								
		ASX	H08-14	1996-02								
	1.9D TDI	AFN	H10-14	1998-02								
		AHU	H09-14	1997-02								
Polo (02~)	1.2	ALE	H09-14	1997-02	AT	●					●	
		ASV	H11-14	1999-02								
	1.2 12V	AWY	H14-17	2002-05								
		AZQ	H14-17	2002-05								
	1.4	AUA	H14	2002								
		AUB	H14	2002	ABS	●					●	
		BBY	H14-18	2002-06								
		BBZ	H14-18	2002-06								
		BLM	H17-21	2005-09								
	1.4 FSI	AXU	H14-18	2002-06								
	1.4D TDI PD	AMF	H14-18	2002-06	エアバック	●					●	
		BAY	H14-18	2002-06								
	1.6	BAH	H15-21	2003-09								
	1.9D SDI	ASY	H14-18	2002-06								
	1.9D TDI PD	ATD	H14-21	2002-09								
		AXR	H14-21	2002-09	インストルメントパネル	●					●	

12. VW診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
Polo Classic (95~02)	1.4	AEX	H07-14	1995-02	エンジン	●				1,2	●	
		AKK	H11-14	1999-02								
		AKV	H09-14	1997-02								
		ANW	H12-14	2000-02								
		ANX	H10-14	1998-02								
		APQ	H10-14	1998-02								
		AUD	H12-14	2000-02								
	1.4 16V	APE	H11-14	1999-02	AT	●				1		
		AUA	H12-14	2000-02								
	1.6	1F	H07-12	1995-00	ABS							
		AEE	H09-12	1997-00								
		AEH	H12-14	2000-02								
		AFT	H07-14	1995-02								
		AKL	H12-14	2000-02								
		AKS	H09-14	1997-02								
		ALM	H10-14	1998-02								
		APF	H11-14	1999-02								
		AUR	H12-14	2000-02								
		AKU	H09-12	1997-00								
	1.7D SDI	AHB	H08-12	1996-00	エアバッグ							
		AKW	H09-12	1997-00								
	1.8	ADZ	H09-12	1997-00	エアバッグ	●				1		
	1.9D	1Y	H07-12	1995-00								
		AEF	H10-14	1998-02								
	1.9D SDI	AEY	H08-14	1996-02								
		AGP	H11-14	1999-02								
		AQM	H11-14	1999-02								
	1.9D TDI	AFN	H10-14	1998-02	インストルメントパネル	●				1,2		
		AGR	H11-14	1999-02								
		AHU	H09-14	1997-02								
		ALE	H09-14	1997-02								
		ALH	H11-14	1999-02								
		ASV	H11-14	1999-02								
Polo Estate (95~02)	1.4	AEX	H07-14	1995-02	エンジン	●				1,2	●	
		AKK	H11-14	1999-02								
		AKV	H09-14	1997-02								
		ANW	H11-14	1999-02								
		ANX	H10-14	1998-02								
		APQ	H10-14	1998-02								
		AUD	H12-14	2000-02								
	1.4 16V	APE	H11-14	1999-02	AT	●				1		
		AUA	H12-14	2000-02								
	1.6	1F	H07-12	1995-00	ABS							
		AEE	H09-12	1997-00								
		AEH	H12-14	2000-02								
		AFT	H07-14	1995-02								
		AKL	H12-14	2000-02								
		ALS	H09-14	1997-02								
		ALM	H10-14	1998-02								
		APF	H11-14	1999-02	エアバッグ	●				1		
		AUR	H12-14	2000-02								
	1.7D SDI	AHB	H08-12	1996-00	エアバッグ							
		AKW	H09-12	1997-00								
		ADZ	H09-12	1997-00								
	1.9D SDI	AEY	H08-14	1996-02	インストルメントパネル	●				1,2		
		AGP	H11-14	1999-02								
	1.9D TDI	AGR	H11-14	1999-02	エアバッグ							
		ALE	H09-14	1997-02								
		ALH	H11-14	1999-02								
Sharan (00~)	1.8 Turbo	AWC	H12-21	2000-09	エンジン	●				1,2	●	
		ANU	H12-21	2000-09								
		ASZ	H14-21	2002-09								
	1.9D TDI PD	AUY	H12-21	2000-09	ABS	●				1		
		ATM	H12-21	2000-09		●				1		
		AYL	H12-21	2000-09		●				1,2		
Touareg	2.5D TDI PD	BAC	H15-21	2003-09	エンジン	●				1,2	●	
		BLK	H15-17	2003-05								
		BPD	H17-21	2005-09								
		BPE	H18-21	2006-09								
	3.0D TDI	BKS	H17-21	2005-09	AT	●				1		
		AZZ	H15-16	2003-04								
		BAA	H15-16	2003-04								
		BKJ	H15-16	2003-04								
	3.6 FSI	BMV	H16-21	2004-09	ABS	●				1		
		BMX	H16-21	2004-09								
		BRJ	H16-21	2004-09								
		BHK	H17-21	2005-09								
	4.2	BHL	H18-21	2006-09	エアバッグ	●				1		
		AXQ	H15-21	2003-09								
	BHX	H15-21	2003-09									

12. VW診断ソフト 車種別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ*	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー			
			和暦	西暦							共通	専用		
Touran	4.9D TDI PD	AYH	H15-21	2003-09	インストルメントパネル	●				1,2	●			
		BKW	H15-17	2003-05										
		BLE	H16-21	2004-09										
		BWF	H18-21	2006-09										
		6.0	BJN	H16-21										
Transporter (04~)	1.4 TSI	BMY	H18-21	2006-09	エンジン	●				1,2	●			
		BGU	H15-18	2003-06										
		BSE	H17-21	2005-09										
		BSF	H17-21	2005-09										
	1.6 FSI	BAG	H15-19	2003-07	AT	●				1				
		BLF	H17-19	2005-07										
		BLP	H16-17	2004-05										
	1.9D TDI PD	AVQ	H15-21	2003-09	ABS	●				1				
		BKC	H15-21	2003-09										
		BRU	H17-21	2005-09										
		BTB	H17-21	2005-09										
	2.0 FSI	AXW	H15-21	2003-09	エアバッグ	●				1				
		BLR	H17-21	2005-09										
		BLX	H16-21	2004-09										
		BLY	H16-21	2004-09										
	2.0D TDI PD	BVY	H17-21	2005-09	インストルメントパネル	●				1,2				
		BVZ	H17-21	2005-09										
		AZV	H15-21	2003-09										
		BKD	H15-21	2003-09										
	1.9D TDI PD	BMM	H17-21	2005-09	AT	●				1				
		BMN	H17-21	2005-09										
	2.0	AXB	H15-21	2003-09	エンジン	●				1,2				
		AXC	H15-21	2003-09										
	2.5D TDI PD	AXA	H16-21	2004-09	ABS	●				1				
		AXD	H15-21	2003-09										
	3.2	AXE	H15-21	2003-09	エアバッグ	●				1				
		BLJ	H16-21	2004-09										
	3.2	BDL	H15-21	2003-09	インストルメントパネル	●				1,2				
		BKK	H15-21	2003-09										

12. VW診断ソフト 作業サポート機能表

システム	No.	機能	作業内容
ガソリンエンジン	1	車台番号表示	車台番号を表示する。 以下の作業時に行う。 ・メンテナンス時
	2	ECU-ID表示	ECU-IDを表示する。 以下の作業時に行う。 ・部品交換時
AT	1	ECU-ID表示	ECU-IDを表示する。 以下の作業時に行う。 ・部品交換時
ABS	1	ECU-ID表示	ECU-IDを表示する。 以下の作業時に行う。 ・部品交換時
エアバック	1	ECU-ID表示	ECU-IDを表示する。 以下の作業時に行う。 ・部品交換時
インストルメントパネル	1	ECU-ID表示	ECU-IDを表示する。 以下の作業時に行う。 ・部品交換時
	2	サービス・インターバル・リセット	サービス・インターバルをリセットする。 以下の作業時に行う。 ・オイル交換後、点検後

13. AUDI診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
A2	1.2D TDI PD	ANY	H13-18	2001-06	エンジン	●				1,2	●	
	1.4	AUA	H12-14	2000-02						1		
	BBY	H13-18	2001-06		AT	●				1		
	1.4D TDI PD	AMF	H12-18	2000-06	ABS	●				1		
		ATL	H16-18	2004-06	エアバッグ	●				1		
		BHC	H16-18	2004-06	インストルメントパネル	●				1,2		
A3 (97~03)	1.6	BAD	H14-18	2002-06							●	
	1.6	AEH	H08-15	1996-03	エンジン	●				1,2		
		AKL	H09-15	1997-03								
		APF	H11-15	1999-03								
		AVU	H13-15	2001-03								
	1.8	BFQ	H15	2003								
		AGN	H08-15	1996-03	AT	●				1		
		APG	H11-15	1999-03								
		AGU	H08-15	1996-03								
		AJQ	H11-15	1999-03								
	1.8 Turbo	APP	H11-15	1999-03								
		AQA	H10-15	1998-03	ABS	●				1		
		ARX	H12-15	2000-03								
		ARY	H12-15	2000-03								
		ARZ	H11-15	1999-03								
	1.9D TDI	AUM	H12-15	2000-03								
		AUQ	H12-15	2000-03	エアバッグ	●				1		
		AGR	H08-15	1996-03								
		AHF	H10-15	1998-03								
		ALH	H10-15	1998-03								
A3 (03~)	1.9D TDI PD	ASV	H12-15	2000-03	インストルメントパネル	●				1,2	●	
		ASZ	H13-15	2001-03								
		ATD	H13-15	2001-03								
		AXR	H14-15	2002-03								
		CAXC	H19-21	2007-09	エンジン	●				1,2		
	1.6	BGU	H15-21	2003-09								
		BSE	H17-21	2005-09								
		BSF	H17-21	2005-09								
		BAG	H15-19	2003-07								
		BLF	H17-19	2005-07								
	1.8 TFSI	BLP	H17-19	2005-07								
		BYT	H19-21	2007-09	AT	●				1		
		BZB	H19-21	2007-09								
		BKC	H15-21	2003-09								
		BLS	H17-21	2005-09								
	2.0 FSI	BXE	H18-21	2006-09								
		AXW	H15-21	2003-09	ABS	●				1		
		BHD	H16-17	2004-05								
		BLR	H17-21	2005-09								
		BLX	H17-21	2005-09								
	2.0 TFSI	BLY	H17-21	2005-09	エアバッグ	●				1		
		BMB	H17-21	2005-09								
		BVY	H17-21	2005-09								
		BVZ	H17-21	2005-09								
		AXX	H16-21	2004-09								
	2.0 TFSI	BPY	H17-21	2005-09								
		BWA	H17-21	2005-09								
		CAWB	H19-21	2007-09								
		CBFA	H19-21	2007-09								
		CCTA	H19-21	2007-09								
A4 (94~01)	2.0 D TDI PD	AZV	H16-21	2004-09	インストルメントパネル	●				1,2	●	
		BKD	H15-21	2003-09								
		BKQ	H17-21	2005-09								
		BMM	H16-21	2004-09								
		BMN	H17-21	2005-09								
	3.2	BMN	H18-21	2006-09	ABS	●				1,2		
		BRA	H16-21	2004-09								
		BUY	H19-21	2007-09								
		BDB	H15-21	2003-09								
		BMJ	H17-21	2005-09								
A4 (94~01)	1.6	ADP	H07-09	1995-97	エンジン	●				1,2	●	
		AHL	H08-13	1996-01								
		ALZ	H13	2001								
		ANA	H10-13	1998-01								
		ARM	H11-13	1999-01								
	1.8	ADR	H07-13	1995-01	AT	●				1		
		APT	H11	1999								
		ARG	H10-13	1998-01								
	1.8 Turbo	AVV	H12-13	2000-01								
		AEB	H07-13	1995-01								
		AJL	H09-13	1997-01								
		ANB	H11-13	1999-01								
		APU	H10-13	1998-01								
		AWT	H13	2001								

13. AUDI診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
1.9D TDI	1.9D TDI	1Z/AHU	H07-13	1995-01	ABS	●				1		
		AFF	H08-13	1996-01								
		AFN	H07-13	1995-01								
		AHH	H10-13	1998-01								
		AVG	H11-13	1999-01								
	1.9D TDI PD	AJM	H11-13	1999-01								
		ATJ	H11-13	1999-01								
	2.4	AGA	H09-13	1997-01								
		AJG	H09-13	1997-01								
		ALF	H10-13	1998-01								
		AML	H11-13	1999-01	エアバッグ	●				1		
		AMM	H12-13	2000-01								
2.8 30V	2.4	APS	H10-13	1998-01								
		APZ	H11-13	1999-01								
		ARJ	H10-13	1998-01								
		2.5D TDI	AFB	H09-13	1997-01							
		AKN	H10-13	1998-01								
	2.6	ABC	H06-11	1994-99								
		AAH	H06-09	1994-97	インストルメント パネル	●				1,2		
		ACK	H07-13	1995-01								
		ALG	H09-13	1997-01								
		AMX	H11-13	1999-01								
A4(01-08)	2.0	APR	H10-13	1998-01	エンジン	●				1,2		
		AQD	H10-13	1998-01								
		ATX	H09-13	1997-01								
	2.0 FSI	AVB	H13-16	2001-04								
		AVF	H13-16	2001-04								
		AWX	H13-16	2001-04								
		BKE	H16-18	2004-06								
		BRB	H17-18	2005-06	AT	●				1		
	2.0 TFSI	ALT	H13-20	2001-08								
		AWA	H14-17	2002-05								
		BGB	H16-20	2004-08								
		BPG	H17-20	2005-08								
		BPJ	H17-20	2005-08								
	2.0 DTDI	BUL	H18-20	2006-08	ABS	●				1		
		BWE	H18-20	2006-08								
		BWT	H18-20	2006-08								
		BYK	H17-20	2005-08								
		BLB	H16-20	2004-08								
A4 Cabrio	2.4	BNA	H17-20	2005-08								
		BPW	H17-20	2005-08								
		BRC	H17-20	2005-08								
		BRE	H18-20	2006-08								
		BRF	H18-20	2006-08								
	2.5D TDI	BVA	H18-20	2006-08								
		BVF	H18-20	2006-08								
		BVG	H18-20	2006-08	エアバッグ	●				1		
		AMM	H13-20	2001-08								
		BDV	H13-20	2001-08								
	2.7D TDI	AKE	H13-15	2001-03								
		AYM	H13-15	2001-03								
		BAU	H15-16	2003-04								
		BCZ	H15-17	2003-05								
		BDG	H15-20	2003-08								
3.0	2.7D TDI	BDH	H15-16	2003-04	インストルメント パネル	●				1,2		
		BFC	H15	2003								
		BPP	H17-20	2005-08								
		BSG	H17-20	2005-08								
		ASN	H13-17	2001-05								
	3.0 DTDI	BBJ	H13-20	2001-08								
		BKN	H17-20	2005-08								
		AUK	H16-20	2004-08								
		AMB	H13-21	2001-09	エンジン	●				1,2		
		AVJ	H15	2003								
A4 Cabrio	2.0 TFSI	BEX	H15-16	2003-04								
		BFB	H14-21	2002-09								
		2.0	ALT	H15-21	2003-09	AT	●			1		
		BGB	H17-21	2005-09								
		BPG	H17-21	2005-09								
	2.0 DTDI	BWE	H17-21	2005-09								
		BWT	H18-21	2006-09	ABS	●				1		
	2.4	BPW	H17-21	2005-09								
		BRC	H18-21	2006-09								
		AMM	H14-21	2002-09								
		BDV	H14-21	2002-09								

13. AUDI診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー		
			和暦	西暦							共通	専用	
A4 quattro (94~01)	2.5D TDI	BCZ	H15-17	2003-05	エアバッグ	●				1			
		BDG	H15-21	2003-09									
		BFC	H15	2003									
		BPP	H17-21	2005-09									
		ASN	H14-17	2002-05									
	3.0	BBJ	H14-21	2002-09	インストルメントパネル	●				1,2			
		ASB	H17-21	2005-09									
		AUK	H17-21	2005-09									
		BKC	H16-21	2004-09									
		APT	H11	1999									
A4 quattro (94~01)	1.8	ARG	H10-13	1998-01	エンジン								
		AVV	H12-13	2000-01									
		BXF	H18-21	2006-09									
		AJL	H09-13	1997-01									
		ANB	H11-13	1999-01									
	1.8 Turbo	APU	H10-13	1998-01	AT	●				1			
		AWT	H13	2001									
		BVY	H17-21	2005-09									
		AVG	H11-13	1999-01									
		AJM	H11-13	1999-01									
	1.9D TDI PD	ATJ	H11-13	1999-01									
		BKD	H15-21	2003-09	ABS	●				1			
		AJG	H09-13	1997-01									
		ALF	H10-13	1998-01									
		AML	H11-13	1999-01									
	2.4	AMM	H12-13	2000-01									
		APS	H10-13	1998-01									
		APZ	H11-13	1999-01									
		ARJ	H10-13	1998-01	エアバッグ	●				1			
		AKL	H09-15	1997-03									
A4 quattro (01~08)	2.5D TDI	AKN	H10-13	1998-01									
		ABC	H06-11	1994-99	2.6								
		ABS	H05-06	1993-94									
		ADZ	H06-09	1994-97									
	2.8 30V	ANN	H09-15	1997-03	インストルメントパネル	●				1,2			
		ALG	H09-13	1997-01									
		AMX	H11-13	1999-01									
		APR	H10-13	1998-01									
		AQD	H10-13	1998-01									
	1.8 Turbo	ATX	H09-13	1997-01									
		ADY	H06-12	1994-00	エンジン	●				1,2			
		AVJ	H13-15	2001-03									
		BEX	H15-16	2003-04									
		BFB	H15-20	2003-08									
	1.9D TDI PD	AQY	H10-15	1998-03	AT								
		BGB	H16-20	2004-08		●				1			
		BPG	H17-20	2005-08									
		BPJ	H17-20	2005-08									
		BUL	H18-20	2006-08									
	2.0 TFSI	BUL	H16-17	2004-05	ABS								
		BWE	H18-20	2006-08						1			
		BWT	H18-20	2006-08									
		BYK	H17-20	2005-08									
		ATU	H11-15	1999-03									
A4 quattro (01~08)	2.0 D TDI PD	BRE	H18-20	1999-03	エアバッグ								
		BVA	H18-20	1999-03		●				1			
		BLP	H17-19	2005-07									
		AYM	H13-15	2001-03									
		BAU	H15-16	2003-04									
	2.5D TDI	BDH	H15-16	2003-04									
		BXE	H18-21	2006-09	インストルメントパネル	●				1,2			
		BBJ	H13-20	2001-08									
		ASB	H17-20	2005-08									
		BKN	H16-20	2004-08									
	3.0	BLY	H17-21	2005-09									
A6 (97~05)		AJP	H09-14	1997-02	エンジン	●				1,2			
		AQE	H11-14	1999-02									
		ARH	H11-14	1999-02									
1.8 Turbo	AEB	H09-14	1997-02										
	AJL	H09-14	1997-02										
	ANB	H11-14	1999-02	AT									
	APU	H10-14	1998-02										
	AWT	H12-17	2000-05										
1.9D TDI	BLY	H17-21	2005-09										
	AVG	H11-14	1999-02										
	BVZ	H17-21	2005-09										
	AVF	H13-17	2001-05										
	AWX	H13-17	2001-05										
2.0	BMM	H17-21	2005-09										
	BMN	H17-21	2005-09										
	ALF	H09-17	1997-05										
	ALW	H09-17	1997-05										

13. AUDI診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー		
			和暦	西暦							共通	専用	
		AML	H12-17	2000-05									
		AMM	H12-17	2000-05									
		APS	H09-17	1997-05	ABS						1		
		APZ	H11-14	1999-02									
		ARJ	H10-17	1998-05									
		ARN	H11-14	1999-02									
		ASM	H12-17	2000-05									
		BDV	H13-17	2001-05									
	2.5D TDI	AYZ	H12-17	2000-05									
		AKE	H11-17	1999-05	エアバック						1		
		AKN	H11-14	1999-02									
		AYM	H13-17	2001-05									
		BAU	H15-17	2003-05									
		BCZ	H16-17	2004-05									
		BDG	H15-17	2003-05									
		BDH	H15-17	2003-05									
		BFC	H15-17	2003-05									
	2.7 Turbo	BBY	H14-17	2002-05	インストルメント パネル						1,2		
2.8		ACK	H09-14	1997-02									
		ALG	H09-14	1997-02									
		AMX	H12-14	2000-02									
		APR	H09-14	1997-02									
		AQD	H11-14	1999-02									
	3.0	ASN	H13-17	2001-05									
		BBJ	H14-17	2002-05									
A6 (05~)	2.0 TFSI	BPJ	H17-21	2005-09	エンジン						1,2		
	2.0D TDI PD	BLB	H17-21	2005-09									
		BNA	H17-21	2005-09	AT						1		
		BRE	H17-21	2005-09									
		BRF	H17-21	2005-09	ABS						1		
	2.4	BDW	H16-21	2004-09									
	2.7D TDI	BPP	H17-21	2005-09	エアバック						1		
A6 allroad (06~)		BSG	H17-21	2005-09									
	3.0	BBJ	H17-21	2005-09	インストルメント パネル						1,2		
	3.2 FSI	AUK	H16-21	2004-09									
		BKH	H17-21	2005-09	エンジン						1,2		
	2.7D TDI	BPP	H18-21	2006-09									
A6 quattro (97~05)		BSG	H18-21	2006-09	AT						1		
	3.0D TDI	ASB	H18-21	2006-09									
		BNG	H18-21	2006-09	ABS						1		
	3.2 FSI	AUK	H18-21	2006-09									
	4.2 FSI	BVJ	H18-21	2006-09	エアバック						1		
		AWX	H13-17	2001-05									
	2.4	AGA/AJG	H09-17	1997-05	AT						1		
		ALF	H09-17	1997-05									
		ALW	H09-17	1997-05									
		AML	H12-17	2000-05									
		AMM	H12-17	2000-05									
		APS	H09-17	1997-05									
		APZ	H11-14	1999-02									
		ARJ	H10-17	1998-05	ABS						1		
		BDV	H13-17	2001-05									
	2.5D TDI	AFB	H09-13	1997-01									
		AKE	H11-17	1999-05									
		AKN	H11-14	1999-02									
		AYM	H13-17	2001-05	エアバック						1		
		BAU	H15-17	2003-05									
		BDH	H15-17	2003-05									
	2.7 Turbo	AJK	H10-17	1998-05									
		ARE	H12-15	2000-03	インストルメント パネル						1,2		
		AZA	H13-14	2001-02									
		BES	H15-17	2003-05									
	2.8	ACK	H09-14	1997-02									
		ALG	H09-14	1997-02	ABS						1,2		
		AMX	H12-14	2000-02									
		APR	H09-14	1997-02									
		AQD	H11-14	1999-02									
	3.0	ASN	H13-17	2001-05	ARS						1,2		
		BBJ	H14-17	2002-05									
	4.2	ARS	H07-17	1995-05									
		ASG	H07-17	1995-05	ASW								
		AWN	H07-17	1995-05									

13. AUDI診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
A6 quattro (05~)	2.4	BDW	H16-21	2004-09	エンジン	●				1,2	●	
	2.7D TDI	BPP	H17-21	2005-09						1		
	3.0	BSG	H17-21	2005-09	AT	●				1		
	3.0D TDI	ASB	H17-21	2005-09	ABS	●				1		
		BMK	H16-21	2004-09						1		
		BNG	H16-21	2004-09	エアバッグ	●				1		
	3.2 FSI	AUK	H16-21	2004-09						1,2		
	4.2	BKH	H17-21	2005-09	インストルメント パネル	●				1,2		
A8 (03~)	3.0	ASN	H15-21	2003-09	エンジン	●				1,2	●	
		BBJ	H15-21	2003-09						1		
	3.0D TDI	ASB	H17-21	2005-09	AT	●				1		
		BNG	H17-21	2005-09						1		
	3.7	BFL	H15-21	2003-09	ABS	●				1		
	4.0D TDI	ASE	H15-21	2003-09						1		
	4.2	BFM	H15-21	2003-09	エアバッグ	●				1		
	6.0	BHT	H15-21	2003-09	インストルメント パネル	●				1,2		
Allroad (00~05)	2.5D TDI	AKE	H12-15	2000-03	エンジン	●				1,2	●	
		BAU	H15-17	2003-05						1		
	BCZ	H16-17	2004-05	AT	●					1		
	2.7 Turbo	ARE	H12-17	2000-05	ABS	●				1		
		BES	H15-17	2003-05	エアバッグ	●				1		
	4.2	BAS	H14-17	2002-05	インストルメント パネル	●				1,2		
Q7	3.0D TDI	BUG	H18-21	2006-09	エンジン	●				1,2	●	
		BUN	H18-21	2006-09						1		
		CASA	H19-21	2007-09	AT	●				1		
	3.6 FSI	CASB	H19-21	2007-09	ABS	●				1		
		BHK	H19-21	2007-09	エアバッグ	●				1		
	4.2 FSI	BHL	H19-21	2007-09						1,2		
	4.2D TDI	BAR	H18-21	2006-09	インストルメント パネル	●				1,2		
RS4	2.7 Turbo	ASJ	H12-14	2000-02	エンジン	●				1,2	●	
					AT	●				1		
		AZR	H12-14	2000-02	ABS	●				1		
					エアバッグ	●				1		
					インストルメント パネル	●				1,2		
	4.2	BCY	H15-16	2003-04	エンジン	●				1,2		
					AT	●				1		
					ABS	●				1		
					エアバッグ	●				1		
					インストルメント パネル	●				1,2		
S3	1.8 Turbo	AMK	H12-15	2000-03	エンジン	●				1,2	●	
		APY	H11-15	1999-03	AT	●				1		
					ABS	●				1		
		BAM	H14-15	2002-03	エアバッグ	●				1		
					インストルメント パネル	●				1,2		
S4	2.7 Turbo	AGB	H09-13	1997-01	エンジン	●				1,2	●	
		AZB	H13	2001	AT	●				1		
					ABS	●				1		
	4.2	BBK	H15-21	2003-09	エアバッグ	●				1		
		インストルメント パネル			●				1,2			
S4 Cabrio	4.2	BBK	H15-21	2003-09	エンジン	●				1,2	●	
					AT	●				1		
					ABS	●				1		
					エアバッグ	●				1		
					インストルメント パネル	●				1,2		
S6	4.2	ANK	H12-16	2000-04	エンジン	●				1,2	●	
					AT	●				1		
					ABS	●				1		
					エアバッグ	●				1		
					インストルメント パネル	●				1,2		
TT (98~06)	1.8	AJQ	H10-14	1998-02	エンジン	●				1,2	●	
					AT	●				1		
					ABS	●				1		
					エアバッグ	●				1		
					インストルメント パネル	●				1,2		

13. AUDI診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
		AUQ	H12-17	2000-05	ABS	●				1		
		BAM	H12-17	2000-05	エアバッグ	●				1		
		BFV	H17-18	2005-06	インストルメント ハネル	●				1,2		
		BVP	H17-18	2005-06		●						
		BVR	H17-18	2005-06		●						
		3.2	BHE	H15-18		●						
TT (06~)	2.0 TFSI	BWA	H18-21	2006-09	エンジン	●				1,2		
					AT	●				1		
	3.2	BUB	H18-21	2006-09	ABS	●				1		
					エアバッグ	●				1		
					インストルメント ハネル	●				1,2		

13. AUDI診断ソフト 作業サポート機能表

システム	No.	機能	作業内容
ガソリンエンジン	1	車台番号表示	車台番号を表示する。 以下の作業時に行う。 ・メンテナンス時
	2	ECU-ID表示	ECU-IDを表示する。 以下の作業時に行う。 ・部品交換時
AT	1	ECU-ID表示	ECU-IDを表示する。 以下の作業時に行う。 ・部品交換時
ABS	1	ECU-ID表示	ECU-IDを表示する。 以下の作業時に行う。 ・部品交換時
エアバッグ	1	ECU-ID表示	ECU-IDを表示する。 以下の作業時に行う。 ・部品交換時
インストルメントパネル	1	ECU-ID表示	ECU-IDを表示する。 以下の作業時に行う。 ・部品交換時
	2	サービス・インターバル・リセット	サービス・インターバルをリセットする。 以下の作業時に行う。 ・オイル交換後、点検後

14. VOLVO診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
Cシリーズ (クーペ) C30	1.6	B4164S3	H22 ～ H23	2010 ～ 2011	エンジン	●					●	
	1.6D Turbo	D4164T			トランスミッション	●						
	1.8	B4184S8 B4184S11			ABS/BCM	●						
	2.0	B4204S3 B4204S4										
	2.0D Turbo	D4204T										
	2.4	B5244S4										
	2.4D Turbo	D5244T8 D5244T9 D5244T13										
	2.5 Turbo	B5254T7										
Cシリーズ (クーペ) C70 コンバーチブル	2.4	B5244S4 B5244S5	H18 ～ H19	2006 ～ 2007	エンジン	●					●	
	2.4D Turbo	D5244T8 D5244T9			トランスミッション	●						
	2.5 Turbo	B5254T3			ABS/BCM	●						
Sシリーズ (セダン) S40	1.6	B4164S3	H16 ～ H23	2004 ～ 2011	エンジン	●					●	
	1.6D Turbo	D4164T			トランスミッション	●				1,2		
	1.8	B4184S8 B4184S11			ABS/BCM	●				1,2,3,4		
	2.0	B4204S3 B4204S4										
	2.0D Turbo	D4204T D4204T2										
	2.4	B5244S4 B5244S5										
	2.4D Turbo	D5244T8 D5244T9										
	2.5 Turbo	B5254T3 B5254T7										
Sシリーズ (セダン) S60	2.0 Turbo	B5204T5	H13 ～ H21	2001 ～ 2009	エンジン	●					●	
	2.3 Turbo	B5234T3B52			トランスミッション	●				1,2		
	2.4	B5244S B5244S2 B5244SG B5244SG2			ABS/BCM	●				1,2,3,4,5		
	2.4 Turbo	B5244T3 B5244T4 B5244T5 B5244T6 B5244T7 B5244T8 B5244T9 B5244T10 B5244T11 B5244T12 B5244T13 B5244T14 B5244T15										
Sシリーズ (セダン) S80	2.0 Turbo	B5204T3 B5204T4 B5204T5	H11 ～ H18	1999 ～ 2006	エンジン	●					●	
	2.3 Turbo	B5234T7			トランスミッション	●				1,2		
	2.4	B5244S B5244S2 B5244SG B5244SG2			ABS/BCM	●						
	2.4 Turbo	B5244T3 B5244T4										
	2.4D D5	D5244T D5244T2			ABS/BCM	●				1,2,3,4		

14. VOLVO診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー			
			和暦	西暦							共通	専用		
Vシリーズ (ワゴン) V40	2.5 Turbo	B5254T2	H16 ～ H23	2004 ～ 2011	エンジン	●					●			
	2.5D TDI	D5252T												
	2.8 T6	B6284T												
	2.9	B6294S B6294S2 B6304S3			トランスミッション	●								
	2.9 T6	B6294T												
	その他													
	1.6	B4164S3			ABS/BCM	●								
	1.6D Turbo	D4164T												
	1.8	B4184S8 B4184S11												
Vシリーズ (ワゴン) V50	2.0	B4204S3 B4204S4			トランスミッション	●				1.2				
	2.0D Turbo	D4204T D4204T2												
	2.4	B5244S4 B5244S5												
	2.4D Turbo	D5244T8 D5244T9 D5244T13			ABS/BCM	●								
	2.5 Turbo	B5254T3 B5254T7												
	1.6	B4164S3	H16	2004	エンジン	●					●			
	1.6D Turbo	D4164T												
	1.8	B4184S8 B4184S11												
	2.0	B4204S3 B4204S4			トランスミッション	●				1.2				
	2.0D Turbo	D4204T D4204T2												
	2.4	B5244S4 B5244S5												
Vシリーズ (ワゴン) V70	2.4D Turbo	D5244T8 D5244T9 D5244T13			ABS/BCM	●				1,2,3,4				
	2.5 Turbo	B5254T3 B5254T7												
	2.0 Turbo	B5204T5	H12 ～ H20	2000 ～ 2008	エンジン	●					●			
	2.3 Turbo	B5234T3												
	2.3 Turbo + 4x4	B5234T7												
	2.4	B5244S B5244S2 B5244SG B5244SG2			トランスミッション	●				1,2				
	2.4 Turbo	B5244T4 B5244T5												
	2.4 Turbo + 4x4	B5244T3												
	2.4D	D5244T5			ABS/BCM	●				1,2,3,4,5				
	2.4D + 4x4	D5244T7												
	2.4D D5	D5244T2 D5244T3												
Vシリーズ (ワゴン) V70XC クロスカントリー	2.4D D5	D5244T D5244T4			エンジン	●					●			
	2.5 R	B5254T4												
	2.5 Turbo + 4x4	B5254T2												
	2.5D TDI	D5252T			トランスミッション	●				1.2				
	その他													
	2.3 Turbo + 4x4	B5234T7	H13 ～ H19	2001 ～ 2007										
	2.4 Turbo	B5244T4		ABS/BCM	●				1.2,3,4,5					
	2.4 Turbo	B5244T3												
	2.4D D5	D5244T												
	2.5 Turbo + 4x4	B5254T2												
	その他													

14. VOLVO診断ソフト 車両別システム対応表

対応システムは車両型式、年式で異なります。

車種	型式	ENG型式	年式		システム	自己診断	フリーズ	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	カプラー	
			和暦	西暦							共通	専用
XCシリーズ (クロスオーバー) XC70	2.3 Turbo	B5234T7	H13	2001	エンジン	●					●	
	2.4 Turbo	B5244T3 B5244T4			トランスミッション	●				1,2		
	2.4D D5	D5244T D5244T4			ABS/BCM	●				1,2,3,4,5		
	2.5 Turbo	B5254T2										
	その他											
XCシリーズ (クロスオーバー) XC90 (SUV)	2.4D	D5244T5	H15	2003	エンジン	●					●	
	2.4D D5	D5244T D5244T4			トランスミッション	●				1,2		
	2.5 Turbo	B5254T2			ABS/BCM	●				1,2,3,4,5,6		
	2.9 T6	B6294T										
	その他											

14. VOLVO診断ソフト 作業サポート機能表

システム	No.	機能	作業内容
トランスミッション	1	アダプティフデータ消去	アダプティフデータを消去する。 以下の作業時に行う。 ・メンテナンス時
	2	オイル交換カウンタリセット	オイル交換カウンターをリセットする。 以下の作業時に行う。 ・オイル交換後
ABS/BCM	1	ステアリングアングル調整	ステアリングアングルを調整する。 以下の作業時に行う。 ・ステアリング操舵角の調整時
	2	圧力センサー1&2校正	圧力センサー1及び2を校正する。 以下の作業時に行う。 ・圧力センサー交換後
	3	横G校正	横Gを校正する。 以下の作業時に行う。 ・横Gセンサ交換後
	4	前後G校正	前後Gを校正する。 以下の作業時に行う。 ・前後Gセンサ交換後
	5	ヨーレートセンサー校正	ヨーレートセンサーを校正する。 以下の作業時に行う。 ・ヨーレートセンサー交換後
	6	ロールレートセンサー校正	ロールレートセンサーを校正する。 以下の作業時に行う。 ・ロールレートセンサー交換後

株式会社 日本ベンチャー

お客様相談窓口
電話：029-303-5735 FAX029-305-8668