

VCI-510 アップデート方法

Windows10、11 対応

株式会社 日本ベンチャー

目次

1.準備	3
1-1.必要なもの	3
1-2.接続図	3
2.アップデート手順	4

1.準備

1-1.必要なもの

			
OBD 検査に使用する WindowsPC	VCI-510 本体	USB ケーブル	

1-2.接続図



(※) PC を立ち上げてから VCI-510 を接続してください。

2.アップデート手順



VCI-Up-510 アプリをダブルクリックします。

VCI-Up-510 アプリは、DLL インストール時に一緒にインストールされています。



VCI-510のバージョンアップチェックを行います。
電話番号を入力して[認証]をクリックして下さい。

製品型式 VCI-510

電話番号

電話番号 入力時の注意
●ハイフンなし(例: 0293058867)
●半角数字のみ入力可能
●1文字目は0のみ入力可能
●桁数は10または11桁

ログイン キャンセル

VCI-510 購入時に登録した電話番号を入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。

1度ログインすると、次回からは自動ログインになります。



VCI-510に USBケーブルを接続してください。


OK

VCI-510 を PC に接続し、OK ボタンをクリックします。




ファームウェアを書込み中です。
しばらくお待ち下さい。

510_65N1_010001.mot (15/21)




バージョンアップが実行されます。





書込み成功の画面が表示されればバージョンアップは完了です。

PC から VCI-510 を取り外してください。



OK ボタンをクリックして、バージョンアップ作業は終了です。

お客様相談窓口の対応時間は、土曜日、日曜日及び、祝日を除く
AM 9 : 0 0 ~ PM 6 : 0 0 までとなっております。
大変恐縮ですが、対応時間を過ぎますと留守番電話に切り替わります。
対応時間内にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

株式会社 日本ベンチャー